



OETIKER FAST 3000

Manual de utilizare

Traducerea manualului de utilizare original

Nr. Articol: 08904928 Ediția: 2311_V02_d Software: V4.1 OETIKER Schweiz AG Spätzstrasse 11 CH-8810 Horgen Elveția

Cuprins

1	Infor	nații privind a	cest manual de utilizare					. 5
	1.1	Simboluri utiliz	zate și prezentarea acestora					. 5
	1.2	Domeniu de v	alabilitate					. 5
		1.2.1 FAST	3000					6
		1.2.2 Etiche	te cu denumirea tipului					7
	1.3	Abrevieri						. 7
	1.4	Perdea lumino	asă					. 8
		1.4.1 Cerinț	e pentru perdeaua luminoasă de siguranță					8
		1.4.2 Monta	rea perdelei luminoase de siguranță					8
	1.5	Etichetă adezi	vă pe FAST 3000				• •	. 9
	1.6	Documente ap	blicabile			• •	• •	. 9
2	Instru	cțiuni de sigu	ranță de bază					. 10
	2.1	Utilizarea man	ualului de utilizare					.10
	2.2	Utilizarea prec	onizată					.10
	2.3	Instrucțiuni ge	nerale de siguranță					.11
	2.4	Capace						.12
	2.5	Instrucțiuni sp	eciale de siguranță					.12
	2.6	Metode de luc	ru în condiții de siguranță					.13
	2.7	Utilizarea FAS	T 3000 prin intermediul unui sistem de control extern			• •	• •	.13
	2.8	Conversii, mo	dificări			• •	• •	.13
	2.9	Personal califi	cat			• •	• •	.13
	2.10	Lucrari de intr				• •	• •	.15
	2.11	Protecție impo	itriva suprasarcinii a capulul separator de sertizare			• •	• •	.15
	2.12	Nivelui de 290	mot			• •	• •	. 15
3	Volur	ul de livrare a	ıl utilajului FAST 3000			•••	• •	.16
	3.1	Prezentare ge	nerală a principalelor componente ale FAST 3000					.16
	3.2	Configurații pr	incipale disponibile				• •	.17
	3.3	Accesorii opți				• •	• •	.17
4	Scurt	ă descriere a	FAST 3000					. 20
	4.1	Structura maş	inii unelte					.20
	4.2	Structura capi	ului separator de sertizare FAST 3000					.22
	4.3	Panou de com	andă pentru două mâini (opțiune)					.23
5	Desc	ierea monitor	izării procesului FAST 3000					.24
•	5.1	Controlul forte	i de strângere, descrierea parametrilor de proces					.24
		5.1.1 Descr	erea functională a controlului fortei de strângere					. 24
		5.1.2 Fortă	de strângere.					. 25
		513 Tolera	nta fortei de strângere			• •	• •	25
		514 Reduc	erea punctului de comutare			• •		25
		515 Viteză	faza 1			• •	• •	. 25
		516 Viteză	faza 2			• •	• •	26
		517 Time	1424 2	• • •		• •	• •	26
		518 Vorifia				• •	• •	. 20 20
		J.I.O Venillo			• • •	• •	• •	. 20



	5.2	onitorizarea sertizării		
		5.2.1 Informații generale privind monitorizarea forței de sertizare (CFM)	28	
		5.2.2 Structura mecanică	29	
		5.2.3 CFM: Curba de forță tipică OK	31	
		5.2.4 CFM: Detectarea uzurii	32	
		5.2.5 CFM: Exemple de curbe de operatiuni de sertizare	33	
	5.3	Monitorizarea tăierii	45	
6	Luom	1 au FAST 2000	46	
0				
	0.1			
	0.2 6.3	Pacordare cablu monitorizare fortă de sertizare		
	6.4		50	
	65	Pozitionarea corectă a FAST 3000		
	0.0	6.5.1 Indicatii generale, pozitionarea FAST 3000 și a carcasei cle	mei de prindere	
		cu curea WingGuard®.		
		6.5.2 Poziționarea uneltei de asamblare FAST 3000 cu ajuto	rul dispozitivului	
de cor	nfigurar	9	56	
		6.5.3 Dimensiuni pentru poziționarea corectă a FAST 3000	58	
	6.6	Funcționare normală (producție)	59	
	6.7	Modul laborator (protejat prin parolă)	62	
		6.7.1 Operare cu o singură mână	64	
		6.7.2 Pedală	65	
	6.8	Moduri speciale de operare (protejate prin parolă)	67	
		6.8.1 Deblocare	68	
		6.8.2 Mod de funcționare "Acționare manuală"	69	
		6.8.3 Setați decalajul forței la zero	70	
		6.8.4 Verificați tracțiunea	71	
		6.8.5 Verificarea monitorizării forței de sertizare	73	
		6.8.6 Setarea monitorizării forței de sertizare	74	
		6.8.7 Program de măsurare a schimbărilor	80	
		6.8.8 Transferați noi setări/programe de măsurare către unitățile CFM	82	
7	GUI		94	
1	7 1			
	7.1			
	73			
	7.0	Structura meniului	86	
	1.7			
		7.4.2 Blocarca datelor (este necesară e parelă pontru a medifica valorile)		
		7.4.2 Biocarea dateior (este necesara o parola pentru a modifica valorile)		
		7.4.6 Jurnal		
			104	
		(.4.8 Informații	109	
		(.4.9 Lista de erori	109	
		7.4.10 Drepturi de acces	114	
8	Atrib	uire adresă IP	115	
	8.1	Setați data și ora	115	

	®
GH	KER

	Întreținerea și înlocuirea pieselor		
	9.1	nstrucțiuni generale de siguranță pentru lucrările de întreținere și reparații	116
	9.2	ntreținere	117
		9.2.1 Înainte de lucrările de întreținere	117
		D.2.2 După lucrările de întreținere.	117
		9.2.3 Verificarea regulată a stării	118
		D.2.4 Întreținere regulată / program de întreținere	119
		0.2.5 A-Service - se efectuează la fiecare 100.000 de cicluri	120
	0.0	9.2.6 B-Service - se efectuează la fiecare 200.000 de cicluri.	122
	9.3		123
			123
		3.3.2 Asamplarea capulul de separator de sertizare	125
			120
			120
			129
	9 <i>1</i>		133
	9.5	Reglarea senzorului fortei de strângere	135
	010	 3.5.1 Verificarea libertății de miscare a unității de prindere 	135
		0.5.2 Beglarea capsulei dinamometrice	136
	9.6	Schimbarea dulapului de comandă sau a mecanicii sculelor	137
	9.7	Jnelte și consumabile necesare pentru întreținere	138
10	Cont	Nul EAST 3000 prin intermediul unui PLC extern	1/6
10	10.1	Control prin intermediul undi FLO extern	âmn
	10.1		146
		10.1.1 Setări pentru tipul de comunicare Ethernet/IP	146
		10.1.2 Setări pentru configurația Profinet HW	147
		10.1.3 Cartografiere magistrale de câmp	
			148
		10.1.4 Adăugarea la comunicarea industrială	148 160
		10.1.4 Adăugarea la comunicarea industrială	148 160 163
	10.2	10.1.4 Adăugarea la comunicarea industrială	148 160 163 165
	10.2 10.3	10.1.4 Adăugarea la comunicarea industrială	148 160 163 165 165
11	10.2 10.3 Scoa t	10.1.4 Adăugarea la comunicarea industrială	148 160 163 165 165 166
11	10.2 10.3 Scoa t	10.1.4 Adăugarea la comunicarea industrială 10.1.5 Funcția de operare 10.1.5 Funcția de operare Reprezentarea mașinii de stare în PLC Control prin semnal 24-V-I/O Berea din funcțiune, transportul, depozitarea, repunerea în funcțiune Scoaterea din funcțiune	148 160 163 165 165 166 166
11	10.2 10.3 Scoa t 11.1 11.2	10.1.4 Adăugarea la comunicarea industrială 10.1.5 Funcția de operare Reprezentarea mașinii de stare în PLC	148 160 163 165 165 166 166
11	10.2 10.3 Scoa 11.1 11.2 11.3	10.1.4 Adăugarea la comunicarea industrială 10.1.5 Funcția de operare Reprezentarea mașinii de stare în PLC Control prin semnal 24-V-I/O Berea din funcțiune, transportul, depozitarea, repunerea în funcțiune Scoaterea din funcțiune. Fransport Depozitare.	148 160 163 165 165 166 166 166
11	10.2 10.3 Scoa 11.1 11.2 11.3 11.4	10.1.4 Adăugarea la comunicarea industrială 10.1.5 Funcția de operare Reprezentarea mașinii de stare în PLC Control prin semnal 24-V-I/O Prea din funcțiune, transportul, depozitarea, repunerea în funcțiune Scoaterea din funcțiune. Iransport Depozitare. Repunerea în funcțiune	148 160 163 165 165 166 166 166 167 167
11	10.2 10.3 Scoa 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5	10.1.4 Adăugarea la comunicarea industrială 10.1.5 Funcția de operare Reprezentarea mașinii de stare în PLC Control prin semnal 24-V-I/O Prea din funcțiune, transportul, depozitarea, repunerea în funcțiune Scoaterea din funcțiune. Iransport Depozitare. Repunerea în funcțiune Repunerea în funcțiune Eliminare	148 160 163 165 165 166 166 166 167 167
11	10.2 10.3 Scoa 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 Date	10.1.4 Adăugarea la comunicarea industrială	148 160 163 165 165 166 166 166 167 167 167 167
11 12 13	10.2 10.3 Scoa 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 Date	10.1.4 Adăugarea la comunicarea industrială 10.1.5 Funcția de operare Reprezentarea mașinii de stare în PLC Control prin semnal 24-V-I/O Brea din funcțiune, transportul, depozitarea, repunerea în funcțiune Scoaterea din funcțiune. Iransport Depozitare. Repunerea în funcțiune Repunerea în funcțiune <td>148 160 163 165 165 166 166 166 167 167 167 167 167</td>	148 160 163 165 165 166 166 166 167 167 167 167 167
11 12 13	10.2 10.3 Scoa 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 Date Depa 13.1	10.1.4 Adăugarea la comunicarea industrială 10.1.5 Funcția de operare Reprezentarea mașinii de stare în PLC Control prin semnal 24-V-I/O Prea din funcțiune, transportul, depozitarea, repunerea în funcțiune Scoaterea din funcțiune. Transport Depozitare. Repunerea în funcțiune Eliminare Eliminare are și mesaje de eroare. ndicații generale în caz de erori	148 160 163 165 165 166 166 166 167 167 167 167 167 168 169
11 12 13	10.2 10.3 Scoa 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 Date Depa 13.1 13.2	10.1.4 Adăugarea la comunicarea industrială 10.1.5 Funcția de operare Reprezentarea mașinii de stare în PLC Control prin semnal 24-V-I/O Berea din funcțiune, transportul, depozitarea, repunerea în funcțiune Scoaterea din funcțiune. Irransport Depozitare. Repunerea în funcțiune Eliminare Iliminare In funcți generale în caz de erori Ce trebuie făcut dacă?	148 160 163 165 165 166 166 166 167 167 167 167 167 169 169
11 12 13	10.2 10.3 Scoa 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 Date 13.1 13.2 13.3	10.1.4 Adăugarea la comunicarea industrială 10.1.5 Funcția de operare 10.1.5 Funcția de operare Reprezentarea mașinii de stare în PLC	148 160 163 165 165 166 166 166 167 167 167 167 167 169 169 169 172
11 12 13	10.2 10.3 Scoa 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 Date Depa 13.1 13.2 13.3	10.1.4 Adăugarea la comunicarea industrială 10.1.5 Funcția de operare Reprezentarea mașinii de stare în PLC Control prin semnal 24-V-I/O Berea din funcțiune, transportul, depozitarea, repunerea în funcțiune Scoaterea din funcțiune. Iransport Depozitare. Repunerea în funcțiune Repunerea în funcțiune Eliminare Indicații generale în caz de erori Ce trebuie făcut dacă? Mesaje eroare și mod de rezolvare 13.3.1	148 160 163 165 165 166 166 167 167 167 167 167 167 169 169 169 172 172
11 12 13	10.2 10.3 Scoa 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 Date 13.1 13.2 13.3	10.1.4 Adăugarea la comunicarea industrială 10.1.5 Funcția de operare Reprezentarea mașinii de stare în PLC Control prin semnal 24-V-I/O Prea din funcțiune, transportul, depozitarea, repunerea în funcțiune Scoaterea din funcțiune. Irransport Depozitare. Repunerea în funcțiune Eliminare Iliminare Indicații generale în caz de erori Ce trebuie făcut dacă? Mesaje eroare și mod de rezolvare 13.3.1 Avertizări	148 160 163 165 165 166 166 166 167 167 167 167 167 169 169 169 172 172
11 12 13	10.2 10.3 Scoa 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 Date 13.1 13.2 13.3	10.1.4 Adăugarea la comunicarea industrială 10.1.5 Funcția de operare Reprezentarea mașinii de stare în PLC Control prin semnal 24-V-I/O Prea din funcțiune, transportul, depozitarea, repunerea în funcțiune Scoaterea din funcțiune. Iransport Depozitare. Repunerea în funcțiune Eliminare Indicații generale în caz de erori Ce trebuie făcut dacă? Mesaje eroare și mod de rezolvare 13.3.1 Avertizări 13.3.2 Eroare de proces	148 160 163 165 165 166 166 167 167 167 167 167 167 169 169 169 169 172 172 176 184
11 12 13	10.2 10.3 Scoa 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 Date 13.1 13.2 13.3	10.1.4 Adăugarea la comunicarea industrială 10.1.5 Funcția de operare Reprezentarea mașinii de stare în PLC Control prin semnal 24-V-I/O Prea din funcțiune, transportul, depozitarea, repunerea în funcțiune Scoaterea din funcțiune. Irransport Depozitare. Repunerea în funcțiune Eliminare ehnice. are și mesaje de eroare. ndicații generale în caz de erori Ce trebuie făcut dacă? Mesaje eroare și mod de rezolvare 13.3.1 Avertizări 13.3.3 Eroare unealtă.	148 160 163 165 165 166 166 166 167 167 167 167 167 167 169 169 169 169 172 172 176 184 191
11 12 13 14	10.2 10.3 Scoa 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 Date 13.1 13.2 13.3 Anexa	10.1.4 Adäugarea la comunicarea industrială 10.1.5 Funcția de operare Reprezentarea mașinii de stare în PLC Control prin semnal 24-V-I/O Perea din funcțiune, transportul, depozitarea, repunerea în funcțiune Scoaterea din funcțiune. Transport Depozitare. Repunerea în funcțiune Eliminare ehnice. are și mesaje de eroare. ndicații generale în caz de erori Ce trebuie făcut dacă? Vlesaje eroare și mod de rezolvare 13.3.1 Avertizări 13.3.2 Eroare unealtă. 13.3.3 Eroare de proces	148 160 163 165 165 166 166 166 167 167 167 167 167 169 169 169 169 172 172 176 184 191



1 Informații privind acest manual de utilizare

1.1 Simboluri utilizate și prezentarea acestora

Instrucțiunile de securitate din acest manual de utilizare avertizează asupra riscurilor de rănire și a pagubelor materiale.

- ▶ Vă rugăm să citiți și să vă însușiți toate instrucțiunile de securitate.
- Acordați o atenție deosebită tuturor instrucțiunilor marcate cu un simbol de avertizare și text.

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:



INDICATION Indică un risc de deteriorare a aparatului! Indică informații utile pentru operațiune!

Simbol	Semnificație
►	Necesitate de lucru într-un singur pas
1 2 3	Necesitate de lucru în mai multe etape Efectuați etapele în ordinea indicată.
✓	 Condiție necesară Etape necesare sau care economisesc forța de muncă pentru executarea cu succes a unei acțiuni.
Conexiune	Sunt evidențiate elementele de afișare sau de operare ale meniului sau ale software-ului PC.

1.2 Domeniu de valabilitate

Aceste instrucțiuni de utilizare se aplică tuturor modelelor Oetiker FAST 3000 (unealtă imobilă destinată asamblării clemelor de prindere cu curea) și descriu modul de funcționare, precum și punerea în funcțiune, operarea, întreținerea, dezafectarea, repunerea în funcțiune, depozitarea și transportul corecte.

Acesta conține indicații importante privind practicile de lucru în condiții de siguranță.

Pentru versiunea FAST 3000 cu perdea luminoasă, trebuie respectat documentul corespunzător "Instrucțiuni de utilizare Perdea luminoasă FAST 3000".



1.2.1 FAST 3000

- Dulap de comandă
- Panou de comandă pentru două mâini (opțional)
- Unelte de montaj
- Cablu de legătură
- Ecran tactil (opțional)
- Pedală (opțional)
- Unitate de verificare a forței de strângere (opțional)
- Dispozitive de monitorizare a forței de sertizare
- Cheie dongle pentru oprire de urgență
- Kit de verificare a CFM pentru FAST 3000 (opțional)



Fig. 1: FAST 3000



1.2.2 Etichete cu denumirea tipului

CETIKER CE	w. althaus ag	W. Althaus AG Industrielle Automation Jurastrasse 12 CH-4912 Aarwangen Schweiz	CE N 61439-2
Oetiker Schweiz AG	Commission:		200881
Spätzstrasse 11	Field wiring diagram/Inde	ex:	10294
CH-8810 Horgen	Production:		April 2018
	Un:	230 V fn:	50 Hz
Type	In:	16 A Grounding (feed):	TN-S
FAST 3000	lcp:	10 kA lpk:	10 kAp
	EMC-Environment:		B
Material number	Pollution degree:		3
13500220	IP-Protection class:		IP54B
Year	Accessible for:		briefed persons
2017	Article:		FAST 3000
	Customer project number	r	Control
Job number 010034256			PAZE-031
Serial number 0003a			
	8		

Fig. 2: Etichete cu denumirea tipului

1.3 Abrevieri

Ν	Newton
mm	Milimetru
kq	Kilogram

S	Secunde
ms	Milisecunde
CFM	Monitorizarea forței de sertizare (Crimping Force Monitoring)



1.4 Perdea luminoasă



Fig. 3: Perdea luminoasă

1.4.1 Cerințe pentru perdeaua luminoasă de siguranță

În conformitate cu următoarele standarde, trebuie să se utilizeze o perdea luminoasă de siguranță cu două canale:

- EN ISO 13849-1:2015: cel puţin cat. 3, PL d
- EN 62061+A1:2009: cel puțin cat. 3, SIL 2

Perdea luminoasă de siguranță posibilă:

Keyence GL-R (GL-R08H)

Timpul de oprire al OETIKER FAST 3000 pentru calcularea distanței de siguranță a perdelei luminoase de siguranță:

0,15 s

1.4.2 Montarea perdelei luminoase de siguranță



Timpul de oprire al OETIKER FAST 3000 pentru calcularea distanței de siguranță a perdelei luminoase de siguranță: 0,15 s

ATENŢIE



1.5 Etichetă adezivă pe FAST 3000



Respectați toate etichetele adezive de siguranță și utilizați întotdeauna FAST 3000 acordând cu o atenție deosebită.



Fig. 4: Etichetă adezivă (1, 2, 3) pe FAST 3000

- 1 Purtați ochelari de protecție!
- 2 Pericol de strivire!
- 3 Pericol de strivire!



Fig. 5: Autocolant (1, 2) pe capul separator de sertizare și pe ghidul de configurare

- 1 Semne de avertizare generale: Nu utilizați niciodată un aparat FAST 3000 fără senzori de forță.
- 2 Semne de avertizare: Câmpul magnetic
- 3 Magnet permanent

1.6 Documente aplicabile

- Declarația de conformitate CE, a se vedea anexa (Capitolul 14)
- Alte documente aplicabile, a se vedea anexa (*Capitolul 14*)

2 Instrucțiuni de siguranță de bază

2.1 Utilizarea manualului de utilizare

- Asigurați-vă că acest manual de utilizare se află întotdeauna la îndemână pentru a putea fi consultat.
- Transmiteți acest manual de utilizare proprietarului sau următorului utilizator.
- Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înaintea punerii în funcțiune a uneltei FAST 3000.
 - Familiarizați-vă cu toate setările și funcțiile acestora.
 - Orice persoană responsabilă cu instalarea, punerea în funcțiune, întreținerea sau repararea aparatului trebuie să fi citit și să fi înțeles manualul de utilizare și, în special, instrucțiunile de siguranță.

2.2 Utilizarea preconizată



ATENTIE

FAST 3000 cu piesele aferente este utilizat exclusiv pentru închiderea sigură a clemelor de prindere cu curea OETIKER WingGuard[®] PG270. Nu este permisă închiderea cu alte cleme decât clema de prindere cu curea WingGuard[®] 270 de la Oetiker.

- Utilizarea aparatului este permisă doar în scopul destinat și cu respectarea cu condițiilor tehnice de siguranță și fără defecțiuni.
- Utilizarea conformă include și respectarea acestui manual de utilizare și respectarea datelor tehnice.
- Orice altă utilizare care nu corespunde utilizării prevăzute este considerată o utilizare neconformă.
- Nu este permisă utilizarea FAST 3000 în zone cu potențial exploziv.
- FAST 3000 poate fi utilizat ca unealtă independentă sau integrată într-o celulă de asamblare.
- Atunci când FAST 3000 este integrat într-o celulă de asamblare, acesta poate fi utilizat fără panoul de comandă opțional pentru două mâini și fără panoul tactil opțional. În acest caz, integratorul este responsabil pentru integrarea sigură a FAST 3000 în celula de asamblare.
 - Pentru mai multe informații referitoare la integrarea FAST 3000, consultați capitolul 10.
- Instalarea perdelei luminoase este responsabilitatea operatorului.

Utilizarea necorespunzătoare

FAST 3000 utilizează cele mai avansate tehnologii și este sigur din punct de vedere operațional. Există pericole reziduale în cazul utilizării neconforme sau a operării de către personal neinstruit. Producătorul nu este răspunzător pentru vătămări corporale sau daune materiale rezultate din utilizarea necorespunzătoare a FAST 3000. În astfel de cazuri, operatorul este singurul responsabil.

Concept de siguranță implementat pentru o funcționare sigură

FAST 3000 este conceput pentru a fi operat de o singură persoană (operare de către o singură persoană). Este interzisă începerea ciclului de setare de către o a doua persoană.

Pentru a exclude riscul blocării anumitor părți ale membrelor între clema WingGuard[®] și materialul de legătură, pornirea ciclului de setare poate fi realizată doar prin dispozitivul de declanșare cu ambele mâini, ceea ce corespunde unui nivel de performanță PL d în conformitate cu EN ISO 13849-1.

Ciclul de setare este pornit prin apăsarea simultană a celor două butoane de pornire.

Deoarece clema WingGuard[®] este închisă după 300 de milisecunde astfel încât se exclude prinderea membrelor, butoanele de pornire pot fi eliberate din nou după ce au fost apăsate. Acest lucru elimină legăturile incorecte care ar putea fi cauzate de eliberarea prea devreme a butoanelor.

În cazul unei porniri neașteptate a dispozitivului de întindere în timpul fazei de inserție, un senzor suplimentar asigură o oprire imediată a dispozitivului de tracțiune.



Conceptul de siguranță ia în considerare pericolele care pot fi cauzate de FAST 3000. Operatorul trebuie să ia în considerare și alte pericole din aproprierea zonei de lucru și, dacă este necesar, să ia măsuri de protejare a persoanelor.

În cazul în care FAST 3000 nu este operat cu dispozitivul de declanșare cu ambele mâini Oetiker, operatorul trebuie să asigure integrarea în condiții de siguranță a FAST 3000.

2.3 Instrucțiuni generale de siguranță



ATENTIE

Pericol cauzat de un loc de muncă neadecvat.

Asigurați-vă că există suficient spațiu și suficientă lumină.

- Respectați toate instrucțiunile de funcționare și întreținere.
- Operațiunile de întreținere și reparație vor fi efectuate doar de personal de specialitate, cu calificarea corespunzătoare.
- Unealta FAST 3000 poate fi utilizată numai de persoane familiarizate cu utilizarea acesteia și care au fost informate cu privire la pericolele aferente.
- Este obligatorie respectarea tuturor reglementărilor relevante în ceea ce privește prevenirea accidentelor și alte reglementări general recunoscute în materie de sănătate și siguranță la locul de muncă. Modificările neautorizate aduse utilajului FAST 3000 exclud răspunderea producătorului pentru orice daune rezultate.
- Utilizați FAST 3000 numai într-un mediu de lucru curat și uscat.
- Utilizați FAST 3000 numai într-o zonă cu iluminare adecvată.
- Asigurați un spațiu suficient pentru a asigura manipularea și funcționarea în siguranță.

Piese de schimb

Pentru a asigura livrarea rapidă și corectă a pieselor de schimb, este esențială plasarea unei comenzi clare. Acesta trebuie să conțină următoarele informații:

- Denumirea produsului, versiunea software
- Denumirea tipului
- Numărul echipamentului
- Denumirea și cantitatea piesei de schimb
- Numărul de material
- Modalitatea de livrare
- Adresa completă

Detalii pot fi găsite în catalogul de unelte OETIKER.

Îmbunătățirea echipamentelor

În eforturile noastre de a îmbunătăți în mod constant calitatea produselor noastre, ne rezervăm dreptul de a face îmbunătățiri fără a modifica manualul de utilizare. Prin urmare, informațiile privind dimensiunile, greutățile, materialele, performanțele și denumirile pot face obiectul unor modificări necesare. În cazul schemelor electrice, are întotdeauna prioritate planul furnizat împreună cu utilajul.



2.4 Capace





Fig. 6: Scuturile de protecție ale FAST 3000

Asigurați-vă că există în permanență marcaje și avertismente de pe utilaj și că sunt lizibile.

2.5 Instrucțiuni speciale de siguranță

Efectuarea lucrărilor de revizie și reparație a echipamentelor și dispozitivelor electrice este permisă doar personalului instruit special în acest sens.

- Înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații, opriți toate echipamentele și deconectați întregul utilaj de la sursa de alimentare.
- În cadrul lucrărilor de întreținere preventivă, verificați uzura fălcilor de sertizare și a poansonul separator și înlocuiți-le dacă este cazul.



2.6 Metode de lucru în condiții de siguranță

- Înaintea fiecărei utilizări, verificați vizual prezența avariilor la aparatul FAST 3000 și asigurați-vă că este în perfectă stare de funcționare. Verificați foarte detaliat fălcile de sertizare și oprirea de urgență!
- Semnalați defecțiunile superiorului dvs. de îndată ce le-ați depistat.
- Nu este permisă utilizarea aparatului FAST 3000 în cazul în care prezintă defecțiuni.
- Purtați ochelari de protecție în timpul utilizării și efectuării lucrărilor de întreținere a utilajului.
- FAST 3000 este conceput pentru a fi operat doar de o singură persoană (operare de către o singură persoană). Ciclul de strângere nu trebuie inițiat de o a doua persoană.
- Păstrați un spațiu suficient în jurul utilajului. Utilizatorii nu trebuie să fie obstrucționați de terți.
- Pregătiți locul de muncă ergonomic pentru desfășurarea activităților la FAST 3000.
- Prin apăsarea butonului de oprire de urgență de pe panoul de comandă pentru două mâini, ambele actuatoare sunt deconectate la sursa de alimentare și mișcarea lor este oprită imediat.
 - În cazul în care FAST 3000 este controlat de un PLC extern, *a se vedea capitolul 10*.
- Operatorul trebuie să instaleze o perdea luminoasă adecvată!

2.7 Utilizarea FAST 3000 prin intermediul unui sistem de control extern

- Integratorul este responsabil pentru integrarea în siguranță a FAST 3000.
- Integratorul trebuie să pregătească o evaluare a riscurilor și să execute sistemul în conformitate cu riscurile evaluate.
- Integrarea poate fi efectuată numai de către personal calificat.
- Dacă nu se utilizează panoul de comandă pentru două mâini, trebuie conectată o oprire de urgență externă.
- Pentru mai multe informații pe această temă, a se vedea capitolul 10.
- Dacă aveți întrebări despre integrare, contactați Oetiker.
- Instalarea perdelei luminoase este responsabilitatea operatorului.

2.8 Conversii, modificări

- FAST 3000 nu poate fi modificat din punct de vedere al designului sau al siguranței fără acordul expres al OETIKER. Orice modificare exclude orice responsabilitate din partea OETIKER indiferent de daunele rezultate.
- Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale.
- Nu demontați niciun dispozitiv sau funcție de siguranță.

2.9 Personal calificat



AVERTIZARE

Pericol cauzat de personalul neautorizat sau necalificat.

Acest aparat poate fi utilizat numai de personal autorizat și calificat. Aparatul poate fi utilizat numai în conformitate cu manualul de utilizare. Nicio altă utilizare nu este permisă. Următoarele niveluri de permisiune se aplică pentru utilizarea sa:

Personal Utilizare / Manipulare	Operator	Mecanic de întreținere	Inginer electric
Asamblare / dezafectare	×	\checkmark	✓
Transport/Depozitare	×	✓	✓

Personal			
	Operator	Mecanic de întretinere	Inginer electric
Utilizare / Manipulare		de intreținere	
Punere în funcțiune fără panoul de comandă opțional pentru două mâini / fără panoul tactil opțional	×	×	✓
Punere în funcțiune cu panoul de comandă opțional pentru două mâini / cu panoul tactil opțional	×	\checkmark	×
Funcționare normală	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Demontarea/asamblarea capului separator de sertizare	×	\checkmark	\checkmark
Întreținerea capului separator de sertizare	×	\checkmark	✓
Mod de funcționare "Acționare manuală"	×	\checkmark	✓
Remediere eroare	×	\checkmark	✓
Îndepărtarea capacelor	×	√	√
Deschiderea dulapului de comandă	×	×	\checkmark
Înlocuirea pieselor	×	\checkmark	√

Explicație: \checkmark = permis \times = nu este permis

"Operator":

- este familiarizat cu instrucțiunile și reglementările de siguranță specificate
- cunoaște procedurile adecvate descrise în prezentul document
- are o pregătire corespunzătoare
- este autorizat de către organismul competent
- Operatorul (întreprinderea) trebuie să se asigure că operatorul a primit instrucțiunile și reglementările de siguranță în limba sa.

"Mecanic de întreținere":

- posedă cunoștințele descrise pentru "Operator"
- cunoaște procedurile mecanice de lucru cu mașinile și uneltele (fixare, înșurubare, curățare, lubrifiere)
- cunoaște procedurile adecvate descrise în prezentul document
- Nu utilizați unealta în condiții necorespunzătoare (intervale de întreținere depășite sau parțial demontate)

"Electrician":

- posedă cunoștințele descrise la "Mecanic de întreținere"
- deține cunoștințe solide de mecanică și electricitate
- este instruit și autorizat să lucreze la instalații cu tensiuni care pun în pericol viața (110/230 V AC)
- este conștient de faptul că executarea incorectă a lucrărilor poate duce la vătămări și pagube grave
- este conștient de faptul că o executare incorectă a lucrărilor poate duce la defectarea componentelor electrice și mecanice
- este conștient de faptul că instrumentul trebuie să fie într-o stare corespunzătoare atunci când este predat unui alt utilizator
- cunoaște procedurile adecvate descrise în prezentul document

"Operatorul" este autorizat să desfășoare următoarele activități:

- Utilizarea uneltei în condiții normale de funcționare
- Curățarea zonei de lucru



"Mecanicul de întreținere" este autorizat să desfășoare următoarele activități:

- Activitățile "Operatorului"
- Lucrează în modul funcționare "Acționare manuală". Instrumentul poate fi operat manual.
- Modificări ale datelor de strângere
- Demontarea/asamblarea capului separator de sertizare și curățarea pieselor care interacționează între ele
- Întreținerea capului separator de sertizare prin înlocuirea pieselor de schimb, curățare și lubrifiere
- Inspecția capului separator de sertizare și a pieselor care interacționează pentru uzură și deteriorare
- Instalare, transport și depozitare
- Îndepărtarea capacelor pentru accesul la componente

"Electricianul" este autorizat să desfășoare următoarele activități:

- Activitățile "Mecanicului de întreținere"
- Repararea uneltei în cazul unei defecțiuni
- Îndepărtarea capacelor și deschiderea dulapului de comandă pentru a avea acces la componente
- Înlocuirea pieselor și întreținerea cablurilor electrice

2.10 Lucrări de întreținere

Trebuie respectate intervalele de inspecție și întreținere prevăzute în manualul de utilizare.

Se vor respecta, de asemenea, instrucțiunile de revizie și reparație.

2.11 Protecție împotriva suprasarcinii a capului separator de sertizare

ATENȚIE

Nu îndepărtați protecția împotriva suprasarcinii capului separator de sertizare.



Utilizarea uneltei fără protecție împotriva suprasarcinii și fără senzori de forță CFM poate duce la deteriorări mecanice.



Fig. 7: Protecție împotriva suprasarcinii (1) capului separator de sertizare

2.12 Nivelul de zgomot

În condiții normale de funcționare, nivelul de zgomot maxim preconizat este de 75 dBA.

CETIKER

3 Volumul de livrare al utilajului FAST 3000

3.1 Prezentare generală a principalelor componente ale FAST 3000



Fig. 8: Structura instrumentului FAST 3000

- 1. Cablu de legătură
- 2. Dulap de comandă
- 3. Cheie dongle pentru două mâini, subțire
- 4. Cheie dongle pentru două mâini (panou de comandă pentru două mâini cu oprire de urgență, utilizat atunci când panoul de comandă pentru două mâini nu este conectat)
- 5. Panou tactil / opțional
- 6. Pedală / opțional
- 7. Panou de comandă pentru două mâini / opțional
- 8. Oglindă de testare cu fălci de sertizare
- 9. Unitate de verificare a forței de strângere precum și calibrator CAL 01 (nu este prezentat) / opțional
- 10. Ghid configurare
- 11. Instrument de asamblare cu dispozitive de monitorizare a forței de sertizare
- 12. Kit fălci de sertizare destinat verificării CFM pentru FAST 3000 (nu este prezentat) / opțional



3.2 Configurații principale disponibile



3.3 Accesorii opționale

Opțiune	Cuprinsul livrării
Panou de comandă pentru două mâini	
Număr de material 13500298	
Panou de control pentru două mâini pentru operarea autonomă a FAST 3000.	
Panou tactil, complet	
Număr de material 13500278	
Panou tactil pentru controlul FAST 3000 atunci când nu se utilizează un laptop și nici un control de nivel superior.	



Opțiune	Cuprinsul livrării
Pedală	
Număr de material 13500105	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Pedală, pentru a avea ambele mâini libere atunci când utilizați FAST 3000 pentru teste sau în laborator.	
Echipament de testare CAL01 CAL01 autorizat UK / engl-en / SKS01-1500mm	
Număr de material 13600384	
Echipament de testare a forței de sertizare și de verificare a forței de sertizare	
Echipament de testare CAL01 CAL01 autorizat SUA / engl-es / SKS01-1500mm	
Număr de material 13600385	
Echipament de testare a forței de sertizare și de verificare a forței de sertizare	
Echipament de testare CAL01 CAL01 autorizat CN / engl-en / SKS01-1500mm	
Număr de material 13600386	
Echipament de testare a forței de sertizare și de verificare a forței de sertizare	
Echipament de testare CAL01 CAL01 autorizat EURO / de-engl / SKS01-1500mm	
Număr de material 13600387	
Echipament de testare a forței de sertizare și de verificare a forței de sertizare	
Unitate de verificare PG135 blocabilă	ß
Număr de material 13500299	
Clești adaptoare pentru verificarea forței de strângere.	
CAL01 trebuie comandat separat.	The second
Kit de verificare a CFM pentru FAST 3000	
Număr de material 13500237	
Pentru verificarea CFM	
CAL01 trebuie comandat separat.	



Opțiune	Cuprinsul livrării
Cablu de legătură, cpl. 1 m, 2 x 180°	
Număr de material 13500354	
Cablu de legătură, cpl. 1,5 m, 2 x 180°	
Număr de material 13500359	

Pentru piese de schimb și unelte auxiliare, consultați a se vedea capitolul 9.7.



4 Scurtă descriere a FAST 3000

Oetiker FAST 3000 a fost dezvoltat pentru închiderea clemelor de prindere cu curea OETIKER WingGuard®.

Un ciclu de producție include următoarele etape:

- Operatorul poziționează clemele de prindere cu curea OETIKER WingGuard[®] pe aplicație.
- FAST 3000 este tras în direcția utilizării, iar capătul benzii din clema de prindere cu curea OETIKER WingGuard[®] este introdus în capul separator de sertizare.
- Capătul benzii este fixat prin apăsarea butonului de strângere.
- După începerea ciclului de strângere, capătul benzii este strâns de FAST 3000 până când se atinge o anumită forță de strângere.

Controlul precis al forței este asigurat de capsula dinamometrică și de sistemul de acționare electromecanic foarte puternic.

- După atingerea forței de strângere, centura este acoperită de FAST 3000 pentru a forma aripile care fixează clema pentru a preveni deschiderea. Procesul de reglare este monitorizat de două capsule dinamometrice. Semnalul capsulelor dinamometrice este evaluat de două dispozitive de monitorizare a forței. Semnalele OK/NOK sunt trimise de la dispozitivele de monitorizare a forței la PLC-ul FAST 3000.
- După procesul de sertizare, se taie capătul benzii.
- Capătul benzii este transportat în poziția de ejectare, unde este scos din unealtă.
- FAST 3000 revine la poziția de pornire.



INDICAŢIE

Pentru mai multe informații privind etapele individuale, consultați capitolul 6.6.

4.1 Structura mașinii unelte





Mașina unealtă FAST 3000

- 1. Cap separator de sertizare
- 2. LED de detectare a benzii

Capul separator de sertizare este utilizat pentru a masca clema WingGuard[®] și pentru a tăia capătul benzii.

Indică dacă este prezentă o bandă:

- Permanent oprit: Nu este prezentă nicio bandă
- Luminează intermitent cu frecvență redusă: Banda este prezentă, dar nu este fixată
- Luminează intermitent cu frecvență crescută: Banda este prezentă și fixată, dar nu este introdusă suficient de mult. Banda trebuie introdusă în continuare.
- Lumină fixă: Banda este prezentă și fixată. Pregătit pentru ciclul de setare.
- Un al doilea buton de strângere poate fi, de asemenea, conectat aici atunci când se utilizează un al doilea mâner.

Instrumentul poate fi poziționat cu ajutorul mânerului.

Pentru declanșarea fixării capătului benzii WingGuard®.

Folosiți bolobocul pentru a verifica dacă unealta este poziționată corect pe verticală (a se vedea capitolul *6.5*).

Furtun care conține cablurile de semnal ale senzorilor de monitorizare a sertizării. Cablurile sunt conectate direct la dispozitivele de monitorizare a forței de sertizare.

Cablu de legătură între mașina unealtă și dulapul de comandă

Sunt disponibile pentru aplicațiile clienților, de exemplu pentru montarea senzorilor sau al unui al doilea mâner

Permite introducerea ușoară a clemei WingGuard® în fanta de capăt a benzii.

Poate fi utilizat, de exemplu, pentru a monta un cilindru de poziționare de către client.

Permite introducerea ușoară a clemei WingGuard[®] în fanta de capăt a benzii. Trebuie să se asigure întotdeauna că se ajunge la poziția de reglare corectă.

Trebuie montate pentru transportul mecanicilor. În timpul funcționării normale, îndepărtați siguranța pentru transport.

Ajută la poziționarea orizontală corectă a mașinii unealtă în poziția de reglare.

Acesta este locul în care sunt ejectate capetele de bandă ale clemelor WingGuard[®].

Asigurați-vă că, capetele benzii sunt descărcate corect și că nu se sprijină pe ghidajul liniar.

- 3. Conexiune M8 cu 3 poli pentru
- butonul de strângere de către client 4. Mâner
- 5. Buton de strângere
- 6. Boloboc
- 7. Conducta de cablu Cablu semnal senzor Monitorizare sertizare
- 8. Cablul de legătură pentru dulapul de comandă al uneltei
- 9. Filet de fixare
- 10. Mișcarea de înclinare a punctului de pivotare
- 11. Filet de fixare (ascuns)
- 12. Ghidaj liniar
- 13. Siguranța pentru transport
- 14. Oprire poziționare
- 15. Jgheab de evacuare la capătul benzii



4.2 Structura capului separator de sertizare FAST 3000



ATENŢIE

Þ

Riscul de deteriorare a fălcilor de sertizare și a poansonului separator.

Asigurați-vă că folosiți numai clemele de prindere cu curea OETIKER PG270 WingGuard[®]
 corespunzătoare. În caz contrar, fălcile de sertizare și poansonul separator pot fi deteriorate.



Fig. 10: Cap separator de sertizare

- 1. Carcasă cap
- 2. Fălci de sertizare
- 3. Pană de sertizare
- 4. Împingător sertizare
- 5. Placă de distanțare
- 6. Poanson separator
- 7. Tăiere împingător
- 8. Ghidaj poanson separator
- 9. Unitate de prindere a împingătorului
- 10. Capacul carcasei capului





Fig. 11: Detalii ale capului separator de sertizare: Capsula dinamometrică CFM și suporturile sale

- 11. Suport pentru senzorul de forță
- 12. Senzor forță de sertizare

4.3 Panou de comandă pentru două mâini (opțiune)



PERICOL

Panoul de comandă pentru două mâini trebuie poziționat și fixat cu șuruburi la o distanță de cel puțin 210 mm față de mașina unealtă de legare.



Fig. 12: Panou de comandă pentru două mâini

- 1. Buton de oprire de urgență
- 2. Butoane de pornire cu 2 mâini (trebuie apăsate simultan pentru a începe un ciclu de strângere)
- 3. Tasta de inițializare ("Initialization"; pentru inițializarea FAST 3000).
 - Dacă clipește, înseamnă că instrumentul trebuie inițializat.
 - În timpul inițializării, butonul rămâne aprins permanent.
- 4. Tasta de confirmare ("Acknowledge"; pentru a afișa și confirma închiderile NOK și mesajele de eroare)
- 5. Lampă de avertizare verde ("Ready"; indică faptul că FAST 3000 este gata de funcționare)
- 6. Sirenă (activă în modul laborator, semnalează începerea iminentă a ciclului de strângere)



5 Descrierea monitorizării procesului FAST 3000

5.1 Controlul forței de strângere, descrierea parametrilor de proces

FAST 3000 are rolul de a închide clemele de bandă OETIKER WingGuard®.





Fig. 13: Tabel Date de strângere-Tabel

5.1.1 Descrierea funcțională a controlului forței de strângere

Structura forței de strângere este împărțită în patru faze. Aceste patru faze asigură o reglare ușoară a parametrilor de control al forței necesare pentru un proces de strângere constant și repetabil.

Faza 1 Preînchiderea rapidă a clemei.

- Clema este închisă cu faza de viteză 1 până la atingerea forței de strângere minus reducerea punctului de comutare.
- Faza 2 Încetiniți viteza de strângere până când forța de strângere dorită este atinsă.
 - Viteza de închidere a terminalului este determinată de faza de viteză 2. După ce se atinge forța de strângere, controlul forței trece la faza 3.
- Faza 3 În faza 3, modul de control al forței FAST 3000 este activ.
 - De îndată ce forța de strângere rămâne în limitele de toleranță ale **forței de strângere** pentru o perioadă definită de timpul de menținere a **forței de strângere**, începe sertizarea.
- Faza 4 Faza 4 este faza de sertizare.
 - După terminarea procesului de sertizare, clema este detașată. Dispozitivul de tracțiune se retrage cu 0,8 mm și apoi se taie capătul benzii.





Fig. 14: Fazele de control al forței (exemplul arată o țintă a forței de strângere de 1850 N)

- 1. Forță de strângere
- 2. Toleranța forței de strângere (1850 N, ±100 N)
- 3. Pragul de forță la care motorul decelerează
- 4. Reducerea punctului de comutare
- 5. Creșterea forței după atingerea forței de strângere, datorită cursei de acționare în timpul decelerării
- 6. Începeți procesul de sertizare
- 7. Timp de menținere a forței de strângere
- 8. Detensionarea clemei de prindere cu curea
- 9. Creșterea forței în timpul tăierii capătului benzii

5.1.2 Forță de strângere

Clemele de prindere cu curea OETIKER PG270 WingGuard[®] trebuie închise cu forța de strângere recomandată și uniformă (prioritate de forță). Acest lucru conduce la o tensiune de tracțiune consecventă, trasabilă și permisă asupra materialului benzii, fără a suprasolicita componentele individuale, componentele care urmează să fie legate și clema.

5.1.3 Toleranța forței de strângere

Stabilește intervalul de toleranță în care trebuie să se situeze forța de strângere pentru a activa blocarea clemei. Interval de toleranță reglabil: ±50 N până la ±150 N.

5.1.4 Reducerea punctului de comutare

Setează forța la o valoare mai mică decât forța de strângere setată. În acest punct, viteza de tragere se schimbă de la o viteză rapidă în faza 1 la o viteză mai mică în faza 2.

5.1.5 Viteză faza 1

Viteza în timpul fazei 1 (strângerea rapidă a clemei).



5.1.6 Viteză faza 2

Viteza în timpul fazei 2 (strângerea lentă a clemei înainte de activarea controlului forței).

5.1.7 Timp de menținere a forței de strângere

Unele aplicații necesită o anumită forță aplicată și o anumită durată de timp pentru îmbinarea optimă a componentelor. FAST 3000 permite utilizatorului să regleze această durată.

În general, materialele moi necesită o durată de menținere mai lungă decât materialele dure.

Exemple de curbe cu diferiți parametri ai forței de strângere

Parametrii prestabiliți ai forței de strângere funcționează pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru materiale foarte dure. Prin urmare, se recomandă să nu modificați inutil setările.

Diagramă/S	etare	Observație
CETIKER	2017/11/11 12:53:11 🦰 User: 💭 🗮	Strângere cu setări implicite pe o mandrină dură
Closing data	٢	
Setting value Closing force Closing force tolerance 1550 N 100 N Closing force solution Solution 500 ms 500 N Speed Phase 1 Speed Phase 2 80.0 mm/s 2.0 mm/s	Last closing cycle D S003a_CS_676 Cycle time 3.69 s Actual closing force 1843 N Pulling distance 32 mm	
Local / Automatic	Waiting for clamp and fixation Cycle counter 676 Service counter 99324	
CETIKER	2017/11/11 13:10:32 📍 User: 🖓 🔀	Forța de strângere setată la 800 N
Closing data	ر .	
Setting value	Last closing cycle	
Closing force Closing force blerance 800 N 100 N Closing force source 500 N 500 ms 500 N Speed Phase 1 800 mix/s 2.0 mm/s 2.0 mm/s	S003a_CS_687	
Local / Automatic	Cycle counter 687 Acknowledged Service counter 99313	
CETIKER Closing data	2017/11/11 13:01:31 📍 User: 🖓 🗮	 Reducerea perioadei de reținere Timpul de strângere este mai scurt
Setting value	Last closing cycle	
Closing Closing force force clearance 1950 N 100 N Closing force solution 100 ms Speed Phase 1 80.0 mm/s 2.0 mm/s	S003a_CS_681	
Local Flatomatic	Service counter 99319	



Diagramă/S	etare	Observație
CETIKER	2017/11/11 12-57-46 O Ilser-	Reducerea punctului de comutare setat mai mare
		Fast 3000 trece la faza 2 mai repede.
Closing data		Acționarea începe să reducă viteza la 1250 N
Setting value	Last closing cycle	(600 N înainte de a atinge forța de strângere)
Closing Closing force tolerance	S003a_CS_678	
1850 N 100 N Closing force Switch point		
holding time reduction 500 ms 600 N	too	
Phase 1 Phase 2 80.0 mm/s 2.0 mm/s	Actual closing force	,
	Pulling distance	
	12m44s 12m44s Cycle counter 67	
Local / Automatic	Waiting for clamp and fixation Service counter 9932	
CETIKER	2017/11/11 13:03:56 🦰 User: 🖓 🗮	Viteză în faza 1 este mai mică
Closing data		Durata ciclului a crescut
Setting value	Last closing cycle	Datorită setării vitezei mai mici, Fast 3000 trece La faza 0 la 1550 N (Esta nauria da mai putia
-	[∞] S003a CS 683	timp pentru a reduce viteza de actionare)
Closing Closing force force tolerance	2000	
Closing force Switch point holding time reduction	Cycle time	
Speed Speed Speed	1000 3.95 S	
60.0 mm/s 2.0 mm/s	1857 N 🗸	
	o tendo tend	
Local / Automatic	Waiting for clamp and fixation Cycle counter 66 Service counter 9931	
CETIKER	2017/11/11 12:59:06 <u>9 User:</u>	Viteza în faza 2 este mai mare
Closing data		Timp de ciclu ușor redus
Sotting value		Riscul de depășire a parametrilor forței este
Setting value		mai mare.
Closing Closing force tolerance	3003a_C3_079	
Closing force Switch point holding time reduction		
500 ms 500 N Speed Speed	1002 Cycle time 3.44 s	
Phase 1 80.0 mm/s 4.0 mm/s	1843 N	
	e tentes	
Local / Automatic	Waiting for clamp and fixation Cycle counter 67 Service counter 9932	



5.1.8 Verificarea plauzibilității senzorului de forță de tracțiune

FAST 3000 rulează o verificare de plauzibilitate a senzorului de forță de tracțiune în timpul fiecărui ciclu de strângere. În stare neîncărcată, verificați dacă forța măsurată este de aproximativ 0 N (+/- 25 N). În plus, se utilizează o condiție de sarcină ușoară pentru a verifica dacă forța măsurată se încadrează în intervalul preconizat (+/- 20 N).

5.2 Monitorizarea sertizării

Operațiunea de sertizare este monitorizată prin măsurarea forțelor care se produc în timpul procesului de sertizare.



INDICAȚIE Pentru detalii privind exportul de date, consultați manualul maXYmos-BL, capitolul 4.3.7.

5.2.1 Informații generale privind monitorizarea forței de sertizare (CFM)



Fig. 15: Dispozitive de monitorizare a forței de sertizare

- Două dispozitive de monitorizare evaluează semnalele de forță de la cele două traductoare de forță. Se utilizează câte un senzor și un dispozitiv de monitorizare pentru fiecare aripă, stânga/dreapta.
- Monitorizarea separată a celor două aripi asigură detectarea a cât mai multor nereguli.
- Evaluarea se bazează pe o curbă timp-forță.
- Unitățile trimit un semnal OK/NOK către PLC-ul FAST 3000. PLC-ul FAST 3000 utilizează aceste semnale și alte semnale pentru a determina dacă procesul de închidere a fost în general OK sau NOK.
- Dispozitivele de monitorizare trebuie poziționate separat față de dulapul de comandă. Acestea pot fi montate în câmpul vizual al utilizatorului.
- Noile programe de măsurare pot fi transferate de la un laptop la dispozitivele de monitorizare prin intermediul unei conexiuni Ethernet, folosind software-ul "Kistler maXYmos" (a se vedea capitolul *6.8.7*).
- Rezultatele operațiunilor individuale de strângere, inclusiv curba de forță și setările curente de evaluare ale dispozitivului de monitorizare, pot fi stocate automat pe un server central. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului de monitorizare.



5.2.2 Structura mecanică

Următoarea figură arată efectul forțelor aplicate pe fălcile de sertizare. Punctul de vedere este falca de sertizare.



Fig. 16: Efectul forței asupra fălcilor de sertizare

- 1. Mișcarea penei de sertizare
- 2. Forța aplicată asupra fălcii prin procesul de strângere a penei de sertizare
- 3. Forța de forfecare și forța de formare în timpul sertizării clemei cu bandă WingGuard® (formarea aripilor)
- 4. Forța rezultantă absorbită de axa fălcii de sertizare



Forța este transmisă prin intermediul axei fălcii de sertizare la pârghia de transmisie a forței din carcasa capului de sertizare.



INDICAȚIE

Forța este împărțită între pârghia de transmisie și placa de distanțare datorită legii efectului de pârghie.



Fig. 17:Pârghie de transmisie a puterii,vedere în plan lateral prin capul de sertizare

Fig. 18: Vedere frontală a capului separator de sertizare cu pârghii de transmisie

- 1. Pârghie de transmisie a puterii
- 2. Placă de distanțare
- 3. Axa fălcii de sertizare
- 4. Fălci de sertizare
- 5. Forța axei fălcii de sertizare este transmisă la pârghia de transmisie a forței de la carcasa capului
- 6. Îmbinare cu semiconductori
- 7. Forța măsurată de către senzorul forței de sertizare (legea pârghiei)



5.2.3 CFM: Curba de forță tipică OK



Fig. 19: Curbă de forță OK

- 1. EO 3: Curbă No-Pass: Curba de forță nu trebuie să se încrucișeze cu această curbă. Atunci când curba de forță se încrucișează cu curba No-Pass:
- Operațiunea de sertizare este evaluată ca fiind NOK.
- Dacă, în plus, procesul de strângere este oprit imediat și banda clemei WingGuard[®] este tăiată fără a forma aripile de strângere. Această funcție protejează componentele uneltei FAST 3000, în special fălcile de sertizare, împotriva supraîncărcării.
- 2. Fălcile de sertizare ating banda clemei de prindere cu curea WingGuard[®], forța crește.
- 3. EO 1: Prima curbă înfășurătoare: În cazul în care curba de forță reală încalcă limita inferioară sau superioară a curbei înfășurătoare, operațiunea de sertizare este evaluată ca fiind NOK.
- 4. Primul sfat: Banda începe să taie/formeze aripile.
- 5. EO 2: A doua curbă înfășurătoare: În cazul în care curba de forță reală încalcă limita inferioară sau superioară a curbei înfășurătoare, operațiunea de sertizare este evaluată ca fiind NOK.
- 6. EO 4: Uni-Box: Trimite valorile forței la intrare și la ieșire către PLC-ul FAST 3000. A se vedea capitolul următor.
- 7. Al doilea sfat: Fălcile de sertizare ajung în poziția finală.
- 8. Efecte de destindere. Deoarece nu există informații relevante pentru proces, acestea nu fac parte din curbele înfășurătoare.
- 9. Semnal de comutare: Atunci când curba de forță trece peste semnalul de comutare, procesul de sertizare este oprit imediat și banda clemei WingGuard[®] este tăiată fără a forma aripile de închidere. Această funcție protejează componentele uneltei FAST 3000, în special fălcile de sertizare, împotriva supraîncărcării.



INDICATIE

În momentul în care un EO (Obiect de evaluare) nu îndeplinește condiția de testare, acesta este afișat cu roșu.

5.2.4 CFM: Detectarea uzurii



Fig. 20: Detectarea uzurii

- 1. Cap separator de sertizare nou
- 2. Cap separator de sertizare uzat

Dacă al doilea vârf lipsește, acest lucru indică faptul că fie părți ale capului separator de sertizare (fălcile de sertizare, penele de sertizare, axul fălcii de sertizare) sunt uzate, fie că fălcile de sertizare s-au rupt (pentru imagini cu exemple, consultați Pagina 39 până la Pagina 43). Prin urmare, PLC-ul FAST 3000 efectuează o verificare suplimentară: Monitoarele măsoară nivelurile de forță pe măsură ce acestea intră și ies din cutia dreptunghiulară verde. Aceste valori ale forței sunt trimise la PLC-ul FAST 3000, care calculează diferența dintre forța de intrare și cea de ieșire. Dacă diferența este sub o anumită valoare, apare un mesaj de eroare (setarea implicită este -50 N, intervalul reglabil este între -100 N la +100 N).

Formula:

Pentru informații privind modificarea valorii de uzură a toleranței parametrilor, consultați capitolul 7.4.7.

Dacă forța de ieșire - forța de intrare > valoarea limită, atunci închiderea este OK. Starea capului separator de sertizare poate fi determinată prin:

• Verificarea vizuală a fălcilor de sertizare. Vedeți următoarea imagine cu fălci de sertizare conforme:



Fig. 21: Fălci de sertizare

• Măsurați distanța de strângere a capului separator de sertizare în stare montată (pentru informații despre modul de măsurare a distanța de strângere, consultați manualul de întreținere).

Diferența de forță este influențată nu numai de starea capului de sertizare, ci și de grosimea clemei WingGuard[®] și de forțele care acționează asupra clemei WingGuard[®] dinspre lateral.



5.2.5 CFM: Exemple de curbe de operațiuni de sertizare



Descriere

Carcasa clemei nu era paralelă cu capul separator de sertizare în timpul închiderii aripilor.



Următoarele criterii au condus la evaluarea NOK:

- A doua curbă înfășurătoare (EO 2) dreapta (depanare "PrErr_308: Sertizare CFM2 Curbă înfășurătoare 2")
- Detectare uzură dreapta (depanare "PrErr_310: Sertizarea CFM2 Uzură")



Descriere

Carcasa clemei nu era paralelă cu capul separator de sertizare în timpul închiderii aripilor.



Următoarele criterii au condus la evaluarea NOK:

- Prima curbă înfășurătoare (EO 1) dreapta (depanare "PrErr_307: Sertizare CFM2 Curbă înfășurătoare 1")
- A doua curbă înfășurătoare (EO 2) stânga (depanare "PrErr_304: Sertizare CFM1 Curbă înfășurătoare 2")
- A doua curbă înfășurătoare (EO 2) dreapta (depanare "PrErr_308: Sertizare CFM2 Curbă înfășurătoare 2")





Descriere

Carcasa clemei nu era paralelă cu capul separator de sertizare în timpul închiderii aripilor.



Falca de sertizare lovește marginea curelei în loc să ajungă sub aceasta.

Procesul de strângere este întrerupt pentru a proteja fălcile de sertizare ale FAST 3000 împotriva deteriorării.

Oprirea este declanșată de forța maximă a fălcii de sertizare din stânga.

Următoarele criterii au condus la evaluarea NOK:

- A doua curbă înfășurătoare (EO 2) stânga (depanare "PrErr_304: Sertizare CFM1 Curbă înfășurătoare 2")
- A doua curbă înfășurătoare (EO 2) dreapta (depanare "PrErr_308: Sertizare CFM2 Curbă înfășurătoare 2")
- Uni-Box (EO 4) stânga (depanare "PrErr_304: Sertizare CFM1 Curbă înfășurătoare 2")
- Uni-Box (EO 4) dreapta (depanare "PrErr_308: Sertizare CFM2 Curbă înfășurătoare 2")



Descriere

Utilizare oblică; partea dreaptă este mai jos decât partea stângă. Închideți clema pe o suprafață fermă și smălțuită.



Următoarele criterii au condus la evaluarea NOK:

A doua curbă înfășurătoare (EO 2) dreapta (depanare "PrErr_308: Sertizare CFM2 Curbă înfășurătoare 2")






Descriere

- Utilizare oblică; partea dreaptă este mai jos decât partea stângă. Închideți clema pe o suprafață fermă și smălţuită.
- Corpul străin duce la crearea unui spațiu între poansonul separator și carcasa WingGuard[®], prin urmare fălcile de sertizare FAST 3000 și carcasa WingGuard[®] se ciocnesc.







Procesul de sertizare este întrerupt din cauza creșterii forței prea devreme pentru a preveni deteriorarea fălcilor de sertizare.

Următoarele criterii au condus la evaluarea NOK:

- No-Pass (EO 3) stânga (depanare "PrErr_305: Sertizare CFM1 NoPass")
- Prima curbă înfășurătoare (EO 1) din stânga (depanare "PrErr_303: Sertizare CFM1 Curbă înfășurătoare 1")
- Prima curbă înfășurătoare (EO 1) dreapta (depanare "PrErr_307: Sertizare CFM2 Curbă înfășurătoare 1")
- A doua curbă înfășurătoare (EO 2) stânga (depanare "PrErr_304: Sertizare CFM1 Curbă înfășurătoare 2")
- A doua curbă înfășurătoare (EO 2) dreapta (depanare "PrErr_308: Sertizare CFM2 Curbă înfășurătoare 2")
- Uni-Box (EO 4) stânga (depanare "PrErr_304: Sertizare CFM1 Curbă înfășurătoare 2")
- Uni-Box (EO 4) dreapta (depanare "PrErr_308: Sertizare CFM2 Curbă înfășurătoare 2")



Imagine a clemei închise

Lățimea de strângere este mai mare, aripa este mai puțin înaltă.





Curba CFM Imagine a clemei închise Descriere Strângere cu simulare a uzurii, distanța de strângere 3,4 mm. (Pentru informații privind măsurarea distanței de strângere, consultați manualul de întreținere.) 1 2 PLC-ul FAST 3000 verifică dacă este îndeplinită următoarea condiție: Forța de ieșire - forța de intrare < valoarea limită. În acest caz, PLC-ul FAST 3000 emite un mesaj de eroare, iar procesul de strângere este evaluat ca fiind NOK. Informații suplimentare privind detectarea uzurii a se vedea capitolul 5.2.4. Următoarele criterii au condus la evaluarea NOK: • Detectare uzură stânga (depanare "PrErr_306: Sertizarea CFM1 Uzură") • Detectare uzură dreapta (depanare "PrErr_310: Sertizarea CFM2 Uzură") Stânga Aripa dreaptă nu este formată, aripa stângă este prost formată. 1650_N 1000 -60 -0.020 0.150 0.300 Dreapta 1650 N 1000 3 -60 -0.020

0.150

0.300



Imagine a clemei închise

Descriere

Falcă de sertizare dreapta este complet ruptă.

În comparație cu o fălci corespunzătoare:



(imagine exemplu)

Următoarele criterii au condus la evaluarea NOK:

- Prima curbă înfășurătoare (EO 1) dreapta (depanare "PrErr_307: Sertizare CFM2 Curbă înfășurătoare 1")
- A doua curbă înfășurătoare (EO 2) stânga (depanare "PrErr_304: Sertizare CFM1 Curbă înfășurătoare 2")
- A doua curbă înfășurătoare (EO 2) dreapta (depanare "PrErr_308: Sertizare CFM2 Curbă înfășurătoare 2")
- Uni-Box (EO 4) dreapta (depanare "PrErr_308: Sertizare CFM2 Curbă înfășurătoare 2")
- Detectare uzură stânga (depanare "PrErr_306: Sertizarea CFM1 Uzură")
- Detectare uzură dreapta (depanare "PrErr_310: Sertizarea CFM2 Uzură")







Imagine a clemei închise

Descriere

Falcă de sertizare dreaptă parțial ruptă:



Următoarele criterii au condus la evaluarea NOK:

- A doua curbă înfășurătoare (EO 2) stânga (depanare "PrErr_304: Sertizare CFM1 Curbă înfășurătoare 2")
- A doua curbă înfășurătoare (EO 2) dreapta (depanare "PrErr_308: Sertizare CFM2 Curbă înfășurătoare 2")
- Detectare uzură dreapta (depanare "PrErr_310: Sertizarea CFM2 Uzură")





Imagine a clemei închise

Descriere

Ambele fălci sunt parțial rupte:

În comparație cu o fălci corespunzătoare:



Următoarele criterii au condus la evaluarea NOK:

• A doua curbă înfășurătoare (EO 2) dreapta (depanare "PrErr_308: Sertizare CFM2 Curbă înfășurătoare 2")





Imagine a clemei închise

Descriere



Următoarele criterii au condus la evaluarea NOK:

• A doua curbă înfășurătoare (EO 2) dreapta (depanare "PrErr_308: Sertizare CFM2 Curbă înfășurătoare 2")



Descriere

Șuruburile de fixare ale capacului carcasei capului sunt insuficient strânse.

Închiderea este încă OK!

Pentru informații privind cuplul de strângere corect, consultați capitolul 9.3.3.





Descriere

Forța de strângere setată la 800 N în loc de 1850 N, în loc de setarea standard. Nivelul forței CFM este mai mare de 1850 N datorită nivelului de tensiune în general mai scăzut al clemei de prindere cu curea.

Concluzie: Forța de strângere influențează curbele CFM.

Consultați imaginile de pe pagina următoare pentru comparație.





Descriere

Forța de strângere setată la 2500 N în loc de 1850 N, în locul setării standard. Datorită nivelului de tensiune în general mai ridicat al clemei de prindere cu curea, nivelul forței CFM este mai scăzut decât în cazul setării standard de 1850-N.

Concluzie: Forța de strângere influențează curbele CFM.

Consultați imaginile de pe pagina anterioară pentru comparație.

5.3 Monitorizarea tăierii

PLC-ul FAST 3000 verifică forța aplicată la capsula dinamometrică pe măsură ce capătul de bandă al clemei WingGuard[®] este ejectat. Dacă se măsoară o forță mai mare decât cea așteptată, aceasta poate însemna că banda clemei de prindere cu curea WingGuard[®] nu a fost tăiată complet și că poansonul separator este defect. Apare un mesaj de eroare, iar procesul de asamblare este evaluat ca fiind NOK.



6 Lucrul cu FAST 3000

AVERTIZARE
Situație periculoasă din cauza poziționării necorespunzătoare.
Citiți și înțelegeți instrucțiunile de siguranță din capitolul 2.
Asigurați-vă că există întotdeauna suficient spațiu în jurul FAST 3000, pentru ca operatorul să nu fie obstrucționat sau lovit de alte persoane.
Atașați unealta de asamblare FAST 3000 și dulapul de comandă al acesteia la punctele de fixare prevăzute.
Asigurați-vă că toate fișele necesare (unealtă, panou de comandă pentru două mâini,) sunt racordate înainte de a conecta FAST 3000 la rețeaua de alimentare.
Trebuie să existe un panou tactil/un panou de control pentru două mâini și/sau o conexiune la un PLC.

6.1 Punerea în funcțiune



ATENȚIE

Pericol din cauza unei setări incorecte a mașinii.

 FAST 3000 poate fi configurat exclusiv de către personalul calificat care a citit și a înțeles manualul de utilizare.

ATENȚIE
Pericol cauzat de o inspecție incorectă.
În timpul și după fiecare instalare, asigurați-vă că
 toate piesele sunt în stare bună,
 toate piesele sunt montate astfel încât să nu poată cădea,
toate piesele relevante pentru siguranță sunt montate și funcționează corect.
▶ capul de separator de sertizare este montat corect. Folosiți numai fălci de sertizare perfecte
si un poanson separator intact.



ATENTIE

Pericol de defecte a unității din cauza manipulării și poziționării necorespunzătoare.

- Conectați sau deconectați toate cablurile și uneltele de asamblare la sau de la dulapul de comandă numai atunci când acesta nu se află sub tensiune.
- Contactele conectorului pot fi atinse numai de persoane protejate împotriva descărcărilor electrostatice.
- Dulapul de comandă poate fi montat numai în poziție verticală.

ATENTIE



Pericol de calitate insuficientă a reglajului din cauza dispunerii improprii a cablului de legătură

La închiderea unei cleme de prindere cu curea WingGuard[®], carcasa clemei de prindere cu curea WingGuard[®] trebuie presată ușor de capul uneltei peste piesele care urmează să fie îmbinate.

Așezați cablul de legătură astfel încât capul separator de sertizare să se încline în jos.



Punerea în funcțiune a FAST 3000 presupune următorii pași:

- 1. Montați componentele FAST 3000 astfel încât să nu poată cădea, ținându-se cont de factorii ergonomici și de posibilitatea închiderii corecte a clemei.
- 2. Conectați unealta de asamblare la dulapul de comandă.





- 3. Conectați unitățile CFM la dulapul de comandă (a se vedea capitolul 6.3).
- 4. Opțional: Conectați panoul tactil, panoul de comandă pentru două mâini, pedala și PLC-ul extern la dulapul de comandă (a se vedea capitolul *6.2*).
- 5. Conectați dulapul de comandă la sursa de alimentare.
- 6. Porniți FAST 3000 (a se vedea capitolul *6.4*). Primele procese de reglare pot fi efectuate acum pe o mandrină liberă.
- 7. Poziționați unealta de asamblare (a se vedea capitolul *6.5*). Instrumentul este acum gata de utilizare.
- 8. Închideți câteva cleme de testare pentru a testa instrumentul și funcționalitatea acestuia.

6.2 Conexiuni ale dulapului de comandă



Fig. 23: Conexiuni ale dulapului de comandă

- 1. Alimentare cu curent electric
- 2. Cablu de legătură între mașina unealtă și dulapul de comandă
- 3. Panou tactil
- 4. Hardwire I/O
- 5. Alimentare electrică CFM 24 V
- 6. EtherCat CFM
- 7. Alimentare electrică Hardwire I/O
- 8. Pedală
- 9. ProfiNet (activ doar cu Oetiker FAST 3000 + CFM-Profinet)
- 10. EtherNet (TCP / Ethernet IP)
- 11. Oprire de urgență externă (dacă acest conector nu este conectat la o oprire de urgență externă, trebuie conectată cheia dongle subțire pentru două mâini.)
- 12. Panoul de comandă pentru două mâini (Dacă nu este conectat un panou de comandă pentru două mâini, trebuie să se conecteze cheia dongle pentru două mâini, a se vedea capitolul *3.3*.)
- 13. Presă de cablu M16, perdea luminoasă externă, gestionare externă a energiei electrice



6.3 Racordare cablu monitorizare forță de sertizare

INDICATIE



Folosiți banda de eliberare a tensiunii furnizată pentru a detensiona tensiunea de pe cablurile de conectare.



Fig. 24: Unitate de control, conexiuni

- 1. Cablu de conectare a dispozitivelor de monitorizare a forței de sertizare la dulapul de comandă FAST 3000
- 2. Alimentare cu energie de 24 V pentru dispozitivele de monitorizare a forței de sertizare
- 3. Conducta pentru cabluri și suportul pentru cablurile de semnal de alimentare (utilizați un șurub M5 pentru detensiona tensiunea din cabluri și montați suportul pe o suprafață solidă.)
- 4. Conexiune pentru capsula dinamometrică CFM din stânga (Acoperiți întotdeauna conexiunea cu capacul de acoperire furnizat atunci când ștecherul este scos din priză. Asigurați-vă că nu intră murdărie în mufa de conectare.)
- 5. Conexiune pentru capsula dinamometrică CFM dreapta (Acoperiți întotdeauna conexiunea cu capacul de acoperire furnizat atunci când fișa este deconectată. Asigurați-vă că nu intră murdărie în mufa de conectare.)
- 6. Conexiune EtherCAT (utilizați mufa "Fieldbus In" a unității CFM din stânga.)
- 7. Cablu RJ-45 pentru conectarea prizei "Fieldbus Out" a monitorului de forță de sertizare din stânga la mufa "Fieldbus In" a unității CFM din dreapta



6.4 Pornirea FAST 3000



INDICAŢIE

Mai multe informații despre controlul FAST 3000 fără panoul de control pentru două mâini *a se vedea capitolul 10*.



INDICAȚIE

FAST 3000 nu trebuie inițializat dacă în capul separator de sertizare este introdusă o clemă sau alte piese. Nerespectarea acestei reguli poate duce la ruperea fălcilor de sertizare.

1. Porniți FAST 3000 cu ajutorul comutatorului de pornire/oprire (1) de pe dulapul de comandă.







 Aşteptaţi până când PLC-ul FAST 3000 a pornit. Când butonul albastru iluminat de pe panoul de comandă pentru două mâini a început să clipească, apăsaţi butonul verde (2) de pe uşa dulapului de comandă. Aceasta alimentează amplificatoarele de putere ale unităților. ATENȚIE! Atâta timp cât nu există o deblocare de la sistemul de nivel superior şi nu este activat bypass-ul, nu se poate porni alimentarea (a se vedea capitolul *7.4.7* şi *10.1.3*).



Fig. 26: Comutator pentru schimbările de tensiune a amplificatoarelor de putere

- Asigurați-vă că nu există nici o clemă în capul separator de sertizare și că fălcile de sertizare și poansonul separator se pot mişca liber.
- Pentru a inițializa FAST 3000, apăsați butonul albastru intermitent (3) de pe panoul de comandă pentru două mâini.



Fig. 27: Butonul de inițializare 2 Funcționare manuală

FAST 3000 este gata de funcționare atunci când se aprinde lampa de semnalizare verde de pe panoul de comandă pentru două mâini.

6.5 Poziționarea corectă a FAST 3000

6.5.1 Indicații generale, poziționarea FAST 3000 și a carcasei clemei de prindere cu curea WingGuard[®]

Α	TENȚIE			
Pericol din cauza poziționării incorecte a uneltei.				
FAS de	ST 3000 poate fi poziționat exclusiv de către personalul calificat care a citit și a înțeles manualul utilizare.			
Urr Wir FA	nătoarea procedură se aplică numai în cazul în care carcasa clemei de prindere cu curea ngGuard® trebuie să fie în poziție orizontală după instalare. În toate celelalte cazuri, ST 3000 trebuie să fie configurat manual.			
•	Sunt posibile multe situații de instalare diferite. Prin urmare, trebuie să verificați alinierea corectă a clemei de prindere cu curea WingGuard [®] . Pentru a face acest lucru, trebuie să montați cleme de testare după configurarea inițială.			
	Mișcarea orizontală și de înclinare a FAST 3000 nu trebuie să fie blocată de contactul cu obiecte străine.			
	Capul separator de sertizare FAST 3000 nu trebuie să atingă alte părți cu excepția clemei WingGuard [®] care urmează să fie închisă în timpul procesului de strângere. Nerespectarea acestei reguli poate duce la deteriorarea mecanică și la o calitate slabă a conexiunii clemei de prindere cu curea WingGuard [®] (a se vedea <i>Fig. 33</i>).			
	Pentru a beneficia de toate performanțele clemei de prindere cu curea WingGuard [®] , carcasa WingGuard [®] trebuie să fie susținută de aplicație (a se vedea <i>Fig. 28 și Fig. 30</i>).			
	Clema de prindere cu curea WingGuard [®] nu trebuie montată pe suprafețe conice (a se vedea <i>Fig. 31</i>).			
	Îndepărtați întotdeauna siguranța pentru transport înainte de a poziționa FAST 3000. Siguranța pentru transport nu trebuie montată în timpul producției.			
	Se recomandă cu insistență utilizarea unui dispozitiv de prindere adecvat pentru întreaga aplicație. Închiderea cu mâna liberă poate duce la strângerea necorespunzătoare a bornelor.			
	Placa de bază a FAST 3000 trebuie ferm conectată la suprafața orizontală. Acest lucru este valabil și pentru faza de validare a aplicației.			
	O setare incorectă a mașinii poate duce la reducerea forței radiale rămase a clemei de prindere cu curea WingGuard [®] .			
	Dulapul de comandă poate fi montat numai în poziție verticală.			



Fig. 28: Exemplu de aliniere corectă a carcasei WingGuard® și a capului separator de sertizare (ambele sunt paralele)





Fig. 29: Exemplu de aliniere incorectă, neparalelă, a carcasei WingGuard® și a capului separator de sertizare







Fig. 31: Utilizarea necorespunzătoare a clemei de prindere cu curea WingGuard® pe o aripă conică



Fig. 32: Capul separator de sertizare are o distanță suficientă față de utilizare. Nu există nicio coliziune cu aplicația.



Fig. 33: Capul separator de sertizare se ciocnește cu aplicația.

Utilizare necorespunzătoare. Același lucru este valabil și în cazul în care două cleme de prindere cu curea WingGuard[®] sunt montate prea aproape una de cealaltă.









Fig. 35: Evitați contactul dintre partea superioară a capătului benzii și materialul de legătură (exemplul ilustrat: Material de reglare (1)).



6.5.2 Poziționarea uneltei de asamblare FAST 3000 cu ajutorul dispozitivului de configurare



AVERTIZARE

Pericol din cauza unui câmp magnetic.

Ajutorul de instalare este ținut de magneți puternici pe capul separator de sertizare. Persoanele cu stimulatoare cardiace trebuie să păstreze o distanță suficientă față de dispozitivul de configurare.

- 1. Asigurați-vă că placa de bază a FAST 3000 este aliniată orizontal.
- 2. Se fixează aplicația clientului în suportul prevăzut în acest scop, care trebuie furnizat de către client. Îndepărtați siguranța pentru transport (2).
- Ataşaţi ajutorul de instalare (1) la capul separator de sertizare şi asiguraţi-vă că cele două şuruburi sunt poziţionate corect.



Fig. 36: Instrument de aliniere

 Deplasați FAST 3000 pe orizontală astfel încât carcasa falsă indicată (3) a dispozitivului de instalare (1) să se afle în poziția țintă a carcasei WingGuard[®]. Aceasta este poziția de la ora 12 pentru majoritatea aplicațiilor.





 Asigurați-vă că FAST 3000 are suficient spațiu (~ 50 mm) pentru a fixa opritorul de poziționare (3) pe șina de ghidare.



38: Oprire poziționare

- Reglați înălțimea instrumentului astfel încât bula bolobocului să se afle exact în mijlocul celor două linii verticale (aliniate orizontal). Poziția orizontală corectă trebuie menținută în permanență.
- Montați opritorul de poziționare pe unealtă astfel încât cele două cauciucuri de amortizare să atingă uşor unealtă.
- 8. Strângeți șurubul de fixare (4) de pe opritorul de poziționare (3) cu un cuplu de strângere de 5 Nm.

Fig. 39: Ajutor pentru configurare Aliniere orizontală

- Verificați din nou alinierea orizontală. În acest caz, unealta trebuie să se sprijine ușor pe opritorul de poziționare și pe ajutorul de reglare de pe aplicație.
- 10. Îndepărtați ajutorul de instalare.
- 11. Verificați poziționarea FAST 3000. Pentru aceasta, instalați mai multe cleme WingGuard[®] pe aplicația dumneavoastră. În cazul în care clema de prindere a curelei WingGuard[®] nu se află în poziția de la ora 12, corectați manual alinierea orizontală a FAST 3000. Puteți verifica poziționarea verticală corectă a FAST 3000 cu ajutorul bolobocului montat pe partea superioară a uneltei. Pentru a face acest lucru, poziționați capul separator de sertizare pe carcasa clemei de prindere a clemei WingGuard[®]. Bolobocul trebuie să fie acum corect aliniat.

FAST 3000 este acum poziționat corect.





6.5.3 Dimensiuni pentru poziționarea corectă a FAST 3000







Fig. 40: Instrument de aliniere

Observație: Oetiker furnizează la cerere un model CAD 3D al FAST 3000.



Proiectarea canalului de rebuturi

Trebuie asigurat faptul că nicio piesă străină nu intră în contact cu unitatea de prindere pentru a exclude orice incorectitudine a forței de strângere măsurate. Acest lucru este valabil și pentru canalul de deșeuri furnizat de către client. Ilustrațiile de mai jos arată designul recomandat al canalului de rebuturi.





Fig. 41: Canal de rebuturi

6.6 Funcționare normală (producție)









ATENŢIE

Pericol din cauza pieselor mobile.

În cazul unei defecțiuni în timpul funcționării, piesele se pot desprinde și pot fi ejectate din mașină. Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când utilizați și întrețineți mașina.

- 1. Verificați dacă parametrii de proces au setările corecte pentru aplicația dumneavoastră (a se vedea capitolul 5.1).
- 2. Așezați clema în jurul pieselor care urmează să fie conectate și fixați ansamblul în suportul prevăzut, care trebuie furnizat de către client.
- Țineți unealta de mâner și trageți-o spre clemă. Pentru a face acest lucru, introduceți capătul curelei clemei de prindere OETIKER WingGuard[®] PG270 în fanta din partea de jos a capului separator de sertizare.





Fig. 42: Montarea clemei Wingguard



 Împingeți clema de prindere cu curea OETIKER WingGuard[®] PG270 cât mai mult posibil în unealtă.

Un senzor detectează poziționarea corectă și o confirmă cu ajutorul a două lumini LED de pe capacul frontal (lumină verde care clipește lent). Acum, clema poate fi blocată prin apăsarea butonului din partea superioară a mânerului. Dacă apăsați din nou butonul, se eliberează blocarea.

\widehat{A}	Apăsarea butonului blochează clema în poziție	
6	Apăsați din nou butonul pentru a elibera clema	N



Fig. 43: Clemă de blocare

Când clema este blocată, adică cureaua este fixată (recunoscută prin lumina continuă a celor două LED-uri de pe capacul frontal), puteți începe montarea clemei de curea OETIKER WingGuard[®] PG270.

Dacă clema de prindere cu curea nu a fost introdusă suficient de mult, LED-urile clipesc intermitent rapid. În acest caz, clema trebuie eliberată prin apăsarea butonului, introdusă în continuare și blocată din nou.



INDICAȚIE

Risc de creștere a ratei de eroare.

Nu atingeți FAST 3000 până când procesul de strângere nu este finalizat.

- 5. Începeți asamblarea clemelor apăsând simultan cele două butoane (1) din dreapta şi din stânga panoului de comandă pentru două mâini. Acest lucru declanşează strângerea clemei. La sfârşitul procesului de strângere, clema este eliberată şi unealtă poate fi împinsă înapoi în poziția inițială.
- 6. Îndepărtați ansamblul asamblat și începeți următorul.



Fig. 44: Butoane de declanșare Operare cu 2 mâini



INDICAȚIE

După o strângere defectuoasă a clemei, verificați întotdeauna dacă fălcile de sertizare sunt deteriorate.





INDICAȚIE

Dacă senzorul de bandă nu detectează nicio bandă, butonul de strângere este dezactivat.



INDICAȚIE

Trebuie să apăsați simultan și rapid cele două butoane de pornire. În caz contrar, apare avertismentul "War_2 Fehler Taster Kontakte".

6.7 Modul laborator (protejat prin parolă)

Puteți comuta în modul de laborator protejat prin parolă și puteți alege între controlul cu o singură mână sau cu pedala de picior. Modul laborator poate fi activat numai pentru un număr limitat de procese de setare și pentru o perioadă limitată de timp (a se vedea capitolul *7.4.3*).



AVERTIZARE

Pericol ca urmare a utilizării de personal necalificat.

Modul de laborator poate fi utilizat numai în medii de laborator sau de testare în care nu există altă opțiune. Personalul trebuie să fie instruit pentru a utiliza FAST 3000 acordând o precauție sporită.



AVERTIZARE

Pericol de strivire la piesele în mișcare.

FAST 3000 poate fi utilizat numai atunci când toate capacele sunt montate corect și bine strânse.



AVERTIZARE

Pericol de strivire a clemei de prindere cu curea WingGuard®.

Există riscul de strivire a degetelor atunci când se apasă butonul START sau când pornirea este declanșată prin comandă externă.

Țineți degetele la distanță de clemă atunci când începeți ciclul de setare.









ATENȚIE

Pericol din cauza pieselor mobile.

În cazul unei defecțiuni în timpul funcționării, piesele se pot desprinde și pot fi ejectate din mașină.

Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când utilizați și întrețineți mașina.



INDICATIE

Este activat doar un singur mod de laborator pe rând. Astfel, în funcție de setări, puteți iniția pornirea fie prin apăsarea unui buton de pornire, fie prin apăsarea pedalei.

6.7.1 Operare cu o singură mână

CETIKER

- 1. Verificați dacă parametrii de proces au setările corecte pentru aplicația dumneavoastră.
- 2. Activați funcționarea cu o singură mână:
 - Mergeți la "Mod de operare" (Operating mode), activați "Modul laborator" (Laboratory mode) și "Operare cu o singură mână" (One-hand operation).
 - Trebuie să fiți autentificat ca superutilizatorpentru a accesa modul laborator.
- 3. Așezați clema în jurul pieselor care urmează să fie conectate.
- Țineți unealta de mâner și trageți-o spre clemă. Pentru a face acest lucru, introduceți capătul curelei clemei de prindere OETIKER WingGuard[®] PG270 în fanta din partea de jos a capului separator de sertizare.



 Împingeți clema de prindere cu curea OETIKER WingGuard[®] PG270 cât mai mult posibil în unealtă.

Un senzor detectează poziționarea corectă și o confirmă cu ajutorul a două lumini LED de pe capacul frontal (lumină verde care clipește lent). Acum, clema poate fi blocată prin apăsarea butonului din partea superioară a mânerului. Dacă apăsați din nou butonul, se eliberează blocarea.



CETIKER	2017/03/23 14:54:25	ñ	User: Superuser	Ø	**
Operating mode					¢
Laboratory mode	Manual drive				
Laboratory mode	Deblocking				
Time laboratory mode	Remaining time				
60 min	60 min				
Max. pieces in LabMode	Remaining pcs in LabMode				
50	50				
one hand operation	Foot pedal				
Automatic mode	Waiting for clamp and fixation		Cycle counte Service coun	er Iter	806 75

Fig. 45: Operațiune de laborator cu o singură mână





Dacă senzorul nu detectează o bandă, butonul de blocare nu funcționează.

Când clema este blocată, adică banda este fixată (recunoscută prin lumina continuă a celor două LED-uri de pe capacul frontal), puteți începe să închideți clema de prindere cu curea OETIKER WingGuard[®] PG270.

Dacă clema de prindere cu curea nu a fost introdusă suficient de mult, LED-urile clipesc intermitent rapid. În acest caz, clema trebuie eliberată prin apăsarea butonului, introdusă în continuare și blocată din nou.



INDICAŢIE

Þ

Risc de creștere a ratei de eroare.

Nu atingeți FAST 3000 până când procesul de strângere nu este finalizat.

 Începeți asamblarea clemelor. Pentru a face acest lucru, apăsați butonul din dreapta sau din stânga al panoului de comandă pentru două mâini timp de cel puțin 2,5 secunde.

După 3 bipuri ale soneriei, începe strângerea clemei. După finalizarea procesului de strângere, clema este eliberată din nou.



Fig. 46: Butoane de declanșare Operare cu 2 mâini

6.7.2 Pedală

- 1. Verificați dacă parametrii de proces au setările corecte pentru aplicația dumneavoastră.
- 2. Activați modul pedală de picior
 - Mergeți la "Mod de operare" (Operating mode), activați "Modul laborator" (Laboratory mode) și "Pedală de picior" (Foot pedal).
 - Trebuie să fiți conectat ca superutilizator pentru a accesa modul laborator.
- 3. Așezați clema în jurul pieselor care urmează să fie conectate.
- Țineți unealta de mâner și trageți-o spre clemă. Pentru a face acest lucru, introduceți capătul curelei clemei de prindere OETIKER WingGuard[®] PG270 în fanta din partea de jos a capului separator de sertizare.





Fig. 47: Operațiune de laborator Operare cu o singură mână





5. Împingeți clema de prindere cu curea OETIKER WingGuard[®] PG270 cât mai mult posibil în unealtă.

Un senzor detectează poziționarea corectă și o confirmă cu ajutorul a două lumini LED de pe capacul frontal (lumină verde care clipește lent). Acum, clema poate fi blocată prin apăsarea butonului din partea superioară a mânerului. Dacă apăsați din nou butonul, se eliberează blocarea.





Dacă senzorul nu detectează o bandă, butonul de blocare nu funcționează.

Când clema este blocată, adică banda este fixată (recunoscută prin lumina continuă a celor două LED-uri de pe capacul frontal), puteți începe să închideți clema de prindere cu curea OETIKER WingGuard[®] PG270.

Dacă clema de prindere cu curea nu a fost introdusă suficient de mult, LED-urile clipesc intermitent rapid. În acest caz, clema trebuie eliberată prin apăsarea butonului, introdusă în continuare și blocată din nou.



INDICATIE

Risc de creștere a ratei de eroare.

Nu atingeți FAST 3000 până când procesul de strângere nu este finalizat.

 Începeți asamblarea clemelor. Pentru a face acest lucru, apăsați pedala în jos în poziția centrală timp de cel puțin 2,5 secunde. După 3 bipuri ale soneriei, începe strângerea clemei. După finalizarea procesului de strângere, clema este eliberată din nou.



Fig. 48: Pedală



6.8 Moduri speciale de operare (protejate prin parolă)

Aceste moduri de funcționare nu sunt destinate strângerii clemei, ci doar verificării pozițiilor și forțelor în cadrul lucrărilor de întreținere sau de reparații și asigurării calității.

AVERTIZARE

Pericol de strivire a clemei de prindere cu curea WingGuard®.

La declanșarea funcțiilor descrise mai jos, degetele pot fi strivite de clema de prindere cu curea WingGuard®.

Țineți-vă degetele la distanță de clemă atunci când declanșați funcțiile.





AVERTIZARE

Pericol de strivire la piesele în mișcare.

Utilizați FAST 3000 numai dacă toate capacele sunt montate corect și înșurubate ferm.



AVERTIZARE

Pericol de strivire din cauza poziționării mâinilor sub instrumentul de asamblare.

Nu introduceți mâna sub instrumentul de asamblare în timpul funcționării.



ATENTIE

►

Pericol din cauza pieselor mobile.

În cazul unei defecțiuni în timpul funcționării, piesele se pot desprinde și pot fi ejectate din mașină.

Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când utilizați și întrețineți mașina.



6.8.1 Deblocare

h

INDICATIE



În anumite situații, inițializarea uneltei nu este posibilă, deoarece poate duce la deteriorări mecanice.

Utilizați funcția de deblocare a FAST 3000 numai dacă nu este posibilă inițializarea uneltei.



Fig. 49: Deblocare

- 1. Treceți la fila "Mod de funcționare" (Operating mode).
- 2. Dezactivați butonul de oprire de urgență, dacă a fost activat.
- Apăsați butonul "Deblocare" (Unlock) (1). Banda clemei de prindere cu curea WingGuard[®] este acum tăiată de FAST 3000, dar nu este sertizată. Banda rămasă este ejectată.
- 4. Apăsați butonul albastru de inițializare de pe panoul de comandă pentru două mâini.

Instrumentul este acum gata de utilizare.



6.8.2 Mod de funcționare "Acționare manuală"

INDICATIE



Posibile deteriorări ale FAST 3000 În acest mod, funcția de protecție la suprasarcină a fălcii de sertizare nu este activă.



Fig. 50: Acționare manuală

- 1. Activați modul de funcționare.
 - Mergeți la "Mod de operare" (Operating mode) și "Acționare manuală" (Manual drive).
 - Trebuie să fiți conectat ca superutilizator pentru a accesa modul de operare manuală.
- 2. Comandați acționările prin apăsarea uneia dintre pozițiile predefinite (1, 2). Pentru mai multe informații, consultați capitolul *7.4.3*.

6.8.3 Setați decalajul forței la zero



INDICATIE

Forța măsurată decapsula dinamometrică a unității de prindere poate varia atunci când este utilizată în medii diferite din cauza schimbărilor de temperatură. Pentru a compensa acest lucru, puteți seta forța măsurată de capsula dinamometrică neîncărcată la zero. În cazul în care valoarea diferă cu mai mult de 20 N față de zero, se recomandă să setați decalajul forței la zero. Se recomandă verificarea săptămânală a decalajului forței.

ŒTIKER	2022\08\19 06:	04:40 O	User: Superuser	Ø 🐹
Setting				ر*
Force verification Parameter Tool				
Pulling unit Zero balance	Crimp	bing		
Zero balance			⊳ Averag ON	e actual force
Set offset to zero				
Quit routine				
			Cuele counter	6522

Fig. 51: Reglarea la zero

- 1. Accesați fila "Setări" (Settings).
 - Trebuie să fiți conectat cel puțin ca operator pentru a accesa fila reglarea la zero.
- 2. Selectați "Verificare forță" (Force verification) și "Reglarea la zero" (Zero balance).
- Începeți procesul prin apăsarea "Reglarea la zero" (Zero balance).
 - Unealta se deplasează astfel încât capsula dinamometrică să fie descărcată.

"Forța medie curentă" (Average actual force) arată forța măsurată în prezent. Dacă doriți să compensați un decalaj existent, apăsați "Setare decalaj la zero" (Set offset to zero).

- Apăsați "Anulare rutină" (Quit routine).
 - Unealta revine în poziția inițială.

Pentru mai multe informații, consultați capitolul 7.4.7.



6.8.4 Verificați tracțiunea



INDICAȚIE Pentru a verifica funcționarea corectă a capsulei dinamometrice, verificați forța măsurată cel puțin o dată pe săptămână cu un Oetiker CAL 01. Cu o forță setată de 1850 N, forța măsurată de OETIKER CAL 01 trebuie să se încadreze într-o toleranță de ± 50 N. Chinga trebuie înlocuită după aproximativ 50 de verificări.

Setarea **CAL 01**: Modul SKS: hold-ME-EL / average (a se vedea manualul de utilizare al OETIKER FAST 3000)

- 1. Activați verificarea.
 - Accesați fila "Setări" (Settings).
 - Trebuie să fiți cel puțin conectat ca operator pentru a accesa modul de verificare a forței.
- Apăsați butonul "Verificarea forței" (Force verification).
- 3. Apăsați butonul "Unitate de tracțiune" (Pulling unit).
- 4. Apăsați butonul "Verificarea forței" (Force verification).

Montați unitatea de verificare a forței de strângere (1).

- 1. Trageți cârligul de blocare (2) înapoi.
- 2. Introduceți complet capătul chingii în capul separator de sertizare.
- 3. Cuplați cârligul de blocare (2) și apoi eliberați-l.

Cămășile unității de verificare trebuie să fie așezate corect în orificiile capului separatorului de sertizare. Cârligul de blocare trebuie să fie angajat.

Poziționarea cârligului de blocare - corectă



Fig. 52: Verificați tracțiunea



Fig. 53: Senzor de forță de tracțiune SKS



Fig. 54: SKS Poziționare corectă a senzorului forței de tracțiune



Fig. 55: Poziționare incorectă a senzorului de tracțiune SKS

Poziționarea cârligului de blocare - greșită



4. Apăsați butonul din partea superioară a mânerului.



- 5. Apăsați "Forța nominală" (Target force) pentru a modifica forța de verificare la valoarea dorită.
- 6. Apăsați "Activare verificare" (Verification activation).
- Introduceți forța măsurată de CAL 01 în câmpul "Ext. Valoare forță "CAL" (Ext. Force value "CAL"). Valoarea introdusă este stocată în jurnalul de verificare.
- Apăsați "Anulare rutină" (Quit routine).
 Valorile sunt scrise în fișierul jurnal corespunzător.
- 9. Îndepărtați unitatea de verificare din unealtă.
- 10. În cazul în care forța măsurată de CAL 01 este în afara toleranței, consultați capitolul *a se vedea capitolul* 9.5 pentru o procedură suplimentară.

Îndepărtați unitatea de verificare a forței de strângere (1)

- 1. Trageți cârligul de blocare (2) înapoi.
- 2. Scoateți unitatea de verificare (1) din capul separator de sertizare.



Fig. 56: Forța de tracțiune de verificare




6.8.5 Verificarea monitorizării forței de sertizare



Pentru a verifica funcționarea corectă a capsulelor dinamometrice CFM, se recomandă să verificați sarcina măsurată cel puțin o dată pe săptămână cu un Oetiker CAL 01.

Cu o forță setată de 1600 N, forța măsurată de CAL 01 trebuie să se încadreze într-o toleranță de ± 50 N în jurul acestei valori.

Setarea CAL 01: Modul SKS: hold-ME-EL / average (a se vedea capitolul 7.4.7)



INDICAŢIE

INDICATIE

Nu țineți SKS prea strâns în mână în timpul verificării, deoarece acest lucru poate oferi un rezultat incorect al măsurătorii.

- 1. Activați verificarea forței.
- Accesați fila "Setări" (Settings).
- Pentru a accesa modul de verificare a forței CFM, trebuie să fiți autentificat cel puțin ca operator.
- 2. Apăsați butonul "Verificarea forței" (Force verification).
- 3. Apăsați butonul "Sertizare" (Crimping).
- 4. Apăsați butonul "Verificarea forței" (Force verification).



Fig. 57: Verificarea forței de sertizare

- 5. Setați "Valoarea de referință a forței" la valoarea dorită, de exemplu. 1600 N +/- 50 N.
- Poziționați SKS 01 cu falca de verificare CFM (numai kitul de fălci de verificare CFM, 13500237) montată corect sub capul separator de sertizare, așa cum se arată în imaginea din dreapta.
- 7. Apăsați butonul de blocare a curelei de pe mâner în timp ce țineți SKS01 în această poziție.
- Mențineți SKS 01 în această poziție până când forța măsurată de CFM a atins valoarea de referință a forței. SKS 01 este eliberat după câteva secunde.
- Introduceți forța măsurată de CAL 01 în câmpul "Ext. Valoare forță "CAL" (Ext. Force value "CAL"). Valoarea introdusă este stocată în jurnalul de verificare.
- 10. Apăsați "Anulare rutină" (Quit routine). Valorile sunt scrise în fișierul jurnal corespunzător.



Fig. 58: Poziționarea forței de sertizare SKS

6.8.6 Setarea monitorizării forței de sertizare

INDICAȚIE

Definirea curbei înfășurătoare de monitorizare a forței de sertizare se bazează pe curba de forță a clemei de prindere cu curea Wing-Guard[®] din diferite loturi de cleme, benzi de cleme și oțel. Prin urmare, se recomandă utilizarea setării din fabrică pe cât posibil pentru a evita interferențele cauzate de materiale provenite din topituri diferite.



INDICAŢIE

Înainte de a face orice reglare, asigurați-vă că nu există nicio altă problemă în afară de lotul de cleme.

Acest lucru se realizează prin intermediul următoarelor teste:

- Verificare vizuală a fălcilor de sertizare. Nu există deteriorări sau uzură vizibilă.
- Verificați cuplul de strângere al celor două șuruburi marcate (1): Valoarea de referință 7-9 Nm.
- Îndepărtați senzorii de forță; verificați dacă zona în care sunt montați nu prezintă particule. Montați din nou senzorii.
- Măsurați distanța dintre fălcile de sertizare:
 Valoarea de referință 3 ±0,1 mm (a se vedea capitolul 9.2.5).
- Verificați factorul de corelație CFM: Pe ambele unități CFM, Setup / Global / Channel-Y / Channel-Y / Săgeată dreapta. Sensibilitatea trebuie să fie de aproximativ -1,2 pC/N.



- ▶ Verificați forța de sertizare (a se vedea capitolul 5.2.1).
- Setați forța de strângere în Newton: 800 N
- Verificați forța de strângere cu ajutorul unității de verificare a forței de strângere (a se vedea capitolul 6.8.4).
- Verificați poziționarea uneltei de asamblare FAST 3000 (poziția de la ora 12) (a se vedea capitolul 6.5).

Se recomandă cu insistență alegerea unei valori mai mici pentru DY pentru cea de-a doua curbă înfășurătoare (EO 2), de exemplu. 180.

Este probabil ca aceste curbe adaptate să ducă din nou la o rată de închidere NOK crescută după o anumită perioadă de timp în producție, din cauza variațiilor în dispozitivul de prindere a clemei de prindere cu curea WingGuard[®]. În acest caz, verificați mai întâi dacă setările implicite funcționează bine:

O copie de siguranță a setărilor implicite poate fi găsită pe dispozitivele de monitorizare la MP15, programul de măsurare 15.

Utilizați funcția de copiere și lipire pe unitățile CFM.



INDICAȚIE

În cazul în care forța de strângere diferă de setarea din fabrică de 1850 N, este posibil să trebuiască să învățați noi curbe de referință.

Învățarea monitorizării forței de sertizare

Setarea trebuie făcută separat pentru fiecare dispozitiv de monitorizare.





Fig. 59:

Separat pe ambele monitoare de forță de sertizare:

- Selectați "Configurare" (Setup) pe ecranul 2. de pornire.
- 3. Conectați-vă ca superutilizator (protejat prin parolă).
- Selectați "MP Setup". 4.
- Selectați MP-00. 5.





Autentificare CFM

Setarea parametrilor



Fig. 61: Program de măsurare

6. Selectați "Evaluare".



Fig. 62: Criterii de evaluare



- Dacă pe ecran apare mesajul "Păstrare curbă" (Keep curve), selectați "Nu" (No). Selectați "Ștergere curbă".
- 8. Strângeți o clemă de prindere cu curea WingGuard®.

CETIKER

- Dacă clema de prindere cu curea WingGuard[®] se închide corect, apăsați "Da" (Yes), în caz contrar apăsați "Nu" (No).
- 10. Se repetă pașii 11 și 12 de patru ori pentru a înregistra cel puțin cinci curbe de referință OK.
- 11. Apăsați butonul înainte



Fig. 63: Curbe înfășurătoare



- 12. Selectați EO pe care doriți să îl modificați (01 sau 02 pentru curbe înfășurătoare).
- 13. Apăsați butonul înainte 🔜
- 14. Dacă este necesar, ajustați toleranța de evaluare prin editarea DY.
- 15. Selectați "Recalculare".
- Dacă este necesar, repetați paşii de la 14 la 17 pentru alte OE (apăsați butonul înapoi pentru a selecta un alt OE).
- 17. Confirmați noile setări prin bifă 🔜
- Reveniți la ecranul de pornire apăsând de două ori butonul
- 19. Dezactivați din nou modul de învățare după învățare. În caz contrar, se deschide periodic o fereastră pop-up corespunzătoare.
- 20. Pe panoul tactil al FAST 3000: Asigurați-vă că ați setat "Mod producție CFM" pe "Pornit".
- 21. Deconectați-vă din userul de superutilizator atât pe FAST 3000, cât și pe dispozitivele de monitorizare a forței de sertizare.



Fig. 64: Curbe înfășurătoare



Setarea toleranței de monitorizare a forței de sertizare

Setarea trebuie făcută separat pentru fiecare dispozitiv de monitorizare.

- 1. Selectați "Configurare" (Setup) pe ecranul de pornire.
- 2. Conectați-vă ca superutilizator (protejat prin parolă).



Fig. 65: Program de măsurare

- 3. Selectați "MP Setup".
- 4. Selectați MP-00.

6.

5. Selectați "Evaluare".

Apăsați butonul înainte 브

MP Name	1_03bLe1850N	
Evaluation	Switch Signals	Process View
	-	

MP-00 SETUP- H

Fig. 66: Criterii



Fig. 67: Curbe înfășurătoare



- Selectați EO pe care doriți să îl modificați (01 sau 02 pentru curbe înfăşurătoare).
- 8. Apăsați butonul înainte



Fig. 68: Curbe înfășurătoare

- 9. Ajustați toleranța de evaluare prin editarea DY.
- 10. Selectați "Recalculare".
- Dacă este necesar, repetați paşii de la 7 la 10 pentru alte OE (apăsați butonul înapoi pentru a selecta un alt OE).
- Confirmați noile setări prin bifă .
 Reveniți la ecranul de pornire apăsând de două ori butonul .

6.8.7 Program de măsurare a schimbărilor

Programul de măsurare activ este întotdeauna programul de măsurare 0! Programul de măsurare trebuie modificat separat pe fiecare dispozitiv de monitorizare.



INDICAȚIE

Programul de măsurare 0 este utilizat pentru a evalua curbele forței de strângere. O copie de rezervă este salvată în programul de măsurare 15.

- 1. Apăsați butonul de oprire de urgență.
- 2. Selectați "Configurare" (Setup) pe ecranul de pornire.
- 3. Conectați-vă ca superutilizator (protejat prin parolă).

💁 Qt for Embedded l	Linux VN	-		\times
SETUP: Home				
Nobody is logged in. Setup is protected.			Login	
Global Setup	MP Setup		MP Mar	ager
	+			
	F	ig. 69:	Aute	ntificare

- 4. Selectați "MP-Manager".
- 5. Selectați programul de măsurare care urmează să fie copiat:



Fig. 70: Programe de măsurare



Fig. 71: Programe de măsurare

6. Apăsați "Copiere".

7. Selectați programul de măsurare 00.



Fig. 72: Programe de măsurare



Fig. 73: Programe de măsurare

8. Apăsați "Introducere".

9. Confirmați noile setări prin bifă.



- 10. Deconectați-vă de la dispozitivele de monitorizare.
- 11. Dezactivați butonul de oprire de urgență.
- 12. Inițializați FAST 3000.



6.8.8 Transferați noi setări/programe de măsurare către unitățile CFM



Dacă Oetiker recomandă o setare optimizată pentru unitățile CFM, aceasta poate fi transferată la unitățile CFM conform următoarei proceduri.

Pentru a comunica cu unitățile CFM, ambii participanți (PC și unitate) trebuie să se afle în aceeași rețea.

- ✓ Este disponibil un PC pentru transferul de setări și programe.
- ✓ Software-ul maXYmos este disponibil. Software-ul este inclus în pachetul de livrare al FAST 3000.
- ✓ Fișierul de setări CFM în format zip este disponibil. Dosarul este furnizat de Oetiker.
- ✓ Este disponibil un cablu Ethernet.

INDICATIE

- 1. Conectați laptopul și unitatea CFM cu un cablu LAN. Utilizați mufa Ethernet a unității CFM.
- Porniți software-ul maXYmos. Unitatea conectată în prezent este afişată în lista de unități (4) din stânga și este evidențiată cu un punct verde.
- 3. Dacă este necesar, modificați setările de limbă în fila Limbi (1).
- 4. Faceți dublu clic pe unitate și confirmați mesajul de conectare.
- 5. Dacă conexiunea nu se stabilește automat, procedați după cum urmează:
 - Mergeți la "Dispozitiv nou" (2).
 - Introduceți adresa de rețea.
 - Confirmați cu "OK".
- 6. Selectați "Restore" (3), pentru a transfera noile setări în aparat.
- 7. Selectați fișierul cu noile setări CFM.
- Bifați setările care urmează să fie transferate în aparat și debifați toate celelalte setări. În mod implicit, sunt activate programele de măsurare 0 (5) și 15 (6).
- Confirmați selecția cu "OK" (7). Apare un mesaj de confirmare a datelor introduse.
- 10. Confirmați mesajul prin OK pentru a transfera noile setări în aparat.







Numai pe unitatea CFM pentru partea dreaptă:

11. Selectați "Setup" (8).



Fig. 74: Software CFM

12. Selectați programele de măsurare ale căror denumiri urmează să fie modificate (9).

14. Redenumiți programele de măsurare prin înlocuirea

Apare un mesaj de confirmare a datelor introduse. 16. Confirmați mesajul prin OK pentru a transfera noile

9
9 10
9 10
9 10
9
9
9
9
9
9 10
11

Fig. 75: Software CFM



INDICATIE

13. Treceți la fila "Date generale" (10).

lui "Le" cu "Ri" (11). 15. Confirmați cu OK (12).

setări în aparat.

Programul de măsurare 0 este utilizat pentru a evalua curbele forței de strângere. O copie de rezervă este salvată în programul de măsurare 15.

7 GUI

FAST 3000 poate fi controlat și monitorizat fie prin intermediul panoului tactil opțional, fie prin intermediul unui laptop sau al unui computer.



AVERTIZARE

Pericol din cauza unei porniri neașteptate

Pentru FAST 3000 se poate utiliza o singură unitate de control. Controlul simultan prin intermediul panoului tactil opțional și prin intermediul unui computer nu este permis din motive de siguranță.

7.1 Panou tactil

Software-ul este preinstalat pe panoul tactil disponibil. Cu acest software, toate funcțiile principale ale procesului de strângere FAST 3000 pot fi controlate și monitorizate. Ieșirea imaginilor și a datelor este identică cu cea de pe un computer cu un browser web.

7.2 Computer

Puteți conecta FAST 3000 la orice computer sau laptop standard care are o conexiune de rețea RJ45 și un browser web.

- 1. Mergeți la setările conexiunii LAN și deschideți setările TCP/IPv4.
- 2. Setați IP-ul mașinii dvs. adăugând 192.168.10.xx, Setări implicite adrese IP:
 - 192.168.10.50 Port Ethernet PAC320 X2 (Laptop și Ethernet/IP)
 - 192.168.10.51 Port Ethernet PAC320 X3 (Touch-Panel)
 - 192.168.10.40 Panou tactil
 - 192.168.10.60 Port Ethernet CFM1
- 3. Setați masca de subrețea la valoarea 255.255.255.0.
- 4. Apoi puteți accesa controlul FAST 3000 introducând http://192.168.10.50:8080/webvisu.htm în browserul web. Pentru informații suplimentare, consultați *a se vedea capitolul 10*.



7.3 Aspectul GUI

5. Vederea principală a vizualizării FAST 3000 este următoarea:



Fig. 76: Structura GUI

- 1. Administrarea utilizatorilor / selectarea limbii / data și ora
- 2. File
- 3. Conținutul filelor
- 4. Bara de stare



7.4 Structura meniului

7.4.1 Ecranul de pornire



Fig. 77: Imagine de pornire

1	- Săgeată - Simbol pentru clema de prindere cu curea WingGuard [®]	 Nu există clemă de prindere cu curea WingGuard[®] disponibilă în FAST 3000 Clemă de prindere cu curea WingGuard[®] disponibilă în FAST 3000
2	Stare	Afișează starea celor două acționări electrice ale FAST 3000
3	Mod de operare	Mod automat sau acționare manuală; local sau PLC
4	Mesaje	Mesaje de eroare etc.
5	Utilizator	Selectați nivelul de utilizator
6	Simbolul Oetiker	Deconectați-vă de la un nivel de utilizator superior apăsând pictograma
7	Forța de strângere țintă (Target closing force)	Forța de strângere ajustată în Newton
8	Durata ciclului (Cycle time)	Durata în secunde a ultimei strângeri a clemei, de la pornire până la reluarea pregătirii, în secunde
9	Valoarea reală a forței de strângere (Actual closing force)	Forța în Newton aplicată la ultima strângere a clemei
10	Distanța de tracțiune (Pulling distance)	Distanța de tracțiune în mm la închiderea clemei de prindere cu curea WingGuard®



7.4.2 Blocarea datelor (este necesară o parolă pentru a modifica valorile)

În fila "Date de strângere" (Closing data) sunt afișate toate setările pentru instalarea unei cleme cu bandă OETIKER WingGuard[®] PG270. Nu este necesară o parolă pentru acces. Trebuie să vă conectați doar dacă doriți să modificați valorile.



Fig. 78: Procesul de strângere Curba forței de tracțiune

Forță de strângere (Closing force)	Setați forța de strângere în Newton
Toleranța forței de strângere (Closing force tolerance)	Setați toleranța forței de strângere în Newton
Reducerea punctului de comutare (Switch point reduction)	Forța în newtoni sub forța de strângere setată la care se reduce viteza de rotație
Faza de viteză 1 (Faza de viteză 1)	Viteza în timpul primei faze de strângere în mm/s
Faza de viteză 2 (Faza de viteză 2)	Viteza în timpul celei de-a doua faze de strângere în mm/s
Timp de menținere a forței de închidere (Closing force holding time)	Timpul de menținere în milisecunde în timpul căruia forța de strângere este menținută în limitele toleranței forței de strângere
ID	Denumirea setului de date afișat
Durata ciclului (Cycle time)	Durata în secunde a ultimei strângeri a clemei, de la pornire până la reluarea pregătirii, în secunde
Valoarea reală a forței de strângere (Actual closing force)	Forța în Newton aplicată la ultima strângere a clemei
Distanța de tracțiune (Pulling distance)	Distanța de tracțiune în mm la închiderea clemei de prindere cu curea WingGuard®
Diagramă	Arată modul în care forța setată este/era atinsă în timpul strângerii

7.4.3 Mod de operare

Puteți seta modul de funcționare prin intermediul filei "Mod de funcționare" (Operating mode). Disponibil pentru utilizare: Modul normal, modul laborator, modul de acționare manuală și funcția de deblocare.

Modul laborator (protejat prin parolă)



AVERTIZARE

Pericol ca urmare a utilizării de personal necalificat.

Modul de laborator poate fi utilizat numai în medii de laborator sau de testare în care nu există altă opțiune. Personalul trebuie să fie instruit pentru a utiliza FAST 3000 acordând o precauție sporită.



AVERTIZARE

Pericol de strivire a clemei de prindere cu curea WingGuard®.

La declanșarea funcțiilor descrise mai jos, degetele pot fi strivite de clema de prindere cu curea WingGuard[®].

Fineți-vă degetele la distanță de clemă atunci când declanșați funcțiile.





AVERTIZARE Pericol de strivire la piesele în mișcare. FAST 3000 poate fi utilizat numai atunci când toate capacele sunt montate corect și bine strânse.

ATENŢIE

Pericol de strivire din cauza poziționării mâinilor sub instrumentul de asamblare.

Nu introduceți mâna sub instrumentul de asamblare în timpul funcționării.



_	ATENȚIE
	Pericol din cauza pieselor mobile.
	În cazul unei defecțiuni în timpul funcționării, piesele se pot desprinde și pot fi ejectate din mașină.
	Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când utilizați și întrețineți mașina.

Modul laborator (protejat prin parolă)

CETIKER	2022\08\19 05:56:53	O User: Superuser 🖓 🔀
Operating mode		ر
Laboratory mode	Manual drive Free state pulling forc	e IO - test
		Deblocking Step by Step
Time laboratory mode	Remaining time	Next stop
Max. pieces in LabMode	Remaining pcs in LabMode	Next step
50	0	
one hand operation	Foot pedal	
Local / Automatic	Waiting for clamp and fixation	Cycle counter 6522 Service counter 98235

Fig. 79: Modul laborator



Modul laborator (Laboratory mode)	Activați sau dezactivați modul laborator
Durata modului laborator (Time laboratory mode)	Setați perioada de timp în minute după care modul laborator este dezactivat automat
Timp rămas [min] (Remaining time [min])	Timpul rămas până la dezactivarea automată a modului laborator
Max. Numărul de piese în modul Laborator (Max. pieces in LabMode)	Contor pentru setarea numărului maxim de strângeri după care modul laborator se dezactivează automat
Piesele rămase în modul Laborator (Remaining pcs in LabMode)	Afișează numărul rămas de strângeri în modul laborator
Operare cu o singură mână (One hand operation)	Activați pentru a utiliza funcționarea cu o singură mână în modul laborator
Pedală de picior (Foot pedal)	Activați pentru a utiliza comutatorul cu piciorul în modul laborator

Modus Step by Step

Step by Step	Activarea / dezactivarea modului Step by Step
Next Step	Executarea pasului următor (Începutul ciclului este declanșat cu semnalul de pornire (declanșare cu 2 mâini, comunicare industrială)

Deblocare (scenariu de urgență)

Deblocking	Start Deblocking (nu este garantat să funcționeze în toate cazurile)	
	Culisa se deplasează în poziția de tăiere sigură	
	Unitatea de tracțiune se deplasează în poziția de ejectare	

Mod de operare manuală (protejat prin parolă)

AVERTIZARE

Pericol de strivire la piesele în mișcare.

Pentru întreținere, este posibil ca unealta să trebuiască să fie utilizată în modul de funcționare "Acționare manuală" și fără capace. Faceți acest lucru numai dacă nu aveți alte opțiuni și acordați atenție maximă.

Înlocuiți imediat capacele.



ATENȚIE

Pericol din cauza bornelor strânse incorect.

Modul de operare "Acționare manuală" nu trebuie utilizat pentru a strânge bornele. Utilizarea acestui mod de funcționare este permisă numai pentru depanare.



ATENȚIE

Deteriorarea unității din cauza utilizării necorespunzătoare a modului de funcționare "Acționare manuală".

Înainte de fiecare utilizare a comenzilor de deplasare "Poziția de sertizare" (Crimp position) sau "Poziția de tăiere" (Cutting position) , asigurați-vă că nu există nimic între fălcile de sertizare!



Mod de operare manuală (protejat prin parolă)



Fig. 80: Acționare manuală

Culisă (partea stângă)

Inițializare (Initializing)	Inițializarea culisei: Setați punctul la zero
Poziția inițială (Home position)	(Dacă există o clemă de prindere cu curea WingGuard [®] în unitatea de prindere, aceasta este atașată.)
Poziția de inserție (Insert position)	Culisează în poziția în care poate fi introdusă clema
Poziție de sertizare (Crimp position)	Culisa în poziția de sertizare
Poziția de tăiere (Cutting position)	Culisa în poziția de tăiere
Poziția de tăiere sigură (Safe cutting position)	Culisează direct în poziția de tăiere, săriți peste poziția de sertizare
Poziția curentă (Actual position)	Poziția culisei în milimetri

Dispozitiv de tracțiune (partea dreaptă)

Inițializare (Initializing)	Inițializarea dispozitivului de tracțiune: Setați punctul la zero
Poziția de pornire (Start pos.)	Dispozitivului de tracțiune în poziția de pornire
Poziția de ejectare (Eject position)	Dispozitiv de tracțiune în poziția în care cureaua rămasă este ejectată
Poziția curentă (Actual position)	Poziția dispozitivului de tracțiune în milimetri
Poziția de serviciu (Service pos.)	Dispozitiv de tracțiune: în poziția în care este setat senzorul de curea

7.4.4 Test de frecare



INDICATIE

Pentru a verifica frecarea internă a clemei de prindere cu curea WingGuard[®], este disponibil modul de funcționare "Test de frecare" (Free state pulling force). Clema WingGuard[®] este strânsă fără material de fixare (neîncărcată) și se determină forța maximă de strângere.



Fig. 81: Test de frecare

Începeți testul de frecare (Start freestate p.f.)	Începeți testul de frecare
Poziția țintă (Target position)	Poziția finală a motorului de tracțiune în timpul testului de frecare
Viteză (Speed)	Viteza dispozitivului de tracțiune în timpul testului de frecare
Forța maximă (Maximal force)	Forța maximă aplicată în timpul testului de frecare
Poziția reală a unității de tracțiune (Pulling unit actual posi.)	Poziția dispozitivului de tracțiune

Procedura de testare a fricțiunii

- ✓ Se face referire la FAST 3000.
- 1. Activați funcția prin apăsarea butonului "Start test de frecare" (Start free state p. f.).
- 2. Introduceți clema.
- 3. Fixați clema prin apăsarea butonului de pe mânerul mașinii unealtă.
- 4. Începeți testul cu ajutorul butoanelor de pornire de pe panoul de comandă pentru două mâini. Dispozitivul de tracțiune se deplasează spre poziția finală cu viteza definită. Se determină forța maximă de tracțiune aplicată în acest timp. La sfârșit, banda este tăiată.



7.4.5 Test de semnal (test IO)

Meniul "Test de semnal" (IO Test) este utilizat pentru a testa funcțiile de bază ale intrărilor FAST 3000. Reprezentații grafice în următoarele trei pagini. Atunci când este deschis meniul "Test de semnal" (IO Test), butoanele individuale nu mai au alte funcții.



Fig. 82: Test IO

Întrerupător de oprire de urgență (Switch Emergency stop)	Stare Circuit de oprire de urgență cu 2 canale; panou de comandă pentru două mâini și buton extern de oprire de urgență
Confirmare (Switch Acknowledge)	Butonul roșu de confirmare de pe panoul de comandă pentru două mâini
Comutator de inițializare (Switch Initialization)	Butonul albastru de inițializare de pe panoul de comandă pentru două mâini
Comutator de pornire 1 (Comutator de pornire 1)	Buton de pornire cu 2 canale pe panoul de comandă pentru două mâini
Comutator de pornire 2 (Comutator de pornire 2)	Buton de pornire cu 2 canale pe panoul de comandă pentru două mâini
Pedală de picior (Foot pedal)	Comutator de picior cu 2 canale
Clemă de blocare a benzii (Switch band locking)	Blocarea clemei (fixare bandă)
Bandă cu senzor de prezență (Band sensor existing)	Senzor pentru detectarea unei cleme existente
Senzor de oprire (Holdup sensor)	Senzor de staționare pentru monitorizarea motorului de tracțiune
Perdea luminoasă 1 (Light curtain 1)	Perdea luminoasă
Perdea luminoasă 2 (Light curtain 2)	Perdea luminoasă
Activare putere externă (power enable ext.)	Furnizarea de energie externă pentru amplificatoarele servo

CETIKER	2	019\11\18 16:39:47	O User: Superuser	Ø 🕷
Operating mode IO	Test Ind.Communication			ر*
Laboratory mode	Manual drive	Free state pulling force	IO - test	
Bus Start	Bus Init	Bus Power enable	Statusword 817945856	
Bus Stop	BUS Ack. Msg Band rem.	Bus Bypass power drive	0 Control word 0	
Bus lock clamp Bus Acknoledge	Bus Deblocking	Bus Lock Tool	State communication Profinet O EIP O O	
				•
Local / Automatic	: 🗙 More than	one error active	Cycle count Service cou	ter 70 inter 99282

Fig. 83: IO Test Semnale digitale Semnale digitale Comunicare industrială

Start Bus	Comandă de por	nire prin Profinet sau Ethernet/IP
Oprire Bus	Comanda de opr	ire prin Profinet sau Ethernet/IP
Clemă de blocare a Bus-ului	Interconectarea to	erminalelor prin Profinet sau Ethernet/IP
Recunoaștere Bus	Confirmarea mes	ajelor de eroare prin Profinet sau Ethernet/IP
Bus Init	Inițializare prin Pr	ofinet sau Ethernet/IP
Bus Ack. Msg Band rem.	Confirmarea mes sau Ethernet/IP	ajului "Remove strap" (eliminare bandă) prin Profinet
Activare alimentare Bus	Permite conectar de la sistemul de	ea sursei de alimentare pentru etajul de ieșire al motoarelor nivel superior prin Profinet sau Ethernet/IP
Bypass alimentare cu energie electrică Bus	Conectarea surse de la sistemul de	ei de alimentare pentru etajul de ieșire al motoarelor nivel superior prin Profinet sau Ethernet/IP
Bus Deblocking	Deblocarea unelto	ei prin Profinet sau Ethernet/IP
Cuvânt de stare (Statusword)	Cuvintele de star (valoare întreagă	e (cuvântul de stare 1 și cuvântul de stare 2) generate de unealtă pe 32 de biți)
Control word (Cuvânt de control)	Cuvânt de contro	l trimis de la unitatea de control externă către FAST 3000
Comunicarea de stare	Starea comuni- cării Profinet	Verde: Unitatea de comandă este conectată la o unitate de comandă de nivel superior.
		Alb: Unitatea de control nu este conectată la nicio altă unitate de control.
	Starea comuni- cării Ethernet/IP	Verde (1): Unitatea de comandă este conectată la o unitate de comandă de nivel superior.
		Alb (1): Unitatea de control nu este conectată la nicio altă unitate de control.
		Roșu (2): Există o eroare de comunicare.
		Alb (2): Comunicarea funcționează corect.



Test de semnal pentru comunicarea prin rețeaua industrială

CETIKER		2022\08\19	05:59:11	O User: Superu	iser 🖓 🚟
Operating mode	e IO Test Ind.Comm	nunication Manual Fu	inction		ر. ۲
Laboratory n	node Manua	I drive Free sta	ate pulling force	IO - test	
Verification Pulling Unit	Zerq,Balance	Verification Crimp Force	Friction Test	Manual Motion	
Statusword 0 R-DW52: 0	Statusword 0 R-DW55: -701	Statusword 0 R-DW53: 0	Statusword 0 R-DW58: 0	Statusword 8586288 R-DW56: -40	State communication Profinet O EIP O O
Control word 0 W-DW7: 0 W-DW8: 0	Control word 0	R-DW54: 0 Control word 0 W-DW9: 0 W-DW9: 0	R-DW59: -40 Control word 0 W-DW7: 0 W-DW8: 0	R-DW57: -4200 Control word 0	A
Local / Auto	omatic 🕨 🕨	System not initialize	ed, please initialize	Cycle cou Service co	nter 6522 vunter 98235

Semnalizare



Fig. 84: IO Test Comunicare industrială

- 1. Cuvânt de stare
- 2. Semnal inactiv
- 3. Semnal activ
- 4. Semnal neutilizat
- 5. Valoare întreagă

Pentru fiecare funcție manuală, cuvântul de stare și cuvântul de control sunt afișate ca valori întregi. În plus, starea este afișată în verde sau gri pentru toți biții.

CETIKER		2019\10\21 09:28:40	O User: Superuser ()	
Betriebsmodus IO	Test Hardware			¢
Labor Betrieb	Manuell fahren	Reibtest	Signal Test	
IO Start 1	IO Stop 1	IO Init		
IO Start 2	IO Stop 2	IO Quitt		
		IO Band fixieren		
Lokal / Automatik	: X Mehrere	e Fehler aktiv	Zykluszähler Wartungszähler	2 99350

Fig. 85: IO Testați semnalele de ieșire digitale de intrare

IO Start 1	Hardwire I/O Start Canal 1
IO Start 2	Hardwire I/O Start Canal 2
IO Stop 1	Hardwire-I/O Stop Canal 1
IO Stop 2	Hardwire-I/O Stop Canal 2
IO Init	Hardwire-I/O inițializare
Confirmare IO	Confirmare intrări/ieșiri hardwire - I/O
IO Fixare bandă	Hardwire I/O Fixare bandă



CETIKER	2019/10/21	09:31:09	ĥ	User: Superuser	ø	*
Operating mode IO Test Hardwire						÷
Laboratory mode Manual dr	ive Free sta	te pulling force	10 -	test		
PAC320 PAC320 Kat	LTPN MIDION INN LTNH Pulling unit	CPM1 CPM2		_	•	_
Local / Automatic 🛛 🗙 Me	ore than one error	active		Cycle counter Service count	r ter	2 99350

Fig. 86: Starea dispozitivelor EtherCAT

EtherCAT funcționează	Verde: Bus EtherCAT funcționează
	Roșu: Bus EtherCAT nu funcționează
PACIO_01	Verde: Modul1 IO OK
	Roşu: Modul 1 IO Defect
PACIO_02	Verde: Modul 2 IO OK
	Roşu: Modul 2 IO Defect
ClipX	Verde: Amplificator de măsurare ClipX OK
	Roșu: Amplificator de măsurare ClipX Defect
L7NH	Verde: Servoacționări culisă OK
Culisă	Roșu: Defecțiune Servoacționări culisă
L7NH	Verde: Dispozitiv de tracțiune cu servomotor funcțional
Unelte de tracțiune	Roșu: Defecțiune servoacționare dispozitiv de tracțiune
CFM1	Verde: CFM1 (1. Dispozitiv Kistler OK
	Roșu: CFM1 (1. Dispozitiv Kistler defect
CFM2	Verde: CFM2 (2. Dispozitiv Kistler OK
	Roșu: CFM2 (2. Dispozitiv Kistler defect

7.4.6 Jurnal

Jurnal de procesare

În fila "Jurnal de procesare" (Process Log) sunt afișate datele ultimelor cleme strânse. Nu este necesară o parolă pentru accesarea acestui meniu.

CETIKER		2018\07\0)4 13:21:50	ĥ	User:	Superuse	er Ç	*
Logbook								ۍ
Process Log	Error / Warn	ig Log V	erification Log	Ser	vice Log			
Date/Time	ID	Target force	Actual force	Pulling distan	ciStatus	CFM	Error	
2018\07\04 13:21:38	T01_P05_689	1850.0	1871.3	9.0	OK	OK		
2018\07\04 13:20:26	T01_P05_688	1850.0	1868.4	9.0	OK	OK		
2018\07\04 13:16:59	T01_P05_687	1850.0	-	-	NOK	-	205 / 206	/ 214 / 10
2018\07\04 13:16:52	T01_P05_686	1850.0	1873.1	9.0	OK	OK	-	
Local / Automa	atic 🕨 M	aiting for clamp	and fixation			Cycle co Service	unter counter	689 99988

Fig. 87: LOG Jurnal de proces

Data/Ora (Date/Time)	Data și ora asamblării
ID	ID-ul de desemnare al legăturii
Valoarea de referință a forței (Target force)	Punctul de referință a forței de tracțiune în Newton
Valoarea reală a forței (Actual force)	Valoarea reală a forței de tracțiune în Newton
Distanța de tracțiune (Pulling distance)	Distanța de tracțiune în mm la închiderea clemei de prindere cu curea WingGuard®
Stare	Starea de strângere din vederea matriței, evaluată prin controlul matriței de asamblare (OK sau NOK) folosind valori predefinite
CFM	Monitorizarea forței de sertizare OK sau NOK. "-", dacă CFM nu este în modul de producție
Eroare (Error)	Numărul de eroare în cazul în care închiderea nu a fost OK;
	sunt enumerate erorile, de exemplu. 205 / 206 / 214 /



Jurnal de erori/avertizări

În fila "Jurnal de erori/avertizări" (Error/Warning Log) sunt afișate cele mai recente erori ale instrumentului. Nu este necesară o parolă pentru a accesa acest meniu.

CETIKER	2018\06\27 11:36:25	O User: Super	user ÇÌ	*
Logbook				¢
Process Log	Error / Warnig Log Verification Log	Service Log		
Date/Time	aditional information			
2018\06\27 11:33:52	ToErr_5 Drive error active			
2018\06\27 11:33:52	ToErr_6 Emergency circuit open			
2018\06\27 11:33:52	ToErr_14 Emergency stop			
2018\06\27 11:33:52	War_9 Drives Tool not powered			
2018\06\27 11:33:24	ToErr_5 Drive error active			
2018\06\27 11:33:24	ToErr_6 Emergency circuit open			
2018\06\27 11:33:24	ToErr_14 Emergency stop			
2018\06\27 11:33:24	War_9 Drives Tool not powered			
2018\06\27 11:32:59	PrErr_4 Crimping CFM1 envelope 2			
2018\06\27 11:32:59	PrErr_5 Crimping CFM1 NoPass			
2018\06\27 11:32:59	PrErr_8 Crimping CFM2 envelope 2			
			14742	0.0504-02
Local / Automat	ic Maiting for clamp and fixation	Cycle Servio	counter ce counter	675 99325

Fig. 88: JURNAL mesaje de eroare

Pentru informații detaliate privind mesajele de eroare individuale, consultați capitolul 7.4.9 și 13.3.



Gestionarea alarmelor

Gestionarea alarmelor este o listă de erori și avertizări. Pentru a deschide gestionarea alarmelor, faceți clic pe informațiile afișate (1) în bara de stare.



Fig. 89: Istoric alarme GUI

Dacă nu este activă nicio alarmă, ecranul arată astfel:

CETIKER	2018\06\28	08:54:57	ñ	User: Superuser	Þ	×
Alarmmanagement						¢
Timestamp 👻	Message			State	Cl	ass
1 Salara	France Out Day					
HISTORY	Freeze Sch Pos					
				Cycle counte	-	677

Fig. 90: GUI Alarmhistory



Dacă alarmele sunt active, ecranul poate arăta astfel:

ET	IKER	2018\06\27 11:51:22	O User: Superuser	Ø 🕷
larm	imanagement			ر.
	Timestamp -	Message	State	Class
0	27.06.2018 02:50:50	ToErr_6 Emergency circuit open	Active	ToolError
1	27.06.2018 01:15:13	ToErr_14 Emergency stop	Active	ToolError
2	27.06.2018 01:15:13	War_9 Drives Tool not powered	Active	Warning
	History	Freeze Scrl Pos		

Fig. 91: GUI Mesaje de alarmă active

Dacă este activă o singură alarmă, eroarea este afișată în bara de stare împreună cu mesajele. Dacă sunt active mai multe alarme, se afișează mesajul "Mai multe erori active" (More than one error active).

Colorat:

Alarmele sunt active și nu sunt confirmate.

Nu este colorat:

Sunt enumerate alarmele care au fost deja confirmate.

Pentru a confirma, apăsați butonul de confirmare sau butonul de inițializare de pe panoul de comandă pentru două mâini (dacă modul PLC este activ, trebuie să fie setat bitul corespunzător).

La apăsarea butonului Istoric, apare o listă cu erorile și avertizările anterioare:

Œ	IKER	2018\09\19 11:40:22	O User:	(j) 🗎	K
Alarm	management				♦
	Timestamp 👻	Message	State	Class	•
0	19.09.2018 02:36:07	ToErr_5 Drive error active	Active	ToolError	-
1	19.09.2018 02:36:07	ToErr_6 Emergency circuit open	Active	ToolError	=
2	19.09.2018 00:39:04	ToErr_5 Drive error active	Normal	ToolError	
3	19.09.2018 00:39:04	ToErr_6 Emergency circuit open	Normal	ToolError	
4	19.09.2018 00:39:04	ToErr_14 Emergency stop	Normal	ToolError	
5	19.09.2018 00:38:11	ToErr_2 Clamping unit not in home position STO-> Initialize	Normal	ToolError	
6	19.09.2018 00:38:11	ToErr_5 Drive error active	Normal	ToolError	
7	19.09.2018 00:38:11	ToErr_6 Emergency circuit open	Normal	ToolError	
8	19.09.2018 00:38:11	ToErr_14 Emergency stop	Normal	ToolError	
9	19.09.2018 00:22:31	ToErr_5 Drive error active	Normal	ToolError	
10	19.09.2018 00:22:31	ToErr_6 Emergency circuit open	Normal	ToolError	-
•		III	h	•	Γ
	History	Freeze Scri Pos			
	Local / Automatic	X More than one error active	Cycle count Service cou	er nter 99	12 9990

Fig. 92: Mesaje de alarmă GUI





Protocol de verificare

În fila Jurnal de verificare (Verification Log) sunt afișate cele mai recente forțe de verificare. Acest meniu poate fi accesat numai cu parolă.

Logbook					(ب
Process Log	Error / W	arnig Log	Verification Log	Service Log	
Date/Time	Force 1	Force 2	Cal	Correlation	
2018\06\28 08:52:05	1499	-	1516	4900	
2018\06\28 08:51:40	1845	-	1868	4900	
2018\06\28 08:51:03	1848	-	1879	4880	
2018\06\28 08:50:33	1845	-	1877	4880	
2018\06\28 08:48:01	1848	-	1670	5400	
2018\06\28 08:47:19	1845	-	1663	5500	
2018\06\28 08:46:38	803	-	735	5500	
2018\06\28 08:44:37	224.6759	260.1778	238	0	
2018\06\28 08:44:02	352.2122	398.9201	397	0	
2018\06\28 08:43:24	185.6953	206.3846	195	0	
2018\06\28 08:42:41	185.973	204.4925	195	0	

Fig. 93: LOG Intrări de verificare

Dacă este dată o valoare numai pentru forța 1 (Force 1), aceasta este verificarea forței de tracțiune. Cu ajutorul factorului de corelație, se specifică factorul de scalare pentru convertirea semnalului de intrare al senzorului de forță PLC în forța de strângere (a se vedea *a se vedea capitolul 9.5.2*).

În verificarea forței de sertizare, sunt enumerate ambele forțe. Se introduce valoarea 0 pentru factorul de corelație, deoarece acesta nu există pentru forța de sertizare.



Serviciu-Jurnal

În fila Jurnal de service (Service Log), se afișează cele mai recente lucrări de service/întreținere efectuate. Acest meniu poate fi accesat numai cu o parolă.

CETIKER	2018\06\28 08:57:39	O User: Superuser ⊊	***
Logbook			(*
Process Log	Error / Warnig Log Verification Log	Service Log	
Date/Time	Service-Info		
2018\06\28 08:57:29	Eintrag Test 2018 V2.08 in 002		
2018\06\28 08:57:22	Eintrag Test 2018 V2.08 in 001		
2018\06\28 08:56:41	Eintrag 002		
2018\06\28 08:56:32	Eintrag 001		
2018\02\15 11:35:08	Service A		
	ABC		
	Text abc		
Eintrag Test 2018 V2.	08 in 002 to take on		
Local / Automati	ic X More than one error act ve	Cycle counter Service counter	677 100000
	1 2		

Fig. 94: Log Service_log

Pentru a crea o nouă intrare de serviciu, scrieți textul în câmpul (1) din stânga jos și apăsați Preluare (take on) (2).





7.4.7 Setări

Parametrii unealtă (Parameter Tool)

CETIKER		2022\08\19 06:00:52	O User: Sı ∏	iperuser 💬 🚟
Setting 1				ر.
Force verification	Parameter Tool			SW update
Max. pulling distance	CFM Teaching mode	Bypass: Unlocked external power	Scaling force-sensor	நTime & date
-55.0 mm	Off	Active: Bypass	4980	06:00:52
Filename:	CFM Production mode	Control over external PLC	Tol. Wear value	Check voltage DC link
DataClosingClamp	On	Inactive: Control PLC	-25.0 N	230 V 110 V
Tool name		Control over IO	CFM1: Measuring Prog	CFM2: Measuring Prog
T01		Inactive: Control IO	0 0	0 0
Production ID:		Handling Function	Process interruption Eject position	
P05		Handling GUI	No Interrup Eject Pos.	
Local / Automatic	System	ı not initialized, please initial	ize Cycle Servie	counter 6522 ce counter 98235

Fig. 95: Instrumentul de setări Pagina 1

CETIKER	2022\08\19	06:01:31	O User: □	: Superuser	\mathcal{P}	*
Setting 2						<
Force verification	Parameter Tool			SW u	pdate	
Reset Servicecounter	MLD: War_107 Interrupt LC			Diagnostic inform	ation	
Set	Message active			⊳ Res	et	
Reset Counter LC Relay Set Info: Counter Safety Relay 83	MLD: Check Light Curtain Message inactive			1144 0 1469 0	1167 2421	
Local / Automatic	System not initialize	d, please initialize	Cy Se	cle counter rvice counter		6522 98235

Fig. 96: Instrumentul de setări Pagina 2

Max. Cursa maximă de strângere (Max. tightening stroke)	Cursa maximă de tracțiune a unității de strângere. Distanța maximă de tragere limitează reducerea maximă a diametrului clemei WingGuard [®] .
Numele fișierului (Filename)	Numele fișierului de date stocat pe stick-ul USB
Denumirea instrumentului (Tool name)	Denumirea instrumentului (parte din ID-ul înregistrării)
ID de producție (Production ID)	Denumirea lotului de producție (parte din ID-ul înregistrării)
Mod de învățare CFM (CFM Teaching mode)	Modul de învățare (PLC-ul FAST 3000 nu evaluează ieșirea dispozitivelor de monitorizare CFM.)

Mod producție CFM (CFM Production mode)	Modul producție (PLC-ul FAST 3000 evaluează ieșirea dispozitivelor de monitorizare CFM.)
Bypass	Punctarea semnalului de activare a puterii externe pentru etajele de ieșire ale motorului.
Control prin PLC extern (Control over external PLC)	Selectați acest buton pentru a controla FAST 3000 prin intermediul unui PLC extern.
Funcția de operare: "Operare Ext. PLC"	Comenzile sunt activate fie de la PLC-ul extern, fie local (GUI) pentru operarea manuală (acționare manuală, verificarea dispozitivului de tracțiune, reglarea la zero, verificarea forței de sertizare, test de frecare)
Scalarea senzorului de forță	Scalarea senzorului de forță de tracțiune (factorul trebuie să fie cuprins între 4750 și 5200)
Tol. Valoarea de uzură	Limita pentru mesajul de eroare al valorii de uzură. A se vedea capitolul 5.2.4
Verificați tensiunea curentului continuu: "230 V / 110 V"	Verifică tensiunea în legătura de curent continuu a servoamplificatorului
Ora și data	Setați data și ora
Resetarea contorului de service	Resetează contorul de service la zero după o operațiune de service
Întreruperea procesului în poziția de ejectare: "Întrerupere de ejecție pos."	Funcția de activare/dezactivare: Ciclul de strângere este întrerupt în poziția de ejectare și este reluat numai la semnalul de eliberare.
CFM1: Program de măsurare / CFM2: Program de măsurare	Program activ și program țintă pentru CFM; dacă este activă comunicarea industrială, ținta este preluată din comunicarea industrială.

Verificarea forței / Reglarea la zero



INDICAŢIE

Forța măsurată decapsula dinamometrică a unității de prindere poate varia atunci când este utilizată în medii diferite din cauza schimbărilor de temperatură. Pentru a compensa acest lucru, puteți seta forța măsurată de capsula dinamometrică neîncărcată la zero. În cazul în care valoarea diferă cu mai mult de 20 N față de zero, se recomandă să setați decalajul forței la zero. Se recomandă verificarea săptămânală a decalajului forței (*a se vedea capitolul 6.8.3*).

CETIKER	2022\08\19 06:04:40	ĥ	User: Superuser	Ø 🕷
Setting				ر*
Force verification Par	rameter Tool			
Pulling unit Ze	ero balance Crimping			
Zero balance			N Average ON	e actual force
Set offset to zero				
Quit routine				
Local / Manual	Zero balance: Pulling unit in pulling unit	nit	Cycle counter Service counter	6522 98235

Fig. 97: Reglarea la zero



CETIKER



Trebuie să fiți cel puțin autentificat ca operator pentru a seta decalajul capsulei dinamometrice la zero.

Verificare forță (Force verification)	Modificări la fila Verificare forță
Unitate de tracțiune (Pulling unit)	Modificări la fila Forța de verificare a tracțiunii
Reglarea la zero (Zero balance)	Activează funcția reglarea la zero
Setare decalaj la zero (Set offset to zero)	Apăsați butonul pentru a seta starea curentă la zero.
Anulare rutină (Quit routine)	Sfârșitul rutinei de reducere la zero
Valoarea reală a forței (Actual force)	Afișează forța reală măsurată de capsula dinamometrică în Newton

Verificarea forței / verificarea forței de tracțiune cu forță reglabilă



INDICATIE

Pentru verificarea funcționării corecte a capsulei dinamometrice care măsoară forța de tracțiune, sarcina măsurată trebuie verificată cel puțin o dată pe săptămână. Informații suplimentare a se vedea capitolul 6.8.4.

CETIKER	2022\08\19 06:04:13	O User: Superuser 🏳 🚟
Setting		رج
Force verification	Parameter Tool	
Pulling unit	Zero balance Crimping	l
Force verification		Target force Average actual force -72 N
Insert Band		Ext. Force value "CAL" Average value 500 N O N
Verification activation		
Quit routine		
Local / Manual	Verification sensor pulling force: w	aiting for ban Cycle counter 6522 Service counter 98235

Fig. 98: Reglarea la zero

Pentru a verifica forța de strângere, trebuie să fiți conectat cel puțin ca operator.

Verificare forță (Force verification)	Modificări la fila Verificare forță
Unitate de tracțiune (Pulling unit)	Modificări la fila Forța de verificare a tracțiunii
Verificare forță (Force verification)	Activează rutina de verificare a forței
Blocare curea (band locking)	Indică faptul că chinga este fixată (blocarea trebuie să se facă prin intermediul butonului de pe mânerul FAST 3000)



Valoarea de referință a forței (Target force)	Setați forța în newtoni cu care FAST 3000 trebuie să strângă clemele
Activarea verificării (Verification activation)	Activarea procesului de verificare cu forța stabilită
Valoarea reală a forței (Actual force)	Afișează forța reală măsurată de capsula dinamometrică în Newton
Ext. Valoare forță "CAL" (Ext. Force value "CAL")	Valoarea forței introduse citită de CAL 01 este stocată în jurnalul de verificare.
Anulare rutină (Quit routine)	Termină rutina de verificare a forței. În timpul funcționării normale oprirea senzorului de tracțiune se realizează automat. Atunci când se atinge forța, se scurge un timp definit, iar dispozitivul de tracțiune/culisare se deplasează în poziția inițială.

Verificarea monitorizării forței de sertizare



INDICAŢIE

Pentru a verifica funcționarea corectă a senzorilor de forță de sertizare, care măsoară forțele de sertizare, se recomandă să verificați forța măsurată o dată pe lună cu un Oetiker CAL 01. (Pentru mai multe informații, consultați a se vedea capitolul 6.8.5.)

CETIKER	2022\08\19 06:05:09	O User: Superuser 🖓 🚟
Setting		ر.
Force verification	Parameter Tool	
Pulling unit	Zero balance Crimping	
Force verification		Target force Actual force L
CFM locking		Ext. Force value "CAL" Actual force R 200 N 0 N
Testing activ		Latch Actual force L
Quit routine		Latch Actual force R
Local / Manual	Verification Crimp Force: Activation	а CFM force п Cycle counter 6522 Service counter 98235

Fig. 99: Verificarea forței de sertizare

Trebuie să fiți conectat cel puțin ca operator pentru a verifica monitorizarea forței de sertizare.

Verificare forță (Force verification)	Modificări la fila Verificare forță	
Sertizarea (Crimping)	Modificări aduse filei de verificare a sertizării	
Verificare forță (Force verification)	Activează rutina de verificare a forței	
Blocarea CFM (CFM locking)	Activează verificarea forței	
Valoarea de referință a forței (Target force)	Setați forța de verificare în Newton; FAST 3000 oprește acumularea forței imediat ce primul senzor de forță atinge această forță	
Forța reală L/R (Force L/R)	Forța momentană măsurată în Newton	
Testare activă (Testing active)	Indică faptul că se efectuează o verificare a forței.	

Forța reală stocată (L/R) (Latch Actual force L/R)	Afișează forța măsurată de traductoarele de forță în newtoni Afișează valoarea forței determinată în timpul fazei de măsurare a verificării
Ext. Valoare forță "CAL" (Ext. Force value "CAL")	Valoarea forței introduse citită de CAL 01 este stocată în jurnalul de verificare.
Anulare rutină (Quit routine)	Încheie rutina de verificare a forței
Setați data și ora	

Există trei moduri de a seta data și ora.

- 1. Conexiune la comanda Fast 3000
- 2. Utilizarea interfeței grafice (a se vedea mai jos)
- 3. Comunicare industrială cu timestamp UTC Unix

CETIKER		2018\06\27 16:41:16	O User: Supe	eruser (j) 🔀
Setting				۲
Force verification	Parameter Tool			
Max. tightening stroke	CFM Teaching mode	Bypass: Unlocked external power	Control over external PLC	Time & Date
-55.0 mm	Off	Active: Bypass	Inactive: Control PLC	16:41:16
Filename:	CFM Production mode	Deactivation ligth curtain	Control over IO	Automatic summertime activation
Tool name T01]	inicato. Ligin curtain		Reset Servicecounter Set
Production ID: P05]			Scaling force-sensor 5500
Local / Automatic	c 🕨 🕨 Waiting) for clamp and fixation	Cycl	le counter 677 rice counter 99323

Fig. 100: Instrumentul de setări Pagina 1

Apare o fereastră pop-up în care se pot modifica data și ora.

CETIKER	2018/06/27 15:41:40	A User: Superuser ()
Setting		ۍ
Force verification	Parameter Tool	
Max tightening stroke	Set Time and Date	
-55.0 mm	16 0 0	Time & Date atrol PLC 16:41:40
Filename: test-03-2017	CFM Produ Tag Monat Jahr	Automatic summertime activation ntrol IO On
Tool name		Reset Servicecounter
Production ID:		Scaling force-sensor
P05		5500 Cycle counter 677
Local / Automati	c 📃 🕨 Waiting for clamp and fixation	Service counter 99323

Fig. 101: Setați ora

Introduceți data și ora curentă.

Apăsați butonul "Setare dată și oră" (Set time and date) pentru a aplica setările.


7.4.8 Informații

În fila "Informații" se afișează versiunea de software instalată în prezent și data lansării. Acesta conține, de asemenea, o listă de adrese de serviciu Oetiker.

CETIKER	2018\06\27 10:24:25	OUser: Superuser 🖓 🚟	
Information		€+	
Service adress		Sytem	
Headquaters Switzerland:	China:	FAST 3000	
T + 41 44 728 55 55 info.ch@oetiker.com	T +86 22 2697 1183 info.cn@oetiker.com	SrNr: 123456-1234	
Germany:	Japan:	FW version:	
T + 49 76 42 6 84 0 info.de@oetiker.com	T + 81 45 949 3151 info.jp@oetiker.com	SW V2.08I	
USA:	India:	Date:	
T + 1 989 635 3621 info.us.marlette@oetiker.	T + 91 77210 15261 64 info.in@oetiker.com	2018-06-26	
Local / Automatic	X More than one error active	Cycle counter 677 Service counter 100000	

Fig. 102: Pagina de informații

7.4.9 Lista de erori

Pentru mai multe informații despre depanare, consultați capitolul 13.

INDICAȚIE
Erorile sunt grupate după cum urmează:
100-199: Avertizări. Acestea nu au nicio influență asupra faptului că o legătură este evaluată ca fiind OK.
200-299: Eroare unealtă. Acestea nu au nicio influență asupra faptului că o legătură este evaluată ca fiind OK.
300-399: Eroare de proces. Toate erorile de proces au ca rezultat faptul că setarea este evaluată ca fiind NOK.



Număr eroare	Descriere	Clasa / Severitate	A se vedea capitolul
101	War_101 Eroare confirmată	Avertizare	13.3.1
102	War_102 Verifică contactele butonului	Avertizare	
103	War_103 Nu există alimentare cu curent electric -> Apăsați Start / Init	Avertizare	
104	War_104 Avertizare CFM Box	Avertizare	
105	War_105 Service aproape de termen	Avertizare	
106	War_106 Service finalizat	Avertizare	
107	War_107 Oprire prin grilaj luminos	Avertizare	
108	War_108 Mod de învățare CFM activ Avertizare		
109	War_109 Unealta de acționare nu se află sub tensiune	Avertizare	
110	War_110 Nu există alimentare cu curent electric -> Activare externă, apăsați start	Avertizare	
111	War_111 Îndepărtați banda	Avertizare	
112	War_112 Întrerupere manuală Verificarea forței de tracțiune	Avertizare	
113	War_113 Întrerupere manuală Verificarea forței de sertizare	Avertizare	
114	War_114 Oprire prin comandă externă de oprire	Avertizare	
115	War_115 Borne semnal extern / eliberare în așteptare	Avertizare	
116	War_116 Busul EtherCAT nu funcționează	Avertizare	
117	War_117 Comandă de inițiere în așteptare	Avertizare	
118	War_118 Vă rugăm să verificați funcția perdelei luminoase	Avertizare	
119	War_119 Funcționare manuală: Executarea comenzii înaintea finalizării funcției Executați (dispozitiv de tracțiune)	Avertizare	
120	War_120 Funcționare manuală: Executarea comenzii înainte ca execuția să se încheie (culisă)	Avertizare	
121	War_121 Valoarea de referință a testului de frecare se află în afara toleranței	Avertizare	
122	War_122 Verificarea valorii de referință a forței de sertizare în afara toleranței	Avertizare	
123	War_123 Verificarea valorii de referință a forței de tracțiune în afara toleranței	Avertizare	
124	War_124 Avertizare Test de frecare	Avertizare	
125	War_125 Avertizare Verificare forță de sertizare	Avertizare	
126	War_126 Avertismentul Verificare dispozitiv de tracțiune	Avertizare	
127	War_127 Avertizare Reglare la zero	Avertizare	
128	War_128 Avertisment releu LC se va opri în curând.	Avertizare	
129	War_129 Avertisment Înlocuiți releul LC	Avertizare	
130	War_130 Grilajul luminos de aprobare lipsește	Avertizare	
131	War_131 Oprire prin întrerupere	Avertizare	
132	War_132 Număr greșit program de măsurare CFM1.	Avertizare	
133	War_133 Număr greșit program de măsurare CFM2.	Avertizare	
134	War_134 Temperatura dulapului este prea mare	Avertizare	



Număr eroare	Descriere	Clasa / Severitate	A se vedea capitolul
201	ToErr_201 Bandă prezentă -> Fixare și confirmare	Eroare unealtă	13.3.2
202	ToErr_202 Unitatea de prindere nu se află în poziția de pornire STO-> Repornire	Eroare unealtă	
203	ToErr_203 Verificați dispozitivul de prindere și tăiere	Eroare unealtă	
204	ToErr_204 Senzor de poziție defect	Eroare unealtă	
205	ToErr_205 Eroare de acționare activă	Eroare unealtă	
206	ToErr_206 Circuit de oprire de urgență deschis	Eroare unealtă	
207	ToErr_207 Grilaj luminos activ în timpul rutinei de inițializare	Eroare unealtă	
208	ToErr_208 Verificați eroarea forței de sertizare în faza 1	Eroare unealtă	
209	ToErr_209 Verificați eroarea forței de sertizare în faza 2	Eroare unealtă	
210	ToErr_210: Verificați forța de sertizare: Nu există nicio creștere a forței	Eroare unealtă	
211	ToErr_211 Verificați rebuturile de pe bandă	Eroare unealtă	
212	ToErr_212 Eroare generală CFM	Eroare unealtă	
213	ToErr_213 Verificați senzorul de forță de tracțiune	Eroare unealtă	
214	ToErr_214 Oprire de urgență	Eroare unealtă	
215	ToErr_215 Bara de tracțiune nu se află în poziția inițială	Eroare unealtă	
216	ToErr_216 Instrument de acționare Pierdere tensiune în timpul funcționării	Eroare unealtă	
217	ToErr_217 Verificarea forței de tracțiune; forța țintă nu a fost atinsă	Eroare unealtă	
218	ToErr_218 Instrument blocat de un semnal extern	Eroare unealtă	
219	ToErr_219 Funcționare manuală: Dispozitiv de tracțiune cu mai mult de 1 comandă de execuție	Eroare unealtă	
220	ToErr_220 Funcționare manuală: În fundal se execută mai mult de 1 comandă	Eroare unealtă	
221	ToErr_221 Eroare test de frecare	Eroare unealtă	
222	ToErr_222 Eroare la verificarea forței de sertizare	Eroare unealtă	
223	ToErr_223 Eroare de verificare a forței de tracțiune	Eroare unealtă	
224	ToErr_224 Eroare Reglare la zero	Eroare unealtă	
225	ToErr_225 Subtensiune culisă	Eroare unealtă	
226	ToErr_226 Subtensiune dispozitiv de tracțiune	Eroare unealtă	
227	ToErr_227 EtherCAT nu funcționează	Eroare unealtă	
228	ToErr_228 Verificați senzorul de forță de tracțiune	Eroare unealtă	
229	ToErr_229 Program de măsurare CFM incorect	Eroare unealtă	

Număr eroare	Descriere	Clasa / Severitate	A se vedea
			capitolul
301	PrErr_301 Distanța maximă de strângere este depășită	Eroare de proces	13.3.3
302	PrErr_302 Timpul maxim de strângere a fost depășit	Eroare de proces	
303	PrErr_303 Sertizare CFM1 Curbă înfășurătoare 1	Eroare de proces	
304	PrErr_304 Sertizare CFM1 Curbă înfășurătoare 2	Eroare de proces	
305	PrErr_305 Sertizare CFM1 NoPass	Eroare de proces	
306	PrErr_306 Sertizarea CFM1 Uzură	Eroare de proces	
307	PrErr_307 Sertizare CFM2 Curbă înfășurătoare 1	Eroare de proces	
308	PrErr_308 Sertizare CFM2 Curbă înfășurătoare 2	Eroare de proces	
309	PrErr_309 Sertizare CFM2 NoPass	Eroare de proces	
310	PrErr_310 Sertizarea CFM2 Uzură	Eroare de proces	
311	PrErr_311 Eroare generală în timpul sertizării	Eroare de proces	
312	PrErr_312 Eroare în timpul deconectării	Eroare de proces	
313	PrErr_313 Depășirea limitei de forță	Eroare de proces	
314	PrErr_314 Forța de strângere maximă permisă este depășită	Eroare de proces	
315	PrErr_315 Forța de strângere în afara toleranței	Eroare de proces	
316	PrErr_316 Strângerea maximă a fost atinsă la întreruperea grilajului luminos	Eroare de proces	
317	PrErr_317 Cursa maximă a forței în poziția de ejectare este depășită	Eroare de proces	
318	PrErr_318 Întrerupere proces	Eroare de proces	
319	PrErr_319 Forța maximă atinsă de Bus la oprire	Eroare de proces	
320	PrErr_320 CFM1: Limita de întrerupere depășită	Eroare de proces	
321	PrErr_321 CFM2: Limita de întrerupere depășită	Eroare de proces	
11016	Unitate de tracțiune servo: Eroare IPM	Eroare de acționare	
11017	Unitate de tracțiune servo: Temperatura IPM	Eroare de acționare	
11020	Unitate de tracțiune servo: Supratensiune	Eroare de acționare	
11021	Unitate de tracțiune servo: Decalaj curent	Eroare de acționare	
11022	Unitate de tracțiune servo: Limita de curent depășită	Eroare de acționare	
11033	Unitatea de tracțiune servo: supraîncărcată în mod continuu	Eroare de acționare	
11034	Unitate de tracțiune servo: Temperatura de acționare 1	Eroare de acționare	
11035	Unitate de tracțiune servo: Supraîncărcare în timpul regenerării	Eroare de acționare	
11036	Unitate de tracțiune servo: Cablul motorului nu este conectat	Eroare de acționare	
11037	Unitate de tracțiune servo: Temperatura 2	Eroare de acționare	
11038	Unitate de tracțiune servo: Temperatura codificatorului	Eroare de acționare	
11048	Unitate de tracțiune servo: Eroare de comunicare a codificatorului	Eroare de acționare	
11049	Unitate de tracțiune servo: Cablul codificatorului nu este conectat	Eroare de acționare	
11050	Unitate de tracțiune servo: Eroare de date ale codificatorului	Eroare de acționare	
11051	Unitate de tracțiune servo: Setări motor	Eroare de acționare	



Număr	Descriere	Clasa / Severitate	A se
eroare			vedea capitolul
11052	Unitate de tractiune servo: Faza Z nu este conectată	Eroare de actionare	Capitolai
11053	Unitate de tractiune servo: Nivel scăzut al bateriei	Eroare de actionare	
11054	Unitate de tractiune servo: Sinus ENC	, Eroare de actionare	
11055	Unitate de tractiune servo: Frecventa sinus	Eroare de actionare	
11056	Unitate de tractiune servo: Eroare de setare a codificatorului	, Eroare de actionare	
11064	Unitate de tractiune servo: Subtensiune	, Eroare de actionare	
11065	Unitate de tractiune servo: Supratensiune	, Eroare de actionare	
11066	Unitate de tractiune servo: Întreruperea tensiunii de alimentare	Eroare de actionare	
11067	Unitate de tractiune servo: Întreruperea tensiunii de comandă	Eroare de actionare	
11080	Unitate de tracțiune servo: Exces de viteză	Eroare de acționare	
11081	Unitate de tracțiune servo: POS următor	Eroare de acționare	
11083	Unitate de tracțiune servo: Abateri mari ale SPD	Eroare de acționare	
11099	Unitate de tracțiune servo: Eroare sumă de control	Eroare de acționare	
11113	Unitate de tracțiune servo: Eroare la setările din fabrică	Eroare de acționare	
12016	Servo culisă: Eroare IPM	Eroare de acționare	
12017	Servo culisă: Temperatura IPM	Eroare de acționare	
12020	Servo culisă: Supratensiune	Eroare de acționare	
12021	Servo culisă: Decalaj curent	Eroare de acționare	
12022	Servo culisă: Limita de curent depășită	Eroare de acționare	
12033	Servo culisă: Supraîncărcat în mod continuu	Eroare de acționare	
12034	Servo culisă: Temperatura de acționare 1	Eroare de acționare	
12035	Servo culisă: Supraîncărcare în timpul regenerării	Eroare de acționare	
12036	Servo culisă: Cablul motorului nu este conectat	Eroare de acționare	
12037	Servo culisă: Temperatura 2	Eroare de acționare	
12038	Servo culisă: Temperatura codificatorului	Eroare de acționare	
12048	Servo culisă: Eroare de comunicare a codificatorului	Eroare de acționare	
12049	Servo culisă: Cablul codificatorului nu este conectat	Eroare de acționare	
12050	Servo culisă: Eroare de date ale codificatorului	Eroare de acționare	
12051	Servo culisă: Setări motor	Eroare de acționare	
12052	Servo culisă: Faza Z nu este conectată	Eroare de acționare	
12053	Servo culisă: Nivel scăzut al bateriei	Eroare de acționare	
12054	Servo culisă: Sinus ENC	Eroare de acționare	
12055	Servo culisă: Frecvența sinus	Eroare de acționare	
12056	Servo culisă: Eroare de setare a codificatorului	Eroare de acționare	
12064	Servo culisă: Subtensiune	Eroare de acționare	
12065	Servo culisă: Supratensiune	Eroare de acționare	
12066	Servo culisă: Întreruperea tensiunii de alimentare	Eroare de acționare	
12067	Servo culisă: Întreruperea tensiunii de comandă	Eroare de acționare	
12080	Servo culisă: Exces de viteză	Eroare de acționare	
12081	Servo culisă: POS următor	Eroare de acționare	
12083	Servo culisă: Abateri mari ale SPD	Eroare de acționare	
12099	Servo culisă: Eroare sumă de control	Eroare de acționare	
12113	Servo culisă: Eroare la setările din fabrică	Eroare de acționare	

* Avertizare/eroare rezervată, dar neutilizată



7.4.10 Drepturi de acces

	Utilizator			
Autorizare	"nicio" = stare de funcționare	Operator	Superutilizator	
Parametrii forței de strângere	×	×	✓	
Parametrii unealtă	×	×	\checkmark	
Jurnal de procesare	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Jurnal de erori/avertizări	\checkmark	\checkmark	✓	
Protocol de verificare	×	×	✓	
Jurnal de serviciu	×	×	✓	
Funcția de deblocare	×	\checkmark	✓	
Modul laborator	×	×	\checkmark	
Acționare manuală (funcționare manuală)	×	×	✓	
Test de frecare	×	×	✓	
Test de semnal (test IO)	×	×	✓	
Verificare forță	×	\checkmark	✓	

Explicație: ✓ = Acces × = fără acces

Utilizatorul "Superuser" este deconectat automat după un anumit interval de timp.



8 Atribuire adresă IP

În cazul în care instrumentul urmează să fie integrat într-o rețea, asigurați-vă că adresa IP nu creează un conflict. Setarea din fabrică a adresei IP este 192.168.10.50. Puteți accesa controlerul printr-un browser web pentru a modifica adresa IP. Pentru aceasta, introduceți http://192.168.10.50:81/ în linia de adresă a browserului.

🗲 (ج) 🗴 http://192168.6.95%1/ المراجع	FO ® PAC Configuration Tool ×	
Parker PAC CONFIGURATION TOOL		ENGINEERING YOUR SUCCESS.
Login		🛀 English 💙
	Login to the PAC	Ø
Username: Password:	Admin Remember Me	
	Login Reset	

După ce vă conectați la pagina de pornire, modificați adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit.

Current User: Admin				Logout
-Parker PAC C	ONFIGURATION	TOOL		ENGINEERING YOUR SUCCESS.
Network Settings	System Settings	Security Settings Xpress HMI	Settings About the PAC	📰 English 🎽
		N Network In	letwork Settings terface Controller (NIC): ETHERNEINS V	Ø
		Machine Name: MAC Address:	PAC00905501F66D 00:90:55:01:F6:6C	
		Network Connection: IP Address: Subnet Mask: Default Gateway:	Dynamic Static 192 168 10 50 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
			Save Refresh	

Adresa IP setată este valabilă atât pentru Ethernet TCP/IP, cât și pentru Ethernet/IP (comunicare industrială).

8.1 Setați data și ora

Apăsați tabelul de meniu "Setări sistem" și setați data și ora.

Network Settings	System Settings	Security Settings	Xpress HMI Settings	About the PAC	📑 English
		System S	ettings		C
	Machine Name:	PAC001053000027			
	Machine Description:	Parker Automation	Controller		
	Machine Date Time:	10/25/2014 01:00:55	PM 📑 🗆 Sync wi	th my Clock	
	Machine Time Zone:	(UTC-08:00) Pacific	Time (US & Canada)	~	
		Automatically ad	ust clock for Davlight Saving T	Time	

9 Întreținerea și înlocuirea pieselor

9.1 Instrucțiuni generale de siguranță pentru lucrările de întreținere și reparații

	AVERTIZARE		
	Pericol de moarte prin electrocutare!		
	Atingerea pieselor conductoare de curent poate conduce la deces.		
	Deconectați ștecherul de la priză și asigurați FAST 3000 împotriva reconectării și pornirii neintenționate.		
	Înainte de a lucra la componentele de comandă din dulapul de comandă: După deconectarea de la alimentarea cu curent, aşteptați 15 minute până când curentul electric continuu din servoamplificator s-a disipat.		
	Asigurați-vă că lucrările la echipamentele electrice sunt efectuate doar de către electricienii calificați și autorizați.		
	Asigurați-vă că operatorul/operatoarea remediază pe cont propriu doar acele defecțiuni, care au rezultat în mod evident din erori de utilizare sau de revizie.		



AVERTIZARE

Nu scufundați niciodată FAST 3000 în apă sau în alte lichide.



ATENȚIE

Risc de deteriorare a senzorilor de forță.

FAST 3000 este echipat cu senzori de forță. Acești senzori sunt unități de măsură precise. Folosiți doar forțele prevăzute (fără loviri etc.) pentru a nu deteriora senzorii.

- Efectuarea operațiunilor de curățare, ungere și revizie este permisă doar personalului specializat autorizat, cu respectarea instrucțiunilor de întreținere anexate și cu reglementările locale de siguranță. Nerespectarea acestor instrucțiuni și reglementări poate duce la vătămări corporale și la daune materiale.
- Utilizați numai unelte și piese originale recomandate de OETIKER pentru lucrările de întreținere și reparații.
- Utilizați numai piese de schimb originale OETIKER.
- Lucrările de întreținere pot fi efectuate numai după deconectarea uneltei FAST 3000 de la rețea.
- După punerea în funcțiune inițială, unealta FAST 3000 trebuie curățată zilnic sau săptămânal, în funcție de gradul de murdărie.
- Nu scufundați niciodată FAST 3000 în apă sau în alte lichide.



9.2 Întreținere

9.2.1 Înainte de lucrările de întreținere





ATENȚIE

Pericol de strivire la piesele în mișcare.

- Lucrările de întreținere pot fi efectuate numai după deconectarea uneltei FAST 3000 de la rețea.
- Capacele pot fi îndepărtate numai de către personal autorizat, instruit și calificat.

9.2.2 După lucrările de întreținere



ATENȚIE Pericol de strivire la piesele în mișcare.

După întreținere, asigurați-vă că toate dispozitivele de siguranță sunt reatașate și bine fixate.



ATENTIE

Pericol din cauza pieselor mobile.

În cazul unei defecțiuni în timpul funcționării, piesele se pot desprinde și pot fi ejectate din mașină.

- Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când utilizați și întrețineți mașina.
- Asigurați-vă că fișele electrice deconectate sunt reconectate după lucrările de întreținere și inspecție.
- Verificați toate îmbinările cu șuruburi.
- Reataşați imediat toate dispozitivele de siguranță.
- Verificați toate funcțiile FAST 3000 și inițializați instrumentul.



9.2.3 Verificarea regulată a stării



ATENŢIE

Semnalați defecțiunile superiorului dvs. de îndată ce le-ați depistat.

Nu este permisă utilizarea aparatului FAST 3000 în cazul în care prezintă defecțiuni.

Verificați FAST 3000 zilnic sau înainte de fiecare tură pentru a verifica vizual prezența avariilor la aparatul FAST 3000 și asigurați-vă că este utilizat în perfectă stare de funcționare. Acest lucru este valabil în special pentru fălcile de sertizare și pentru funcția de oprire de urgență.



Fig. 103: Verificarea fălcilor de sertizare cu oglinda de testare a fălcilor montate

- Forța de strângere trebuie verificată săptămânal (a se vedea capitolul 6.8.4).
- Se recomandă verificarea săptămânală a decalajului forței (a se vedea capitolul 6.8.3).
- Se recomandă verificarea senzorilor de forță de sertizare o dată pe lună (a se vedea capitolul 6.8.5).
- Se recomandă verificarea săptămânală a poziționării uneltei.



9.2.4 Întreținere regulată / program de întreținere

Service	Intervalul de service / Efectuat de	Piese care trebuie înlocuite	Activități de întreținere	Timp consumat
A	100.000 de cicluri CLIENT sau Oetiker	 Kit de fălci de sertizare (număr de piesă 13500112) 	 Înlocuiți fălcile de sertizare Rotiți poansonul separator cu 180 Curățați și lubrifiați capul uneltei 	10 minute
В	200.000 de cicluri CLIENT sau Oetiker	 Piese întreținute după 100.000 de cicluri la momentul service-ului Poanson separator Pârghie de strângere Pană de sertizare Axa fălcii de sertizare (Toate piesele sunt incluse în numărul de piesă 13500157) 	 A-Service Înlocuiți piesele Curățați și lubrifiați unitatea de prindere 	40 de minute
C	2.000.000 de cicluri Exclusiv de Oetiker: Contactați persoana de contact OETIKER responsabilă.	 Piese reparate după 200.000 de cicluri la momentul service-ului Kit de pârghie de strângere Cursorul unității de prindere (în funcție de uzură) (Toate piesele sunt incluse în numărul de piesă 13500228) 	 B-Service Înlocuiți piesele Lubrifierea angrenajului Verificarea stării uneltei Curățați filtrul de praf al dulapului de comandă 	2 ore

Lubrifiant recomandat

Descriere	Тір	Producător	
Lubrifiant	MICROLUBE GBU-Y 131	Klüber Lubrication AG (Elveția)	
		Thurgauerstrasse 39	
		8050 Zurich	
		Tel.: +41 44 308 69 69	
		Fax: +41 44 308 69 44	
		www.klueber.com	



Puncte de lubrifiere

Aplicați o peliculă subțire de lubrifiant pe toate suprafețele marcate cu galben. ►



Fig. 104: Lubrifiați capul

9.2.5 A-Service - se efectuează la fiecare 100.000 de cicluri

ATENTIE



Piesele de uzură (fălcile de sertizare) trebuie înlocuite după 100.000 de operațiuni de strângere. Întregul cap trebuie, de asemenea, curățat și lubrifiat.

Această întreținere trebuie efectuată la fiecare 100.000 de cicluri.

- 1. Dezasamblați capul separator de sertizare (a se vedea capitolul 9.1).
- 2. Curățați și lubrifiați capul de sertizare.
- 3. Inspectați vizual pana de sertizare și axul fălcii de sertizare: Fără uzură excesivă.
- 4. Înlocuiți fălcile de sertizare (a se vedea capitolul 9.3.3).
- Întoarceți poansonul separator cu 180° (a se vedea capitolul 9.3.3). 5.
- 6. Reasamblați capul separator de sertizare (a se vedea capitolul 9.3.3).



7. Decalajul de strângere SS trebuie să fie cuprins între 3±0,1 mm (măsurat în stare închisă).



Fig. 105: Reglarea distanței de strângere

- 8. După montarea și fixarea capacului carcasei capului, toate cele trei glisoare trebuie să poată fi deplasate cu puțină rezistență.
- 9. După asamblarea FAST 3000, efectuați o verificare a forței de strângere de 1850 N (a se vedea capitolul *6.8.4).* Forța de strângere trebuie să se încadreze în limitele ±100 N.
- 10. Închideți zece cleme WingGuard[®]. Nu sunt permise piese NOK în aceste zece strângeri.



9.2.6 B-Service - se efectuează la fiecare 200.000 de cicluri



ATENŢIE

Piesele de uzură (fălcile de sertizare) trebuie înlocuite după 100.000 de operațiuni de strângere. Piesele de uzură (poansonul separator, pană de sertizare, axul fălcii de sertizare, pârghia de strângere) trebuie înlocuite după 200.000 de operațiuni de închidere.

În plus, întregul cap separator de sertizare și unitatea de prindere trebuie curățate și lubrifiate.

O revizie extinsă/completă trebuie efectuată la fiecare 200.000 de cicluri.

- 1. Dezasamblați capul separator de sertizare (a se vedea capitolul 9.3).
- 2. Curățați și lubrifiați capul uneltei (a se vedea capitolul 9.2.4).
- 3. Înlocuiți penele de sertizare (a se vedea capitolul 9.3.4).
- 4. Înlocuiți axul fălcii de sertizare (a se vedea capitolul 9.3.5).
- 5. Înlocuiți fălcile de sertizare (a se vedea capitolul 9.3.3).
- 6. Înlocuiți poansonul separator (a se vedea capitolul 9.3.3).
- 7. Reasamblați capul separator de sertizare (a se vedea capitolul 9.3).
- 8. Curățați și lubrifiați unitatea de prindere.
- 9. Înlocuiți pârghia de strângere (a se vedea capitolul 9.3.4).
- 10. Decalajul de strângere SS trebuie să fie cuprins între 3±0,1 mm (măsurat în stare închisă).



Fig. 106: Reglarea distanței de strângere

- 11. După montarea și fixarea capacului carcasei capului, toate cele trei glisoare trebuie să poată fi deplasate cu puțină rezistență.
- 12. După montarea FAST 3000, efectuați o verificare a forței de strângere cu 1850 N. Forța de strângere trebuie să se încadreze în limitele ±100 N.
- 13. Închideți zece cleme WingGuard[®]. Nu sunt permise piese NOK în aceste zece strângeri.



9.3 Înlocuiți piesele



Pericol de rănire la demontarea capului separator de sertizare.

Nu folosiți niciodată FAST 3000 fără așezarea corectă a capului separator de sertizare.

ATENȚIE

AVERTIZARE

În cazul în care capsulele dinamometrice CFM nu sunt montate, există riscul de deteriorare mecanică.

Nu folosiți niciodată FAST 3000 cu un cap separator de sertizare echipat pentru CFM decât dacă celulele de sarcină sunt instalate în poziția lor normală. Nerespectarea acestei cerințe va duce la deteriorarea mecanică a capului separator de sertizare.

9.3.1 Demontarea capului separator de sertizare

- 1. Pentru a facilita activitatea, deplasați unitatea de prindere în poziția de ejectare (a se vedea capitolul *6.8.2*).
- 2. Opriți FAST 3000.
- 3. Deșurubați cele 4 șuruburi laterale și scoateți capacul de pe cap.



Fig. 107: Întrerupător principal



 Deconectați cablurile senzorului de forță de la clemele de cablu.

- 5. Deșurubați șuruburile de pe suporturile senzorilor de forță.
- Se demontează senzorii de forță de sertizare împreună cu suporturile lor cu ajutorul unei șurubelnițe cu fantă nr. 2, așa cum se arată în imaginea din dreapta.

Fig. 108: Demontarea capului de protecție



Fig. 109: Demontare senzori de monitorizare a sertizării

7. Așezați cablurile senzorului de forță (1) peste FAST 3000 înainte de a îndepărta capul separator de sertizare. Astfel se evită riscul strivirii accidentale a cablurilor senzorului de forță.

8. Deșurubați cele 4 șuruburi din partea din față și scoateți capul separator de sertizare.

- 9. Așezați capul separator de sertizare cu fața în jos pe suprafața bancului de lucru.

Cap de dezasamblare Fig. 111:



Fig. 112: Demontarea capului separator de sertizare







9.3.2 Asamblarea capului de separator de sertizare

- 1. Asigurați-vă că FAST 3000 este oprit.
- Asamblați capul separator de sertizare în ordine inversă față de cea prezentată în capitolul 9.3.1, etapele 3-7. Cuplul de strângere al şuruburilor M6: 7-9 Nm (62-80 lbf in)



Fig. 113: Comutator principal

9.3.3 Înlocuiți fălcile de sertizare și/sau poansonul separator

ATENȚIE
Deteriorarea uneltei din cauza unor piese străine sau a unei manipulări necorespunzătoare.
Instalați numai piese originale OETIKER. În capul separator de sertizare nu trebuie instalate alte fălci de sertizare decât cele desemnate.
Nu folosiți unelte cu impact atunci când demontați și remontați capul separator de sertizare. Ansamblul face parte dintr-un sistem de măsurare care poate fi deteriorat dacă este manipulat necorespunzător.

Pentru mai multe informații despre numerele pieselor de schimb, consultați a se vedea capitolul 9.5.

Pentru informații privind denumirea componentelor capului separator de sertizare, consultați a se vedea capitolul 4.2.

Demontați capul separator de sertizare

- 1. Asigurați-vă că la locul de muncă nu există așchii și praf.
- 2. Așezați capul separator de sertizare cu fața în jos pe suprafața bancului de lucru.
- 3. Slăbiți cele 4 șuruburi și îndepărtați capacul carcasei capului.



Fig. 114: Carcasa capacului capului



4. Se dezasamblează piesele.



Fig. 115: Demontați capul

 Pentru a demonta placa de distanţare, ridicaţi-o cu o şurubelniţă cu fantă nr. 2 în locaşurile prevăzute. După ridicarea din fantă, treceţi întotdeauna la fanta opusă.



Fig. 116: Cap de dezasamblare

Reasamblați capul separator de sertizare

Reasamblați capul separator de sertizare în ordine inversă față de ordinea pentru dezasamblare.

Respectați următoarele indicații:

Atunci când asamblați capul separator de sertizare și îl montați pe mecanismul FAST 3000, asigurați-vă că rolele fălcii de sertizare sunt așezate în șinele de ghidare ale penei de sertizare, așa cum se arată în ilustrația din stânga. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la deteriorarea mecanică a capului separator de sertizare.



Fig. 117: Ansamblu fălci de sertizare



 Apăsați cu mâna placa de distanțare alternativ în punctele indicate.

Cuplul de strângere al șuruburilor M6: 7-9 Nm (62-80 lbf in)



Fig. 118: Placă de distanțare pentru montare



Înlocuiți poansonul separator

INDICAȚIE

Nu utilizați partea respectivă a separatorului peste numărul de cicluri specificat în capitolul de întreținere.



INDICAȚIE

Când se livrează FAST 3000, poansonul separator este introdus astfel încât partea etichetată "1" să taie. În consecință, ar trebui să se introducă un nou poanson separator, astfel încât să se taie partea marcată "1".

1. Demontați capul separator de sertizare urmând pașii de demontare descriși mai sus.



Fig. 119:

Dezasamblat, separând poansonul separator și glisorul



2. Împingeți poansonul separator în afara glisorului.





 Atunci când se schimbă poansonul separator pentru prima dată, acesta poate fi pur şi simplu întors şi se poate folosi cealaltă parte.
 Dacă acest lucru a fost deja făcut, înlocuiți poansonul separator cu unul nou.



Fig. 120: Poanson separator

Înlocuiți fălcile de sertizare



INDICAȚIE Schimbați întotdeauna fălcile de sertizare dreapta și stânga în același timp.



- 1. Dezasamblați capul separator de sertizare urmând pașii de dezasamblare descriși mai sus (a se vedea "Demontați capul separator de sertizare").
- 2. Înlocuiți fălcile de sertizare.
- 3. Reasamblați capul separator de sertizare.

9.3.4 Înlocuirea penei de sertizare

Pentru detalii privind dezasamblarea capului separator de sertizare, consultați capitolul 9.3.1 și 9.3.3.

- 1. Slăbiți șurubul de fixare și îndepărtați-l.
- 2. Îndepărtați șuruburile.
- 3. Scoateți pana de sertizare din glisorul de sertizare și înlocuiți-o cu una nouă.
- 4. Puneți șuruburile înapoi în fantele lor.
- 5. Strângeți șurubul de fixare.
- Reasamblați capul separator de sertizare aşa cum este descris în capitolul "Asamblarea capului separator de sertizare".



Fig. 121: Pană de sertizare



9.3.5 Înlocuiți axa de sertizare a fălcii de sertizare



INDICATIE

Axa fălcii de sertizare poate fi înlocuită numai cu ajutorul uneltelor de presare și de presareinstalare prevăzute în acest scop (a se vedea capitolul *9.7*). Nu folosiți un ciocan și un loviți, deoarece acestea cresc riscul de deteriorare mecanică.

Instrumentul de presare a axei asigură o adâncime de presare corectă a axei fălcii de sertizare. Axa nu trebuie să depășească placa de distanțare și nu trebuie să fie presată prea adânc.

 Montați unealta de strângere a axei pe capul separator de sertizare, așa cum se arată în imaginea din dreapta. Respectați secvența de introducere.

 Strângeți șurubul marcat (1) și presați prima axă. Apoi înșurubați șurubul în celălalt filet și scoateți cea de-a doua axă. Demontați instrumentul de presare.

 Asamblați unealta de presare a axei aşa cum se arată în imaginea din dreapta Respectați secvența de strângere.







Fig. 122: Dispozitiv de introducere/scoatere prin presare

 Introduceți o nouă axă a fălcii de sertizare (3) și montați șurubul marcat (2). Strângeți acum șurubul pentru a apăsa axul de sertizare.
 Opriți strângerea de îndată ce se simte rezistență.
 Procedați la fel pentru a doua axă nouă.

CETIKER

- Dezasamblați unealta de sertizare şi reasamblați capul separator de sertizare aşa cum este descris în capitolul "Asamblarea capului separator de sertizare".
- Instrumentul de presare a axei asigură o adâncime de presare corectă a axei fălcii de sertizare (3).







9.3.6 Înlocuiți pârghia de strângere



ATENTIE

Deteriorarea uneltei cauzată de prezența unor piese străine.

Instalați numai piese originale OETIKER.

Pentru mai multe informații despre numerele pieselor de schimb, consultați capitolul 9.7.



ATENTIE

Deteriorarea uneltei din cauza închiderii incorecte a clemei.

Montați pârghia de strângere în poziția corectă, cu vârful orientat în față.



INDICATIE

Nu folosiți pârghia de strângere peste numărul de cicluri specificat în capitolul de întreținere.

- 1. Mutați unitatea inferioară în poziția de ejectare.
- 2. Apăsați butonul de oprire de urgență.

Scoateți axul pârghiei de strângere

(nu este necesară nicio unealtă).

Îndepărtați capacele frontale. 3.



Fig. 123:

Instrument cu capacele frontale îndepărtate



Pârghie de strângere pentru îndepărtare

4.



6.

5. Deplasați pârghia de strângere înainte.

Împingeți pârghia de strângere deoparte,

scoateți-o și înlocuiți-o cu una nouă.



Fig. 125: Pârghie de strângere

- 7. Reasamblați totul. Pentru a face acest lucru, efectuați pașii de mai sus în ordine inversă.



9.4 Verificați și reglați poziția senzorului de detectare a benzii



Pentru a verifica dacă senzorul de bandă este setat corect, efectuați pașii de la 1 la 6.



INDICAȚIE

INDICATIE

Pentru informații privind numerele de identificare ale celor două dungi ale benzii, consultați capitolul 9.7.

- 1. Aduceți acționarea inferioară în poziția de service (Mod de funcționare -> Acționare manuală -> Poziție de service).
- 2. Apăsați butonul de oprire de urgență.
- 3. Îndepărtați cele două capace laterale frontale.
- Introduceți secțiunea de bandă (1) etichetată "LED on" în fanta dispozitivului de tracțiune. Apăsați tija pârghiei de întindere (2) a capului separator de sertizare pentru a deschide dispozitivul de tracțiune. Când secțiunea de bandă este introdusă, eliberați maneta de tensionare.

(Indicație: Dacă secțiunea de bandă este îndoită, introduceți-o așa cum indică linia galbenă. Astfel se asigură că secțiunea benzii este plană după eliberarea manetei de tensionare.

LED-ul (4) senzorului se aprinde atunci când senzorul este setat corect.

- Îndepărtați din nou secțiunea de bandă etichetată "LED on" şi introduceți secțiunea de bandă etichetată "LED off". În această situație, LED-ul rămâne stins dacă senzorul este setat corect.
- Dacă la pasul 4 sau 5 rezultă o stare incorectă a LED-ului, treceți la pasul următor. În caz contrar, setarea senzorului este corectă, continuați cu pasul 14.







- 7. Introduceți din nou secțiunea de bandă etichetată "LED on" în fanta dispozitivului de tracțiune.
- 8. Slăbiți șurubul de fixare (3) cu aproximativ o tură folosind o cheie hexagonală de 1,5 mm.
- Apăsați senzorul de curea în jos până când se sprijină pe secțiunea de curea. Acest lucru se poate face mai ușor ținând senzorul de cablu cu o pensetă.
- 10. Ridicați încet senzorul de pe secțiunea de bandă până când LED-ul se aprinde.
- 11. Dacă este necesar, rotiți senzorul astfel încât LED-ul să fie vizibil.
- 12. Țineți LED-ul ferm în poziție și strângeți din nou șurubul de fixare. Cuplu de strângere: 5 Ncm. Strângerea excesivă a șurubului de strângere poate deteriora senzorul.
- 13. Efectuați pașii 4 și 5 pentru a verifica din nou poziția senzorului.
- 14. Montați din nou cele două capace laterale frontale.
- 15. Dezactivați oprirea de urgență și inițializați FAST 3000.



Fig. 127: Setarea senzorului de detectare a benzii



9.5 Reglarea senzorului forței de strângere



INDICAȚIE Dacă factorul "Senzor de forță de scalare" (Scaling force-sensor) este setat incorect, acest lucru va face ca clema de prindere cu curea WingGuard[®] să se închidă cu o forță de strângere prea mare sau prea mică.

Acordați o atenție sporită setării și utilizați un CAL 01 calibrat.



INDICAŢIE

Reglarea scalării pe o unealtă cu o problemă mecanică maschează problema mecanică, ceea ce poate duce la montarea incorectă a clemelor de prindere cu curea WingGuard[®] și la instalarea incorectă a dispozitivelor de legare.

Înainte de a regla scara senzorului de forță, verificați mașina unealtă, în special libertatea de mișcare a ghidajului liniar al unității de prindere și alinierea corectă a unității de prindere la capul de sertizare.

Pentru a seta, aveți nevoie de un CAL 01 și de o unitate de verificare PG135. Pentru informații despre numerele de piese, consultați capitolul 3.3.

Pentru informații privind modul de verificare a senzorului forței de strângere, consultați capitolul *6.8.4* (Verificarea forței de strângere).

9.5.1 Verificarea libertății de mișcare a unității de prindere

- 1. Treceți culisa în poziția de pornire și dispozitivul de tracțiune în Service Position.
- 2. Apăsați butonul de oprire de urgență.
- 3. Îndepărtați șurubul marcat cu roșu.
- Deplasați dispozitivul de tracțiune cu mâna. Deplasarea trebuie să poată fi realizată uşor şi fără probleme pe toată distanța de tragere disponibilă.
- 5. Montați din nou șurubul îndepărtat la pasul 3.
- Dezactivați oprirea de urgență și inițializați FAST 3000.



Fig. 128: Verificați libertatea de mișcare a unității de prindere

9.5.2 Reglarea capsulei dinamometrice

- 1. Conectați-vă ca utilizator "Superuser".
- 2. Treceți CAL 01 în modul Hold-ME-EL Average.
- 3. Așteptați cinci minute până când CAL 01 se încălzește.
- 4. Verificați dacă există o abatere a forței (reglarea la zero). În acest caz, setați unitatea la zero (a se vedea capitolul *6.8.3* (Setați decalajul forței la zero)).
- 5. Efectuați cinci verificări ale forței cu o forță țintă de 1850 N și notați valorile.
- 6. Calculați media acestor cinci valori (de ex. 1950 N).
- 7. Pe panoul tactil FAST 3000, selectați ecranul "Setări" (Settings) și submeniul "Parametrii unealtă" (Parameter Tool):

CETIKER		2022\08\19 06:00:52	O User: Sı ∏	iperuser 🕞 🚟
Setting 1				(ب
Force verification	Parameter Tool			SW update
Max. pulling distance	CFM Teaching mode	Bypass: Unlocked external power	Scaling force-sensor	Jime & date
-55.0 mm	Off	Active: Bypass	4980	06:00:52
Filename:	CFM Production mode	Control over external PLC	Tol. Wear value	Check voltage DC link
DataClosingClamp	On	Inactive: Control PLC	-25.0 N	230 V 110 V
Tool name		Control over IO	CFM1: Measuring Prog	CFM2: Measuring Prog
T01		Inactive: Control IO	0 0	0 0
Production ID:		Handling Function	Process interruption Eject position	
P05		Handling GUI	No Interrup Eject Pos.	
Local / Automatic	► System	ı not initialized, please initi	alize Cycle Servi	counter 6522 ce counter 98235

Fig. 129: Unealtă de setare a parametrilor Pagina 1

8. Calculați noua valoare pentru scalarea senzorului de forță folosind următoarea formulă:

NKS =
$$D_{CAL01} / F_z \bullet AKS$$

NKS: Noua scalare a senzorului de forță

- D_{CAL01}: Valoarea medie a măsurării forței CAL01
- F_z : Forța nominală
- AKS: Vechea scalare a senzorului de forță
- 9. Introduceți această valoare în câmpul Scalare senzor de forță.
- 10. Verificați dacă există o abatere a forței (reglarea la zero). După aceasta, setați unitatea la zero.
- 11. Efectuați verificarea forței pentru a verifica din nou setarea corectă.



9.6 Schimbarea dulapului de comandă sau a mecanicii sculelor

AVERTIZARE

În cazul în care nu se respectă procedura descrisă mai jos, este posibil ca clemele de prindere cu curea WingGuard[®] 270 să nu fie conectate cu forța de strângere stabilită. Este esențial să se verifice forța de strângere și, dacă este necesar, să se regleze factorul de scalare al senzorului de forță.

- 1. Îndepărtați componentele defecte (din mașina unealtă sau din dulapul de comandă).
- 2. În cazul returnării componentei defecte la Oetiker pentru reparare, asigurați-vă că returnați toate componentele necesare.

Domeniul de aplicare al returnării trebuie să fie același cu domeniul de aplicare al livrării componentei de înlocuire. Atenție: Domeniul de livrare al mașinii unealtă include, de asemenea, cele două dispozitive de monitorizare a forței de sertizare.

- 3. Instalați toate componentele care sunt incluse în volumul de livrare al componentei de înlocuire.
- 4. Efectuați o verificare a forței de strângere (a se vedea capitolul *6.8.4*).
- 5. Dacă forța de strângere măsurată are o abatere mai mare de 25 N de la valoarea setată, reglați din nou senzorul forței de strângere (a se vedea capitolul 9.5).

9.7 Unelte și consumabile necesare pentru întreținere

Eroare unealtă / consumabile	Cod piesă	Utilizare
Kit de înlocuire a fălcii de sertizare (Service-Pack A)	13500112	A-Service
Service Pack B	13500157	B-Service
Service-Pack C	13500228	C-Service
Pană de sertizare	13500324	Piesă de schimb
Set de piese de schimb pentru pârghia de strângere	13500335	Piesă de schimb



Eroare unealtă / consumabile		Cod piesă	Utilizare
Cap separator de sertizare pentru CFM		13500215	Cap de separator de sertizare pentru o întreținere rapidă
Unealtă de separare a sertizării + CFM		13500352	Piesă de schimb
Dulap de comandă Ethernet-IP	_	13500364	Piesă de schimb
Dulap de comandă Profinet	_	13500363	Piesă de schimb
Senzor-Unitate de prindere		13500292	Piesă de schimb
Celula de calibrare forță cu conector		15300293	Piesă de schimb
Instrument de presare		13500342	Introducerea fălcilor de sertizare



Eroare unealtă /		Cod	Utilizare	
consumabile		piesă		
Instrument de extragere		13500341	Presarea fălcilor de sertizare	
Chingă	0000	13500347	Verificarea forței de strângere	
Ajutor de asamblare pentru capul separator de sertizare		13500288	Facilitarea asamblării capului de sertizare	
CAL01 și SKS01		*	Verificarea forței de strângere	
Bandă de reglare a senzorului "LED on"		13500336	Setarea senzorului de detectare a benzii	
Bandă de reglare a senzorului "LED off"		13500337	Setarea senzorului de detectare a benzii	
* Diverse numere de articol (a se vedea capitolul 3.3)				
Set de fălci de măsurare		13500264	Setul de fălci de măsurare	
a forței		1000204	a forței este utilizat pentru a determina forța radială rămasă a clemelor de prindere cu curea WingGuard [®] conectate. Setul trebuie utilizat împreună cu un CAL01 și SKS01.	



Eroare unealtă / consumabile		Cod piesă	Utilizare
Comutator de proximitate IFRM 03P3501/KS35L (unitate de prindere a senzorului de bandă)		06001786	Piesă de schimb
Amortizor, complet	SALA I	13500318	Piesă de schimb
Manșon de prindere a senzorului		13500346	Piesă de schimb
Şină pentru unitatea de prindere		13500345	Piesă de schimb
Modul de contact închis	-3 NO -4 NO -4 NO	06001813	Piesă de schimb



Eroare unealtă / consumabile		Cod piesă	Utilizare
Modul de contact deschis	A NC	06001814	Piesă de schimb
Servoamplificator L7NHA004U		06001892	Piesă de schimb
Amplificator de măsurare 1-BM40IE		06002147	Piesă de schimb
Card de intrare/ieșire digitală		06001891	Piesă de schimb
SPS PAC320 PROFINET		06002146	Piesă de schimb



Eroare unealtă /	Cod	Utilizare
consumabile	piesă	
PLC PAC320 Ethernet/IP	06001870	Piesă de schimb
Acționare GSM20 completă (cu fișe de conectare)	13500271	Piesă de schimb
Monitor de forță	06001877	Piesă de schimb
Senzor de forță minia- turală 2,5 kN (senzor de forță pentru sertizare)	06001864	Piesă de schimb
Ghid configurare	13500343	Poziționarea FAST 3000



Froare unealtă /		Cod	Iltilizaro
consumabile		piesă	
Cablu pentru monitorul de forță 2 m		06001878	Cablu pentru conectarea senzorului de forță de sertizare la dispozi- tivele de monitorizare a forței de sertizare
Cablu de legătură SPS - CFM	I	13500276	Piesă de schimb
Carcasa capului de rezervă, monitorizare forță		13500314	Piesă de schimb
Ghid de asamblare a uneltelor	••••	13500041	Piesă de schimb
Oglindă de testare a fălcilor		13500351	Piesă de schimb


	Ord	11411-0-00
consumabile	 cod piesă	Utilizare
Conector senzor M8	13500115	Cablu prelungitor pentru senzorul de curea
Mâner complet	13500178	
Set de autocolante de siguranță pentru FAST 3000	08904156	Piesă de schimb
Cheie imbus 1,5 mm		Senzor bandă
Cheie imbus 2 mm		Senzor de proximitate de siguranță,
Cheie imbus 2,5 mm		Lanț energetic
Cheie imbus 3 mm		Capace,
Cheie imbus 4 mm		-
Cheie imbus 5 mm		Diverse
Cheie imbus 6 mm		Încuietoare de siguranță la transport,
Cheie imbus 8 mm		Şurub balama, mamă
Pensetă		Reglarea senzorului de bandă
Lubrifiant MICROLUBE GBU-Y 131		Lubrifierea capului separator de sertizare, a unității de prindere și a curelei
Perie		Aplicarea lubrifiantului
Şubler 0-150 mm		Verificarea spațiului de blocare



Controlul FAST 3000 prin intermediul unui PLC extern 10

AVERTIZARE							
Nu operați niciodată FAST 3000 printr-un PLC extern fără a lua măsurile de siguranță corespunzătoare.							
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la moarte sau la vătămări corporale grave.							
Integratorul de sistem este responsabil pentru integrarea în siguranță a FAST 3000 în celula de asamblare.							
Integratorul de sistem trebuie să efectueze o analiză a pericolelor și să configureze instrumentul conform acestei analiză.							
Atunci când nu se utilizează panoul de comandă pentru două mâini, cheia dongle pentru două mâini trebuie să fie conectată. Trebuie conectată o oprire de urgență externă.							
Integrarea poate fi efectuată numai de către personal calificat.							
Dacă aveți întrebări despre integrare, contactați Oetiker.							

A se vedea, de asemenea, schema de circuit:

- Conexiune pentru oprirea de urgență
- Perdea luminoasă și disponibilitate de curent

10.1 Control prin intermediul unei magistrale de câmp (Ethernet/IP sau Profinet)

FAST 3000 poate fi controlat prin intermediul unui sistem de control extern bazat pe magistrala de câmp Ethernet/ IP sau Profinet.

Conectați sistemul de comandă de nivel superior la portul LAN corespunzător al dulapului de comandă al FAST 3000. Pentru informații suplimentare, consultați capitolul 6.2 și 7.4.5.

10.1.1 Setări pentru tipul de comunicare Ethernet/IP

Numele:	Parker
Adresa IP:	192.168.10.50
Formatul de comunicare:	Octeți
Inhibit Module:	adevărat
Utilizați o conexiune unicast prin EtherNet/IP:	fals

Utilizați o conexiune unicast prin EtherNet/IP:

	Assembly Instance	Mărime
Intrare	101	256
leșire	100	128
Configurație	102	2



10.1.2 Setări pentru configurația Profinet HW

Fișierul GDSML pentru configurarea controlerului de nivel superior se află pe stick-ul USB furnizat. Următoarele setări trebuie să fie efectuate în configurația comenzii de nivel superior:

- 256 octeți
- 128 octeți



Fig. 130: Configurație HW Profinet PLC Siemens

10.1.3 Cartografiere magistrale de câmp

	EternetIP	Profinet	Descriere		Tipul de date	Reco- mandare
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	IM1 In 0	Informații de stare			
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit0	Piesă OK	Mod normal	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit1	Piesă NOK	Mod normal	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit2	Verificarea forței de tracțiune: Rutină activă	Reglare forță	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit3	Verificarea forței de tracțiune: Pregătit pentru bandă	Reglare forță	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit4	Verificarea forței de tracțiune: Regulator activ	Reglare forță	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit5	Reglarea la zero: Rutină activă	Setare decalaj la zero	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit6	Reglarea la zero: Pregătit pentru setare decalaj la zero	Setare decalaj la zero	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit7	Culisă: Alimentare cu curent electric	Unealtă	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit8	Culisă: Referință	Unealtă	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit9	Dispozitiv de tracțiune: Alimentare cu curent electric	Unealtă	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit10	Dispozitiv de tracțiune: Referință	Unealtă	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit11	Perdea luminoasă (Intrare releu de siguranță)	Unealtă	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit12	PLC pregătit și EtherCAT în funcțiune	Unealtă	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit13	Feedback eliberare putere externă	Unealtă	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit14	Pregătit pentru eliberare putere externă	Unealtă	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit15	Pregătit pentru inițializare	Mod normal	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit16	Pregătit pentru închiderea clemei	Mod normal	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit17	Pregătit pentru începerea ciclului de închidere a clemei	Mod normal	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit18	Ocupat (ciclu de închidere a clemei activ)	Mod normal	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit19	Eroare acționare	Mod normal	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit20	Modul laborator activ	Modul Iaborator	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit21	Starea la repornirea perdelei luminoase	Informații privind siguranța	R Bool	



	EternetIP	Profinet	Descriere		Tipul de date	Reco- mandare
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit22	Starea de oprire de urgență (Intrare releu de siguranță)	Informații privind siguranța	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit23		Informații privind siguranța	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit24	Solicitare deblocare	Deblocare	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit25	Deblocare rutină activă	Deblocare	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit26	Mesajul HMI "Îndepărtare bandă" (Forts.)	Init-Routine	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit27	Rutină de închidere clemă activă	Mod normal	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit28	Sensor: Clemă prezentă	Unealtă	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit29	Sensor: Senzor de oprire	Unealtă	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit30	Alive-Bit	Unealtă	R Bool	
R-DW0: Cuvânt de stare	In DW-0	Bit31	Este necesară eliberarea clemei	Mod normal	R Bool	
R-DW1: Cuvânt de stare	In DW-1	IM1 In 1	Informații de stare			
R-DW1: Cuvânt de stare	In DW-1	Bit0	Ciclul de închidere: Activarea procesului paralel extern	Mod normal	R Bool	
R-DW1: Cuvânt de stare	In DW-1	Bit1	Ciclul de închidere: Angajat parte paralelă în curs de desfășurare	Mod normal	R Bool	
R-DW1: Cuvânt de stare	In DW-1	Bit2	ReadyToReset PartStatusBits	Mod normal	R Bool	
R-DW2	In DW-2	IN1 In 2	Mod manual			
R-DW3	In DW-3	IN1 In 3	Forță de strângere	Mod normal	R Real	х
R-DW4	In DW-4	IN1 In 4	Durata ciclului	Mod normal	R Real	У
R-DW5	In DW-5	IN1 In 5	Contor ciclu total	Service	R Int	y (x)
R-DW6	In DW-6	IN1 In 6	Contor cicluri service	Service	R Int	
R-DW7	In DW-7	IN1 In 7	Poziția curentă a culisei	Unealtă	R Real	
R-DW8	In DW-8	IN2 In 0	Poziția reală a dispozitivului de tracțiune	Unealtă	R Real	
R-DW9	In DW-9	IN2 In 1	Tracțiune PID: Intensificarea controlului forței	Regulator PID pentru utilaj	R Real	
R-DW10	In DW-10	IN2 In 2	Tracțiune PID: Timpul de resetare a controlului forței	Regulator PID pentru utilaj	R Real	
R-DW11	In DW-11	IN2 In 3	Tracțiune PID: Controlul forței în funcție de viteză	Regulator PID pentru utilaj	R Real	
R-DW12	In DW-12	IN2 In 4	-			
R-DW13	In DW-13	IN2 In 5	Mesaj de stare	Gestionarea erorilor	R Int	
R-DW14	In DW-14	IN2 In 6	Timpul de menținere a forței (clemă de închidere)	Unealtă	R Int	

	EternetIP	Profinet	Descriere		Tipul de date	Reco- mandare
R-DW15	In DW-15	IN2 In 7	Durata modului laborator	Modul laborator	R Real	
R-DW16	In DW-16	IN3 In 0	Timp rămas mod laborator	Modul laborator	R Real	
R-DW17	In DW-17	IN3 In 1	Max. Numărul de unități în modul laborator	Modul laborator	R Int	
R-DW18	In DW-18	IN3 In 2	Numărul de unități rămase în modul laborator	Modul laborator	R Int	
R-DW19	In DW-19	IN3 In 3	Poziția inițială culisă	Parametrii culisă	R Real	
R-DW20	In DW-20	IN3 In 4	Poziția de inserție a culisei	Parametrii culisă	R Real	
R-DW21	In DW-21	IN3 In 5	Poziție de sertizare a culisei	Parametrii culisă	R Real	
R-DW22	In DW-22	IN3 In 6	Poziția de tăiere a culisei	Parametrii culisă	R Real	
R-DW23	In DW-23	IN3 In 7	Setare min. Curentul pentru sertizare	Parametrii culisă	R Int	
R-DW24	In DW-24	IN4 In 0	Setarea max. Curentul pentru sertizare	Parametrii culisă	R Int	
R-DW25	In DW-25	IN4 In 1	Setare min. Deconectare alimentare	Parametrii culisă	R Int	
R-DW26	In DW-26	IN4 In 2	Setarea max. Deconectare alimentare	Parametrii culisă	R Int	
R-DW27	In DW-27	IN4 In 3	Poziția inițială a dispozitivului de tracțiune	Parametru dispozitiv de tracțiune	R Real	
R-DW28	In DW-28	IN4 In 4	Poziția de ejectare a dispozitivului de tracțiune	Parametru dispozitiv de tracțiune	R Real	
R-DW29	In DW-29	IN4 In 5	Max. Cursa maximă de strângere	Parametru dispozitiv de tracțiune	R Real	
R-DW30	In DW-30	IN4 In 6	Comutare fază 1 => faza 2	Parametru dispozitiv de tracțiune	R Int	
R-DW31	In DW-31	IN4 In 7	Forță toleranță	Parametru dispozitiv de tracțiune	R Real	
R-DW32	In DW-32	IN5 In 0	Distanța de tracțiune	Parametru dispozitiv de tracțiune	R Real	У
R-DW33	In DW-33	IN5 In 1	Poziția inițială a forței de tracțiune	Parametru dispozitiv de tracțiune	R Real	
R-DW34	In DW-34	IN5 In 2	Poziția de inserție a forței de tracțiune	Parametru dispozitiv de tracțiune	R Real	
R-DW35	In DW-35	IN5 In 3	CFM1: Intrare forță EO4	CFM EO4	R Real	у
R-DW36	In DW-36	IN5 In 4	CFM1: leșire forță EO4	CFM EO4	R Real	у
R-DW37	In DW-37	IN5 In 5	CFM2: Intrare forță EO4	CFM EO4	R Real	у
R-DW38	In DW-38	IN5 In 6	CFM2: leșire forță EO4	CFM EO4	R Real	У



	EternetIP	Profinet	Descriere		Tipul	Beco-
					de date	mandare
R-DW39	In DW-39	IN5 In 7	CFM1: Valoarea maximă a forței	CFM	R Real	У
R-DW40: i_CurrentCFM- 1MeasProg	In DW-40	IN6 In 0	CFM1: Valoare actuală de măsurare	CFM		
R-DW41	In DW-41	IN6 In 1	CFM2: Valoarea maximă a forței	CFM	R Real	У
R-DW42: i_CurrentCFM- 1MeasProg	In DW-42	IN6 In 2	CFM2: Valoare actuală de măsurare	CFM		
R-DW43	In DW-43	IN6 In 3	Avertizare	Gestionarea erorilor	R Int	(y)
R-DW44	In DW-44	IN6 In 4	Eroare unealtă	Gestionarea erorilor	R Int	(y)
R-DW45	In DW-45	IN6 In 5	Eroare de proces	Gestionarea erorilor	R Int	(y)
R-DW46: Statuswort VeriPullF	In DW-46	IN6 In 6	Informații de stare Verificarea dispozitivului de tracțiune	Verificarea forței de tracțiune	R_Int	
b_ReqPullVerfi- Available	In DW-	Bit 0	It's availible for a request the handling Verification pulling force (Must be true for a request, else the request will be deneid	Verification Pulling force	R_Bool	
b_ReqPullVerfi- Ack	In DW-	Bit 1	Conformation Request handling verification pulling unit is accepted	Verification Pulling force	R_Bool	
b_ReqPullVerfi- Done	In DW-	Bit 2	Handling Request Verification Pulling force is done	Verification Pulling force	R_Bool	
b_ReqPullVerfi- Denied	In DW-	Bit 3	Handling Request Verification Pulling Force is denied	Verification Pulling force	R_Bool	
b_StatePullVerfi- Busy	In DW-	Bit 4	Function Verification Pulling Force is active	Verification Pulling force	R_Bool	
b_StatePullVerfi- InsertClamp	In DW-	Bit 5	Function Verification Pulling Force is waiting for insert a clamp	Verification Pulling force	R_Bool	
b_StatePullVerfi- LockedClamp	In DW-	Bit 6	Function Verification Pulling Force clamp is locked	Verification Pulling force	R_Bool	
b_StatePullVerf- PIDAct	In DW-	Bit 7	Function Verification Pulling Force activation control force			
b_StatePullVerfi- ForceReached	In DW-	Bit 8	Function Verification Pulling Force, Target Force is reached	Verification Pulling force	R_Bool	
b_StatePullVerfi- Done	In DW-	Bit 9	Function Verification Pulling Force Completed waiting for next verifcation or Pull Force Quit.	Verification Pulling force	R_Bool	
b_StatePullVeri- InterruptLC	In DW-	Bit 10	Function is interrupted by LightCurtain	Verification Pulling force	R_Bool	

	EternetIP	Profinet	Descriere		Tipul de date	Reco- mandare
b_StatePullVerfi- Warning	In DW-	Bit 11	State Warning Verification Pulling Force	Verification Pulling force	R_Bool	
b_StatePullVerfi- Error	In DW-	Bit 12	State Error Verification Pulling Force	Verification Pulling force	R_Bool	
b_StateFunction- Abort	In DW-	Bit 13	Information Function is aborted	Verification Pulling force	R_Bool	
b_StateClamp- Present	In DW-	Bit 14	Sensor ClampPresent is active	Verification Pulling force	R_Bool	
b_StateTarFOut- Limit	In DW-	Bit 15	Information Target Pulling force is out of Limits	Verification Pulling force	R_Bool	
R-DW47: Statusword Veri- CrimpF	In DW-47	IN6 In 7	Informații de stare Verificați forța de sertrizare	Verificați forța de sertizare	R_Int	
b_ReqCrimpVerfi- Available	In DW-	Bit 0	It's available for a request the handling Verification Crimp (Must be true for a request, else the request will be denied	Verification Crimp Force	R_Bool	
b_ReqCrimpVerfi- Ack	In DW-	Bit 1	Conformation Request handling verification Crimp force is accepted	Verification Crimp Force	R_Bool	
b_ReqCrimpVerfi- Done	In DW-	Bit 2	Handling Verification Crimp Force is done	Verification Crimp Force	R_Bool	
b_ReqCrimpVerfi- Denied	In DW-	Bit 3	Request handling Crimp Force is denied	Verification Crimp Force	R_Bool	
b_StateCrimp- ForceBusy	In DW-	Bit 4	State Function Crimp Force is active	Verification Crimp Force	R_Bool	
b_StateCrimp- ForceFControlAct	In DW-	Bit 5	State Function Crimp Force Control is active	Verification Crimp Force	R_Bool	
b_StateCrimp- ForceDone	In DW-	Bit 6	State Function Zero Balance Completed waiting for next Zero Balance or Zero Balance Quit.	Verification Crimp Force	R_Bool	
b_StateCrimp- ForceWarning	In DW-	Bit 7	State Warning Crimp Force Verification	Verification Crimp Force	R_Bool	
b_StateCrimp- ForceError	In DW-	Bit 8	State Erroe Crimp Force Verivication	Verification Crimp Force	R_Bool	
b_StateCrimp- ForceAbort	In DW-	Bit 9	State Function Crimp Force Verification Abort	Verification Crimp Force	R_Bool	
b_StateCrimp- ForceTarOutLimit	In DW-	Bit 10	Information Target Crimp force out of Limits	Verification Crimp Force	R_Bool	
R-DW48: Statusword ZeroBaPullF	In DW-48	IN7 In 0	Informații de stare Reglarea la zero	Reglarea la zero	R_Int	
b_ReqZBal- Available	In DW-	Bit 0	It's availible for a request the handling Zero Balance (Must be true for a request, else the request will be deneid	Zero Balance	R_Bool	
b_ReqZBalAck	In DW-	Bit 1	Conformation Request handling Zero balance is accepted	Zero Balance	R_Bool	



	EternetIP	Profinet	Descriere		Tipul de date	Reco- mandare
b_ReqZBalDone	In DW-	Bit 2	Handling Zero Balance is done	Zero Balance	R_Bool	
b_ReqZBalDenied	In DW-	Bit 3	Request handling Zero Balance is denied	Zero Balance	R_Bool	
b_StateZBalBusy	In DW-	Bit 4	Function Zero Balance is active	Zero Balance	R_Bool	
b_StateReady- SetZero	In DW-	Bit 5	Ready for set to Zero	Zero Balance	R_Bool	
b_StateZBalDone	In DW-	Bit 6	Function Zero Balance Completed waiting for next Zero Balance or Zero Balance Quit.	Zero Balance	R_Bool	
b_StateZBal- InterruptLC	In DW-	Bit 7	Function is interrupted by Light Curtain	Zero Balance	R_Bool	
b_StateZ- BalWarning	In DW-	Bit 8	Warning Function Zero Balance	Zero Balance	R_Bool	
b_StateZBalError	In DW-	Bit 9	Error Function Zero Balance	Zero Balance	R_Bool	
b_StateZBalAbort	In DW-	Bit 10	Function Zero Balance Abort	Zero Balance	R_Bool	
R-DW49: Cuvânt de stare DriveManual	In DW-49	IN7 In 1	Informații de stare Mod de acționare manuală	Mod de funcționare Acționare manuală	R_Int	
b_ReqManual- ControlAvailable	In DW-	Bit 0	It's availible for a request the handling Manual Mode (Must be true for a request, else the request will be deneid	Drive Manual Mode	R_Bool	
b_ReqManual- ControlAck	In DW-	Bit 1	Conformation Request handling manual mode is accepted	Drive Manual Mode	R_Bool	
b_ReqManual- ControlDone	In DW-	Bit 2	Handling Manual mode is done	Drive Manual Mode	R_Bool	
b_ReqManual- ControlDenied	In DW-	Bit 3	Request handling Manual Mode is denied	Drive Manual Mode	R_Bool	
b_StatePulling- UnitAxisPowered	In DW-	Bit 4	Pulling Unit is powerd	Drive Manual Mode	R_Bool	
b_StatePulling- UnitReferenced	In DW-	Bit 5	Pulling unit is referenced	Drive Manual Mode	R_Bool	
b_StatePulling- UnitRunning	In DW-	Bit 6	Pulling unit is moving	Drive Manual Mode	R_Bool	
b_StatePulling- UnitWarning	In DW-	Bit 7	Warning from Pulling unit	Drive Manual Mode	R_Bool	
b_StatePulling- UnitError	In DW-	Bit 8	Error from Pulling unit	Drive Manual Mode	R_Bool	
b_StatePulling- UnitInitDone	In DW-	Bit 9	Initialization Pulling unit is finised	Drive Manual Mode	R_Bool	
b_PullingUnit- OnStartPos	In DW-	Bit 10	Pulling Unit is in Start Position	Drive Manual Mode	R_Bool	
b_PullingUnit- OnEjectPos	In DW-	Bit 11	Pulling Unit is in Eject Position	Drive Manual Mode	R_Bool	



	EternetIP	Profinet	Descriere		Tipul de date	Reco- mandare
b_PullingUnit- OnServicePos	In DW-	Bit 12	Pulling Unit is in Service Position	Drive Manual Mode	R_Bool	
b_StateMotion- LinkAxisPowered	In DW-	Bit 16	Motion Link is powered	Drive Manual Mode	R_Bool	
b_StateMotion- LinkReferenced	In DW-	Bit 17	Motion Link is referenced	Drive Manual Mode	R_Bool	
b_StateMotion- LinkRunning	In DW-	Bit 18	Motion link is moving	Drive Manual Mode	R_Bool	
b_StateMotion- LinkWarning	In DW-	Bit 19	Warning from Motion link	Drive Manual Mode	R_Bool	
b_StateMotion- LinkError	In DW-	Bit 20	Error from Motion lilnk	Drive Manual Mode	R_Bool	
b_StateMotion- LinkInitDone	In DW-	Bit 21	Initialization Motion link is finised	Drive Manual Mode	R_Bool	
b_MotionLink- OnHomePos	In DW-	Bit 22	Motion link is in Home Position	Drive Manual Mode	R_Bool	
b_MotionLink- OnInsertPos	In DW-	Bit 23	Motion link is in Insert Position	Drive Manual Mode	R_Bool	
b_MotionLink- OnCrimpPos	In DW-	Bit 24	Motion link is in Crimp Position	Drive Manual Mode	R_Bool	
b_MotionLink- OnCutPos	In DW-	Bit 25	Motion link is in Cut Position	Drive Manual Mode	R_Bool	
b_MotionLink- OnSafeCutPos	In DW-	Bit 26	Motion link is in Safe Cut Position	Drive Manual Mode	R_Bool	
R-DW50: Cuvânt de stare FrictionTest	In DW-50	IN7 In 2	Informații privind starea testului de frecare	Test de frecare	R_Int	
b_ReqFricVerfi- Available		Bit 0	It's availible for a request the handling Friction test (Must be true for a request, else the request will be deneid	Friction test	R_Bool	
b_ReqFricVerfi- Ack		Bit 1	Conformation Request handling Friction test is accepted	Friction test	R_Bool	
b_ReqFricVerfi- Done		Bit 2	Handling Friction test is done	Friction test	R_Bool	
b_ReqFricVerfi- Denied		Bit 3	Request handling Friction test is denied	Friction test	R_Bool	
b_StateFricTest- Busy		Bit 4	Active Function: "Free State Pulling Force"	Friction test	R_Bool	
b_StateFricTest- Done		Bit 5	Function Friction Test Completed waiting for next Zero Balance or Zero Balance Quit.	Friction test	R_Bool	
b_StateFricTest- ClampPres		Bit 6	Clamp present	Friction test	R_Bool	
b_StateFricTest- ClampLocked		Bit 7	Clamp is locked			
b_StateFricTest- InterruptLC		Bit 8	Function is interrupted by Light Curtain	Friction test	R_Bool	



	1			1		1
	EternetIP	Profinet	Descriere		Tipul de date	Reco- mandare
b_StateFricTest- Warning		Bit 9	Warning function friction test	Friction test	R_Bool	
b_StateFricTest- Error		Bit 10	Error function friction test	Friction test	R_Bool	
b_StateFricTest- Abort		Bit 11	Abort function friction test	Friction test	R_Bool	
b_StateTarFOut- Limit		Bit 12	Limit function friction test. Target out of range	Friction test	R_Bool	
R-DW51: Cuvânt de stare Deblocare	In DW-51	IN7 In 3	Reserve (Deblocare)	Deblocare	R_Int	
R-DW52: i_ForcePullVerifi	In DW-52	IN7 In 4	Rezult Verificare forță de tracțiune	Verificarea forței de tracțiune	R_Int	daN
R-DW53: i_Force- CrimpVerifiSen1	In DW-53	IN7 In 5	Rezultatul forței de etanșare 1 Verificare	Verificați forța de sertizare	R_Int	daN
R-DW54: i_Force- CrimpVerifiSen2	In DW-54	IN7 In 6	Rezultatul forței de sertizare 2 Verificare	Verificați forța de sertizare	R_Int	daN
R-DW55: i_ ZBalActPullFroce	In DW-55	IN7 In 7	Valoarea reală a forței de tracțiune Reglarea la zero	Reglarea la zero	R_Int	daN
R-DW56: i_Pulling- UnitActPos	In DW-56	IN8 In 0	Poziția dispozitivului de tracțiune	Mod acționare manuală	R_Int	mm *100
R-DW57: i_Motion- LinkActPos	In DW-57	IN8 In 1	Poziția culisei	Mod acționare manuală	R_Int	mm *100
R-DW58: i_Max- ForceFricTest	In DW-58	IN8 In 2	Max. Forță test de frecare	Test de frecare	R_Int	daN
R-DW59: i_Fric- ActPosPullUnit	In DW-59	IN8 In 3	Poziția reală a dispozitivului de tracțiune Test de frecare	Test de frecare	R_Int	mm *100
R-DW60: i_Forc- CrimpActSen1	In DW-60	IN8 In 4	Actual Force CrimpSensor CFM1	Verification Crimp Force	R_Int	dN
R-DW61: i_Forc- CrimpActSen1	In DW-61	IN8 In 5	Actual Force CrimpSensor CFM2	Verification Crimp Force	R_Int	dN
R-DW62: i_ MaxCutCurrent	In DW-62	IN8 In 6	Max. Cutting current	Parameter pulling unit	R_Int	mA
R-DW63: i_ MaxCrimCurrent	In DW-63	IN8 In 7	Max. Crimping current	Parameter pulling unit	R_Int	mA
W-DW0: Cuvânt de control	Out DW-0	OM1 Out 0	Comandă			
W-DW0: Cuvânt de control		Bit0	Ciclul de pornire	Normally mode	W Bool	
W-DW0: Cuvânt de control		Bit1	Ciclul de oprire	Normally mode	W Bool	
W-DW0: Cuvânt de control		Bit2	Start locking the clamp	Normally mode	W Bool	
W-DW0: Cuvânt de control		Bit3	Acknoledge error	Normally mode	W Bool	
W-DW0: Cuvânt de control		Bit4	Initialization	Normally mode	W Bool	
W-DW0: Cuvânt de control		Bit5	ResetPartStatusBits	Normally mode	W Bool	

	EternetIP	Profinet	Descriere		Tipul de date	Reco- mandare
W-DW0: Cuvânt de control		Bit10	Power enable	Start mode	W Bool	
W-DW0: Cuvânt de control		Bit11	Bypass start power for drives	Start mode	W Bool	
W-DW0: Cuvânt de control		Bit12	Start deblocking	Deblocking	W Bool	
W-DW0: Cuvânt de control		Bit13	Ack.message "Band remove"	Normally mode	W Bool	
W-DW0: Cuvânt de control		Bit14	Locking Tool	Normally mode	W Bool	
W-DW0: Cuvânt de control		Bit15	Closing Cycle: Enable for Working after parallel Process	Normally mode	W Bool	
W-DW1: Cuvânt de control VeriPullF	Out DW-1	OM1 Out 1	Funcție de comandă Verificarea dispozitivului de tracțiune	Verificarea forței de tracțiune	W_Int	
b_ReqPullVerfi	Out DW-	Bit 0	Request Handling Verification Pulling force	Verification Pulling force	W_Bool	
b_StartPullVerfi	Out DW-	Bit 1	Command Verification Pulling force Start	Verification Pulling force	W_Bool	
b_LckClamp- PullVerfi	Out DW-	Bit 2	Command Lock Clamp in function Verification	Verification Pulling force	W_Bool	
b_UnLCKClamp- PullVeri	Out DW-	Bit 3	Command Unlock Clamp in function Verification	Verification Pulling force	W_Bool	
b_ActPullVerfi	Out DW-	Bit 4	Command Start PID-Control Pulling Force	Verification Pulling force	W_Bool	
b_QuitPullVerfi	Out DW-	Bit 5	Command Quit Routine	Verification Pulling force	W_Bool	
b_ConInterrupt- LCPullVeri	Out DW-	Bit 6	Command Continue interrupt Light Curtain	Verification Pulling force	W_Bool	
b_AbortPullVerfi	Out DW-	Bit 7	Command Abort Routine Pulling force	Verification Pulling force	W_Bool	
W-DW2: Cuvânt de control VeriCrimpF	Out DW-2	OM1 Out 2	Funcție de comandă Verificarea forței de serrizare	Verificați forța de sertizare	W_Int	
b_ReqCrimpVerif	Out DW-	Bit 0	Request Handling Verification Crimp force	Verification Crimp Force	W_Bool	
b_StartCrimpVerif	Out DW-	Bit 1	Command Verification Crimp Force Start Function	Verification Crimp Force	W_Bool	
b_LockCFM	Out DW-	Bit 2	Command Verification Crimp Force Lock CFM	Verification Crimp Force	W_Bool	
b_QuitCrimpVerifi	Out DW-	Bit 3	Command Quit Verification Crimp Force	Verification Crimp Force	W_Bool	
b_AbortCrimpVeri	Out DW-	Bit 4	Command Abort Verification Crimp Force	Verification Crimp Force	W_Bool	
W-DW3: Cuvânt de control ZeroBalPullF	Out DW-3	OM1 Out 3	Funcție de comandă Reglarea la zero	Reglarea la zero	W_Int	
b_ReqZero- Balance	Out DW-	Bit 0	Request handling Zero Balance	Zero Balance	W_Bool	
b_StartZBal	Out DW-	Bit 1	Command Start function Zero Balace	Zero Balance	W_Bool	



	EternetIP	Profinet	Descriere		Tipul de date	Reco- mandare
b_SetOffsetZBal	Out DW-	Bit 2	Command Set the Pulling force Sensor to Zero	Zero Balance	W_Bool	
b_QuitZBal	Out DW-	Bit 3	Command Quit Function Zero Balance	Zero Balance	W_Bool	
b_ConInterrupt- LCZBal	Out DW-	Bit 4	Command Continue interrupt Light curtain	Zero Balance	W_Bool	
b_AbortZBal	Out DW-	Bit 5	Command Abort Function Zero Balance	Zero Balance	W_Bool	
W-DW4: Cuvânt de control DriveManaul	Out DW-4	OM1 Out 4	Funcție de comandă Mod de acționare manuală	Mod de funcționare Acționare manuală	W_Int	
b_ReqManual- Control	Out DW-	Bit 0	Request handling Drive Manaul Mode	Drive Manual Mode	W_Bool	
b_PullingUnit- PowerAxis	Out DW-	Bit 1	Power for Pulling Unit	Drive Manual Mode	W_Bool	
b_PullingUnit- InitAxis	Out DW-	Bit 2	Init Pulling Unit	Drive Manual Mode	W_Bool	
b_PullingUnit- StartPos	Out DW-	Bit 3	Command go to Start Position Pulling Unit	Drive Manual Mode	W_Bool	
b_PullingUnit- EjectPos	Out DW-	Bit 4	Command go to Eject Position Pulling Unit	Drive Manual Mode	W_Bool	
b_PullingUnit- ServicePos	Out DW-	Bit 5	Command go to Service Position Pulling Unit	Drive Manual Mode	W_Bool	
	Out DW-					
b_MotionLink- PowerAxis	Out DW-	Bit 9	Power for Motion Link	Drive Manual Mode	W_Bool	
b_MotionLink- InitAxis	Out DW-	Bit 10	Init for Motion Link	Drive Manual Mode	W_Bool	
b_MotionLink- HomePos	Out DW-	Bit 11	Command go to Home Position Motion Link	Drive Manual Mode	W_Bool	
b_MotionLink- InsertPos	Out DW-	Bit 12	Command go to Insert Position Motion Link	Drive Manual Mode	W_Bool	
b_MotionLink- CrimpPos	Out DW-	Bit 13	Command go to Crimp Position Motion Link	Drive Manual Mode	W_Bool	
b_MotionLin- kCutPos	Out DW-	Bit 14	Command go to Cut Position Motion Link	Drive Manual Mode	W_Bool	
b_MotionLink- SafeCutPos	Out DW-	Bit 15	Command go to Safe Cut Position Motion LinkSafe	Drive Manual Mode	W_Bool	
W_DW5: Cuvânt de control FrictionTest	Out DW-5	OM1 Out 5	Funcția de comandă Test de frecare	Test de frecare	W_Int	
b_ReqFricTest	Out DW-	Bit 0	Request handling Friction Test	Friction test	W_Bool	
b_StartFricTest	Out DW-	Bit 1	Command Start function Friction test	Friction test	W_Bool	
b_LckCalmp- FricTest	Out DW-	Bit 2	Command Lock the clamp Friction test	Friction test	W_Bool	
b_UnLckClamp- FricTest	Out DW-	Bit 3	Command Release the clamp Friction Test	Friction test	W_Bool	

	EternetIP	Profinet	Descriere		Tipul de date	Reco- mandare
b_StartFricTest- Pull	Out DW-	Bit 4	Command Friction test start pulling	Friction test	W_Bool	
b_ContInterrupt- LCFricTest	Out DW-	Bit 5	Command Continue Interrupt Light Curtain	Friction test	W_Bool	
b_AbortFricTest	Out DW-	Bit 6	Command Abort Routine Friction Test	Friction test	W_Bool	
W_DW6: Cuvânt de control Deblocare	Out DW-6	OM1 Out 6	Reserve (Deblocare)	Deblocare		
W-DW7: i_Target- ForcePullVerifi	Out DW-7	OM1 Out 7	Forța nominală Verificarea forței de tracțiune	Verificarea forței de tracțiune	Int	N (4002500)
W-DW8: i_CalVal- ForcePulVerifi	Out DW-8	OM2 Out 0	Valoare CAL01 Verificarea trenului	Verificarea forței de tracțiune	Int	N (05000)
W-DW9: i_Target- ForceCrimpForce	Out DW-9	OM2 Out 1	Forța nominală Verificarea forței de tracțiune	Verificați forța de sertizare	Int	N (250800)
W-DW10: i_CalValFroce- CrompVerifi	Out DW-10	OM2 Out 2	Valoare CAL01 Verificarea sertizării	Verificați forța de sertizare	Int	N (02000)
W-DW11: i_TargetPos- FricTest	Out DW-11	OM2 Out 3	Poziția țintă Test de frecare	Test de frecare	Int	mm (-1050)
W-DW12: i_TargetSpeed- FricTest	Out DW-12	OM2 Out 4	Viteza de tragere test de frecare	Test de frecare	Int	"mm*100" /s (5 100)
W-DW13:	Out DW-13	OM2 Out 5	Marcaj temporal Unix		Int	
W-DW14:	Out DW-14	OM2 Out 6	Decalaj de timp		Int	
W-DW15:	Out DW-15	OM2 Out 7	CFM1: Program de măsurare		Int	(015)
W-DW16:	Out DW-16	OM1 Out 0	CFM1: Program de măsurare		Int	(015)



R Real	3	3 zecimale	
R Real	2	2 zecimale	
x:	١	/alori pentru documentația procesului	
у	1	/aloare experiență	
Bit0:	Mod manual		
Bit1:	Mod automat		
Bit2:	Control cu 2 mâini pentru modul de laborator		
Bit3:	Bit3: Pedală de picior pentru modul laborator		
Bit4:	Rezervă		
Bit5:	Comandă loc	ală	
Bit6:	Comandă HW	/-I/O	
Bit7:	Comandă Bus	5	
Bit8:	Rezervă		

- Bit9: Funcția de operare GUI
- Bit10: Funcția de operare a Bus-ului

10.1.4 Adăugarea la comunicarea industrială

Avertizare R-DW43

Se utilizează pentru a transmite mesajele de la capitolul 7.4.9 (Listă de erori). Acestea sunt mesajele (avertismente) 100-199. În acest proces, 100 sunt scăzute din numărul de erori și apoi numărul este adăugat bit cu bit la sumă.

Eroare	Pondere	Valoare	Descriere	
x01	2^1	2	War_101 Eroare confirmată	
x02	2^2	4	War_102 Verifică contactele butonului	
x03	2^3	8	War_103 Nu există alimentare cu curent electric -> Apăsați Start / Init	
x04	2^4	16	War_104 Avertizare CFM Box	
x05	2^5	32	War_105 Service aproape de termen	
x06	2^6	64	War_106 Service finalizat	
x07	2^7	128	War_107 Oprire prin grilaj luminos	
x08	2^8	256	War_108 Mod de învățare CFM activ	
x09	2^9	512	War_109 Unealta de acționare nu se află sub tensiune	
x10	2^10	1024	War_110 Nu există alimentare cu curent electric -> Activare externă, apăsați start	
x11	2^11	2048	War_111 Îndepărtați banda	
x12	2^12	4096	War_112 Întrerupere manuală Verificarea forței de tracțiune	
x13	2^13	8192	War_113 Întrerupere manuală Verificarea forței de sertizare	
x14	2^14	16384	War_114 Oprire prin comandă externă de oprire	
x15	2^15	32768	War_115 Borne semnal extern / eliberare în așteptare	
x16	2^16	65536	War_116 Busul EtherCAT nu funcționează	
x17	2^17	131072	War_117 Comandă de inițiere în așteptare	
x18	2^18	262144	War_118 Vă rugăm să verificați funcția perdelei luminoase	
x19	2^19	524288	War_119 Funcționare manuală: Executarea comenzii înaintea finalizării funcției Executați (dispozitiv de tracțiune)	
x20	2^20	1048576	War_120 Funcționare manuală: Executarea comenzii înainte ca execuția să se încheie (culisă)	
x21	2^21	2097152	War_121 Test de frecare Valoarea nominală este în afara toleranței	
x22	2^22	4194304	War_122 Verificarea valorii de referință a forței de sertizare în afara toleranței	
x23	2^23	8388608	War_123 Verificarea valorii de referință a forței de tracțiune în afara toleranței	
x24 *	2^24	16777216	War_124 Avertizare Test de fricțiune	
x25 *	2^25	33554432	War_125 Avertizare Verificare forță de sertizare	
x26 *	2^26	67108864	War_126 Avertismentul Verificare dispozitiv de tracțiune	
x27 *	2^27	134217728	War_127 Avertizare Reglare la zero	
x28	2^28	268435456	War_128 Avertisment releu LC se va opri în curând.	
x29	2^29	536870912	War_129 Avertisment Înlocuiți releul LC	
x30	2^30	1073741824	War_130 Grilajul luminos de aprobare lipsește	
x31	2^31	2147483648	War_131 Oprire prin întrerupere	

* Avertizare rezervată, dar neutilizată



R_DW44 Eroare de proces

Se utilizează pentru a transmite mesajele de la capitolul 7.4.9 (Listă de erori). Acestea sunt mesajele (erori unealtă) 200-299. În acest proces, 200 sunt scăzute din numărul de erori și apoi numărul este adăugat bit cu bit la sumă.

Eroare	Pondere	Valoare	Descriere	
x01	2^1	2	ToErr_201 Bandă prezentă -> Fixare și confirmare	
x02	2^2	4	ToErr_202 Unitatea de prindere nu se află în poziția de pornire STO-> Repornire	
x03	2^3	8	ToErr_203 Verificați dispozitivul de prindere și tăiere	
x04	2^4	16	ToErr_204 Senzor de poziție defect	
x05	2^5	32	ToErr_205 Eroare de acționare activă	
x06	2^6	64	ToErr_206 Circuit de oprire de urgență deschis	
x07	2^7	128	ToErr_207 Grilaj luminos activ în timpul rutinei de inițializare	
x08	2^8	256	ToErr_208 Verificați eroarea forței de sertizare în faza 1	
x09	2^9	512	ToErr_209 Verificați eroarea forței de sertizare în faza 2	
x10	2^10	1024	ToErr_210: Verificați forța de sertizare: Nu există nicio creștere a forței	
x11	2^11	2048	ToErr_211 Verificați rebuturile de pe bandă	
x12	2^12	4096	ToErr_212 Eroare generală CFM	
x13	2^13	8192	ToErr_213 Verificați senzorul de forță de tracțiune	
x14	2^14	16384	ToErr_214 Emergency stop	
x15 *	2^15	32768	ToErr_215 Bara de tracțiune nu se află în poziția inițială	
x16	2^16	65536	ToErr_216 Instrument de acționare Pierdere tensiune în timpul funcționării	
x17	2^17	131072	ToErr_217 Verificarea forței de tracțiune; forța țintă nu a fost atinsă	
x18	2^18	262144	ToErr_218 Instrument blocat de un semnal extern	
x19	2^19	524288	ToErr_219 Funcționare manuală: Dispozitiv de tracțiune cu mai mult de 1 comandă de execuție	
x20	2^20	1048576	ToErr_220 Funcționare manuală: În fundal se execută mai mult de 1 comandă	
x21 *	2^21	2097152	ToErr_221 Eroare Test de frecare	
x22 *	2^22	4194304	ToErr_222 Eroare la verificarea forței de sertizare	
x23 *	2^23	8388608	ToErr_223 Eroare de verificare a forței de tracțiune	
x24 *	2^24	16777216	ToErr_224 Eroare Reglare la zero	
x25	2^25	33554432	ToErr_225 Subtensiune culisă	
x26	2^26	67108864	ToErr_226 Subtensiune dispozitiv de tracțiune	
x27	2^27	134217728	ToErr_227 EtherCAT nu funcționează	
x28	2^28	268435456	ToErr_228 Verificați senzorul de forță de tracțiune	
x29	2^29	536870912	ToErr_229 Program de măsurare CFM incorect	

* Avertizare rezervată, dar neutilizată



R_DW45 Eroare de proces

Se utilizează pentru a transmite mesajele de la capitolul 7.4.9 (Listă de erori). Acestea sunt mesajele (erorile de proces) 300-399. În acest proces, 300 sunt scăzute din numărul de erori și apoi numărul este adăugat bit cu bit la sumă.

Eroare	Pondere	Valoare	Descriere	
x01	2^1	2	PrErr_301 Distanța maximă de strângere este depășită	
x02	2^2	4	PrErr_302 Timpul maxim de strângere a fost depășit	
x03	2^3	8	PrErr_303 Sertizare CFM1 Curbă înfășurătoare 1	
x04	2^4	16	PrErr_304 Sertizare CFM1 Curbă înfășurătoare 2	
x05	2^5	32	PrErr_305 Sertizare CFM1 NoPass	
x06	2^6	64	PrErr_306 Sertizarea CFM1 Uzură	
x07	2^7	128	PrErr_307 Sertizare CFM2 Curbă înfășurătoare 1	
x08	2^8	256	PrErr_308 Sertizare CFM2 Curbă înfășurătoare 2	
x09	2^9	512	PrErr_309 Sertizare CFM2 NoPass	
x10	2^10	1024	PrErr_310 Sertizarea CFM2 Uzură	
x11	2^11	2048	PrErr_311 Eroare generală în timpul sertizării	
x12	2^12	4096	PrErr_312 Eroare în timpul deconectării	
x13	2^13	8192	PrErr_313 Depășirea limitei de forță	
x14	2^14	16384	PrErr_314 Forța de strângere maximă permisă este depășită	
x15	2^15	32768	PrErr_315 Forța de strângere în afara toleranței	
x16	2^16	65536	PrErr_316 Strângerea maximă a fost atinsă la întreruperea grilajului luminos	
x17	2^17	131072	PrErr_317 Cursa maximă a forței în poziția de ejectare este depășită	
x18	2^18	262144	PrErr_318 Întrerupere proces	
x19	2^19	524288	PrErr_319 Forța maximă atinsă de Bus la oprire	
x20	2^20	1048576	PrErr_320 CFM1: Limita de întrerupere depășită	
x21	2^21	2097152	PrErr_321 CFM2: Limita de întrerupere depășită	



10.1.5 Funcția de operare

Funcțiile individuale pot fi operate prin intermediul interfeței grafice sau prin comunicare industrială. Modul în care sunt operate funcțiile individuale trebuie setat în GUI.

Operare prin GUI

Pentru funcțiile individuale din modul manual, este posibilă comutarea între funcții fără inițializare. Acesta este cazul pentru: Verificați tensiunea, reglarea la zero și verificați forța de sertizare.



Fig. 131: Operarea prin intermediul interfeței grafice pentru funcțiile manuale





Operarea prin comunicare industrială

La selectarea funcțiilor individuale în modul manual prin intermediul comunicării industriale, scula trebuie întotdeauna reinitializată după ce se iese din ea.



Fig. 132: Operare prin comunicare industrială pentru funcțiile manuale



10.2 Reprezentarea mașinii de stare în PLC



Pentru a controla diferitele funcții prin intermediul comunicației industriale, trebuie selectată funcția corespunzătoare în setări.

10.3 Control prin semnal 24-V-I/O

Ca o alternativă la magistralele de câmp, FAST 3000 poate fi controlat prin intermediul semnalelor de 24 V.

Pentru detalii privind conectarea comenzii externe la dulapul de comandă al FAST 3000, consultați schema circuitului electric de la paginile 350, 351, 352. Pentru mai multe informații privind activarea controlului prin intermediul I/O, *consultați capitolul 7.4.5 și 7.4.7* (setare, parametrii uneltei).



11 Scoaterea din funcțiune, transportul, depozitarea, repunerea în funcțiune

11.1 Scoaterea din funcțiune

În cazul în care FAST 3000 nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, acesta trebuie scos din funcțiune.

- Deconectați fișa electrică.
- Curățați FAST 3000 înainte de a-l depozita.
- Înlocuiți toate piesele defecte.
- Depozitați FAST 3000 într-un loc curat, uscat și ferit de praf.

11.2 Transport

Componentele FAST 3000 sunt grele. Utilizați întotdeauna ajutorul de transport corect. Este nevoie de două persoane pentru a ridica unealta.

Înainte de a transporta mașina unealtă, blocați mișcarea liniară și de rotație cu dispozitivul de blocare pentru transport.

Îndepărtați siguranța pentru transport înainte de a pune din nou unealta în funcțiune.



ATENȚIE

Pericol cauzat de căderea utilajului în timpul transportului!

- Nu stați sub mașină.
- Purtați echipament de protecție (în special încălțăminte de siguranță).



Þ

b

ATENTIE

Pericol cauzat de cădere dulapului de comandă în timpul transportului!

Nu stați sub dulapul de comandă.

Purtați echipament de protecție (în special încălțăminte de siguranță).





- 1. Cârlige de transport
- 2. Siguranța pentru transport
- 3. Mâner

11.3 Depozitare

În cazul în care FAST 3000 nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, acesta trebuie scos din funcțiune.

- Deconectați fișa electrică.
- Curățați FAST 3000 înainte de a-l depozita.
- Înlocuiți toate piesele defecte.
- Lubrifiați piesele mecanice pentru a le proteja împotriva ruginii.
- Depozitați FAST 3000 într-un loc curat, uscat și ferit de praf.

11.4 Repunerea în funcțiune

Atunci când FAST 3000 este utilizat din nou, acesta trebuie repus din nou în funcțiune.

- Verificați dacă FAST 3000 prezintă piese defecte sau rugină și, dacă este necesar, efectuați reparații sau lucrări de întreținere.
- Efectuați configurarea, consultați capitolul 6.1.

11.5 Eliminare

Eliminarea uneltei, a tuturor pieselor de schimb și, în special, a materialelor de exploatare utilizate sau a altor substanțe periculoase pentru mediu trebuie efectuată de companii specializate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.



12 Date tehnice

- Numai pentru utilizare în interior
- Interval de temperaturi: între 5 °C și 40 °C
- Umiditate relativă maximă: 80 % la temperaturi de până la 31 °C
- 110 V sau 220/230 V 50-60 Hz AC, cu împământare
- Toleranța forței de strângere: ±100N
- Max. Nivelul sonor: 75 dBA
- Capacitatea mașinii: C_{mk} > 1,33 la 1850 ± 50 N
- Forța de strângere: între 800 și 2500 N

Dimensiuni și greutate



Poz.	Componente	Dimensiuni aproximative [mm]	Greutate aproximativă [kg]
1	Cablu de legătură	-	2,5
2	Dulap de comandă	300 x 400 x 800	40
3	Panou tactil	340 x 220 x 120	2
4	Pedală	260 x 150 x 140	1,5
5	Panou de comandă pentru două mâini	465 x 190 x 120	2,5
6	Unelte de montaj	610 x 71 x 470 (fără placă de bază)	30
	Dispozitiv de monitorizare a forței de sertizare	190 x 195 x 125	1



13 Depanare și mesaje de eroare

13.1 Indicații generale în caz de erori

- În cazul în care procesul de strângere nu poate fi demarat sau în cazul în care apar defecțiuni în timpul funcționării, trebuie contactat personalul de întreținere specializat responsabil cu FAST 3000.
- Erorile pot fi corectate numai de către profesioniști. În caz de îndoieli, contactați Oetiker (www.oetiker.com).

13.2 Ce trebuie făcut dacă...?

Tipul de eroare	Cauza defecțiunii	Măsuri de depanare
Procesul de strângere	Instrumentul nu este pornit	Porniți unealta.
nu poate fi declanșat	Buton de oprire de urgență activat	Dezactivați butonul de oprire de urgență.
	Unealtă neinițializată	Inițializați unealta.
	Clema nu este introdusă corect (verificați semnalul de detectare a benzii)	Introduceți corect clema.
	Nu sunt introduse toate fișele necesare	Conectați toate fișele necesare pentru unealtă.
	Mod de funcționare incorect	Modificați setările pentru modul de funcționare.
	Perdea luminoasă activată și perdea luminoasă deteriorată	Reparați perdeaua luminoasă.
	FAST 3000 în modul de funcționare manuală	Treceți la modul automat și inițializați unealta.
	Alimentarea electrică nu este pornită	Porniți alimentarea cu energie de comandă a acționărilor cu ajutorul butonului de comutare verde din dulapul de comandă.

Tipul de eroare	Cauza defecțiunii	Măsuri de depanare
Inițializarea FAST 3000 nu funcționează	Bandă de prindere a clemelor de prindere cu curea WingGuard [®] inserată în unitatea de prindere	Îndepărtați banda. Pentru a elibera pârghia de strângere, poate fi necesară scoaterea unui capac frontal și să tragerea curelei din capul separator de sertizare.
	Senzor de bandă este murdar	Curățați senzorul de bandă.
	Panoul de comandă pentru două mâini nu este conectat la dulapul de comandă	Conectați panoul de comandă pentru două mâini la dulapul de comandă.
	Dulap de comandă defect	Se va trimite la OETIKER.
	Oprire de urgență activată	Apăsați și eliberați butonul de oprire de urgență. Inițializați FAST 3000.
	Alimentarea electrică nu este pornită	Porniți alimentarea cu energie de comandă a acționărilor cu ajutorul butonului de comutare verde din dulapul de comandă.
	S-a declanșat o siguranță în dulapul de comandă	Verificați dulapul de comandă și unitatea. Dacă testul este OK, porniți din nou siguranța.
	Mod de funcționare incorect	Modificați setările pentru modul de funcționare.
	Perdea luminoasă activată și perdea Iuminoasă deteriorată	Reparați perdeaua luminoasă.
	Nu sunt stocate valori pentru parametrii	Resetați parametrii PLC-ului la setările din fabrică cu ajutorul Centrului de service Oetiker.
	Inițializarea nu este posibilă din cauza stării actuale de funcționare	Activați oprirea de urgență și dezactivați-o din nou.
Instrumentul este pornit, dar nu se	Panoul tactil nu este conectat la dulapul de comandă	Conectați panoul tactil la dulapul de comandă.
afișează	Dulap de comandă defect	Se va trimite la OETIKER.
	Adresa de rețea incorectă setată pe afișaj sau în unitatea de comandă	Introduceți adresa de rețea corectă.
	Setări incorecte pe afișaj	Solicitați Centrului de service Oetiker să efectueze setările afișajului.
	S-a declanșat o siguranță în dulapul de comandă	Verificați dulapul de comandă și unitatea. Dacă testul este OK, porniți din nou siguranța.
Clema este sertizată	Fălci de sertizare rupte	Înlocuiți fălcile de sertizare ca set.
doar pe o singură parte	Axa fălcii de sertizare este ruptă	Înlocuiți osia
Banda nu este tăiată	Poanson separator defect	Înlocuiți poansonul separator
	Ghidajul poansonului separator nu este montat corect	Montați ghidajul poansonului separator conform descrierii (a se vedea capitolul 9.3.3).
Fălci de sertizare tăiate în carcasa clemei	Ghidajul poansonului separator nu este montat corect	Montați ghidajul poansonului separator conform descrierii (a se vedea capitolul 9.3.3).
	Poziționarea orizontală incorectă a FAST 3000	Verificați poziționarea corectă a opritorului orizontal pentru a asigura o poziție corectă a carcasei clemei.
	Având clema WingGuard [®] închisă, capul uneltei nu este în poziția corectă	Verificați dacă există vreo piesă care să împiedice deplasarea capului uneltei în poziția corectă la închiderea clemei.



Tipul de eroare	Cauza defecțiunii	Măsuri de depanare
Clema introdusă nu poate fi scoasă	Clema WingGuard [®] este blocată de pârghia de strângere apăsată.	Utilizați funcția de deblocare (a se vedea capitolul 6.8.1).
din FAST 3000 în timpul producției	Inițializarea nu este posibilă din cauza unei cleme introduse	Dacă funcția de deblocare nu funcționează, continuați cu următorii pași:
		Opriți FAST 3000 în condiții de siguranță.
		Îndepărtați unul dintre capacele laterale din față și capacul capului separator de sertizare.
		Slăbiți șuruburile de fixare ale capului separator de sertizare câteva ture și trageți puțin capul.
		Acum este posibilă slăbirea tijei de împingere a pârghiei de strângere și, prin urmare, capătului de bandă al clemei WingGuard [®] poate fi îndepărtat din unitatea de prindere și din cap.
		Montați din nou FAST 3000.
		Porniți și inițializați aparatul.
Nivel prea mare al forței de sertizare	Fălcile de sertizare nu sunt retrase	Legați câteva cleme WingGuard [®] . Fălcile de sertizare se introduc și forța de sertizare capătă valorile obișnuite.
Terminalul introdus	Acționările nu pot fi inițializate	Opriți FAST 3000.
nu poate fi scos după pornirea FAST 3000	deoarece unealtă detectează o strângere în unitatea de prindere.	Îndepărtați un capac frontal și împingeți tija pârghiei de strângere spre capul separator de sertizare.
		Îndepărtați banda de prindere de pe capul separator de sertizare. FAST 3000 este acum pregătit pentru inițializare.
		Înlocuiți capacul frontal și porniți FAST 3000.
		Inițializați FAST 3000.
FAST 3000 nu reacționează la intrări	FAST 3000 se află în modul "Control prin PLC extern" sau "Control prin IO"	Dezactivați "Control prin PLC extern" sau "Control prin IO".
(de exemplu, butonul de blocare a benzii)	Modulul IO nu este conectat corect	Conectați ștecărul corect.
	la PLC (fișa sau modul)	Conectați modulul corect.
	EtherCAT-Bus nu e pregătit pentru operațiune	Verificați dacă toate dispozitivele sunt conectate corect, în special conexiunile de la amplificatorul de măsurare a forței de tracțiune și conexiunile dispozitivelor de monitorizare a forței de sertizare.
Eroare unealtă	Eroare de actionare servo	Consultați manualul "LH7N".

13.3 Mesaje eroare și mod de rezolvare

13.3.1 Avertizări

War_101: Eroare confirmată

Erorile și avertismentele au fost confirmate. Nu e necesară nicio acțiune.

War_102: Verificați contactele butonului

INDICAȚIE
Din motive de siguranță, cele două butoane de pornire de pe telecomandă prezintă fiecare câte două canale. La fiecare apăsare a unei taste se efectuează o verificare a plauzibilității. Dacă tasta este apăsată prea încet, se produce o eroare War_102.
Utilizați funcția de deblocare (a se vedea capitolul 6.8.1) pentru a aduce unealta într-o stare în care este posibilă inițializarea.

▶ Utilizați funcția de deblocare (a se vedea capitolul 6.8.1).

FAST 3000 indică funcția corectă la următorul ciclu:

Apăsați repede pe butonul de pornire.

FAST 3000 va reafișa aceeași eroare la următorul ciclu de setare, chiar dacă butoanele de pornire sunt apăsate rapid:

- Înlocuiți contactele butonului de pornire.
- Verificați racordarea butonului.

War_103: Nu există alimentare cu curent electric -> Apăsați Start / Init



INDICAȚIE

Alimentarea cu curent electric unității nu este pornită.

Remediere:

- Apăsați butonul de pornire de pe uşa dulapului de comandă. Butonul de pornire se aprinde în verde.
- Inițializați aparatul.

War_104: Avertizare CFM Box



INDICAȚIE

Această avertizare a apărut atunci când PLC-ul Parker nu a putut comunica cu dispozitivele Kistler în timpul procesului de strângere.

Remediere:

Rulați o analiză a defecțiunilor pentru ambele dispozitive de monitorizare a forței de sertizare.



War_105: Service aproape de termen



INDICATIE

Această avertizare apare atunci când contorul de service atinge limita numărului de cicluri (număr de cicluri de service (implicit 100.000 de cicluri) - avertizare ciclu de service (implicit 100 de cicluri)). Mesajul reapare de fiecare dată la următoarele zece strângeri.

Remediere:

Efectuați service-ul și resetați contorul de service.

War_106: Service scadent



INDICATIE

Acest avertisment apare atunci când contorul de service ajunge la numărul de cicluri pentru service (100.000 de cicluri în mod implicit). Mesajul apare o dată la două strângeri.

Remediere:

Efectuați service-ul și resetați contorul de service.

War_107: Oprire prin grilaj luminos



Acest avertisment apare atunci când circuitul de curent al perdelei luminoase a fost întrerupt.

Evitați declanșarea perdelei luminoase.

INDICATIE

War_108: Mod de învățare CFM activ



Mesajul apare atunci când este activ "Modul de învățare CFM". Atâta timp cât acest mod rămâne activ, rezultatele CFM sunt ignorate. Mesajul apare după cinci strângeri.

Remediere:

 Activați setarea "Mod producție CFM" (CFM Production Mode) în meniul "Setări" (Settings) din submeniul "Parametrii unealtă" (Parameter Tool).

CETIKER		2018\06\27	16:41:16	ĥ	User: Supe	ruser (j)	×
Setting							¢
Force verification	Parameter Tool						
Max. tightening stroke	CFM Teaching mode	ting mode Bypass: Unlocked external power Off Active: Bypass		Control over external PLC Inactive: Control PLC		Time & Date 16:41:16	
Filename: test-03-2017	CFM Production mode	M Production mode Deactivation ligth curtain On Inactive: Light Curtain		Control over IO Inactive: Control IO		Automatic summertime activation On	
Tool name T01]					Reset Serviced Set	counter t
Production ID: P05]					Scaling force-s	ensor O
Local / Automatic Waiting for clamp and fixation Cycle counter 677 Service counter 99323							

Fig. 134: Unealtă de setare a parametrilor Pagina 1





War_109: Unealta de acționare nu se află sub tensiune

INDICATIE

INDICATIE



Alimentarea cu energie electrică a culisei sau a tracțiunii nu este pornită.

Remediere:

Restabiliți alimentarea cu energie electrică a uneltei. Pentru a face acest lucru, activați butonul verde de pe uşa dulapului de comandă și inițializați unealta.

War_110: Nu există alimentare cu curent electric -> Activare externă, apăsați start



Alimentarea cu curent electric unității nu este pornită.

Remediere:

- Apăsați butonul de pornire de pe ușa dulapului de comandă.
- Butonul de pornire se aprinde în verde.
- Nu reacționează la butonul de pornire: Verificați dacă eliberarea de la sistemul de nivel superior (DI sau BUS "Power enable") este disponibilă.

War_111: Îndepărtați banda



INDICAŢIE

INDICATIE

Acest avertisment apare în timpul inițializării. Din motive de siguranță, se poate întâmpla ca, în timpul inițializării, dispozitivul de tracțiune se poate deplasa în poziția de ejectare și ulterior poate să apară mesajul că trebuie îndepărtate părțile în exces ale clemei de prindere cu curea.

Remediere:

Verificați dacă în dispozitivul de tracțiune: nu există material de la bandă și dacă există corpuri străine pe capul separator de sertizare (de exemplu, carcasa clemei WingGuard[®]).

War_119: Funcționare manuală: Executarea comenzii înaintea finalizării funcției Executați (dispozitiv de tracțiune)



În modul manual -> Funcția de acționare manuală --> Dispozitiv de tracțiune: O nouă comandă este trimisă înainte ca vechea comandă de deplasare să fie finalizată.

Remediere:

Modificați secvența de control al comenzii de deplasare în PLC-ul extern.

INDICATIE

INDICATIE



War_120: Funcționare manuală: Executarea comenzii înainte ca execuția să se încheie (culisă)



În modul manual --> Funcția de acționare manuală --> Culisă: O nouă comandă este trimisă înainte ca vechea comandă de deplasare să fie finalizată.

Remediere:

Modificați secvența de control al comenzii de deplasare în PLC-ul extern.

War_121: Test de frecare Valoarea nominală este în afara toleranței



Valorile setate pentru funcția testului de frecare sunt în afara valorilor limită. Valorile de referință sunt limitate la valorile limită.

Remediere:

Modificați valorile de referință pentru poziția finală și setarea vitezei pentru testul de frecare. Toleranțe: A se vedea lista de corespondență.

War_122: Verificați forța de sertizare: Valoarea de referință se află în afara toleranței



INDICAȚIE /alorile setate pentru functi

Valorile setate pentru funcția de verificare a forței de sertizare sunt în afara valorilor limită. Valorile de referință sunt limitate la valorile limită.

Remediere:

Modificați valorile de referință pentru poziția finală și valoarea Cal01 pentru verificarea forței de sertizare. Toleranțe: A se vedea lista de corespondență.

War_123: Verificați dispozitivul de tracțiune: Valoarea de referință se află în afara toleranței



Valorile de referință pentru funcția de verificare a dispozitivului de tracțiune sunt în afara limitelor. Valorile de referință sunt limitate la valorile limită.

Remediere:

Modificați valorile țintă pentru poziția finală și valoarea Cal01 pentru verificarea dispozitivului de tracțiune. Toleranțe: A se vedea lista de corespondență.



INDICAȚIE

INDICATIE

Avertismentele 112-118 vor fi descrise în următoarea versiune a manualului, a se vedea capitolul 7.4.9



13.3.2 Eroare unealtă

ToErr_201: (W) Bandă prezentă -> Fixare și confirmare



Remediere:

Un capăt al benzii se află în unitatea de prindere:

- Îndepărtați un capac frontal.
- Împingeți tija de tragere a ejectorului în direcția capului separator de sertizare și îndepărtați capătul benzii.



Fig. 135: Unitate de prindere

Senzorul de bandă este acoperit cu particule metalice:

Curățați zona din jurul senzorului de detectare a benzii. Pentru a curăța senzorul, este posibil să fie necesar să îndepărtați un capac frontal și să împingeți glisorul unității de prindere înapoi.



Fig. 136: Unitate de prindere

Testul IO al senzorului de bandă nu a reușit:

- Verificați funcționarea senzorului.
- Verificați racordul senzorului de bandă.
- Verificați conectarea cablului prelungitor la priza uneltei.
- Verificați modulul IO din PLC al FAST 3000.



ToErr_202 Unitatea de prindere nu se află în poziția de pornire STO-> Repornire



INDICATIE

Înainte de a începe ciclul de strângere, unealta efectuează o verificare de siguranță pentru a determina dacă unitatea de prindere se află în poziția inițială. (De exemplu, dacă unitatea de prindere începe să se deplaseze neintenționat atunci când un deget se află între clemă și piesele care urmează să fie conectate, acest lucru poate duce la răniri.) În cazul în care senzorul de poziție detectează că unitatea de prindere nu se află în poziția inițială, cele două acționări electrice sunt deconectate. În timpul fiecărui ciclu de strângere, se efectuează o verificare a plauzibilității (se verifică dacă semnalul și-a schimbat starea).

Remediere:

Inițializarea instrumentului a reușit:

Erorile au fost rezolvate.

Testul IO al senzorului de poziție al unității de prindere nu a reușit:

Verificați funcționarea senzorului.



Fig. 137: Senzor de oprire

- Verificați conectarea cablului senzorului la priza uneltei.
- Verificați distanța de montare a capsulei dinamometrice în conformitate cu instrucțiunile de service.
- Verificați modulul IO din PLC al FAST 3000.

Senzorul de poziție al unității de prindere este murdar:

Curățați senzorul.



ToErr_204: Senzor de poziție defect

Verificarea plauzibilității senzorului de poziție al unității de strângere nu a reușit.



INDICAȚIE

Această eroare apare atunci când senzorul de poziție al unității de prindere nu trece testul senzorului de poziție.

Remediere:

A se vedea capitolul "ToErr_202 Unitatea de prindere nu se află în poziția de pornire STO-> Repornire"

Senzorul de poziție al unității de prindere este murdar:

- Curățați senzorul.
- Verificați funcționarea senzorului.
- Verificați conectarea cablului senzorului la priza uneltei.
- > Verificați distanțele de montare a capsulei dinamometrice în conformitate cu instrucțiunile de service.
- Verificați modulul IO din PLC al FAST 3000.

ToErr_205: Eroare de acționare activă

Butonul verde de activare a alimentării de pe ușa dulapului de comandă nu este aprins:



INDICAȚIE

Această eroare apare atunci când este activă o eroare a unității.

Apăsați butonul de activare a alimentării.

Unul dintre disjunctoarele din dulapul de comandă s-a declanșat:

Apăsați din nou disjunctorul.

Interfețele EtherCAT nu sunt conectate corect:

- Asigurați-vă că cablurile Ethernet sunt conectate corect la dulapul de comandă și la dispozitivele de monitorizare a forței.
- Verificați dacă cablurile Ethernet sunt deteriorate.

Servomotorul nu este instalat corect:

Asigurați-vă că cablurile Ethernet ale amplificatoarelor de servomotoare sunt conectate corect în dulapul de comandă.

Servomotorul prezintă o eroare:

Raportați dulapul la centrul Oetiker Power Tool local.



ToErr_206 Circuit de oprire de urgență deschis / ToErr_214 Emergency stop



INDICAȚIE

Această eroare apare atunci când circuitul de oprire de urgență este deschis.

A fost apăsat butonul de oprire de urgență:

Dezactivați butonul de oprire de urgență.

Nu a fost apăsat butonul de oprire de urgență:

- Verificați cablajul butonului de oprire de urgență de pe panoul de comandă pentru două mâini.
- Verificați dacă cheia dongle pentru două mâini este introdus corect.
- Verificați dacă oprirea de urgență externă este conectată corect sau dacă cheia dongle subțire pentru două mâini este conectată corect.

ToErr_207 Grilaj luminos activ în timpul rutinei de inițializare



INDICAȚIE

În timpul inițializării, perdeaua luminoasă răspunde. Unitățile sunt oprite și procesul este întrerupt.

Remediere:

Evitați aprinderea perdelei luminoase în timpul procesului de inițializare.

ToErr_208 Verificați eroarea forței de sertizare în faza 1



INDICATIE

Eroarea apare atunci când există o forță prea mare în prima fază (pârghia se deplasează în poziția 1 la o viteză definită). Apoi pârghia revine în poziția inițială, iar verificarea este anulată.

Remediere:

- Verificați dacă există obiecte străine în zonele din zona fălcilor de sertizare care deformează banda de prindere cu curea WingGuard[®].
- Verificați dacă SKS-ul corect este montat cu fălcile corecte.

ToErr_209 Verificați eroarea forței de sertizare în faza 2



INDICAȚIE

Eroarea apare dacă forța finală nu este atinsă în a doua fază (culisa se deplasează în poziția 2 la o viteză stabilită). Culisa revine apoi în poziția inițială, iar verificarea este întreruptă (a se vedea capitolul *5.1*).

Remediere:

- Verificați dacă dispozitivele de monitorizare a forței de sertizare sunt reglate corect.
- Verificați dacă dispozitivele de monitorizare a forței de sertizare sunt active.
- Verificați dacă valoarea de referință a forței de sertizare este prea mare.





ToErr_210: Verificați forța de sertizare: Nu există nicio creștere a forței



INDICAŢIE

Eroarea apare în cazul în care forța de sertizare nu crește timp de 5 secunde în a doua fază.

Remediere:

- > Verificați dacă dispozitivele de monitorizare a forței de sertizare sunt pornite.
- Verificați dacă dispozitivele de monitorizare a forței de sertizare sunt reglate corect.
- Verificați dacă dispozitivele de monitorizare a forței de sertizare sunt active.

ToErr_211: Verificați rebuturile de pe bandă



INDICAŢIE

Această eroare apare dacă o bandă este în continuare detectată după ce a fost mutată în poziția de ejectare.

Remediere:

- Deplasați-vă manual în poziția de ejectare și verificați dacă senzorul corespunzător este deteriorat.
- Verificați rebuturile de pe bandă au fost ejectate.

ToErr_212: Eroare generală CFM



INDICAȚIE

Această eroare a apărut atunci când PLC-ul Parker nu a putut comunica cu dispozitivele Kistler în timpul procesului de strângere.

Remediere:

- Se verifică dispozitivele de monitorizare a forței de sertizare în ceea ce priveşte setările, deteriorările şi mesajele de eroare.
- Reporniți monitoarele de forță de sertizare.
- Pentru mai multe informații, consultați manualul monitorului de forță de sertizare.


ToErr_213: Verificați senzorul de forță de tracțiune

INDICAŢIE

În timpul ciclului de setare, senzorul de forță de tracțiune verifică dacă valoarea din poziția inițială a culisei și cea din poziția de introducere se încadrează într-o anumită valoare. Valoarea (forța de preîncărcare) în poziția inițială depinde de diverși factori. Valoarea este setată în funcția "Reglarea la zero". În poziția inițială, valoarea ar trebui să fie de aproximativ 80 N, iar în poziția de introducere, valoarea ar trebui să fie de aproximativ 0 N. În funcția de setare, valoarea trebuie să fie cuprinsă între -60 N și -180 N. Dacă valoarea este mai mare de -60 N, valoarea este setată la -60 N. În cazul în care valoarea este mai mică de -180 N, valoarea se stabilește la -180 N. Toleranța este de ± 20 N.

Remediere:

- Verificați dacă capul separator de sertizare este montat corect.
- Asigurați-vă că nicio piesă străină nu atinge unitatea de prindere a FAST 3000 în timpul ciclului de strângere (a se vedea capitolul 6.5.3).
- Verificați mașina unealtă, în special libertatea de mișcare a ghidajului liniar al unității de prindere și alinierea corectă a unității de prindere la capul de sertizare (a se vedea capitolul 9.5.1).
- În meniul "Setări" (Settings) din submeniul "Verificare forță" (Force verification), efectuați reglarea la zero a senzorului de forță. Atenție! În timpul procesului este esențial să apăsați butonul "Setare decalaj la zero" (Set offset to zero) (a se vedea capitolul 6.8.3). Această comandă este apoi utilizată pentru a determina noua valoare pentru poziția inițială.

CETIKER	2018\06\27 16:37:49	O User: Superuser 🥠 🔛
Setting		رځ
Force verification	Parameter Tool	
Pulling unit	Crimping	
Zero balance	Force verification	Target force Ist Kartfmittelwert 800 N 1 N Ext. Force value *CAL* Average value 500 N 0 N
Set offset to zero	Verification activation	
Quit routine	Quit routine	
Local / Manual	Waiting for clamp and fixation	Cycle counter 677 Service counter 99323

- Verificați factorul de scalare și corectați-l dacă este necesar (a se vedea capitolul 9.5).
- lîn cazul în care factorul de scalare a fost corectat, efectuați reglarea la zero și verificarea forței.
- Verificați amplificatorul de măsură (conexiuni, semnalizare pe amplificatorul de măsură).

ToErr_216: Instrumentul de acționare Pierdere tensiune în timpul funcționării



Se întrerupe alimentarea cu energie electrică a cablului sau a transmisiei de tracțiune.

Remediere:

Restabiliți alimentarea cu energie electrică a uneltei. Pentru a face acest lucru, activați butonul verde de pe uşa dulapului de comandă și inițializați unealta. Asigurați-vă că deblocarea sistemului supraordonat pentru conectarea alimentării cu energie electrică a servomotoarelor este disponibilă sau că este activat bypass-ul (meniul "Setări" (Settings) din submeniul "Parametrii unealtă" (Parameter Tool)).

ToErr_217: Verificați forța de tracțiune; forța țintă nu a fost atinsă



INDICAȚIE

INDICATIE

Forța de tracțiune nu este atinsă atunci când se verifică dispozitivul de tracțiune.

Remediere:

- Repetați verificarea cu o chingă nouă.
- Înlocuiți pârghia de strângere (a se vedea capitolul a se vedea capitolul 9.3.6).
- Setați scalarea senzorului de forță la 4950, urmând paşii 1, 4, 7 şi 9 din capitolul 9.5.2. Pentru pasul 9, utilizați 4950.
- Acum repetați verificarea. Important! Dacă nu mai apare ToErr_217,capsula dinamometrică trebuie reglată conform descrierii din capitolul 9.5.2!
- > Verificați amplificatorul de măsurare, capsula dinamometrică și cablul capsulei dinamometrice.
- Contactați PTC.

ToErr_218: Unealtă blocată de un semnal extern

INDICATIE

INDICATIE



Unealta este blocată de la semnal:

W-DW0: Cuvânt de control Bit14 Locking Tool

Ciclul nu poate fi repornit atâta timp cât semnalul este prezent.

Remediere:

Anulați semnalul.

ToErr_219: Funcționare manuală: Dispozitiv de tracțiune cu mai mult de 1 comandă de execuție



În modul manual cu funcția "Acționare manuală": Sunt trimise mai multe comenzi către dispozitivul de tracțiune. Nu se execută nicio comandă de deplasare.

Remediere:

Modificați secvența de control al comenzii de deplasare în PLC-ul extern.

INDICATIE



ToErr_220: Funcționare manuală: În fundal se execută mai mult de 1 comandă



În modul manual cu funcția "Acționare manuală": Mai multe comenzi sunt trimise la culisă. Nu se execută nicio comandă de deplasare.

Remediere:

Modificați secvența de control al comenzii de deplasare în PLC-ul extern.

INDICAȚIE
ToErr_221-224 sunt erori rezervate care nu sunt utilizate în prezent:
► ToErr_221 Eroare Test de frecare
ToErr_222 Eroare la verificarea forței de sertizare
ToErr_223 Eroare de verificare a forței de tracțiune
► ToErr_224 Eroare Reglare la zero

ToErr_225: Subtensiune culisă



Servoamplificatorul culisei detectează o subtensiune.

Remediere:

- Porniți alimentarea cu energie de comandă cu ajutorul butonului verde din uşa dulapului de comandă sau prin intermediul comunicației industriale.
- Schimbați setările uneltei la tensiunea de conectare corectă.

ToErr_226: Dispozitiv de tensionare Subtensiune

INDICATIE

INDICATIE



Servoamplificatorul dispozitivului de tracțiune detectează o subtensiune.

Remediere:

- Porniți alimentarea cu energie de comandă cu ajutorul butonului verde din uşa dulapului de comandă sau prin intermediul comunicației industriale.
- Schimbați setările uneltei la tensiunea de conectare corectă.



13.3.3 Eroare de proces

PrErr_301: Distanța maximă de strângere este depășită



INDICATIE

Calea de deplasare poate fi limitată. Acest lucru vă permite să verificați dacă a fost utilizat diametrul de strângere corect. (Această funcție are limitele sale, deoarece capătul benzii WingGuard[®] este deja detectat înainte de a fi introdus complet în unitatea de prindere.) Prin urmare, cursa de strângere variază ușor (a se vedea capitolul *a se vedea capitolul 5.1.1 - a se vedea capitolul 5.1.7*).

Remediere:

A fost utilizată o dimensiune greșită a clemei:

Utilizați o clemă cu un diametru corect.

Au fost utilizate piese greșite care trebuiau conectate:

Utilizați piesele corecte.

Capătul benzii este rupt?

- Verificați dacă forța de strângere este setată corect (a se vedea capitolul 7.4.7).
- Efectuați o verificare a forței de tensionare (a se vedea manualul de utilizare).

Banda a alunecat din unitatea de prindere:

- Verificați pârghia de strângere, în special dinții acesteia, și înlocuiți-o dacă este necesar.
- Verificați unitatea de prindere a cursorului. Înlocuiți-le atunci când sunt uzate.
- Verificați axa pârghiei de prindere. Înlocuiți-le atunci când sunt uzate.
- Verificați șina unității clemei. Înlocuiți-le atunci când sunt uzate.

Distanța maximă de tracțiune nu corespunde reducerii necesare a diametrului clemei:

Reglați setarea pentru valoarea maximă. Tabelul următor prezintă parametrii dispozitivului de tracțiune. Pentru a modifica această setare, trebuie să vă conectați ca superutilizator.

Parametrii de strângere sunt setați incorect:

Reglați parametrii de strângere (a se vedea capitolul 5.1.1-5.1.7).

PrErr_302: Timpul maxim de strângere a fost depășit



INDICAȚIE

Această eroare apare atunci când timpul necesar pentru tracțiune depășește valoarea de timp definită.

Remediere:

Parametrii de strângere sunt setați incorect:

Reglați parametrii de strângere (a se vedea capitolul 5.1.1-5.1.7).

Timpul de așteptare este setat prea lung:

Reduceți timpul de menținere (a se vedea capitolul 5.1.7).



PrErr_303: Sertizare CFM1 Curbă înfășurătoare 1

INDICATIE



Această eroare apare atunci când curba de forță a unității CFM din stânga este în afara EO1.

Remediere:

- Verificați dacă fălcile de sertizare sunt deteriorate sau uzate.
- Verificați curbele de reglare în monitorul forței de sertizare 1.
- ▶ Verificați poziționarea corectă a FAST 3000 (a se vedea capitolul 6.5).
- Verificați traseul corect al cablului de legătură: Capul separator de sertizare trebuie să apese pe carcasa clemei WingGuard[®] în timpul procesului de legare.

PrErr_304: Sertizare CFM1 Curbă înfășurătoare 2



INDICAŢIE

Această eroare apare atunci când curba de forță a unității CFM din stânga este în afara EO2.

Remediere:

- Verificați dacă fălcile de sertizare sunt deteriorate sau uzate.
- Verificați curbele de reglare în monitorul forței de sertizare 1.
- Verificați poziționarea corectă a FAST 3000 (a se vedea capitolul 6.5).
- Verificați traseul corect al cablului de legătură: Capul separator de sertizare trebuie să apese pe carcasa clemei WingGuard[®] în timpul procesului de legare.

Lotul de cleme WingGuard® are o curbă neobișnuită a forței de sertizare:

Aflați din nou curba înfășurătoare 2 (a se vedea capitolul 6.8.6).

PrErr_305: Sertizare CFM1 NoPass



INDICATIE

Această eroare apare atunci când forța exercitată asupra fălcilor de sertizare crește prea devreme în timpul strângerii.

Remediere:

- Verificați setarea monitorului de forță de sertizare 1.
- Verificați poziționarea FAST 3000.
- Verificați dacă șuruburile capului separator de sertizarei au fost strânse la cuplul de strângere corect (a se vedea capitolul 9.3.3).
- Verificați traseul corect al cablului de legătură: Capul separator de sertizare trebuie să apese pe carcasa clemei WingGuard[®] în timpul procesului de legare.



PrErr_306: Sertizarea CFM1 Uzură



INDICAŢIE

Această eroare apare atunci când diferența dintre valoarea de ieșire și valoarea de intrare (EO4) a CFM este prea mare.

Remediere:

- Verificați uzura fălcilor de sertizare.
- Verificați setarea monitorului de forță de sertizare 1.
- Verificați poziționarea FAST 3000.
- Verificați traseul corect al cablului de legătură: Capul separator de sertizare trebuie să apese pe carcasa clemei WingGuard[®] în timpul procesului de legare.
- În cazul în care clema WingGuard[®] este ghidată suplimentar de alte părți decât capul separator de sertizare, asigurați-vă că acest ghidaj suplimentar este centrat corect față de capul separator de sertizare. De asemenea, se recomandă ca ghidajul suplimentar să nu fie prea precis, ci trebuie lăsat un spațiu de aproximativ 0,7 mm pe ambele părți pentru clema de prindere cu curea.
- Dacă este necesar, reglați parametrul "Tol. Valoarea de uzură", a se vedea capitolul 5.2.4 și 7.4.7.

PrErr_307: Sertizare CFM2 Curbă înfășurătoare 1

INDICAȚIE

Această eroare apare atunci când curba de forță a unității CFM din dreapta este în afara lui EO1.

Remediere:

- Verificați dacă fălcile de sertizare sunt deteriorate sau uzate.
- Verificați curbele de reglare în monitorul forței de sertizare 2.
- ▶ Verificați poziționarea FAST 3000 (a se vedea capitolul 6.5).
- Verificați traseul corect al cablului de legătură: Capul separator de sertizare trebuie să apese pe carcasa clemei WingGuard[®] în timpul procesului de legare.

PrErr_308: Sertizare CFM2 Curbă înfășurătoare 2

INDICATIE



Această eroare apare atunci când curba de forță a unității CFM din dreapta este în afara EO2.

Remediere:

- Verificați dacă fălcile de sertizare sunt deteriorate sau uzate.
- Verificați curbele de reglare în monitorul forței de sertizare 2.

Verificați poziționarea FAST 3000 (a se vedea capitolul 6.5).

Verificați traseul corect al cablului de legătură: Capul separator de sertizare trebuie să apese pe carcasa clemei WingGuard[®] în timpul procesului de legare.

Lotul de cleme WingGuard® are o curbă neobișnuită a forței de sertizare:

Aflați din nou curba înfășurătoare 2 (a se vedea capitolul 6.8.6).



PrErr_309: Sertizare CFM2 NoPass



INDICATIE

Această eroare apare atunci când forța exercitată asupra fălcilor de sertizare crește prea devreme în timpul strângerii.

Remediere:

- Verificați setarea monitorului de forță de sertizare 2.
- Verificați poziționarea FAST 3000.
- Verificați dacă șuruburile capului separator de sertizareau fost strânse la cuplul de strângere corect (a se vedea capitolul 9.3.3).
- Verificați traseul corect al cablului de legătură: Capul separator de sertizare trebuie să apese pe carcasa clemei WingGuard[®] în timpul procesului de legare.

PrErr_310: Sertizarea CFM2 Uzură



INDICAȚIE

Această eroare apare atunci când diferența dintre valoarea de ieșire și valoarea de intrare (EO4) a CFM este prea mare.

Remediere:

- Verificați uzura fălcilor de sertizare.
- Verificați setarea monitorului de forță de sertizare 2.
- Verificați poziționarea FAST 3000.
- Verificați traseul corect al cablului de legătură: Capul separator de sertizare trebuie să apese pe carcasa clemei WingGuard[®] în timpul procesului de legare.
- În cazul în care clema WingGuard[®] este ghidată suplimentar de alte părți decât capul separator de sertizare, asigurați-vă că acest ghidaj suplimentar este centrat corect față de capul separator de sertizare. De asemenea, se recomandă ca ghidajul suplimentar să nu fie prea precis, ci trebuie lăsat un spațiu de aproximativ 0,7 mm pe ambele părți pentru clema de prindere cu curea.
- Dacă este necesar, reglați parametrul "Tol. Valoarea de uzură", a se vedea capitolul 5.2.4 și 7.4.7.

PrErr_311: Eroare generală în timpul sertizării



INDICAŢIE

Această eroare apare atunci când curentul splitterului depășește limitele definite în timpul procesului de sertizare. Valorile limită sunt definite de variabilele min. Curentul pentru sertizare și presetarea maximă a curentului de sertizare, care este setat implicit la 500 mA și 3000 mA.

Remediere:

Inspectați vizual clemele WingGuard[®] închise în acest ciclu pentru defecte, în special zona în care se formează aripile.

O falcă de sertizare este ruptă:

Înlocuiți cele două fălci de sertizare.

Pana de sertizare prezintă uzură:

Înlocuiți pana de sertizare.



Axele de manșon de sertizare prezintă uzură:

Înlocuiți axele fălcilor de sertizare.

FAST 3000 nu este poziționat corect.

Așezați FAST 3000 în poziția corectă (a se vedea capitolul 6.1).

Capul separator de sertizare este tras în sus de cablul de legătură:

Asigurați-vă că cablul de legătură (a se vedea capitolul 6.1) este mai bine fixat.

Mișcarea liberă a FAST 3000 este obstrucționată de piesele adiacente:

Asigurați-vă că FAST 3000 se poate mișca liber și că nu atinge accidental alte piese.

Curentul splitterului nu se încadrează în limitele definite în timpul procesului de sertizare:

- Lăsați limitele actuale pentru culisă (sertizre) setate de către echipa de service Oetiker.
- Reparați sau înlocuiți unitatea în cazul în care consumul de curent este prea mare.
- Verificați dacă capul de sertizare și veriga sunt intacte și se mișcă fără probleme.

PrErr_312: Eroare de deconectare



INDICAŢIE

Această eroare apare atunci când curentul splitterului depășește limitele definite în timpul procesului de deconectare. Valorile limită sunt definite de variabilele min. Deconectați alimentarea cu energie electrică și deconectați alimentarea cu energie electrică maximă, care sunt setate implicit la 500 mA și 3000 mA.

Remediere:

Inspectați vizual poansonul separator pentru a vedea dacă prezintă defecte.

Poansonul separator este defect:

- Înlocuiți poansonul separator.
- Curentul splitterului nu se încadrează în limitele definite în timpul procesului de deconectare:
- Lăsați limitele actuale pentru culisă (deconectare) stabilite de echipa de service Oetiker.
- Reparați sau înlocuiți unitatea în cazul în care consumul de curent este prea mare.
- Verificați dacă capul de sertizare și veriga sunt intacte și se mișcă fără probleme.

PrErr_313: Depășirea limitei de forță



INDICAŢIE

Această eroare apare atunci când forța de tracțiune în timpul primei și celei de-a doua faze are o valoare mai mare decât toleranța forței țintă. Toleranța standard este setată la +/-100 N.

Remediere:

- Verificați dacă parametrii de strângere sunt setați corect.
- Măriți reducerea punctului de comutare sau reduceți turația fazei 1 și a fazei 2.



PrErr_314: Forța de strângere maximă permisă este depășită



INDICATIE

Această eroare apare atunci când forța de tracțiune în timpul controlului forței în a treia fază este mai mare decât forța țintă + toleranța. Toleranța standard este setată la +/-100 N.

Remediere:

- Verificați curba forței de strângere în fila Date de strângere. Vibrațiile sunt recunoscute? În acest caz, asigurați-vă că nu sunt cuplate vibrații externe la sistem.
- Dacă aplicația permite, reduceți timpul de menținere a forței de strângere la o valoare mai mică. A se vedea capitolul a se vedea capitolul 7.4.2
- Contactați PTC cu o imagine a curbei forței de strângere.

PrErr_315: Forța de strângere în afara toleranței



INDICAȚIE

Această eroare apare atunci când forța de strângere este în afara intervalului de toleranță. Forța de strângere este determinată ca medie a ultimelor 40 de valori măsurate (40*2 ms). Toleranța standard este setată la +/-100 N.

Remediere:

Parametrii de strângere nu sunt setați corect:

- Verificați imaginea curbei (a se vedea capitolul 5.1).
- Reglați parametrii de strângere (a se vedea capitolul 5.1.1-5.1.7).
- Asigurați-vă că nu există influențe externe care să împiedice controlul corect al forței de strângere.
- Verificați mașina unealtă, în special libertatea de mișcare a ghidajului liniar al unității de prindere și alinierea corectă a unității de prindere la capul de sertizare (a se vedea capitolul 9.5.1).



Fig. 138: Parametrii de strângere

PrErr_316: Strângerea maximă a fost atinsă la întreruperea grilajului luminos



Această eroare apare atunci când este atins pragul de forță definit și când perdeaua luminoasă a fost întreruptă.

Remediere:

Evitați întreruperea perdelei luminoase în timpul ciclului.

INDICATIE

> Verificați dacă sistemul perdelei luminoase este conectat corect și este funcțional.



PrErr_317 Cursa maximă a forței în poziția de ejectare este depășită



INDICAȚIE

După ce muchia a fost tăiată, forța de tracțiune este monitorizată în timpul deplasării spre poziția de ejectare. Forța ar trebui să fie de aproape 0 N, altfel banda nu va fi tăiată corect.

Remediere:

- Verificați poansonul separator.
- Verificați senzorul de forță de tracțiune.
- Asigurați-vă că nu există influențe externe care să împiedice controlul corect al forței de strângere.
- Verificați mașina unealtă, în special libertatea de mișcare a ghidajului liniar al unității de prindere și alinierea corectă a unității de prindere la capul de sertizare (a se vedea capitolul 9.5.1).
- Verificați marginea tăiată a capătului benzii clemei WingGuard[®].
- lîn cazul în care muchia de tăiere nu este dreaptă, poansonul separator poate fi defect.

PrErr_318: Încheierea procesului



INDICAŢIE

Acest mesaj apare atunci când procesul a fost întrerupt. De regulă, după confirmarea primului mesaj apare cel puțin încă un mesaj.

Remediere:

Confirmați mesajul.

PrErr_319 Forța maximă atinsă de Bus la oprire



INDICATIE

Această eroare apare atunci când o comandă de oprire este trimisă prin intermediul sistemului de comunicare în timpul ciclului de setare.

Remediere:

Verificați funcționarea sistemului de nivel superior.



14 Anexa

- Schema circuitului electric
- Comunicare industrială
- Declarație de conformitate CE
- Lista de verificare producție Oetiker
- Măsurători de capacitate FAST 3000
- Raport de testare a dulapului de comandă
- Raport de încercare a senzorului de forță HBM
- Rapoarte de testare Kistler
- Manual de utilizare Dispozitive de monitorizare a forței de sertizare



15 Ajutor și asistență

Dacă aveți nevoie de asistență sau suport tehnic, contactați centrul de service Oetiker corespunzător. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.oetiker.de.

EMEA	
E-mail	ptsc.hoe@oetiker.com
Număr de telefon	+49 7642 6 84 0

America și Canada		
E-mail	ptsc.oea@oetiker.com	
Număr de telefon	+1 989 635 3621	

China	
E-mail	ptsc.cn.tianjin@oetiker.com
Număr de telefon	+86 22 2697 1183

Japonia	
E-mail	ptsc.jp.yokohama@oetiker.com
Număr de telefon	+81 45 949 3151

Coreea de Sud	
E-mail	ptsc.kr.seoul@oetiker.com
Număr de telefon	+82 2 2108 1239

India	
E-mail	ptsc.in.mumbai@oetiker.com
Număr de telefon	+91 9600526454



FAST 3000 AJUTOR ȘI ASISTENȚĂ



