



Manual de instrucciones

Suplemento al manual de instrucciones original con N.º art. 08904456 Edición Noviembre 2020 N.º art. 08904516 OETIKER Schweiz AG



Índice

Índice

1	Ámt	Ámbito de aplicación			
2	Req	Requisitos para la cortina fotoeléctrica de seguridad empleada			
3	Accesorios compatibles				
4	Pue	Puesta en funcionamiento			
	4.1	Cable	ado	5	
	4.2	Monta	ije de la cortina fotoeléctrica de seguridad	6	
5	Prue	ebas de	funcionamiento durante la puesta en funcionamiento	7	
	5.1	Prueb	a de la cortina fotoeléctrica de seguridad	7	
	5.2	Prueb	a de la parada de emergencia	7	
6	Uso	Uso			
	6.1	Inicio.		8	
	6.2	2 Cómo verificar la fuerza de cierre			
	6.3	3 Cómo verificar la monitorización de la fuerza de prensado			
	6.4	Cómo poner a cero el desplazamiento de fuerza			
	6.5	Cierre	14		
	6.6	Prueb	15		
	6.7	Desplazamiento manual			
7	Con	nunicac	ión industrial	17	
8	Ane	xo		18	
	8.1	Diagrama de flujo			
		8.1.1	Ciclo de cierre con cortina fotoeléctrica	19	
		8.1.2	Verificación de la fuerza de tracción con cortina fotoeléctrica	22	
		8.1.3	Ajuste a cero con cortina fotoeléctrica		
		8.1.4	Prueba de fricción con cortina fotoeléctrica		
		8.1.5	Inicio con cortina fotoeléctrica		
9	Ayu	da y sop	porte		



1 Ámbito de aplicación

Este suplemento es válido para todas las OETIKER FAST 3000 en la versión LC (Light Curtain) de la Safety Light Curtain. En esta versión, los accionamientos del OETIKER FAST 3000 se desconectan mediante relés de seguridad. Este manual de instrucciones complementario solo es válido en combinación con el manual de instrucciones original del OETIKER FAST 3000, N.º art. 08903980. Deben observarse todas las instrucciones de seguridad. Sistemas completos OETIKER FAST 3000 disponibles:

Descripción	Número de artículo	
OETIKER FAST 3000 + CFM - EtherNet/IP, LC	13500294	
OETIKER FAST 3000 + CFM - PROFINET, LC	13500295	

El uso previsto del OETIKER FAST 3000 no cambia al usar la opción «Light Curtain», la declaración de conformidad mantiene su validez en esta versión.

2 Requisitos para la cortina fotoeléctrica de seguridad empleada

De conformidad con las siguientes normas, se debe emplear una cortina fotoeléctrica de seguridad de dos canales:

- EN ISO 13849-1:2015: como mínimo, cat. 3, PL d
- EN 62061+A1:2009: como mínimo, cat. 3, SIL 2

Posible cortina fotoeléctrica de seguridad:

Keyence GL-R (GL-R08H)

Tiempo de parada del OETIKER FAST 3000 para el cálculo de la distancia de seguridad de la cortina fotoeléctrica de seguridad:

0,15 s



3 Accesorios compatibles

Para el funcionamiento del OETIKER FAST 3000 con cortina fotoeléctrica de seguridad, se deben emplear los siguientes componentes:

Componentes	Descripción (ES)	Descripción (EN)	Número de ar- tículo
Sistema completo	OETIKER FAST 3000 + CFM - EtherNet/IP, LC	OETIKER FAST 3000 + CFM - EtherNet/IP, LC	13500294
	OETIKER FAST 3000 + CFM - PROFINET, LC	OETIKER FAST 3000 + CFM - PROFINET, LC	13500295
Cabina de control	Cabina de control compl EtherNet/IP, LC	Control Box cpl EtherNet/IP, LC	13500290
	Cabina de control compl PROFINET, LC	Control Box cpl PROFINET, LC	13500289
Mochila 2 manos	Mochila dos manos LC	Two hand dongle LC	13500297
Parada electrónica mochila (versión estándar)	Mochila dos manos fina	Two hand dongle thin	13500283
Mecánica de herramientas (versión estándar)	Cabezal de separación de pren- sado + CFM	Crimp-Cut Tool + CFM	13500269
Conmutación con dos manos	Conmutación con dos manos LC	2-Hand Control LC	13500298
Panel de manos compl. (versión estándar)	Panel de manos compl.	Touch Panel cpl.	13500278
Unidad de verificación (si se usa una cortina fo- toeléctrica de seguridad)	Unidad de validación PG135 bloqueable	Verification Unit PG135 lockable	13500299



4 Puesta en funcionamiento

4.1 Cableado

Véase la conexión de la cortina fotoeléctrica en el esquema eléctrico n.º 154534 (para Ethernet/IP) y 155553 (para Profinet).

- Conecte la alimentación y la señal del sensor de 2 canales a la toma 350x0 con el conector suministrado:
- Alimentación + 24 V: Clavija K
- Alimentación 0 V: Clavija M
- Señal canal 1: Clavija B
- Señal canal 2: Clavija J







Cablee la cortina fotoeléctrica de seguridad conforme a la documentación de la cortina fotoeléctrica.



Puesta en funcionamiento

4.2 Montaje de la cortina fotoeléctrica de seguridad

INDICACIONES

- El integrador debe determinar la distancia de seguridad de la cortina fotoeléctrica de seguridad.
- Observar EN ISO 13855:2010.

Tiempo de parada del OETIKER FAST 3000 para el cálculo de la distancia de seguridad de la cortina fotoeléctrica de seguridad:

0,15 s



5 Pruebas de funcionamiento durante la puesta en funcionamiento

AVISO					
•	El operador de la instalación debe asegurarse de que la cortina fotoeléctrica de seguridad y el circuito de parada de emergencia funcionen adecuadamente.				
•	En la prueba IO (Fig. 2) se puede comprobar el funcionamiento del relé de seguridad.				
	2019/02/15 12:03:08 Current Current				

and Chandrad			
est Standart			ر.
Manuell fahren	Reibtest	Signal Test	
Taster Start 1	Taster Band Klemmen	Lichtvorhang	
Taster Start 2	Bandsensor vorhanden		
Fusspedal	Stillstandssensor	Power Freigabe extern	
	D	Zykluszähle	– er 162
	Manuell fahren Taster Start 1 Taster Start 2 Fusspedal Warten bis	Manuell fahren Reibtest Taster Start 1 Taster Band Klemmen Taster Start 2 Bandsensor vorhanden Fusspedal Stillstandssensor Fusspedal Stillstandssensor	Manuell fahren Reibtest Signal Test Taster Start 1 Taster Band Klemmen Lichtvorhang Taster Start 2 Bandsensor vorhanden Fusspedal Stillstandssensor Power Freigabe extern Fusspedal Stillstandssensor Varten bis Band eingefuehrt und Band geklemm

5.1 Prueba de la cortina fotoeléctrica de seguridad

- Navegue en la GUI (Graphical User Interface interfaz gráfica del usuario) hasta la prueba I/O gráfica.
- Observe el estado de la entrada de la cortina fotoeléctrica de seguridad.
- Para confirmar, pulse la tecla Init.

5.2 Prueba de la parada de emergencia

- Navegue en la GUI hasta la prueba I/O gráfica.
- Observe el estado de la entrada de la parada de seguridad.
- Para confirmar, pulse la tecla Init.

Fig. 2 Prueba IO



Uso

6 Uso

6.1 Inicio

Ponga en marcha el inicio con el botón Init (Comando Init en comunicación industrial).

Si la cortina fotoeléctrica de seguridad ha activado una parada, se interrumpe la rutina de inicio. En la GUI aparece un mensaje al respecto.

Confirmar el mensaje:

Vuelva a pulsar el botón Init.

El proceso de inicio comienza de nuevo. Véase también la secuencia en el diagrama de flujo (inicio), capítulo 8.1.5.



Fig. 3 Ventana de mensajes en caso de interrupción de la cortina fotoeléctrica de seguridad durante el inicio

6.2 Cómo verificar la fuerza de cierre

AVISO

Para comprobar el correcto funcionamiento de la célula de carga, verifique la fuerza medida al menos una vez por semana con un calibrador CAL 01 de Oetiker.

Con una fuerza ajustada de 1850 N, la fuerza medida por el OETIKER CAL 01 debe estar dentro de una tolerancia de ± 100 N.

La banda de tracción se debe reemplazar después de aprox. 50 verificaciones.

Ajuste del calibrador CAL 01: Modo SKS: hold-ME-EL / average (consulte el manual de instrucciones OETIKER FAST 3000)

1. Active la verificación.

Edición Noviembre 2020

- Vaya a la pestaña «Configuración» («Setting»).
- Debe iniciar sesión para acceder al modo de verificación de fuerza.
- 2. Pulse el botón «Verificación de fuerza» («Force verification»).
- Pulse el botón «Dispositivo de tracción» («Pulling unit»).
- 4. Pulse el botón «Verificación de fuerza».

Inserte la unidad de verificación de la fuerza de cierre (1)

- 1. Tire del gancho de bloqueo (2) hacia atrás.
- 2. Inserte el extremo de la banda de tracción por completo en el cabezal de separación de prensado.
- 3. Enclave el gancho de bloqueo (2) y después, suéltelo.

Fig. 5 Inserte la unidad de verificación de la fuerza de cierre









Fig. 4 Tarjeta de registro «Ajustes»

Fig. 6 Colocación del gancho de bloqueo - correcta

4. Pulse el botón situado en la parte superior de la empuñadura.

Las levas de la unidad de verificación deben estar correctamente posicionados en los orificios del cabezal de separación de prensado. El gancho de bloqueo debe estar enclavado.





Fig. 8 Botón en la parte superior de la empuñadura

Fig. 7 Colocación del gancho de bloqueo - incorrecta









Uso

OETIKER FAST 3000 Cortina fotoeléctrica de seguridad

- 5. Pulse «Fuerza objetivo» («Target force») para cambiar la fuerza de verificación al valor deseado.
- Pulse «Activar verificación» («Verification activation»).
- Introduzca la fuerza medida por el CAL 01 en el campo «Valor de la fuerza ext. «CAL» («Ext. Force value «CAL»). El valor introducido se guarda en el registro de verificaciones.
- Pulse en «Cerrar rutina» («Quit routine»). Los valores se copian en el correspondiente archivo de registros.
- 9. Retire la unidad de verificación (1) de la herramienta (consulte Fig. 10).

Retire la unidad de verificación de la fuerza de cierre (1)

- 1. Tire del gancho de bloqueo (2) hacia atrás.
- 2. Retire la unidad de verificación (1) del cabezal de separación de prensado.



Fig. 9 Tarjeta de registro «Ajustes»



Fig. 10 Retire la unidad de verificación de la fuerza de cierre



Uso

Si la cortina fotoeléctrica de seguridad ha activado una parada, se interrumpe la rutina «Verificación de la fuerza de cierre».

En la GUI aparece un mensaje al respecto.

Confirmar el mensaje:

Pulse el botón OK.

Se ha confirmado el mensaje, la ventana se cierra.

La corredera se desplaza a la posición de inserción y el dispositivo de tracción a la posición de inicio. El valor de verificación no se calcula y se ajusta al valor 0 N. Véase también la secuencia en el diagrama de flujo (verificación fuerza de tracción), capítulo 8.1.2.

CETIKER	2019/02/15 12:09:09	O User: Superuser 💬 💻
Einstellungen		€
Kraft verifizieren	Parameter Tool	
Zugeinrichtung Nullabgleich	Lichtgitter Vorrichtung mit OK bestätigen!	Ist Karttmittelwert 36 N
Null setzen	Vei	
Routine beenden	Routine beenden	
PLC / Manuell	X War_107 Stop durch Lichtgitter	Zykluszähler 162 Wartungszähler 99190

Fig. 11 Ventana de mensajes en la verificación de la fuerza de cierre e interrupción mediante cortina fotoeléctrica de seguridad

6.3 Cómo verificar la monitorización de la fuerza de prensado

Durante la verificación de la monitorización de la fuerza de prensado no hay diferencia respecto a la herramienta sin cortina fotoeléctrica de seguridad. El dispositivo de tracción no es necesario.



Uso

6.4 Cómo poner a cero el desplazamiento de fuerza

Si la cortina fotoeléctrica de seguridad ha activado una parada, se interrumpe la rutina «ajuste a cero». En la GUI aparece un mensaje al respecto (Fig. 12).

- Confirmar el mensaje:
- Pulse el botón OK.
- Se ha confirmado el mensaje, la ventana se cierra.

La corredera se desplaza a la posición de inserción y el dispositivo de tracción a la posición de inicio. Véase también la secuencia en el diagrama de flujo (ajuste a cero), capítulo 8.1.3.

CETIKER	2019\02\15	12:06:26	User: Superuser 🖓 💻
Einstellungen			ر≁
Kraft verifizieren	Parameter Tool		
Zugeinrichtung Nullabgleich	Lichtgitte mit OK	er Vorrichtung bestätigen!	Ist Karftmittelwert ON Mittelwert ON
Null setzen	Ver	UK .	
Routine beenden	Routine beenden		
PLC / Manuell	War_107 Stop durch l	Lichtgitter	Zykluszähler 162 Wartungszähler 99190

Fig. 12 Ventana de mensajes en el ajuste a cero e interrupción mediante cortina fotoeléctrica de seguridad



Uso

6.5 Cierre de abrazaderas

Si la cortina fotoeléctrica de seguridad ha activado una parada, se interrumpe la rutina «ciclo de cierre».

En la GUI aparece un mensaje al respecto.

Continuar la rutina «ciclo de cierre»:

Vuelva a iniciar con las teclas de inicio o a través del bus.

Dependiendo de la posición, en caso de interrupción, tras una continuación hay un retorno a la rutina. Esta posición no necesariamente tiene que ser el punto de la interrupción.

Si, en caso de interrupción por parte de la cortina fotoeléctrica de seguridad, se ha superado un valor umbral de la fuerza de tracción, el cierre se considera insuficiente.

Realice un reinicio con las teclas de inicio o a través del bus.

Véase también la secuencia en el diagrama de flujo (ajuste a cero), capítulo 8.1.1.



Fig. 13 Ventana de mensajes en el ciclo de cierre e interrupción mediante cortina fotoeléctrica de seguridad



6.6 Prueba de fricción

Si la cortina fotoeléctrica de seguridad ha activado una parada, se interrumpe la rutina «prueba de fricción».

En la GUI aparece un mensaje al respecto.

Confirmar el mensaje:

Pulse el botón OK.

Se ha confirmado el mensaje, la ventana se cierra.

Si la interrupción se produce antes de alcanzar la posición final del dispositivo de tracción, el valor de la fricción se ajusta a 0 N. Véase también la secuencia en el diagrama de flujo (prueba de fricción), capítulo 8.1.4.

CETIKER	20194	02\15 12:12:23	O User: Su	peruser 🖓 💻
Betriebsmodus				€*
Labor Betrieb	Manuell fahren	Reibtest	Signal Test	
Start Reibtest	Zielpx Gesci	chtgitter Vorrichtung mit OK bestätigen! OK		Maximalkraft ON Zugeinrichtung Istpos. -2.7 mm
PLC / Manuell	🗙 War_107 Stop	durch Lichtgitter	Zy Wa	kluszähler 163 artungszähler 99189

Fig. 14 Ventana de mensajes en la prueba de fricción y en caso de interrupción mediante cortina fotoeléctrica de seguridad



6.7 Desplazamiento manual

En la corredera no hay cambios.

Para poder desplazar el dispositivo de tracción manualmente, dicho dispositivo debe tener corriente y haber sido iniciado.

Pulse el botón «Encendido eje».

El dispositivo de tracción recibe corriente.



Fig. 15 Activar alimentación de corriente del dispositivo de tracción del accionamiento



Si se produce una parada mediante la cortina fotoeléctrica de seguridad durante el trayecto del dispositivo de tracción, el accionamiento se para.

En la GUI aparece un mensaje al respecto.

Confirmar el mensaje:

Pulse el botón OK.

Se ha confirmado el mensaje, la ventana se cierra.



Fig. 16 Ventana de mensajes en el ajuste a cero e interrupción mediante cortina fotoeléctrica de seguridad

Si la cortina fotoeléctrica de seguridad se interrumpe durante el desplazamiento de la corredera, esta no se para.

7 Comunicación industrial

Se debe emplear la nueva lista de comunicación (documento aparte).

StatusWord1 Bit21: «Estado de reinicio de la cortina fotoeléctrica» ya no se aplica de la misma manera. Desde el punto de vista técnico, ya no se evaluan los distintos canales de la cortina fotoeléctrica de seguridad, sino el estado del relé de seguridad de la cortina fotoeléctrica de seguridad. OETIKER FAST 3000 ajusta la señal tan pronto como, en el ciclo de cierre, se produce una interrupción debida a la cortina fotoeléctrica de seguridad y la rutina «Parada por barrera fotoeléctrica» está lista, para realizar un reinicio.

StatusWord1 Bit22: Estado del relé de seguridad, circuito de parada de emergencia

Statusword1 Bit23: No es necesario el «Estado de parada em.» porque el nuevo concepto ya no evalua los distintos canales en el PLC, sino el relé de seguridad del circuito de parada de emergencia.



8 Anexo

8.1 Diagrama de flujo

Leyenda

Símbolo	Significado
	Inicio / final de la rutina
	Acción en la que la cortina fotoeléctrica está inactiva
	Decisión en caso de cortina fotoeléctrica inactiva
	Acción en la que la cortina fotoeléctrica está activa
	Decisión en caso de cortina fotoeléctrica activa
	Varias situaciones posibles, cortina fotoeléctrica activa
	Subprograma: Cortina fotoeléctrica activa
	Información
∢ ⊳	Interrumpir (cortina fotoeléctrica): Salto al subprograma con retorno
	Interrumpir (cortina fotoeléctrica): Salto al subprograma sin retorno



Anexo

8.1.1 Ciclo de cierre con cortina fotoeléctrica









Anexo







8.1.2 Verificación de la fuerza de tracción con cortina fotoeléctrica







8.1.3 Ajuste a cero con cortina fotoeléctrica









8.1.4 Prueba de fricción con cortina fotoeléctrica









8.1.5 Inicio con cortina fotoeléctrica







9 Ayuda y soporte

Si necesita ayuda o soporte técnico, póngase en contacto con el centro de servicio correspondiente de la empresa Oetiker.

Encontrará más información en www.oetiker.de.

Sede central Suiza

Tel.: +41 44 728 55 55 info.ch@oetiker.com Alemania Tel.: +49 76 42 6 84 0 info.de@oetiker.com EE. UU.

Tel.: +1 989 635 3621 info.us.marlette@oetiker.com China Tel.: +86 22 2697 1183 info.cn@oetiker.com Japón Tel.: +81 45 949 3151 info.jp@oetiker.com India Tel.: +91 77210 15261 64 info.in@oetiker.com