



Stationäres Werkzeug zur Montage von Bandklemmen OETIKER FAST 3000 **Betriebsanleitung**

Original-Betriebsanleitung Ausgabe 08.2020 Art-Nr. 08903980 Oetiker Schweiz AG, Horgen, Schweiz



1	Info	rmationen zum vorliegenden Handbuch	1-7
	1.1	Symbole und Bedeutungen der verwendeten Darstellungen	1-7
	1.2	Geltungsbereich	
		1.2.1 FAST 3000	
		1.2.2 Typenschilder	
	1.3	Abkürzungen	
	1.4	Aufkleber am FAST 3000	1-10
	1.5	Mitgeltende Dokumente	1-11
2	Grur	ndlegende Sicherheitshinweise	
	2.1	Umgang mit der Betriebsanleitung	
	2.2	Vorgesehener Verwendungszweck	
	2.3	Allgemeine Sicherheitshinweise	
	2.4	Abdeckungen	
	2.5	Besondere Sicherheitshinweise	
	2.6	Sichere Arbeitsmethoden	
	2.7	Benutzung des FAST 3000 über ein externes Steuerungssystem	
	2.8	Umbauten, Veränderungen	
	2.9	Qualifiziertes Personal	2-17
	2.10	Wartungsarbeiten	
	2.11	Überlastschutz des Verstemm-Trennkopfes	2-20
	2.12	Lautstärke	
3	Liefe	erumfang des FAST-3000-Werkzeugs	3-21
	3.1	Übersicht über die Hauptkomponenten des FAST 3000	
	3.2	Verfügbare Hauptkonfigurationen	
	3.3	Optionale Erweiterungen	
4	Kurz	ze Beschreibung des FAST 3000	4-26
	4.1	Aufbau der Werkzeugmechanik	4-27
	4.2	Aufbau der FAST-3000-Verstemm-Trennkopfs	4-29
	4.3	Zweihandbedienpult (Option)	4-31



5	Besc	hreibu	ng der Prozessüberwachung des FAST 3000	5-32	
	5.1	Schlie	sskraftregelung, Beschreibung der Prozessparameter	5-32	
		5.1.1	Funktionsbeschreibung der Schliesskraftregelung	5-33	
		5.1.2	Schliesskraft	5-34	
		5.1.3	Schliesskraft-Toleranz	5-34	
		5.1.4	Schaltpunktreduzierung	5-34	
		5.1.5	Geschwindigkeitsphase 1	5-34	
		5.1.6	Geschwindigkeitsphase 2	5-34	
		5.1.7	Schliesskraft Haltezeit	5-34	
		5.1.8	Beispielkurven mit unterschiedlichen Schliesskraftparametern	5-35	
		5.1.9	Plausibilitätsprüfung des Schliesskraft-Sensoren	5-37	
	5.2	Verste	mmüberwachung	5-37	
		5.2.1	Allgemeine Informationen zur Verstemmkraftüberwachung (CFM)	5-37	
		5.2.2	Mechanischer Aufbau	5-38	
		5.2.3	CFM: Typische OK-Kraftkurve	5-40	
		5.2.4	CFM: Verschleisserkennung	5-41	
		5.2.5	CFM: Beispielkurven von Verstemmvorgängen	5-42	
	5.3	Schnit	tüberwachung	5-55	
6	Mit c	lem FA	ST 3000 arbeiten	6-56	
	6.1	Inbetri	ebnahme	6-56	
	6.2	Ansch	lüsse Schaltschrank	6-58	
	6.3	Kabela	anschlüsse an der Verstemmkraftüberwachung	6-59	
	6.4	FAST 3000 einschalten			
	6.5	Das FA	AST 3000 korrekt positionieren	6-62	
		6.5.1	Generelle Hinweise, Positionierung FAST 3000 und WingGuard®-Klemmengehäuse	6-62	
		6.5.2	Positionierung des FAST 3000 Montagewerkzeugs mit der Einrichthilfe	6-66	
		6.5.3	Abmessungen für eine korrekte Positionierung des FAST 3000	6-68	
	6.6	Norma	Ibetrieb (Produktion)	6-70	
	6.7	Laborr	nodus (passwortgeschützt)	6-73	
		6.7.1	Einhandbedienung	6-75	
		6.7.2	Fusspedal	6-77	
	6.8	Beson	dere Betriebsmodi (passwortgeschützt)	6-79	
		6.8.1	Entsperren	6-80	



		6.8.2	Modus Manuell fahren	6-81
		6.8.3	Kraftversatz auf Null setzen	6-82
		6.8.4	Schliesskraft verifizieren	6-83
		6.8.5	Verstemmkraftüberwachung verifizieren	6-84
		6.8.6	Verstemmkraftüberwachung einstellen	6-86
		6.8.7	Neue Einstellungen/Messprogramme auf die CFM-Geräte übertragen	6-92
7	GUI.			7-95
	7.1	Touch	Panel	7-95
	7.2	Rechn	er	7-95
	7.3	GUI-La	ayout	7-96
	7.4	Menüa	ufbau	7-97
		7.4.1	Startbildschirm	7-97
		7.4.2	Schliessdaten (zum Ändern der Werte ist ein Passwort erforderlich)	7-98
		7.4.3	Betriebsmodus	7-99
		7.4.4	Reibtest	7-104
		7.4.5	IO-Test	7-105
		7.4.6	Tagebuch	7-109
		7.4.7	Einstellung	7-115
		7.4.8	Informationen	7-121
		7.4.9	Fehlerliste (Version V2.09)	7-122
		7.4.10	Zugriffsberechtigungen	7-125
8	IP-A	dresse	zuweisen	8-126
	8.1	Datum	und Uhrzeit einstellen	8-127
9	Wart	una un	d Austausch von Teilen	
•	91	Allaem	neine Sicherheitshinweise zu den Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	9-128
	92	Wartur		9-129
	0.2	921	Vor Wartungsarbeiten	9-129
		922	Nach Wartungsarbeiten	9-129
		923	Regelmässige Zustandskontrolle	9-131
		9.2.4	Regelmässige Wartungsarbeiten / Wartungsplan	
		9.2.5	A-Service - alle 100.000 Zvklen durchzuführen	
		9,26	B - Service - alle 200.000 Zyklen durchzuführen	9-134
		0.2.0		



	9.3	Teile a	ustauschen	
		9.3.1	Demontage des Verstemm-Trennkopfs	
		9.3.2	Montage des Verstemm-Trennkopfes	
		9.3.3	Verstemmbacken und/oder Trennstempel austauschen	
		9.3.4	Keil Verstemmen austauschen	
		9.3.5	Verstemmbackenachse austauschen	
		9.3.6	Klemmhebel austauschen	
	9.4	Positic	on des Banderkennungssensors prüfen und einstellen	9-147
	9.5	Einstel	llen des Schliesskraftsensors	
		9.5.1	Überprüfen der Leichtgängigkeit der Klemmeinheit	
		9.5.2	Einstellen des Kraftaufnehmers	
	9.6	Austau	usch von Schaltschrank oder Werkzeugmechanik	
	9.7	Benöti	igte Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien für die Wartung	
10	Das	FAST 3	000 über eine externe SPS steuern	10-160
	10.1	Steuer	rung über einen Feldbus (Ethernet/IP oder Profinet)	10-160
		10.1.1	Einstellungen Kommunikationsart Ethernet/IP	10-160
		10.1.2	Einstellungen Profinet HW Konfiguration	10-161
		10.1.3	Feldbus-Mapping (Softwareversion V2.10)	10-161
		10.1.4	Zusatz zu Industrielle Kommunikation	10-166
	10.2	Steuer	rung über 24-V-IO-Signale	10-168
11	Auss	serbetri	iebsetzung, Transport, Lagerung, erneute Inbetriebnahme	11-169
	11.1	Ausse	rbetriebsetzung	
	11.2	Transp	port	
	11.3	Lageru	ung	11-171
	11.4	Erneut	te Inbetriebnahme	
	11.5	Entsor	rgung	11-171
12	Tech	nnische	Daten	12-172
13	Prob	olembeł	handlung und Fehlermeldungen	13-173
	13.1	Allgem	neine Hinweise bei Fehlern	13-173
	13.2	Was tu	un, wenn?	13-173
	13.3	Fehler	meldungen und deren Behebung	13-177
		13.3.1	Warnungen	13-177



15	Hilfe und Su	pport	
14	Annang		
	A In		14 405
	13.3.3	Prozessfehler	13-188
	13.3.2	Werkzeugfehler	13-181



1 Informationen zum vorliegenden Handbuch

1.1 Symbole und Bedeutungen der verwendeten Darstellungen

In dieser Anleitung werden Warnhinweise verwendet, um Sie vor Sach- und Personenschäden zu warnen.

- Lesen und beachten Sie diese Warnhinweise immer.
- Befolgen Sie alle Massnahmen, die mit einem Warnsymbol und Warnwort gekennzeichnet sind.

Folgende Symbole werden in dieser Betriebsanleitung verwendet:

\Lambda GEFAHR

Gefährliche Situation.

Nichtbeachtung führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Gefährliche Situation.

Nichtbeachtung kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.

▲ VORSICHT

Gefährliche Situation.

Nichtbeachtung kann zu leichten Verletzungen führen.

HINWEIS

Informationen zum Verständnis oder zum Optimieren der Arbeitsabläufe.

Symbol	Bedeutung
	Einschrittige Handlungsaufforderung
1	
2	Nenrschrittige Handlungsanleitung
3	Rememolye beachen.
	Voraussetzung
•	• Notwendige oder arbeitserleichternde Schritte für das erfolgreiche Ausführen einer Handlung.



1.2 Geltungsbereich

Diese Betriebsanleitung gilt für alle Oetiker FAST 3000 (stationäres Werkzeug zur Montage von Bandklemmen) und beschreibt die Funktionsweise sowie die korrekte Inbetriebnahme, Bedienung, Ausserbetriebsetzung, erneute Inbetriebnahme, Lagerung und den Transport. Sie enthält wichtige Hinweise zum sicheren Umgang. Für die Version FAST 3000 mit Lichtvorhang ist das Leaflet "Betriebsanleitung FAST 3000 Lichtvorhang" zu beachten.

1.2.1 FAST 3000

- Schaltschrank
- Zweihand-Bedienpult (optional)
- Montagewerkzeug
- Verbindungskabel
- Touch Panel (optional)

- Fusspedal (optional)
- Schliesskraft-Verifiziereinheit (optional)
- Verstemmkraft-Überwachungsgeräte
- Not-Halt-Dongle
- Backenkit für CFM-Verifizierung für FAST 3000 (optional)



Abb. 1 FAST 3000



Informationen zum vorliegenden Handbuch

1.2.2 Typenschilder



industrielle automation	W. Althaus AG Industrielle Automation Jurastrasse 12 CH-4912 Aarwangen Schweiz	CE EN 61439-2
Commission:		200881
Field wiring diagram/Inde	ex:	10294
Production:		April 2018
Un:	230 V fn:	50 Hz
ln:	16 A Grounding (feed):	TN-S
lcp:	10 kA lpk:	10 kAp
EMC-Environment:		В
Pollution degree:		3
IP-Protection class:		IP54B
Accessible for:		briefed persons
Machine type:		FAST 3000
Article:		control
Customer project numbe	r:	PAZE-031

Abb. 2 Typenschilder

1.3 Abkürzungen

Ν	Newton	s	Sekunden
mm	Millimeter	ms	Millisekunden
kg	Kilogramm	CFM	Verstemmkraftüberwachung (Crimp Force Monitoring)



1.4 Aufkleber am FAST 3000

A VORSICHT

Beachten Sie alle Sicherheitsaufkleber und verwenden Sie das FAST 3000 immer mit besonderer Vorsicht.



- Abb. 3 Aufkleber (1, 2, 3) am FAST 3000
- 1 Schutzbrille tragen!
- 2 Quetschgefahr!
- 3 Quetschgefahr!



Informationen zum vorliegenden Handbuch



Abb. 4 Aufkleber (1, 2) auf Verstemm-Trennkopf und Einrichthilfe

- 1 Allgemeines Warnzeichen: Verwenden Sie ein FAST 3000 nicht ohne Kraftsensoren.
- 2 Warnzeichen: Magnetfeld
- 3 Dauermagnet

1.5 Mitgeltende Dokumente

- EU Konformitätserklärung, siehe Anhang (Kapitel 14)
- Weitere mitgeltende Dokumente, siehe Anhang (Kapitel 14)



2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Umgang mit der Betriebsanleitung

- Stellen Sie sicher, dass diese Betriebsanleitung immer in Zugriffsnähe zur Verwendung bereit liegt.
- Geben Sie diese Betriebsanleitung an den nachfolgenden Besitzer weiter.
- Lesen Sie bitte die Betriebsanleitung genau durch, bevor Sie das FAST 3000-Werkzeug in Betrieb nehmen.
 - Machen Sie sich mit allen Einrichtungen und deren Funktionen bestens vertraut.
 - Jede Person, die mit Aufstellung, Inbetriebnahme, Wartung oder Reparatur des Geräts beauftragt ist, muss die Betriebsanleitung und insbesondere die sicherheitstechnischen Hinweise gelesen und verstanden haben.

2.2 Vorgesehener Verwendungszweck

Das FAST 3000 mit den dazugehörigen Teilen dient ausschliesslich dem prozesssicheren Schliessen von OETIKER PG270 WingGuard[®]-Bandklemmen. Es ist nicht erlaubt, andere Klemmen als die Oetiker WingGuard[®]-Bandklemmen 270 zu schliessen.

- Das Gerät darf nur für den beabsichtigten Zweck und unter technisch sicheren, fehlerfreien Bedingungen eingesetzt werden.
- Zur bestimmungsgemässen Verwendung gehören auch das Beachten dieser Anleitung und die Einhaltung der technischen Daten.
- Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss.
- Die Benutzung des FAST 3000 in explosionsgefährdeten Räumen ist nicht erlaubt.
- Das FAST 3000 kann als Standalone-Werkzeug, oder integriert in eine Montagezelle benutzt werden.
- Wenn das FAST 3000 in eine Montagezelle integriert ist, ist die Benutzung ohne das optionale Zweihandbedienpult und ohne das optionale Touch Panel möglich. Der Integrator ist in diesem Fall für die sichere Integration des FAST 3000 in die Montagezelle verantwortlich.
 - Für weitere Informationen zur Integration des FAST 3000 siehe Kapitel 10.

Nicht vorgesehene Verwendung

Das FAST 3000 entspricht dem Stand der Technik und ist betriebssicher. Restgefahren bestehen bei unsachgemässer Verwendung, sowie der Bedienung durch ungeschultes Personal. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemässer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Bediener des FAST 3000 verantwortlich.



Realisiertes Sicherheitskonzept für einen sicheren Betrieb

Das FAST 3000 ist für Einmannbedienung bestimmt. Der Start des Abbinde Zyklus-durch eine Drittperson ist untersagt.

Um die Möglichkeit ausschliessen zu können, dass Gliedmassen zwischen der WingGuard[®]–Klemme und dem Abbindegut eingeklemmt werden können, ist ein Start des Abbindezyklus nur mittels der Zweihandauslösung möglich, welche einen Performance Level PL d gemäss EN ISO 13849-1 aufweist.

Der Start des Abbindezyklus erfolgt nach gleichzeitiger Betätigung der beiden Starttaster.

Da die WingGuard[®]–Klemme nach 300 Millisekunden so weit geschlossen ist, dass ein Einklemmen von Gliedmassen ausgeschlossen werden kann, können die Starttaster nach der Betätigung wieder Losgelassen werden. Dadurch können Fehlabbindungen ausgeschlossen werden, welche durch zu frühes Loslassen der Taster verursacht werden könnten.

Im Fall eines unerwarteten Anlaufs des Spannantriebs während der Einlegephase sorgt ein zusätzlicher Sensor für einen sofortigen Stopp der Zugeinrichtung.

Das Sicherheitskonzept betrachtet Gefährdungen, die von dem FAST 3000 ausgehen. Weitere Gefährdungen in der Umgebung des Arbeitsbereichs sind durch den Betreiber zu betrachten und gegebenenfalls Massnahmen zur Personensicherheit umzusetzen.

Wird das FAST 3000 nicht mit der Oetiker-Zweihandauslösung betrieben, so hat der Betreiber für eine sichere Integration des FAST 3000 zu sorgen.

2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

A VORSICHT

Gefahr wegen unangemessenem Arbeitsplatz.

Sorgen Sie für genug Platz und ausreichende Beleuchtung.

- Halten Sie alle Bedienungs- und Wartungsvorschriften ein.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
- Das FAST 3000-Werkzeug darf nur von Personen genutzt werden, die mit ihr vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind.
- Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften, sowie sonstige allgemein anerkannte sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Regeln, sind einzuhalten. Eigenmächtige Veränderungen am FAST 3000 schliessen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.
- Verwenden Sie das FAST 3000 nur in einer trockenen und sauberen Umgebung.
- Verwenden Sie das FAST 3000 nur in einem Bereich mit ausreichender Beleuchtung.
- Sorgen Sie für genügend Platz, um eine sichere Handhabung und Bedienung zu gewährleisten.

Ersatzteile



Eine schnelle und richtige Lieferung von Ersatzteilen kann nur erfolgen, wenn eine klare Bestellung vorliegt. Dazu sind folgende Angaben notwendig:

- Produktname, Software-Variante
- Typenbezeichnung
- Seriennummer
- Stückzahl und Benennung des Ersatzteils
- Ersatzteilnummer
- Versandart
- Genaue Anschrift

Detailhinweise sind dem OETIKER Werkzeugkatalog zu entnehmen.

Verbesserungen an der Maschine

In unserem Bemühen, die Qualität unserer Erzeugnisse fortlaufend zu verbessern, behalten wir uns vor, Verbesserungen ohne Änderung der Betriebsanleitung vorzunehmen. Für Angaben über Masse, Gewichte, Werkstoffe, Leistungen und Bezeichnungen müssen wir uns daher notwendige Abweichungen vorbehalten. Bei Elektroplänen hat in jedem Fall derjenige Plan Gültigkeit, der mit der Maschine mitgeliefert wird.



2.4 Abdeckungen

A VORSICHT

Verwenden Sie das FAST 3000 nur, wenn alle Abdeckungen ordnungsgemäss montiert sind.



Abb. 5 Schutzabdeckungen des FAST 3000

Sicherstellen, dass Kennzeichen und Warnhinweise auf der Maschine stets vorhanden und lesbar sind.

2.5 Besondere Sicherheitshinweise

Wartungs- und Reparaturarbeiten an elektrischen Ausrüstungen dürfen nur von dafür speziell ausgebildetem Personal ausgeführt werden.

- Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten alle Geräte ausschalten und das gesamte Werkzeug vom Stromnetz trennen.
- Verstemmbacken und Trennstempel in vorbeugender Instandhaltung auf Verschleiss pr
 üfen und ggf. austauschen.



2.6 Sichere Arbeitsmethoden

- Vor jedem Produktionsbeginn des FAST 3000 auf sichtbare Schäden prüfen und sicherstellen, dass es nur in einwandfreiem Zustand betrieben wird. Verstemmbacken und Not-Halt besonders gründlich überprüfen!
- Mängel sofort dem Vorgesetzten melden.
 - Das FAST 3000 darf bei Mängeln nicht weiter betrieben werden.
- Beim Betrieb und der Wartung der Maschine eine Schutzbrille tragen.
- Das FAST 3000 ist nur für die Ein-Mann-Bedienung konzipiert. Der Schliesszyklus darf nicht von einer zweiten Person eingeleitet werden.
- Um das Produkt herum ausreichend Raum freihalten. Benutzer dürfen nicht durch Dritte behindert werden.
- Arbeitsplatz für die Arbeit mit dem FAST 3000 ergonomisch einrichten.
- Durch Betätigen der Not-Halt-Taste am Zweihandbedienpult werden beide Stellantriebe vom Stromnetz getrennt und ihre Bewegung wird sofort gestoppt.
 - Wird das FAST 3000 von einer externen SPS gesteuert, *siehe Kapitel 10*.

2.7 Benutzung des FAST 3000 über ein externes Steuerungssystem

- Der Integrator ist für die sichere Integration des FAST 3000 verantwortlich.
- Der Integrator muss eine Risikobeurteilung erstellen und das System entsprechend der Risikobeurteilung ausführen.
- Die Integration darf nur durch qualifiziertes Personal ausgeführt werden.
- Wenn das Zweihandbedienpult nicht verwendet wird, externen Notstopp verdrahten.
- Für mehr informationen zu diesem Thema, siehe Kapitel 10.
- Wenn Sie Fragen zur Integration haben, wenden Sie sich an Oetiker.

2.8 Umbauten, Veränderungen

- Das FAST 3000 darf ohne die Zustimmung von OETIKER weder konstruktiv noch sicherheitstechnisch verändert werden. Jede Veränderung schliesst eine Haftung von OETIKER für daraus resultierende Schäden aus.
- Nur Original Ersatz- und Zubehörteile verwenden.
- Keine Sicherheitseinrichtungen demontieren.



2.9 Qualifiziertes Personal

Gefährdung durch unbefugtes bzw. nicht qualifiziertes Personal.

Die Verwendung dieses Geräts ist ausschliesslich autorisiertem und qualifiziertem Personal vorbehalten. Der Gebrauch ohne Betriebsanleitung ist untersagt. Die Berechtigungsstufen für die Nutzung lauten wie folgt:

Personal	Bediener	Wartungs- mechaniker	Elektrotechniker
Verwendung/Umgang			
Montage/Ausserbetriebsetzung	×	✓	✓
Transport/Lagerung	×	✓	✓
Inbetriebnahme ohne das optionale Zweihand- bedienpult / ohne das optionale Touch Panel	×	×	✓
Inbetriebnahme mit optionalem Zweihand- bedienpult / mit optionalem Touch Panel	×	\checkmark	×
Normalbetrieb	\checkmark	~	~
Ausbau/Montage des Verstemm-Trennkopfes	×	✓	\checkmark
Wartung des Verstemm-Trennkopfes	×	✓	✓
Betriebsmodus "Handantrieb"	×	✓	✓
Fehlerbehebung	×	✓	✓
Abdeckung abnehmen	×	✓	✓
Steuerkasten öffnen	×	×	✓
Teile ersetzen	×	✓	✓

Erläuterung: \checkmark = erlaubt × = nicht erlaubt

"Bediener":

- ist mit den vorgeschriebenen Sicherheitshinweisen und -vorschriften vertraut
- kennt die in diesem Dokument beschriebenen einschlägigen Verfahren
- ist entsprechend ausgebildet
- ist von der zuständigen Stelle befugt

Der Betreiber muss gewährleisten, dass der Mitarbeiter die Sicherheitshinweise und -vorschriften in seiner jeweiligen Sprache erhalten hat.



"Wartungsmechaniker":

- besitzt die für den "Bediener" beschriebenen Kenntnisse
- ist mit mechanischen Manipulationen an den Maschinen und Werkzeugen vertraut (Verschraubungen, Reinigung, Schmierung)
- kennt die einschlägigen Verfahren in diesem Dokument
- verwendet das Werkzeug nicht bei unangemessenen Bedingungen (überschrittene Wartungsintervalle, teilweise ausgebaut)

"Elektrotechniker":

- besitzt die für den "Wartungsmechaniker" beschriebenen Kenntnisse
- besitzt fundierte Kenntnisse in Mechanik und Elektrik
- ist für Arbeiten an Anlagen mit tödlicher Spannung (AC 110/230 V) ausgebildet und befugt
- ist sich bewusst, dass Fehlmanipulationen zu schweren Verletzungen und Schäden führen können
- ist sich bewusst, dass Fehlmanipulationen elektrische und mechanische Komponenten zerstören können
- ist sich bewusst, dass das Werkzeug bei Übergabe an einen anderen Benutzer in einem angemessenen Zustand sein muss
- kennt die einschlägigen Verfahren in diesem Dokument

Der "Bediener" ist zur Ausübung der folgenden Tätigkeiten befugt:

- Einsetzen des Werkzeugs im Normalbetrieb
- Reinigung des Arbeitsbereichs

Der "Wartungsmechaniker" ist zur Ausübung der folgenden Tätigkeiten befugt:

- Tätigkeiten des "Bedieners"
- Arbeiten im Betriebsmodus *Manuell fahren*. Dabei kann das Werkzeug manuell betrieben werden.
- Änderungen an den Schliessdaten
- Ausbau/Montage des Verstemm-Trennkopfs und Reinigung der zusammenwirkenden Teile
- Wartung des Verstemm-Trennkopfes durch Austausch der Ersatzteile, Reinigung und Schmierung
- Untersuchung des Verstemm-Trennkopfes und der zusammenwirkenden Teile auf Abnutzung und Beschädigung
- Installation, Transport und Lagerung
- Abnahme der Abdeckungen um Zugang zu den Komponenten zu erhalten



Der "Elektrotechniker" ist zur Ausübung der folgenden Tätigkeiten befugt:

- Tätigkeiten des "Wartungsmechanikers"
- Reparatur des Werkzeugs bei einem Fehlerzustand
- Abnahme der Abdeckungen und Öffnen des Steuerkastens, um Zugang zu den Komponenten zu erhalten
- Austausch der Teile und Wartung der elektrischen Verdrahtung

2.10 Wartungsarbeiten

Die in der Betriebsanleitung vorgeschriebenen Inspektions- und Wartungsintervalle müssen eingehalten werden. Wartungs- und Reparaturanleitungen sind entsprechend zu beachten.



2.11 Überlastschutz des Verstemm-Trennkopfes

A VORSICHT

Den Überlastschutz des Verstemm-Trennkopfes nicht entfernen.

Die Verwendung des Werkzeugs ohne Überlastschutz und CFM-Kraftmessdosen kann zu mechanischen Beschädigungen führen.



Abb. 6 Überlastschutz (1) des Verstemm-Trennkopfes

2.12 Lautstärke

Im Normalbetrieb ist ein max. Geräuschpegel von 75 dBA zu erwarten.



3 Lieferumfang des FAST-3000-Werkzeugs

3.1 Übersicht über die Hauptkomponenten des FAST 3000



Abb. 7 Aufbau des FAST-3000-Werkzeugs

- 1 Verbindungskabel
- 2 Schaltschrank
- 3 Zweihand-Dongle, dünn
- 4 Zweihand-Dongle (Not-Aus Zweihandbedienpult, wird verwendet wenn das Zweihandbedienpult nicht angeschlossen ist)
- 5 Touch Panel (optional)
- 6 Fusspedal (optional)

- 7 Zweihandbedienpult (optional)
- 8 Backenprüfspiegel
- 9 Schliesskraft-Verifizierungseinheit sowie Kalibrator CAL 01 (nicht abgebildet) (optional)I
- 10 Einrichthilfe
- 11 Montagewerkzeug mit Verstemmkraft-Überwachungsgeräten
- 12 Backenkit für die CFM-Verifizierung für FAST 3000 (optional)



3.2 Verfügbare Hauptkonfigurationen

Konfiguration	Lieferumfang
Oetiker FAST 3000 + CFM - EtherNet/IP	
Teilenummer 13500209	
Oetiker FAST 3000 mit CFM und EtherNet/IP	
Werkzeug wird mit Werkzeugträger geliefert	
Oetiker FAST 3000 + CFM - PROFINET	
Teilenummer 13500210	
Oetiker FAST 3000 mit CFM und PROFINET	
Werkzeug wird mit Werkzeugträger geliefert	



Lieferumfang des FAST-3000-Werkzeugs

3.3 Optionale Erweiterungen

Option	Lieferumfang
Zweihandbedienpult	<u>^</u>
Teilenummer 13500002	
Zweihand-Bedienpult für den autonomen Betrieb des	
FAST 3000.	
Touch Panel cpl.	
Teilenummer 13500278	
Touch Panel zur Steuerung des FAST 3000, falls kein	
Laptop oder übergeordnete Steuerung verwendet wird.	
Fusspedal	
Fusspedal. um bei der Verwendung des FAST 3000 für	17-151
Tests oder im Labor beide Hände frei zu haben.	
Test Equipment CAL01 CAL01 qualified UK / engl-de	\frown
/SKS01-1500mm	
Teilenummer 13600384	
Test Equipment CAL01 CAL01 qualified USA / engl-	\frown
es /SKS01-1500mm	
Teilenummer 13600385	
Test Equipment für Schliess- und Verstemmkraftverifi-	
zierung	



Lieferumfang des FAST-3000-Werkzeugs

Option	Lieferumfang
Test Equipment CAL01 CAL01 qualified CN / engl-de /SKS01-1500mm Teilenummer 13600386 Test Equipment für Schliess- und Verstemmkraftverifi- zierung	
Test Equipment CAL01 CAL01 qualified EURO / de- engl / SKS01-1500mm Teilenummer 13600387 Test Equipment für Schliess- und Verstemmkraftverifi- zierung	
Verifizierungseinheit PG135 Teilenummer 13500232 Adapterbacken zur Schliesskraftverifizierung. CAL 01 muss separat bestellt werden.	
Backenkit für die CFM-Verifizierung für FAST 3000 Teilenummer 13500237 Für die CFM-Verifizierung CAL 01 muss separat bestellt werden.	



Lieferumfang des FAST-3000-Werkzeugs

Option	Lieferumfang
Verbindungskabel kpl. 1m 2x180°	
Teilenummer 13500277	
Verbindungskabel kpl. 1.5m 2x180°	
Teilenummer 13500291	

Ersatzteile und Hilfswerkzeuge siehe Kapitel 9.7.



4 Kurze Beschreibung des FAST 3000

Das Oetiker FAST 3000 wurde zum Schliessen der OETIKER WingGuard®-Bandklemmen entwickelt.

Ein Produktionszyklus umfasst die folgenden Schritte:

- Der Bediener positioniert die OETIKER WingGuard®-Bandklemmen auf der Anwendung.
- Das FAST 3000 wird in Richtung der Anwendung gezogen und das Bandende der OETIKER WingGuard[®]-Bandklemme wird in den Verstemm-Trennkopf eingeführt.
- Das Bandende wird durch Druck auf den Klemmtaster fixiert.
- Nach Beginn des Schliesszyklus wird das Bandende vom FAST 3000 angezogen, bis eine bestimmte Schliesskraft erreicht ist.

Eine genaue Kraftsteuerung wird durch die Kraftmessdose und den leistungsstarken elektromechanischen Antrieb gewährleistet.

- Nach Erreichen der Schliesskraft wird das Band vom FAST 3000 verstemmt, um die Flügel zu bilden, die die Klemme gegen das Öffnen sichern. Der Klemmvorgang wird von zwei Kraftmessdosen überwacht. Das Signal der Kraftmessdosen wird von zwei Kraftüberwachungsgeräten ausgewertet. OK-/NOK-Signale werden von den Überwachungsgeräten an die SPS des FAST 3000 gesendet.
- Nach Verstemmvorgang erfolgt das Abschneiden des Bandendes.
- Transport zur Auswurfposition, wo diese aus dem Werkzeug herausfallen.
- Ausgangslage des FAST 3000 wird wiederhergestellt.

HINWEIS

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Schritten finden Sie im Kapitel 6.6.



4.1 Aufbau der Werkzeugmechanik



Abb. 8 Werkzeugmechanik des FAST 3000

1	Verstemm-Trennkopf	Mit dem Verstemm-Trennkopf wird die WingGuard®-Klemme vers-	
		temmt und das überstehende Bandende abgeschnitten.	
2	LED-Bandanwesenheit	Zeigt die Bandanwesenheit an:	
		Dauer aus: Kein Band anwesend	
		Langsam blinkend: Band anwesend, aber nicht geklemmt	
		Rasch blinkend: Band anwesend und geklemmt, aber nicht genü- gend weit eingeführt. Das Band muss weiter eingeführt werden	
		Dauerlicht: Band anwesend und geklemmt. Bereit für Abbindezy- klus	
3	Anschluss für kundenseitigen	Hier kann bei Verwendung eines zweiten Handgriffs auch ein zweiter	
Klemmtaster M8 3-polig		Klemmtaster angeschlossen werden.	
4	Handgriff	Mithilfe des Handgriffs kann das Werkzeug positioniert werden.	
5	Klemmtaster	Zur Auslösung der Fixierung des WingGuard®-Bandendes.	
6	Wasserwaage	Mit der Wasserwaage kann überprüft werden, ob das Werkzeug verti-	
		kal korrekt positioniert ist (siehe Kapitel 6.5).	



Kurze Beschreibung des FAST 3000

7	Kabelschlauch Sensorsignal Ver- stemmüberwachung	Schlauch, welcher die Sensorsignalkabel der Verstemmüberwachung enthält. Die Kabel werden direkt an den Verstemmkraftüberwachungs- geräten angeschlossen.
8	Verbindungskabel Werk- zeug-Schaltschrank	Verbindungskabel Werkzeugmechanik-Schaltschrank
9	Befestigungsgewinde	Stehen für Kundenapplikationen zur Verfügung, zum Beispiel zur Mon- tage von Sensoren oder eines zweiten Handgriffs
10	Drehpunkt Kippbewegung	Erlaubt ein einfaches Einführen der WingGuard®-Klemme in den Ban- dendenschlitz.
11	Befestigungsgewinde (verdeckt)	Können genutzt werden, um zum Beispiel einen kundenseitigen Positi- onierzylinder montieren zu können.
12	Linearführung	Erlaubt ein einfaches einführen der WingGuard [®] -Klemme in den Bandendenschlitz. Das Erreichen der korrekten Abbindeposition muss immer gewährleistet sein.
13	Transportsicherung	Ist für den Transport der Mechanik zu montieren. Im Normalbetrieb muss die Transportsicherung entfernt sein.
14	Positionieranschlag	Dient der korrekten horizontalen Positionierung der Werkzeugmecha- nik in der Abbindeposition.
15	Bandendenauswurfschacht	Hier werden die Bandenden der WingGuard [®] -Klemme ausgeworfen. Stellen Sie sicher, dass die Bandenden korrekt abgeführt werden, und nicht auf der Linearführung zu liegen kommen.



Aufbau der FAST-3000-Verstemm-Trennkopfs 4.2

VORSICHT

Risiko einer Beschädigung der Verstemmbacken und des Trennstempels.

- Achten Sie darauf, dass Sie nur die vorgesehenen OETIKER PG270 WingGuard®-Bandklemmen verwenden.
 - Andernfalls können die Verstemmbacken und das Trennstempel beschädigt werden.



Abb. 9

1

2

3

4

5

6

8 **Fuehrung Trennstempel**

Kopfgehäuse

Distanzplatte

Trennstempel



Kurze Beschreibung des FAST 3000



- Abb. 10 Einzelheiten zum Verstemm-Trennkopf: CFM-Kraftmessdose und ihre Halterungen
- 11 Kraftsensorhalter
- 12 Verstemmkraftsensor



4.3 Zweihandbedienpult (Option)

Å GEFAHR

Das Zweihandbedienpult muss mindestens 210mm von der Abbindewerkzeugmechanik entfernt positioniert und verschraubt werden.



Abb. 11 Zweihand-Bedienpult

- 1 Not-Halt-Taste
- 2 2-Hand-Starttasten (müssen zum Starten eines Schliesszyklus gleichzeitig betätigt werden)
- 3 Initialisierungstaste ("Initialization"; zur Initialisierung des FAST 3000).
 - Blinken zeigt an, dass das Werkzeug initialisiert werden muss.
 - Während der Initialisierung leuchtet die Taste dauerhaft.
- 4 Bestätigungstaste ("Acknowledge"; zur Anzeige und Bestätigung von NOK-Schliessungen und Fehlermeldungen)
- 5 Grünes Signallicht ("Ready"; zeigt an, dass das FAST 3000 betriebsbereit ist)
- 6 Summer (Aktiv im Labormodus, signalisiert den baldigen Beginn des Schliesszyklus)



Beschreibung der Prozessüberwachung des FAST 3000

5 Beschreibung der Prozessüberwachung des FAST 3000

5.1 Schliesskraftregelung, Beschreibung der Prozessparameter

Das FAST 3000 dient zum Schliessen von OETIKER WingGuard®-Bandklemmen.

HINWEIS

Die empfohlenen Werte für die Prozessparameter entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt der verwendeten OETIKER PG270 WingGuard[®]-Bandklemme.



Abb. 12 Schliessdaten-Tabelle



Beschreibung der Prozessüberwachung des FAST 3000

5.1.1 Funktionsbeschreibung der Schliesskraftregelung

Der Aufbau der Schliesskraft ist in vier Phasen unterteilt. Diese vier Phasen gewährleisten ein einfaches Einstellen der Kraftsteuerparameter, die für einen konstanten und wiederholbaren Anziehvorgang erforderlich sind.

- Phase 1 Schnelles Vorschliessen der Klemme.
 - Die Klemme wird mit Geschwindigkeitsphase 1 geschlossen, bis die Schliesskraft minus der Schaltpunktreduktion erreicht ist.
- Phase 2 Langsamere Schliessgeschwindigkeit bis die gewünschte Schliesskraft erreicht ist.
 - Die Geschwindigkeit, mit der die Klemme geschlossen wird, wird von **Geschwindigkeitsphase 2** festgelegt. Nach Erreichen der **Schliesskraft** schaltet die Kraftsteuerung auf Phase 3.
- Phase 3 In Phase 3 ist der FAST 3000 Kraftregelungsmodus aktiv.
 - Sobald die Schliesskraft innerhalb der Schliesskrafttoleranz bleibt f
 ür eine Dauer, die durch die Schliesskraft-Haltezeit festgelegt ist, startet das Verstemmen der WingGuard[®]-Klemme. Die Kraftregelung ist w
 ährend des Verstemmens aktiv.
- Phase 4 Nach dem Ende des Verstemm-Prozesses wird die WingGuard[®]-Bandklemme durch einen Antriebshub von 1 mm abgelöst. Dann wird das Bandende abgeschnitten, was ein Ansteigen der Kraft bewirkt.





- 1 Schliesskraft
- 2 Schliesskrafttoleranz (1850 N, ±100 N)
- 3 Kraftschwelle bei der Motor verzögert
- 4 Schaltpunktreduktion
- 5 Kraftanstieg nach Erreichen der Schliesskraft, wegen Antriebshub während Verzögerung
- 6 Start Verstemmprozess
- 7 Schliesskraft-Haltezeit
- 8 Zugentlastung an Klemmenband
- 9 Kraftanstieg während Abschneiden des Bands



Beschreibung der Prozessüberwachung des FAST 3000

5.1.2 Schliesskraft

OETIKER PG270 WingGuard[®]-Bandklemmen müssen mit einer empfohlenen und gleichmässigen Schliesskraft (kraftprior) geschlossen werden. Dies führt zu einer gleichbleibenden, nachvollziehbaren und erlaubten Zugbeanspruchung des Bandmaterials ohne Überbeanspruchung der einzelnen Komponenten, abzubindenden Bauteile und Klemme.

5.1.3 Schliesskraft-Toleranz

Legt den Toleranzbereich fest, in dem die Schliesskraft liegen muss, um die Verriegelung der Klemme zu aktivieren. Einstellbarer Toleranzbereich: ±50 N bis ±150 N.

5.1.4 Schaltpunktreduzierung

Stellt die Kraft unterhalb der eingestellten Schliesskraft ein. Dort wechselt die Ziehgeschwindigkeit von einer schnellen Geschwindigkeitsphase 1 in eine langsamere Geschwindigkeitsphase 2.

5.1.5 Geschwindigkeitsphase 1

Geschwindigkeit während Phase 1 (schnelles Schliessen der Klemme).

5.1.6 Geschwindigkeitsphase 2

Geschwindigkeit während Phase 2 (langsames Schliessen der Klemme vor der Aktivierung der Kraftregelung).

5.1.7 Schliesskraft Haltezeit

Einige Applikationen benötigen eine bestimmte angewandte Kraft und eine spezifische Zeitdauer, damit die Komponenten optimal verbunden werden. Mit dem FAST 3000 kann der Benutzer diese Zeitdauer anpassen. Generell benötigen weiche Materialien eine längere Haltezeit als härtere.



Beschreibung der Prozessüberwachung des FAST 3000

5.1.8 Beispielkurven mit unterschiedlichen Schliesskraftparametern

Die voreingestellten Schliesskraftparameter funktionieren bei allen Applikationen, inklusive sehr harten. Es wird deshalb nicht empfohlen, die Einstellungen unnötigerweise zu verändern.

Bild/Einstel	lung	Anmerkung
CETIKER	2017/11111 12:53:11 A User: 💭 🗮	Schliessen mit Standardeinstellungen auf einem harten
Closing data	÷	Dorn
Setting value	Last closing cycle	
Closing force force Exterance IBS0 N 100 N Closing force south point holding time reduction 500 ms 500 N Speed Phase 2 Phase 2 Phase 2 Phase 2 So 0 mm/s 2 0 mm/s	D S0003a_CS_676	
Local / Automatic	Waiting for clamp and fixation Cycle counter 676 Service counter 99324	
CETIKER	2017/11/11 13:10:32 🔗 User: ① 麗	Schliesskraft auf 800 N eingestellt
Closing data	5	
Setting value	Last closing cycle	
\bigcirc	^ю S003a_CS_687	
Closing force Closing 100 N Closing 100 N Closing force Switch point holding time reduction Soo ms Soo N Speed Phase 2 Bhase 2 Bhase 2 Blo 0 mm/s 2.0 mm/s Speed	Cycle time 4.78 s Actual closing force 802 N Pulling distance 31 mm	
Local / Automatic	Acknowledged Cycle counter 687 Service counter 99313	
CETIKER	2017/11/11 13:01:31Q User:	Haltedauer reduziert
Closing data		Taktzeit ist kürzer
Setting value	Last closing cycle	
Closing bree blerance	S003a_CS_681	
Local / Automatic	▶ Waiting for clamp and fixation Cycle counter 681 Sarvice counter 99319	



Beschreibung der Prozessüberwachung des FAST 3000

Bild/Einstell	ung	Anmerkung	
Closing data Closing value Closing value Closing force 1980 N Closing force 1980 N C	2017/11/11 12:57:46 P User: P EE Last closing cycle D S003a_CS_678	 Schaltpunktreduktion höher eingestellt Das FAST 3000 schaltet früher in Phase 2. Antrieb beginnt bei 1250 N (600 N vor Erreichen der Schliesskraft) die Geschwindigkeit zu reduzieren 	
Local / Automatic	▶ Waiting for clamp and fixation Cycle counter 578 Service counter 99322		
Cosing data Setting value Closing fore Setting value Closing fore Setting value Setting va	2017/11/1 13:03:56 P User: Last closing cycle	 Geschwindigkeit Phase 1 niedriger Taktzeit leicht erhöht Aufgrund der niedrigeren Geschwindigkeitseinstellung schaltet das FAST 3000 bei 1550 N in Phase 2. (Weniger Zeit nötig zum Reduzieren der Antriebsgeschwindigkeit) 	
GETIKER	2017/11/11 12:59:06 📍 User: 🖓 🚟	Geschwindigkeit Phase 2 höher Taktzeit leicht verringert	
Closing data Setting value Closing Closing force force 1850 N Closing force Switch point holding time reduction S00 ms 500 N	Last closing cycle DS003a_CS_679	Das Risiko einer Kraftüberschreitung ist höher	
Speed Phase 1 80 0 mm/s 4.0 mm/s Local / Automatic	S.44 S S.44 S		


Beschreibung der Prozessüberwachung des FAST 3000

5.1.9 Plausibilitätsprüfung des Schliesskraft-Sensoren

Das FAST 3000 führt während jedem Schliesszyklus eine Plausibilitätsprüfung des Schliesskraftsensors durch. In unbelastetem Zustand wird geprüft, ob die gemessene Kraft ca. 0 N ist. Zusätzlich wird in einem leicht belasteten Zustand geprüft, ob die gemessene Kraft im erwarteten Bereich liegt.

5.2 Verstemmüberwachung

Der Verstemmvorgang wird durch Messung der während des Verstemmens auftretenden Kräfte überwacht.

5.2.1 Allgemeine Informationen zur Verstemmkraftüberwachung (CFM)



Abb. 14 Verstemmkraftüberwachung

- Zwei Überwachungsgeräte werten die Kraftsignale der beiden Kraftaufnehmer aus. Pro Flügel, links/rechts, wird ein Sensor und Überwachungsgerät eingesetzt.
- Durch die getrennte Überwachung der beiden Flügel ist gewährleistet, dass möglichst viele Unregelmässigkeiten erfasst werden.
- Die Bewertung erfolgt basierend auf einer Zeit-Kraft-Kurve.
- Die Geräte senden ein OK/NOK-Signal an die SPS des FAST 3000. Die SPS des FAST 3000 bestimmt anhand dieser und weiterer Signale, ob der Schliessvorgang insgesamt OK oder NOK war.
- Die Überwachungsgeräte müssen getrennt vom Schaltschrank positioniert werden. Sie können im Blickfeld des Benutzers montiert werden.
- Neue Messprogramme können mit der "Kistler maXYmos" Software von einem Laptop über eine Ethernet-Verbindung auf die Überwachungsgeräte übertragen werden (siehe Kapitel 6.8.7).
- Die Ergebnisse der einzelnen Schliessvorgänge, einschliesslich Kraftkurve und aktuellen Bewertungseinstellungen des Überwachungsgeräts, können automatisch auf einem zentralen Server gespeichert werden. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Überwachungsgeräts.



5.2.2 Mechanischer Aufbau

Die folgende Abbilbung zeigt die Wirkung der an den Verstemmbacken angewendeten Kräfte. Betrachtungspunkt ist die Verstemmbacke.



Abb. 15 Kraftwirkung an den Verstemmbacken

- 1 Bewegung des Verstemmkeils
- 2 Durch die Schliessbewegung des Verstemmkeils auf die Backe einwirkende Kraft
- 3 Scher- und Umformkraft während des Verstemmens der WingGuard[®]-Bandklemme (Flügelformung)
- 4 Resultierende Kraft, die von der Verstemmbacken-Achse aufgenommen wird



Beschreibung der Prozessüberwachung des FAST 3000

Die Kraft wird über die Verstemmbacken-Achse auf den Kraftübertragungshebel des Verstemmkopf-Gehäuses übertragen.

HINWEIS

Die Kraft wird auf Grund des Hebelgesetzes zwischen dem Übertragungshebel und der Distanzplatte aufgeteilt.



Abb. 16 Kraftübertragungshebel, seitliche Schnittansicht durch den Verstemmkopf

- 1 Kraftübertragungshebel
- 2 Distanzplatte
- 3 Verstemmbacken-Achse
- 4 Verstemmbacke



Abb. 17 Frontansicht des Verstemm-Trennkopfs mit Kraftübertragungshebeln

- 5 Kraft der Verstemmbacken-Achse wird auf den Kraftübertragungshebel des Kopfgehäuses übertragen 6
 - Festkörpergelenk

7

Vom Verstemmkraftsensor gemessene Kraft (Hebelgesetz)





5.2.3 CFM: Typische OK-Kraftkurve

Abb. 18 OK-Kraftkurve

- 1 EO 3: No-Pass-Kurve: Die Kraftkurve darf diese Kurve nicht kreuzen. Wenn die Kraftkurve die No-Pass-Kurve kreuzt:
 - Wird der Verstemmvorgang als NOK bewertet.
 - Wird ausserdem der Schliessvorgang sofort abgebrochen und das Band der WingGuard[®]-Klemme ohne Formung der Verschlussflügel abgeschnitten. Diese Funktion schützt die Komponenten des FAST 3000, insbesondere die Verstemmbacken, vor Überlastung.
- 2 Verstemmbacke berührt das Band der WingGuard[®]-Bandklemme, die Kraft nimmt zu.
- 3 EO 1: Erste Hüllkurve: Verletzt die tatsächliche Kraftkurve die untere oder obere Hüllkurvengrenze, so wird der Verstemmvorgang als NOK bewertet.
- 4 Erste Spitze: Band beginnt zu scheren/Formung der Flügel.
- 5 EO 2: Zweite Hüllkurve: Verletzt die tatsächliche Kraftkurve die untere oder obere Hüllkurvengrenze, so wird der Verstemmvorgang als NOK bewertet.
- 6 EO 4: Uni-Box: Sendet die Kraftwerte bei Eintritt und Austritt an die SPS des FAST 3000. Siehe nächstes Kapitel.
- 7 Zweite Spitze: Verstemmbacke erreicht ihre Endposition.
- 8 Entspannungseffekte. Da es keine prozessrelevanten Informationen gibt, ist dies nicht Teil der Hüllkurven
- 9 Schaltsignal: Wenn die Kraftkurve das Schaltsignal kreuzt, wird der Verstemmvorgang sofort abgebrochen und das Band der WingGuard[®]-Klemme ohne Formung der Verschlussflügel abgeschnitten. Diese Funktion schützt die Komponenten des FAST 3000, insbesondere die Verstemmbacken, vor Überlastung.

HINWEIS

Sobald ein EO (Evaluation Object) die Prüfbedingung nicht erfüllt, wird es rot dargestellt.



5.2.4 CFM: Verschleisserkennung



Abb. 19 Verschleisserkennung

- 1 Neuer Verstemm-Trennkopf
- 2 Verschlissener Verstemm-Trennkopf

Fehlt die zweite Spitze, so deutet dies darauf hin, dass entweder Teile des Verstemm-Trennkopfs (Verstemmbacken, Keil Verstemmen, Verstemmbacken-Achse) verschlissen sind oder dass die Verstemmbacke abgebrochen ist (Beispielbilder siehe Seite 5-49 bis 5-52). Die SPS des FAST 3000 führt daher eine zusätzliche Kontrolle durch: Die Überwachungsgeräte messen die Kraftniveaus beim Eintritt in die grüne rechteckige Box und beim Austritt aus der Box. Diese Kraftwerte werden an die SPS des FAST 3000 gesendet, welche die Differenz zwischen der Eintritts- und der Austrittskraft berechnet. Liegt die Differenz unter einem bestimmten Wert, so erscheint eine Fehlermeldung (Standardeinstellung ist -40 N, der einstellbare Bereich ist –100 N bis +100 N).

Informationen zur Veränderung des Verschleisswerts der Parametertoleranz siehe Kapitel 7.4.7. Formel:

Wenn Austrittskraft – Eintrittskraft > Grenzwert, dann ist Verschluss OK.

Der Zustand des Verstemm-Trennkopfs kann bestimmt werden durch:

- Visuelles Prüfen der Verstemmbacken. Siehe nebenstehendes Bild mit guten Verstemmbacken:
- Messen des Schliessspalts des Verstemm-Trennkopfs in montiertem Zustand (Siehe Wartungshandbuch für Informationen dazu, wie der Schliessspalt gemessen wird).
 Einfluss auf die Kraftdifferenz haben, neben dem Zustand des Verstemm-Trennkopfs, die Banddicke der WingGuard[®]-Klemme und die von der Seite auf die WingGuard[®]-Klemme wirkenden Kräfte.





Beschreibung der Prozessüberwachung des FAST 3000



5.2.5 CFM: Beispielkurven von Verstemmvorgängen



Beschreibung der Prozessüberwachung des FAST 3000



• Zweite Hüllkurve (EO 2) rechts (siehe Kapitel "PrErr_308: Fehler beim Verstemmen CFM2 Hüllkurve 2")



Beschreibung der Prozessüberwachung des FAST 3000



Beschreibung

Klemmengehäuse ist während des Schliessens der Flügel nicht parallel zum Verstemm-Trennkopf.



Verstemmbacke trifft die Bandkante, statt unter das Band zu greifen.

Schliessvorgang wird abgebrochen, um die Verstemmbacken des FAST 3000 vor Beschädigung zu schützen. Abbruch durch maximale Kraft der linken Verstemmbacke ausgelöst.

Folgende Kriterien haben zu der Bewertung nicht OK geführt:

- Zweite Hüllkurve (EO 2) links (siehe Kapitel "PrErr_304: Fehler beim Verstemmen CFM1 Hüllkurve 2")
- Zweite Hüllkurve (EO 2) rechts (siehe Kapitel "PrErr_308: Fehler beim Verstemmen CFM2 Hüllkurve 2")
- Uni-Box (EO 4) links (siehe Kapitel "PrErr_304: Fehler beim Verstemmen CFM1 Hüllkurve 2")
- Uni-Box (EO 4) rechts (siehe Kapitel "PrErr_308: Fehler beim Verstemmen CFM2 Hüllkurve 2")



Beschreibung der Prozessüberwachung des FAST 3000



Folgendes Kriterium hat zu der Bewertung nicht OK geführt:

• Zweite Hüllkurve (EO 2) rechts (siehe Kapitel "PrErr_308: Fehler beim Verstemmen CFM2 Hüllkurve 2")



Beschreibung der Prozessüberwachung des FAST 3000





Beschreibung der Prozessüberwachung des FAST 3000

Beschreibung

- Schiefe Anwendung, rechte Seite liegt tiefer als linke Seite. Schliessen der Klemme auf einer abgeschrägten, festen Oberfläche.
- Fremdkörper führt zu einer Lücke zwischen Schneidstempel und Klemmengehäuse, daher kollidieren Verstemmbacken und Klemmengehäuse.



Der Verstemmprozess wird aufgrund des zu frühen Kraftanstiegs abgebrochen, um eine Beschädigung der Verstemmbacken zu verhindern.

Folgende Kriterien haben zu der Bewertung nicht OK geführt:

- No-Pass (EO 3) links (siehe Kapitel "PrErr_305: Fehler beim Verstemmen CFM1 NoPass")
- Erste Hüllkurve (EO 1) links ((siehe Kapitel "PrErr_303: Fehler beim Verstemmen CFM1 Hüllkurve 1")
- Erste Hüllkurve (EO 1) rechts ((siehe Kapitel "PrErr_307: Fehler beim Verstemmen CFM2 Hüllkurve 1")
- Zweite Hüllkurve (EO 2) links (siehe Kapitel "PrErr_304: Fehler beim Verstemmen CFM1 Hüllkurve 2")
- Zweite Hüllkurve (EO 2) rechts (siehe Kapitel "PrErr_308: Fehler beim Verstemmen CFM2 Hüllkurve 2")
- Uni-Box (EO 4) links (siehe Kapitel "PrErr_304: Fehler beim Verstemmen CFM1 Hüllkurve 2")
- Uni-Box (EO 4) rechts (siehe Kapitel "PrErr_308: Fehler beim Verstemmen CFM2 Hüllkurve 2")



Beschreibung der Prozessüberwachung des FAST 3000



Beschreibung

Schliessen bei simuliertem Verschleiss, Schliessspalt 3,4 mm (siehe Wartungshandbuch für Informationen zum Messen des Schliessspalts).



SPS des FAST 3000 prüft, ob die folgende Bedingung erfüllt ist: Austrittskraft – Eintrittskraft < Grenzwert, Wenn ja, gibt die SPS eine Fehlermeldung aus und der Montagevorgang wird als nicht OK bewertet. Weitere Informationen zur Verschleisserkennung siehe Kapitel 5.2.4.

Folgende Kriterien haben zu der Bewertung nicht OK geführt:

- Verschleisserkennung links (siehe Kapitel "PrErr_306: Fehler beim Verstemmen CFM1 Verschleiss")
- Verschleisserkennung rechts (siehe Kapitel "PrErr_310: Fehler beim Verstemmen CFM2 Verschleiss")



Beschreibung der Prozessüberwachung des FAST 3000



- Uni-Box (EO 4) rechts (siehe Kapitel "PrErr_308: Fehler beim Verstemmen CFM2 Hüllkurve 2")
- Verschleisserkennung links (siehe Kapitel "PrErr_306: Fehler beim Verstemmen CFM1 Verschleiss")
- Verschleisserkennung rechts (siehe Kapitel "PrErr_310: Fehler beim Verstemmen CFM2 Verschleiss")



Beschreibung der Prozessüberwachung des FAST 3000



NOK

Folgende Kriterien haben zu der Bewertung nicht OK geführt:

óκ

- Zweite Hüllkurve (EO 2) links (siehe Kapitel "PrErr_304: Fehler beim Verstemmen CFM1 Hüllkurve 2")
- Zweite Hüllkurve (EO 2) rechts (siehe Kapitel "PrErr_308: Fehler beim Verstemmen CFM2 Hüllkurve 2")
- Verschleisserkennung rechts (siehe Kapitel "PrErr_310: Fehler beim Verstemmen CFM2 Verschleiss")



Beschreibung der Prozessüberwachung des FAST 3000





Beschreibung der Prozessüberwachung des FAST 3000





Beschreibung der Prozessüberwachung des FAST 3000



Informationen zum korrekten Anzugsmoment siehe Kapitel 9.3.3.



Beschreibung der Prozessüberwachung des FAST 3000

CFM – Kurve	Bild der geschlossenen Klemme
Links	
1650N	
-0.020 0.150 0.300	
Rechts	
1650 _N	
-60 S -0.020 0.150 0.300	
	L
Beschreibung	
Schliesskraft auf 800 N eingestellt ans	statt auf 1850 N Standardeinstellung. CEM-Kraftniveau höher als bei 1850 N
wegen generell geringerem Spannung	Isniveau im Klemmenband.
Schlussfolgerung: Die Schliesskraft be	eeinflusst die CFM-Kurven.
Zum Vergleich die Bilder auf der näch	sten Seite prüfen.



Beschreibung der Prozessüberwachung des FAST 3000

CFM – Kurve	Bild der geschlossenen Klemme
Links	
Rechts	
1650N 1000 -60 -60 -0.020 0.150 0.300	
Beschreibung	

nungsniveau im Klemmenband ist das CFM-Kraftniveau niedriger als bei der 1850-N-Standardeinstellung.

Schlussfolgerung: Die Schliesskraft beeinflusst die CFM-Kurven. Zum Vergleich die Bilder auf der vorherigen Seite prüfen.

5.3 Schnittüberwachung

Die SPS der FAST 3000 prüft die Kraft die auf die Kraftmessdose wirkt, während das Bandende der WingGuard[®]-Klemme ausgeworfen wird. Wird eine Kraft gemessen, die höher als erwartet ist, kann das bedeuten, dass das Band der WingGuard[®]-Bandklemme nicht vollständig geschnitten ist und der Trennstempel defekt ist. Es erscheint eine Fehlermeldung und der Montagevorgang wird als NOK bewertet.



6 Mit dem FAST 3000 arbeiten

Gefährliche Situation durch ungenügende Aufstellung.

- Sicherheitshinweise, Kapitel 2, lesen und verstehen.
- Achten Sie stets darauf, dass um das FAST 3000 herum genug Platz ist, damit der Bediener nicht durch andere Personen behindert oder angestossen wird.
- Befestigen Sie das FAST 3000 Montagewerkzeug und seinen Schaltschrank an den vorgesehenen Befestigungspunkten.
- Sorgen Sie dafür, dass alle nötigen Stecker (Werkzeug, Zweihandbedienpult, …) eingesteckt sind, bevor das FAST 3000 an die Netzstromversorgung angeschlossen wird.
- Es muss ein Touch Panel/ein Zweihandbedienpult und/oder eine Verbindung zu einer SPS vorhanden sein.

6.1 Inbetriebnahme

A VORSICHT

Gefahr durch falsche Maschineneinrichtung.

Die Einrichtung des FAST 3000 darf nur von qualifiziertem Personal, das die Betriebsanleitung gelesen und verstanden hat, vorgenommen werden.

A VORSICHT

Gefahr durch falsche Inspektion.

Versichern Sie sich während und nach jeder Einrichtung, dass

- alle Teile in gutem Zustand sind,
- > alle Teile so montiert sind, dass ein Herunterfallen vermieden wird,
- > alle sicherheitsrelevanten Teile montiert werden und ordnungsgemäss funktionieren.
- der Verstemm-Trennkopf richtig montiert ist. Verwenden Sie nur einwandfreie Verstemmbacken und einen intakten Trennstempel.

▲ VORSICHT

Gefahr von Gerätedefekten durch unsachgemässe Handhabung und Positionierung.

- Alle Kabel und Montagewerkzeuge nur im stromlosen Zustand mit dem Schaltschrank verbinden oder lösen.
- Steckerkontakte dürfen nur von ESD-geschützten Personen berührt werden.
- Der Schaltschrank darf nur stehend montiert werden.



Gefahr einer ungenügenden Abbindungsqualität aufgrund ungenügender Verlegung des Verbindungskabels

Beim Schliessen einer WingGuard[®]-Klemme muss das WingGuard[®] Bandklemmengehäuse vom Werkzeugkopf leicht an die zu verbindenden Teile gedrückt werden.

Verlegen Sie das Verbindungskabel so, dass der Verstemm-Trennkopf nach unten kippt.

Der Inbetriebnahmevorgang des FAST 3000 umfasst folgende Schritte:

- 1. Montieren Sie die Komponenten des FAST 3000 so, dass ein Herunterfallen vermieden wird, ergonomische Faktoren berücksichtigt werden und ein korrektes Schliessen der Klemme möglich ist.
- 2. Schliessen Sie das Montagewerkzeug an den Schaltschrank an.



- 3. Schliessen Sie die CFM-Geräte an den Schaltschrank an (siehe Kapitel 6.3).
- 4. Optional: Schliessen Sie das Touch Panel, das Zweihandbedienpult, das Fusspedal und die externe SPS an den Schaltschrank an (siehe Kapitel *6.2*).
- 5. Schliessen Sie den Schaltschrank an die Stromquelle an.
- 6. Schalten Sie das FAST 3000 ein (siehe Kapitel *6.4*).

Es können nun erste Abbindungen auf einem losen Dorn durchgeführt werden.

- 7. Positionieren Sie das Montagewerkzeug (siehe Kapitel *6.5*).
- Das Werkzeug ist jetzt betriebsbereit.
- 8. Schliessen Sie einige Probeklemmen, um das Werkzeug und seine Funktionalität zu testen.



6.2 Anschlüsse Schaltschrank



Abb. 20 Schaltschrank, Anschlüsse

- 1 Einspeisung
- 2 Verbindungskabel Werkzeugmechanik-Schaltschrank
- 3 Touch Panel
- 4 Hardwire I/O
- 5 Spannungsversorgung CFM 24 V
- 6 EtherCat CFM
- 7 Hardwire I/O Spannungsversorgung
- 8 Fusspedal
- 9 ProfiNet (nur aktiv bei Oetiker FAST 3000 + CFM-Profinet)
- 10 EtherNet (TCP / Ethernet IP)
- 11 Externer Not-Halt (Falls dieser Anschluss nicht mit einem externen Not-Halt verbunden wird, muss der Zweihand-Dongle dünn eingesteckt werden.)
- 12 Zweihandbedienpult (Falls kein Zweihandbedienpult angeschlossen wird, muss der Zweihand-Dongle eingesteckt werden siehe Kapitel 3.1)
- 13 Verschraubung M16, externer Lichtvorhang, externes Power-Management



6.3 Kabelanschlüsse an der Verstemmkraftüberwachung

HINWEIS

Verwenden Sie die mitgelieferte Zugentlastungsleiste zur Zugentlastung der Anschlusskabel.



Abb. 21 Regelungseinheit, Anschlüsse

- 1 Kabel zum Anschluss der Verstemmkraft-Überwachungsgeräte an den FAST 3000-Schaltschrank
- 2 24-V-Spannungsversorgung für die Verstemmkraft-Überwachungsgeräte
- 3 Kabelrohr und -halterung für die Kraftsignalkabel (verwenden Sie eine M5-Schraube für die Zugentlastung der Kabel und montieren Sie die Halterung an einer festen Oberfläche).
- 4 Anschluss für linke CFM-Kraftmessdose (Decken Sie die ausgesteckten Stecker immer mit den mitgelieferten Abdeckkappen ab. Verschmutzen Sie die Steckverbindungen nicht).
- 5 Anschluss für rechte CFM-Kraftmessdose (Decken Sie die ausgesteckten Stecker immer mit den mitgelieferten Abdeckkappen ab. Verschmutzen Sie die Steckverbindungen nicht).
- 6 EtherCAT-Anschluss (verwenden Sie die Buchse "Fieldbus In" des linken CFM-Geräts)
- 7 RJ-45-Kabel zum Anschluss der Buchse "Fieldbus Out" des linken Verstemmkraft-Überwachungsgerätes an die Buchse "Fieldbus In" des rechten CFM-Gerätes



6.4 FAST 3000 einschalten

HINWEIS

Für weitere Informationen zur Steuerung des FAST 3000 ohne das Zweihand-Bedienpult (siehe Kapitel 10).

HINWEIS

Das FAST 3000 darf nicht initialisiert werden, wenn eine Klemme oder andere Teile im Verstemm-Trennkopf eingesetzt sind. Die Nichtbeachtung dieser Regel kann zum Bruch der Verstemmbacken führen.

1. Schalten Sie das FAST 3000 mit dem Ein-/Ausschalter (1) am Schaltschrank ein.





Mit dem FAST 3000 arbeiten

2

 Warten Sie, bis die SPS des FAST 3000 hochgefahren ist. Drücken Sie die grüne Taste (2) an der Schaltschranktür, nachdem die blau beleuchtete Taste am Zweihandbedienpult begonnen hat zu blinken.
 Damit werden die Endstufen der Antriebe mit Leistung versorgt. ACHTUNG! Solange keine Freigabe vom übergeordneten System vorhanden ist und die Überbrückung Bypass nicht aktiv ist, kann die Leistung nicht zugeschalten werden (siehe Kapitel *7.4.7* und *10.1.3*).

- Versichern Sie sich, dass sich keine Klemme im Verstemm-Trennkopf befindet und die Verstemmbacken und der Trennstempel sich frei bewegen können.
- 4. Drücken Sie zur Initialisierung des FAST 3000 die blau blinkende Taste (3) am Zweihandbedienpult.

Das FAST 3000 ist betriebsbereit, wenn die grüne Signallampe an der Zweihand-Bedienpult leuchtet.





6.5 Das FAST 3000 korrekt positionieren

6.5.1 Generelle Hinweise, Positionierung FAST 3000 und WingGuard®-Klemmengehäuse

▲ VORSICHT

Gefahr durch falsche Werkzeugpositionierung.

Die Positionierung des FAST 3000 darf nur von qualifiziertem Personal, das die Betriebsanleitung gelesen und verstanden hat, vorgenommen werden.

Das folgende Verfahren gilt nur, wenn das Gehäuse der WingGuard[®]-Bandklemme nach der Installation in waagerechter Position stehen muss. In allen anderen Fällen muss das FAST 3000 manuell eingerichtet werden.

- Viele verschiedene Einbausituationen sind möglich. Deshalb müssen Sie die korrekte Ausrichtung der WingGuard[®]-Bandklemme überprüfen. Dazu müssen Sie nach der Ersteinrichtung Probeklemmen installieren.
- Die Horizontal- und Kippbewegung des FAST 3000 darf nicht durch Kontakt mit Fremdgegenständen blockiert werden.
- Der Verstemm-Trennkopf des FAST 3000 darf während des Schliessvorgangs keine anderen Teile als die zu schliessende WingGuard[®]-Klemme berühren. Die Nichtbeachtung dieser Regel kann zu mechanischen Schäden und einer schlechten Verbindungsqualität der WingGuard[®]-Bandklemme führen (siehe Abb. 27).
- Um von der vollen Leistung der WingGuard[®]-Bandklemme zu profitieren, muss das WingGuard[®]-Gehäuse von der Anwendung abgestützt werden (siehe Abb. 22 und Abb. 24).
- Die WingGuard[®]-Bandklemme darf nicht an konischen Flächen montiert werden (siehe Abb. 25).
- Nehmen Sie vor dem Positionieren des FAST 3000 stets die Transportsicherung ab. Die Transportsicherung darf während des Produktionsbetriebes nicht montiert sein.
- Es wird dringend empfohlen, eine geeignete Einspannvorrichtung für die gesamte Anwendung zu verwenden. Freihandschliessungen können zur Folge haben, dass die Klemmen nicht ordnungsgemäss geschlossen werden.
- Die Grundplatte des FAST 3000 muss fest mit dem Untergrund verbunden sein. Dies gilt auch f
 ür die Phase der Validierung der Anwendung.
- Falsche Maschineneinrichtung kann zu einer reduzierten verbleibenden Radialkraft der WingGuard[®] strap clamp führen.
- Der Schaltschrank darf nur stehend montiert werden.



Abb. 22 Beispiel für eine korrekte Ausrichtung des WingGuard[®]-Gehäuses und des Verstemm-Trennkopfes (beide sind parallel)





Abb. 23 Beispiel für eine falsche, nicht parallele Ausrichtung des WingGuard[®]-Gehäuses und des Verstemm-Trennkopfes



Abb. 24 Unzulässige Positionierung des WingGuard®-Gehäuses an einer Anwendung



Abb. 25 Unzulässige Anwendung der WingGuard®-Bandklemme an einer konischen Fläche



Mit dem FAST 3000 arbeiten



Abb. 26 Der Verstemm-Trennkopf hat ausreichend Abstand zur Anwendung. Keine Kollision mit der Anwendung vorhanden.



Abb. 27 Der Verstemm-Trennkopf kollidiert mit der Anwendung Unzulässige Anwendung. Gleiches gilt, wenn zwei WingGuard[®]-Bandklemmen zu dicht beieinander montiert werden.



Mit dem FAST 3000 arbeiten



Abb. 28 Montieren Sie die WingGuard[®]-Bandklemme nicht an einer stufigen Anwendung



Abb. 29 Vermeiden Sie Kontakt zwischen der Stirnseite des Bandendes und dem Abbindegut (abgebildetes Beispiel: Abbindegut (1))



6.5.2 Positionierung des FAST 3000 Montagewerkzeugs mit der Einrichthilfe

Gefahr durch Magnetfeld.

Der Einrichthilfe wird von starken Magneten am Verstemm-Trennkopf gehalten. Personen mit Herzschrittmacher müssen eine ausreichende Entfernung zur Einrichthilfe einhalten.

- Stellen Sie sicher, dass die Grundplatte des FAST 3000 horizontal ausgerichtet ist.
- 2. Fixieren Sie die Kundenanwendung in der dafür vorgesehenen, kundenseitig bereitzustellenden Halterung. Entfernen Sie die Transportsicherung (2).
- Befestigen Sie die Einrichthilfe (1) am Verstemm-Trennkopf und versichern Sie sich, dass die beiden Bolzen richtig positioniert sind.
- Verschieben Sie das FAST 3000 horizontal so, dass sich das angedeutete Dummygehäuse (3) der Einrichthilfe (1) an der Sollposition des WingGuard[®]-Gehäuses befindet. Dies ist bei den meisten Anwendungen die 12-Uhr-Position.







Mit dem FAST 3000 arbeiten

OETIKER FAST 3000

 Stellen Sie sicher, dass das FAST 3000 ausreichend Platz (~ 50 mm) zur Befestigung des Positionieranschlags (3) auf der Führungsschiene hat.





Die korrekte horizontale Position muss weiterhin beibehalten werden.



- 8. Ziehen Sie die Befestigungsschraube (4) am Positionieranschlag (3) mit einem Drehmoment von 5 Nm an.
- 9. Überprüfen Sie nochmals die horizontale Ausrichtung. Dabei muss das Werkzeug leicht an den Positionieranschlag und die Einrichthilfe an die Anwendung gedrückt werden.
- 10. Entfernen Sie die Einrichthilfe.
- 11. Kontrollieren Sie die Ausrichtung des FAST 3000. Installieren Sie dazu mehrere WingGuard[®]-Klemmen auf Ihre Anwendung. Wenn die WingGuard[®]-Bandklemme nicht in 12-Uhr-Position steht, korrigieren Sie die horizontale Ausrichtung des FAST 3000 manuell.

Sie können die korrekte vertikale Positionierung des FAST 3000 mit der Wasserwaage prüfen, die oben auf dem Werkzeug montiert ist. Positionieren Sie dazu den Verstemm-Trennkopf auf dem Klemmengehäuse der WingGuard[®]-Klemme. Die Wasserwaage muss nun korrekt aufgerichtet sein.

Das FAST 3000 ist jetzt richtig positioniert.



6.5.3 Abmessungen für eine korrekte Positionierung des FAST 3000

▲ VORSICHT

Gefahr durch falsche Maschineneinrichtung.

Die folgende Zeichnung bezieht sich auf Einbausituationen, bei denen die umgebenden Flächen des WingGuard[®]-Bandklemmengehäuses gleichmässig sind (zylindrische Flächen)

- Sind die Flächen, auf denen das WingGuard[®]-Bandklemmengehäuse installiert ist, ungleichmässig (eliptisch usw.), muss die korrekte Position des WingGuard[®]-Bandklemmengehäuses und des FAST 3000 anhand von Tests ermittelt werden.
- Die Horizontal- und Kippbewegung des FAST 3000 darf nicht durch Kontakt mit Fremdgegenständen blockiert werden.
- Der Verstemm-Trennkopf und die Klemmeinheit des FAST 3000 dürfen keine anderen Teile als die zu schliessende WingGuard[®]-Klemme berühren. Die Nichtbeachtung dieser Regel kann zu mechanischen Schäden und einer schlechten Verbindungsqualität der WingGuard[®]-Bandklemme führen.
- Stellen Sie eine geeignete Gestaltung des kundenseitig bereitgestellten Abfallkanals sicher.
- Nehmen Sie vor dem Positionieren des FAST 3000 stets die Transportsicherung ab.
- Es wird dringend empfohlen, eine geeignete Einspannvorrichtung für die gesamte Anwendung zu verwenden. Freihandschliessungen können zur Folge haben, dass die Klemmen nicht ordnungsgemäss geschlossen werden.



Mit dem FAST 3000 arbeiten



Anmerkung: Oetiker stellt auf Anfrage ein 3D-CAD-Modell des FAST 3000 zur Verfügung.

Abfallkanalgestaltung

Es muss sichergestellt sein, dass keine Fremdteile die Klemmeinheit berühren, um eine Verfälschung der gemessenen Schliesskraft auszuschliessen. Dies betrifft unter anderem den kundenseitig bereitgestellten Abfallkanal. Untenstehende Abbildungen zeigen die empfohlene Gestaltung des Abfallkanals.





6.6 Normalbetrieb (Produktion)

\Lambda WARNUNG

Quetschgefahr an der WingGuard®-Bandklemme.

Beim Betätigen der 2-Hand-Starttasten oder Startauslösung durch externe Ansteuerung können Finger gequetscht werden.

Halten Sie Ihre Finger beim Starten des Abbindezyklus von der Klemme fern.



\Lambda WARNUNG

Quetschgefahr an beweglichen Teilen.

Das FAST 3000 darf nur verwendet werden, wenn alle Abdeckungen ordnungsgemäss montiert und fest angeschraubt sind!



Mit dem FAST 3000 arbeiten



Tragen Sie bei der Bedienung und Wartung der Maschine immer eine Schutzbrille.

- 1. Überprüfen Sie, ob die Prozessparameter die richtigen Einstellungen für Ihre Anwendung haben (siehe Kapitel 5.1).
- 2. Legen Sie die Klemme um die zu verbindenden Teile und befestigen Sie die Baugruppe in der dafür vorgesehenen, kundenseitig bereitzustellenden Halterung.
- Halten Sie die Maschine am Griff und ziehen Sie sie in Richtung der Klemme bzw. der zu befestigenden Baugruppe. Führen Sie dabei das Band der OETI-KER PG270 WingGuard[®]-Bandklemme in den Schlitz unten am Verstemm-Trennkopf ein.







 Schieben Sie die OETIKER PG270 WingGuard[®]-Bandklemme so weit wie möglich in das Werkzeug hinein.

Ein Sensor erkennt die korrekte Positionierung und bestätigt diese durch zwei LED-Leuchten an der Frontabdeckung (langsames grünes Blinklicht). Jetzt kann die Klemme durch Drücken der Taste oben am Griff verriegelt werden. Ein erneutes Drücken der Taste löst die Verriegelung wieder.

> Durch Drücken der Taste wird die Klemme in ihrer Position verriegelt Durch erneutes Drücken der Taste

wird die Klemme gelöst



Wenn das Band verriegelt ist (erkennbar am Dauerleuchten der beiden LEDs an der Frontabdeckung) können Sie mit der Installation der OETIKER PG270 WingGuard[®] Bandklemme beginnen.

Wurde das Klemmenband zuwenig weit eingführt, blinken die LED's in kurzer Folge. Die Klemme muss nun durch Druck auf den Taster gelöst, weiter eingeschoben, und nochmals verriegelt werden.

HINWEIS

Risiko einer erhöhten Fehlerrate.

Berühren Sie die FAST 3000 nicht bevor der Schliessvorgang abgeschlossen ist.

- 5. Beginnen Sie die Installation durch gleichzeitiges Drücken der beiden Tasten (1) rechts und links auf dem Zweihandbedienpult. Dadurch wird die Klemmenschliessung ausgelöst. Am Ende des Schliessvorgangs wird die Klemme freigegeben und das Werkzeug kann in die Ausgangsposition zurückgeschoben werden.
- 6. Entnehmen Sie die installierte Baugruppe und beginnen Sie erneut.




HINWEIS

Überprüfen Sie nach einer fehlerhaften Klemmenschliessung die Verstemmbacken immer auf Beschädigungen.

HINWEIS

Erkennt der Bandsensor kein Band, ist der Klemmtaster deaktiviert.

HINWEIS

Sie müssen die beiden Starttasten gleichzeitig und schnell betätigen. Anderenfalls führt dies zur Warnung "War_2 Fehler Taster Kontakte".

6.7 Labormodus (passwortgeschützt)

Sie können in den passwortgeschützten Labormodus wechseln und zwischen 1-Hand- oder Fusspedalsteuerung wählen. Der Labormodus kann nur für eine beschränkte Zahl Abbindungen und eine beschränkte Zeitdauer aktiviert werden (siehe Kapitel *7.4.3*).

Gefahr durch unqualifiziertes Personal.

Der Labormodus darf nur in Labor- oder Testumgebungen verwendet werden, wo keine andere Möglichkeit besteht. Das Personal ist für die Nutzung des FAST 3000 in erhöhter Vorsicht geschult.



Quetschgefahr an der WingGuard®-Bandklemme.

Beim Betätigen der Taste START oder Startauslösung durch externe Ansteuerung können Finger gequetscht werden.
 Halten Sie Ihre Finger beim Starten des Abbindezyklus von der Klemme fern.



\Lambda WARNUNG

Quetschgefahr an beweglichen Teilen.

Das FAST 3000 darf nur verwendet werden, wenn alle Abdeckungen ordnungsgemäss montiert und fest angeschraubt sind.

Quetschgefahr durch Positionierung der Hände unter dem Montagewerkzeug.

 Greifen Sie während des Betriebs nicht unter das Montagewerkzeug.





Mit dem FAST 3000 arbeiten

A VORSICHT

Gefahr durch umherfliegende Teile.

Bei einem Defekt während des Betriebs können sich Teile lösen und herausgeschleudert werden.

Tragen Sie bei der Bedienung und Wartung der Maschine immer eine Schutzbrille.

HINWEIS

Es wird immer nur ein Labormodus aktiviert. Somit können Sie, je nach Einstellungen, einen Start entweder durch Drücken einer Starttaste oder durch Drücken des Fusspedals initijeren.

6.7.1 Einhandbedienung

- 1. Überprüfen Sie, ob die Prozessparameter die richtigen Einstellungen für Ihre Anwendung haben.
- 2. Aktivieren Sie die Einhandbedienung:
 - Gehen Sie auf "Betriebsmodus" ("Operating mode"), aktivieren Sie "Labormodus" ("Laboratory mode") und "Einhandbedienung" ("one hand operation").
 - Sie müssen als Superuser eingeloggt sein, um auf den Labormodus zugreifen zu können.
- 3. Legen Sie die Klemme um die zu verbindenden Teile.
- Halten Sie die Maschine am Griff und ziehen Sie sie in Richtung der Klemme. Führen Sie dabei das Band der OETIKER PG270 WingGuard[®]-Bandklemme in den Schlitz unten am Verstemm-Trennkopf ein.









5. Schieben Sie die OETIKER PG270 WingGuard[®]-Bandklemme so weit wie möglich in das Werkzeug hinein.

Ein Sensor erkennt die korrekte Positionierung und bestätigt diese durch zwei LED-Leuchten an der Frontabdeckung (langsames grünes Blinklicht). Jetzt kann die Klemme durch Drücken der Taste oben am Griff verriegelt werden. Ein erneutes Drücken der Taste löst die Verriegelung wieder.





Erkennt der Sensor kein Band, funktioniert die Verriegelungstaste nicht.

Wenn das Band verriegelt ist (erkennbar am Dauerleuchten der beiden LEDs an der Frontabdeckung) können Sie mit der Installation der OETIKER PG270 WingGuard[®]-Bandklemme beginnen.

Wurde das Klemmenband zuwenig weit eingführt, blinken die LED's in kurzer Folge. Die Klemme muss nun durch Druck auf den Taster gelöst, weiter eingeschoben, und nochmals verriegelt werden.

HINWEIS

Risiko einer erhöhten Fehlerrate.

Berühren Sie die FAST 3000 nicht bevor der Schliessvorgang abgeschlossen ist.

 Starten Sie die Installation. Drücken Sie dazu mindestens 2,5 Sekunden entweder die rechte oder die linke Taste des Zweihand-Bedienpults.

Nach 3 Pieptönen beginnt das Schliessen der Klemme. Nach Abschluss des Schliessvorgangs wird die Klemme wieder freigegeben.





Mit dem FAST 3000 arbeiten

6.7.2 Fusspedal

- 1. Überprüfen Sie, ob die Prozessparameter die richtigen Einstellungen für Ihre Anwendung haben.
- 2. Aktivieren Sie den Fusspedalmodus
 - Gehen Sie auf "Betriebsmodus" ("Operating mode"), aktivieren Sie "Labormodus" ("Laborato- I ry mode") und "Fusspedal" ("Foot pedal").
 - Sie müssen als Superuser eingeloggt sein, um auf den Labormodus zugreifen zu können.
- 3. Legen Sie die Klemme um die zu verbindenden Teile.
- Halten Sie die Maschine am Griff und ziehen Sie sie in Richtung der Klemme. Führen Sie dabei das Band der OETIKER PG270 WingGuard[®]-Bandklemme in den Schlitz unten am Verstemm-Trennkopf ein.









 Schieben Sie die OETIKER PG270 WingGuard[®]-Bandklemme so weit wie möglich in das Werkzeug hinein.

Ein Sensor erkennt die korrekte Positionierung und bestätigt diese durch zwei LED-Leuchten an der Frontabdeckung (langsames grünes Blinklicht). Jetzt kann die Klemme durch Drücken der Taste oben am Griff verriegelt werden. Ein erneutes Drücken der Taste löst die Verriegelung wieder.

> Durch Drücken der Taste wird die Klemme in ihrer Position verriegelt
> Durch erneutes Drücken der Taste wird die Klemme gelöst



Erkennt der Sensor kein Band, funktioniert die Verriege-

lungstaste nicht.

Wenn das Band verriegelt ist (erkennbar am Dauerleuchten der beiden LEDs an der Frontabdeckung) können Sie mit der Installation der OETIKER PG270 WingGuard[®]-Bandklemme beginnen.

Wurde das Klemmenband zuwenig weit eingführt, blinken die LED's in kurzer Folge. Die Klemme muss nun durch Druck auf den Taster gelöst, weiter eingeschoben, und nochmals verriegelt werden.

HINWEIS

Risiko einer erhöhten Fehlerrate.

Berühren Sie die FAST 3000 nicht bevor der Schliessvorgang abgeschlossen ist.

 Starten Sie die Installation. Drücken Sie dazu das Fusspedal mindestens 2,5 Sekunden nach unten in die Mittelstellung.

Nach 3 Pieptönen beginnt das Schliessen der Klemme. Nach Abschluss des Schliessvorgangs wird die Klemme wieder freigegeben.





6.8 Besondere Betriebsmodi (passwortgeschützt)

Diese Betriebsmodi sind nicht für das Schliessen der Klemmen, sondern nur zur Prüfung der Positionen und Kräfte bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten und der Qualitätssicherung vorgesehen.

\Lambda WARNUNG

Quetschgefahr an der WingGuard®-Bandklemme.

Beim Auslösen der nachfolgend beschriebenen Funktionen können Finger bei der WingGuard[®]-Bandklemme gequetscht werden.

Halten Sie Ihre Finger beim Auslösen von Funktionen von der Klemme fern.



▲ WARNUNG

Quetschgefahr an beweglichen Teilen.

Verwenden Sie das FAST 3000 nur, wenn alle Abdeckungen ordnungsgemäss montiert und fest angeschraubt sind.





▲ VORSICHT

Gefahr durch umherfliegende Teile.

Bei einem Bruch während des Betriebs können sich Teile lösen und herausgeschleudert werden.
 Tragen Sie bei der Bedienung und Wartung der Maschine immer eine Schutzbrille.

6.8.1 Entsperren

HINWEIS

In bestimmten Situationen ist eine Werkzeuginitialisierung nicht möglich, da sie zu mechanischen Beschädigungen führen kann.

Verwenden Sie die Entsperrfunktion des FAST 3000 nur, wenn eine Werkzeuginitialisierung nicht möglich ist.



Mit dem FAST 3000 arbeiten

- Wechseln Sie in die Registerkarte "Betriebsmodus" ("Operating mode").
- 2. Entriegeln Sie den Notaus-Taster, falls er verriegelt ist.
- Drücken Sie die Taste "Entsperren" ("Deblocking") (1).
 Das Band der WingGuard[®]-Bandklemme wird nun vom FAST 3000 abgeschnitten, aber nicht verstemmt. Das Restband wird ausgeworfen.
- 4. Drücken Sie die blaue Taste "Initialisierung" am Zweihandbedienpult.

Das Werkzeug ist jetzt betriebsbereit.



6.8.2 Modus Manuell fahren

HINWEIS

Mögliche Schäden an der FAST 3000.

In diesem Modus ist die Verstemmbacken Überlast - Schutzfunktion nicht aktiv.

- 1. Aktivieren Sie den Betriebsmodus.
 - Gehen Sie auf "Betriebsmodus" ("Operating mode") und "Manuell fahren" ("Manual drive").
 - Sie müssen als Superuser eingeloggt sein, um auf den Modus Manuell fahren zugreifen zu können.
- 2. Steuern Sie die Antriebe durch Drücken einer der vordefinierten Positionen (1, 2).

Für weitere Informationen siehe Kapitel 7.4.3.





6.8.3 Kraftversatz auf Null setzen

HINWEIS

Die von der Kraftmessdose der Klemmeinheit gemessene Kraft kann beim Einsatz in verschiedenen Umgebungen aufgrund von Temperaturänderungen schwanken. Um dies auszugleichen, können Sie die gemessene Kraft der unbelasteten Kraftmessdose auf Null setzen. Bei einem Wert, der mehr als 20 N von Null abweicht, wird empfohlen, den Kraftversatz auf Null zu setzen. Es wird empfohlen, den Kraftversatz wöchentlich zu kontrollieren.

- 1. Gehen Sie in die Registerkarte "Einstellungen" ("Setting").
 - Sie müssen mindestens als Operator eingeloggt sein, um auf die Registerkarte Nullabgleich zugreifen zu können.
- Wählen Sie "Kraft verifizieren" ("Force verification") und "Zugeinrichtung" ("Pulling unit")
- Starten Sie den Ablauf durch Drücken von "Nullabgleich" ("Zero balance").
 - Das Werkzeug bewegt sich so, dass die Kraftmessdose unbelastet ist.



Der "Ist-Kraftmittelwert" ("Actual force") zeigt die aktuell gemessene Kraft an. Wenn Sie einen bestehenden Versatz ausgleichen möchten, drücken Sie "Null setzen" ("Set offset to zero").

- Drücken Sie auf "Routine beenden" ("Quit routine")
 - Das Werkzeug kehrt in seine Ausgangslage zurück.

Für weitere Informationen siehe Kapitel 7.4.7.



Mit dem FAST 3000 arbeiten

6.8.4 Schliesskraft verifizieren

HINWEIS

Um den korrekten Betrieb der Kraftmessdose zu überprüfen, verifizieren Sie die gemessene Kraft mindestens einmal wöchentlich mit einem Oetiker CAL 01.

Bei einer eingestellten Kraft von 1850 N muss sich die vom CAL 01 gemessene Kraft innerhalb einer Toleranz von ± 60N befinden.

Das Zugband ist nach ca. 50 Verifizierungen zu ersetzen.

Einstellung von CAL 01: SKS-Modus: hold-ME-EL / average (siehe Kapitel 7.4.7)

- 1. Aktivieren Sie die Verifizierung.
 - Gehen Sie in die Registerkarte "Einstellungen" ("Setting").
 - Sie müssen mindestens als Operator eingeloggt sein, um auf den Kraftverifizierungsmodus zugreifen zu können.
- 2. Drücken Sie die Taste "Kraftverifizierung" ("Force verification").
- 3. Drücken Sie die Taste "Zugvorrichtung" ("Pulling unit").
- 4. Drücken Sie die Taste "Kraftverifizierung".
- 5. Setzen Sie die Schliesskraft-Verifiziereinheit ein.









Mit dem FAST 3000 arbeiten

6. Drücken Sie die Taste oben am Griff.



- Drücken Sie auf "Sollkraft" ("Target force"), um die Verifizierungskraft auf den gewünschten Wert zu ändern.
- 8. Drücken Sie auf "Verifikation aktivieren" ("Verification activation").
- Geben Sie die vom CAL 01 gemessene Kraft in das Feld "Ext. Kraftwert "CAL""("Ext. Force value "CAL"") ein. Der eingegebene Wert wird im Verifizierungsprotokoll gespeichert.
- Drücken Sie auf "Routine beenden" ("Quit routine").
 Die Werte werden in das entsprechende Logfile geschrieben.
- 11. Nehmen Sie die Verifizierungseinheit aus dem Werkzeug.
- 12. Falls die vom CAL 01 gemessene Kraft ausserhalb der Toleranz ist, siehe Kapitel 9.5 für das weitere Vorgehen.

6.8.5 Verstemmkraftüberwachung verifizieren

HINWEIS

Um den korrekten Betrieb der CFM-Kraftmessdosen zu überprüfen, wird empfohlen, die gemessene Kraft einmal pro Monat mit einem Oetiker CAL 01 verifizieren.

Bei einer eingestellten Kraft von 800 N muss sich die vom CAL 01 gemessene Kraft innerhalb einer Toleranz von ±150 N befinden.

Einstellung von CAL 01: SKS-Modus: hold-ME-EL / average siehe Kapitel 7.4.7)





Mit dem FAST 3000 arbeiten

OETIKER FAST 3000

HINWEIS

Halten Sie den SKS während der Verifikation nicht zu fest in der Hand, da dies das Messergebnis verfälschen kann.

- 1. Aktivieren Sie die Kraftverifizierung.
- Gehen Sie in die Registerkarte "Einstellungen" ("Setting").
- Sie müssen mindestens als Operator eingeloggt sein, um auf den CFM-Kraftverifizierungsmodus zugreifen zu können.
- 2. Drücken Sie die Taste "Kraft verifizieren" ("Force verification").
- 3. Drücken Sie die Taste "Verstemmen" ("Crimping").
- 4. Drücken Sie die Taste "Kraft verifizieren" ("Force verification").
- 5. Setzen Sie den "Kraft-Sollwert" auf den gewünschten Wert, z. B. 800 N.
- 6. Positionieren Sie den SKS 01 mit der ordnungsgemäss montierten CFM-Verifizierungsbacke unter dem Verstemm-Trennkopf, wie auf dem Bild rechts dargestellt.
- 7. Drücken Sie die Bandverriegelungstaste am Griff und halten Sie dabei den SKS01 in dieser Position.
- Halten Sie den SKS 01 solange in dieser Position, bis die von der CFM gemessene Kraft den Kraft-Sollwert erreicht hat. Der SKS 01 wird nach einigen Sekunden freigegeben.
- Geben Sie die vom CAL 01 gemessene Kraft in das Feld "Ext. Kraftwert "CAL"" ein. Der eingegebene Wert wird im Verifizierungsprotokoll gespeichert.
- Drücken Sie auf "Routine beenden".
 Die Werte werden in das entsprechende Logfile geschrieben.







6.8.6 Verstemmkraftüberwachung einstellen

HINWEIS

Die Definition der Hüllkurven der Verstemmkraft-Überwachungsgeräte basiert auf der Kraftkurve von Wing-Guard[®] Bandklemmen aus unterschiedlichen Klemmen-, Klemmenband- und Stahlchargen. Es wird daher empfohlen, so lange wie möglich die Werkseinstellung zu verwenden, um Störungen durch Materialien aus unterschiedlichen Schmelzen zu vermeiden.

HINWEIS

Vor etwaigen Anpassungen sicherstellen, dass kein anderes Problem als die Klemmencharge vorhanden ist. Dies erfolgt durch die folgende Prüfungen:

- Sichtprüfung der Verstemmbacken. Keine Ausbrüche oder sichtbarer Verschleiß.
- Entfernen Sie die Verstemmkraftsensoren; überprüfen Sie, ob der Bereich, in dem sie montiert sind, frei von Partikeln ist. Montieren Sie die Sensoren wieder.
- Messen Sie den Abstand der Verstemmbacken: Soll 3 ±0,1 mm (siehe Kapitel 9.2.5).
- CFM-Korrelationsfaktor pr
 üfen: Auf beiden CFM-Ger
 äten Setup / Global / Channel-Y / Channel-Y / Pfeil nach rechts. Die Empfindlichkeit sollte ungef
 ähr -1,2 pC/N betragen.
- Verstemmkraft prüfen (siehe Kapitel 5.2.1).
- Eingestellte Schliesskraft prüfen: 1850 N
- Schließkraft mit der Schliesskraft-Verifiziereinheit prüfen (siehe Kapitel 6.8.4).
- Positionierung des FAST 3000 Montagewerkzeugs prüfen (12-Uhr-Position) (siehe Kapitel 6.5).

Es wird dringend empfohlen, für die zweite Hüllkurve (EO2) einen kleineren Wert für DY zu wählen, z. B. 180. Wahrscheinlich führen diese angepassten Kurven nach einiger Zeit in der Produktion aufgrund von Variationen der WingGuard[®]-Bandklemme wieder zu einer erhöhten NOK-Verschlussrate.

Überprüfen Sie in diesem Fall zuerst, ob die Standardeinstellungen gut funktionieren:

Eine Sicherung der Standardeinstellungen finden Sie auf den Überwachungsgeräten im Messprogramm 15.

Verwenden Sie die Funktion Kopieren / Einfügen auf den CFM-Geräten.

HINWEIS

Weicht die Schliesskraft von der Werkseinstellung von 1850 N ab, müssen Sie möglicherweise neue Referenzkurven einlernen.



Mit dem FAST 3000 arbeiten

OETIKER FAST 3000

Verstemmkraftüberwachung einlernen

Die Einstellung muss für jedes Überwachungsgerät separat vorgenommen werden.

 Wählen Sie am FAST-3000-Touch Panel "Einstellungen" ("Setting") und "Parameterwerkzeug" ("Parameter Tool").

Wählen Sie "CFM Modus Einlernen" ("CFM Teaching mode").

Sie müssen als Superuser eingeloggt sein, um auf den CFM-Einlernmodus zugreifen zu können.

Auf beiden Verstemmkraft-Überwachungsgeräten separat:

- 2. Wählen Sie "Setup" auf dem Startbildschirm.
- 3. Melden Sie sich als Superuser an (passwortgeschützt).
- 4. Wählen Sie "MP Setup".
- 5. Wählen Sie MP-00.

CETIKER	2018\06\27	16:41:16	2	User: Supe	ruser	۰ ۵	-
Setting			11			2	*)
Force verification Parameter Tool							5
Max. tightening stroke CFM Teaching mode -55.0 mm Off Féname: CFM Production mode test-03-2017 On Tool name	Bypass: Unlocked Acti Deactivat	external power ve: Bypass ion ligth curtain : Light Curtain	Control over external PLC Inactive: C Control over Inactive:	Control PLC	Time & Automa summe	Date 15:41:1 tic rtime activ On	6 vation
T01 Production ID: P05					Scaling	Set force-ser 5500	ISOF
Local / Automatic 📃 🕨 Waiting	for clamp an	d fixation		Cycl Serv	e counte ice cour	H Ner	677 99323
SETUP: Hauptmenü Niemand ist angemeldet. Eingaben sind geschützt. Global Setup MP	-Setup	Ar	nmelde C	ger			
SETUP: Einzustellendes M	IP ausw	ählen					
MP-00: 1_03bLe1850N	MP-0)5:					
MP-01:	MP-0)6:					
MP-02:	MP-0)7:					
MP-03:	MP-0)8:					
MP-04:	MP-0)9:					
	Ð			•			

Ausgabe 08.2020



Mit dem FAST 3000 arbeiten

6. Wählen Sie "Bewertung".

- Falls auf dem Bildschirm die Meldung "Kurve behalten" erscheint, "Nein" wählen. "Kurve löschen" wählen.
- 8. Schliessen Sie eine WingGuard®-Bandklemme.







- Wenn die WingGuard[®]-Bandklemme richtig geschlossen ist, drücken Sie "Ja", anderenfalls "Nein".
- 10. Wiederholen Sie die Schritte 11 und 12 viermal, um mindestens fünf OK-Referenzkurven aufzuzeichnen.
- 11. Wählen Sie die Taste "Vorwärts" 📂



Mit dem FAST 3000 arbeiten

- 12. Wählen Sie den EO, den Sie ändern möchten (01 oder 02 für die Hüllkurven).
- 13. Wählen Sie die Taste "Vorwärts" 🔜
- 14. Passen Sie ggf. die Evaluationstoleranz durch Bearbeiten von DY an.
- 15. Wählen Sie "Neu berechnen".
- Wiederholen Sie ggf. die Schritte 14 bis 17 für weitere EO (verwenden Sie die Taste "Zurück" , um einen anderen EO zu wählen).
- 17. Bestätigen Sie die neue Einstellung durch Betätigen des Häkchens
- Kehren Sie durch zweimaliges Betätigen der Taste _____ zum Startbildschirm zurück.
- Nach dem Einlernen wieder den Modus deaktivieren. Wenn dies nicht der Fall ist, wird sich periodisch ein entsprechendes Popup-Fenster öffnen.
- 20. Auf dem Touch Panel des FAST 3000: "CFM Production mode" unbedingt auf "Ein" stellen.
- 21. Sowohl auf dem FAST3000 als auch auf den Verstemmüberwachungsgeräten als Superuser ausloggen







Mit dem FAST 3000 arbeiten

Verstemmkraft-Überwachungstoleranz einstellen

Die Einstellung muss für jedes Überwachungsgerät separat vorgenommen werden.

- 1. Wählen Sie "Setup" auf dem Startbildschirm.
- 2. Melden Sie sich als Superuser an (passwortgeschützt).

MP-00: 1_036L	e1850N	MP-05:		
MP-01:		MP-06:		
MP-02:		MP-07:		
MP-03:		MP-08:		
MP-04:		MP-09:		
	•	Ð		
MP-00 SETUP: I	Hauptmenü			
		5011		
MP-Name	1_03bLe18	50N		
Bewertung	Schalt	signale	Prozes	→ sansic
Tei	le-Ident	Seque	nz Editor	0
Tei	le-Ident	Seque	nz Editor	0
Tei	le-Ident	Seque	Erfasst Bereit	٩
Tei	le-Ident	Seque	Erfasst Bereit START Manuell	0
Tei	Curven erfa	Seque	Erfasst Bereit START Manuell Kurven	iösche
Tei	Ie-Ident	Seque	Erfasst Bereit START Manuell Kurven Ref. Grap	lösche oh auf
Tei	Curven erfa	Seque	Erfasst Bereit START Manuell Kurven Ref. Grap	lösch hauf R-Y

- 3. Wählen Sie "MP Setup".
- 4. Wählen Sie MP-00.
- 5. Wählen Sie "Bewertung".

6. Wählen Sie die Taste "Vorwärts" 🗭.



Mit dem FAST 3000 arbeiten

- Wählen Sie den EO, den Sie ändern möchten (01 oder 02 für die Hüllkurven).
- 8. Wählen Sie die Taste "Vorwärts" 🔜



- 10. Wählen Sie "Neu berechnen".
- Wiederholen Sie ggf. die Schritte 7 bis 10 für weitere EO (verwenden Sie die Taste "Zurück" , um einen anderen EO zu wählen).
- 12. Bestätigen Sie die neue Einstellung durch Betätigen des Häkchens

Kehren Sie durch zweimaliges Betätigen der Taste







6.8.7 Neue Einstellungen/Messprogramme auf die CFM-Geräte übertragen

HINWEIS

Wird von Oetiker eine optimierte Einstellung der CFM-Geräte empfohlen, kann diese gemäss folgendem Vorgehen auf die CFM-Geräte übertragen werden.

Zur Kommunikation mit den CFM-Geräten müssen sich beide Teilnehmer (PC und Gerät) im selben Netzwerk befinden.

- ✓ Ein PC zur Übertragung von Einstellungen und Programmen ist vorhanden.
- ✓ Die maXYmos-Software ist vorhanden (Die Software ist im Lieferumfang des FAST 3000 enthalten).
- ✓ Die CFM-Einstellungsdatei im zip-Format ist vorhanden (Die Datei wird von Oetiker zur Verfügung gestellt).
- ✓ Ein Ethernet-Kabel ist vorhanden.
- 1. Verbinden Sie den Laptop und das CFM-Gerät mit einem LAN-Kabel. Verwenden Sie die Ethernet-Buchse des CFM-Geräts.
- Starten Sie die maXYmos Software.
 Das aktuell angeschlossene Gerät wird in der Geräteliste (4) links angezeigt und mit einem grünen Punkt hervorgehoben.
- Ändern Sie bei Bedarf die Spracheinstellungen im Reiter Sprache (1).
- 4. Doppelklicken Sie auf das Gerät und bestätigen Sie die Login-Meldung.
- 5. Wird die Verbindung nicht automatisch hergestellt, gehen Sie wie folgt vor:
 - Gehen Sie zu "Neues Gerät" (2).
 - Geben Sie die Netzwerkadresse ein.
 - Bestätigen Sie mit "OK".
- 6. Wählen Sie "Restore" (3), um neue Einstellungen auf das Gerät zu übertragen.





Mit dem FAST 3000 arbeiten

- 7. Wählen Sie die Datei mit den neuen CFM-Einstellungen aus.
- Entfernen Sie die Häkchen der Einstellungen, die nicht auf das CFM-Gerät übertragen werden sollen. Standardmässig sind die Messprogramme 0 (5) und 15 (6) aktiviert.
- Bestätigen Sie die Auswahl mit OK (7).
 Eine Meldung zur Bestätigung der Eingaben erscheint.
- 10. Bestätigen Sie die Meldung mit OK, um die neuen Einstellungen auf das Gerät zu übertragen.

Nur auf dem CFM-Gerät für die rechte Seite:

11. Wählen Sie "Setup" (8).



Inu Informer Inf	∳las Internet X Later Terreter Sent	Igenalisten	Treas	ISTLER are. analyze. innovate.
Compos Ante Conte Trans Conte Trans Conte		BL Series-Nr Series-Nr Turber Million	CYmos BL - 5132173 - Tenteare V24	
Great/ Nore Branch Image 120000 Image 402000 Image 402000 Image 120000 Image 120000	Advanse 262.256.25.220 262.256.25.220 262.366.15.22 263.366.1546	forware Chilly (2.14) Prover 	ng Indularan	
Oraniya sora	21.26.256 102.06.004	http:// Image American	T3000_3L	
arthe d Jungerse	a.f Drive 1	Other 5		
ante 6 Aurgun de	e f Online 1	Office 5		
une 4 Jurge # allVinos Setup Geleal Setup Bearboten	at Drive I	29ka 1	E A A	
emi Jugor alVinos Stup Odel Stup Babban IP Geb.p	at Drive1		e N	
all Timos Sotup Gele Sotup Marboon NF Getup Gi Gu_e SISOn	nd (oder)	2964) 2014		
ине 4 Ануния Алтосі Stup Севеї блике Вейтевел 199 Севир — Ф. (1,00,6,33001 — 11	nt Colors	29er 1		
Vere 6 August alVinos Selup Gelef Snue Medices Nel Gelup E. D. Coloradition E. D. Coloradition E. D. Coloradition E. D. Coloradition	A. Onix 1	39er1		
August August attines Setup Geld Strue Hespeten 197 Getu 2 2 3	n 1 (2000)		X	
ann 4 Aagana aittineo Selup Gelel Seup Karteeten Hi Gelop E e L. Dola alloh Li	8. 0001	9%a) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		
ann 6 Aogust aithric Stup Geld Stup M Geld Gill Stup Gill Stup Stup Stup Stup Stup Stup Stup Stup	A Drives			
cost Argenti alVinos Solup Ooled Draw Brance Brance Seateden 16 Seateden 1 Seateden 5 Seateden 5	A.f. Soling 1			

12. Wählen Sie die Messprogramme, deren Namen geändert werden sollen (9).



Mit dem FAST 3000 arbeiten

- 13. Wechseln Sie zum Reiter "Allgemein" (10).
- 14. Benennen Sie die Messprogramme um, indem Sie "Le" durch "Ri" ersetzen (11).
- Bestätigen Sie mit OK (12).
 Eine Meldung zur Bestätigung der Eingaben erscheint.
- 16. Bestätigen Sie die Meldung mit OK, um die neuen Einstellungen auf das Gerät zu übertragen.



HINWEIS

Das Messprogramm 0 dient zur Bewertung der Schliesskraftkurven. Ein Backup wird unter Messprogramm 15 gespeichert.



7 GUI

Die Steuerung und Überwachung des FAST 3000 können entweder über das optionale Touch Panel, einen Laptop oder Rechner erfolgen.

Gefahr durch unerwarteten Anlauf

Es darf nur ein Bediengerät für das FAST 3000 verwendet werden. Die gleichzeitige Ansteuerung über das optionale Touch Panel und über einen Rechner ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.

7.1 Touch Panel

Das verfügbare Touch Panel ist mit einer Software vorinstalliert, mit der alle Hauptfunktionen des FAST-3000-Schliessvorgangs gesteuert und überwacht werden können. Die Bild- und Datenausgabe ist die gleiche wie bei einem Computer mit einem Webbrowser.

7.2 Rechner

Sie können das FAST 3000 mit jedem Standard-Rechner oder Laptop mit einem RJ45-Netzwerkstecker und einem Webbrowser verbinden.

- 1. Gehen Sie in die Einstellungen Ihrer LAN-Verbindung und öffnen Sie die TCP-/IPv4-Einstellungen.
- 2. Stellen Sie die IP Ihres Geräts auf den Wert 192.168.10.xx, verwenden Sie jedoch nicht die folgenden letzten zwei Ziffern: 50, 51, 40, 60, 61.
- 3. Stellen Sie die Subnetzmaske auf den Wert 255.255.255.0.
- 4. Anschliessend können Sie durch Eingabe von http://192.168.10.50:8080/webvisu.htm in Ihren Webbrowser auf die Steuerung des FAST 3000 zugreifen. Für weitere Einzelheiten *siehe Kapitel 10*.



OETIKER FAST 3000

7.3 GUI-Layout

Die Hauptansicht der FAST 3000-Visualisierung sieht wie folgt aus:

ĥ 1 **CETIKER** 2018\06\27 **User: Superuser** ₩ 2 Closing data Operating mode Logbook Setting Status Last closing cycle Motion link: 4 3 Powered Cycle time Referenced 3.67 s T = + Pulling unit: Actual closing force Target closing force Powered 1841 N Referenced 1850 N Pulling distance 9 mm Cycle counter 671 4 Local / Automatic Waiting for clamp and fixation 99329 Service counter

- 1 Benutzerverwaltung / Sprachauswahl / Uhrzeit & Datum
- 2 Registerkarten
- 3 Inhalt der Registerkarten
- 4 Statusleiste



7.4 Menüaufbau

7.4.1 Startbildschirm

GETIKER	2018\06\27 11:12:33	S □ User:	Superuser (j) 🚟
Closing data	Operating mode	Logbook	Setting
Status		Last closing cycle	
	Motion link: Powered Referenced Pulling unit: Powered Referenced Powered Referenced	Target closing force 1850 N	Cycle time 3.67 s Actual closing force 1841 N Pulling distance 9 mm
Local / Automatic	Waiting for clamp ard fixation		Cycle counter 671 Service counter 99329
1 3	4 2		

1	- Pfeil	- Keine WingGuard [®] -Bandklemme im FAST 3000 vorhanden		
	- Symbol für die	- WingGuard [®] -Bandklemme im FAST 3000 vorhanden		
	WingGuard [®] -Bandklemme			
2	Status	Zeigt den Status beider elektrischen Antriebe des FAST 3000 an		
3	Betriebsmodus	Automatikmodus oder Manuell fahren; Lokal oder PLC		
4	Mitteilungen	Fehlermeldungen usw.		
	Schliesskraft-Sollwert	Eingestellte Schliesskraft Newton		
	(Target closing force)			
	Zyklusdauer	Dauer in Sekunden der letzten Klemmenschliessung von Beginn bis zur Wie-		
	(Cycle time)	derbereitschaft		
	Schliesskraft-Istwert	Kraft in Newton, die bei der letzten Klemmenschliessung angewandt wurde		
	(Actual closing force)			
	Zugweg	Zugweg in mm beim Schliessen der WingGuard [®] -Bandklemme		
	(Pulling distance)			



OETIKER FAST 3000

5	User	Benutzerlevel auswählen
6	Oetiker-Symbol	Durch Drücken auf das Symbol aus einem höheren Benutzerlevel ausloggen

7.4.2 Schliessdaten (zum Ändern der Werte ist ein Passwort erforderlich)

Auf der Registerkarte Schliessdaten werden alle Einstellungen für die Installation einer OETIKER PG270 WingGuard[®]-Bandklemme angezeigt. Für den Zugriff ist kein Passwort erforderlich. Sie müssen lediglich eingeloggt sein, wenn Sie die Werte ändern möchten.

CETIKER	2018\06\27 11:14:2	r ۴ ۳	ser: Superuser 🕥	**
Closing data				¢
Setting value	Last closing cycle			
Closing Closing force tolerance	₀ T01_P05_672		~	
Closing force Switch poin reduction 500 ms 500 N	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Cycle time	
Speed Speed Phase 1 Phase 2	1000	<mark>-</mark>	Actual closing forc	e 🌶
80.0 mm/s 2.0 mm/s]		1840 N	\sim
	0 3m10e	3m12e	Pulling distance	
Local / Automatic	: Waiting for clamp and fixation		Cycle counter Service counter	672 99328

Schliesskraft	Schliesskraft in Newton einstellen
(Closing Force)	
Schliesskraft-Toleranz	Schliesskraft-Toleranz in Newton einstellen
(Closing force tolerance)	
Schaltpunktreduzierung	Kraft in Newton unterhalb der eingestellten Schliesskraft, bei der die Geschwin-
(Switch point reduction)	digkeit reduziert wird
Geschwindigkeitsphase 1	Geschwindigkeit während der ersten Schliessphase in mm/s
(Speed Phase 1)	
Geschwindigkeitsphase 2	Geschwindigkeit während der zweiten Schliessphase in mm/s
(Speed Phase 2)	
Schliess-Haltezeit	Haltezeit in Millisekunden, während der die Schliesskraft innerhalb der Schliess-
(Closing force holding time)	kraft-Toleranz gehalten wird.
ID	Name des angezeigten Datensatzes
Zyklusdauer	Dauer in Sekunden der letzten Klemmenschliessung von Beginn bis zur Wieder-
(Cycle time)	bereitschaft



OETIKER FAST 3000

Schliesskraft-Istwert	Kraft in Newton, die bei der letzten Klemmenschliessung angewandt wurde
(Actual closing force)	
Zugweg	Zugweg in mm beim Schliessen der WingGuard [®] -Bandklemme
(Pulling distance)	
Diagramm	Zeigt, wie die eingestellte Kraft während des Schliessens erreicht wird/wurde

7.4.3 Betriebsmodus

Über die Registerkarte "Betriebsmodus" können Sie den Betriebsmodus einstellen. Zur Verfügung stehen: Normalbetrieb, Labormodus, Manuell fahren und Entsperrfunktion.

Labormodus (passwortgeschützt)

Gefahr durch unqualifiziertes Personal.

Der Labormodus darf nur in Labor- oder Testumgebungen verwendet werden, wo keine andere Möglichkeit besteht. Das Personal ist für die Nutzung des FAST 3000 unter grösster Behutsamkeit geschult.

MWARNUNG

Quetschgefahr an der WingGuard[®]-Bandklemme.

Beim Auslösen der nachfolgend beschriebenen Funktionen können Finger bei der WingGuard[®]-Bandklemme gequetscht werden.

Halten Sie Ihre Finger beim Auslösen von Funktionen von der Klemme fern.





OETIKER FAST 3000

Quetschgefahr an beweglichen Teilen.

Das FAST 3000 darf nur verwendet werden, wenn alle Abdeckungen ordnungsgemäss montiert und fest angeschraubt sind.

A VORSICHT

Quetschgefahr durch Positionierung der Hände unter dem Montagewerkzeug. Greifen Sie während des Betriebs nicht unter das Montagewerkzeug.



A VORSICHT

Gefahr durch umherfliegende Teile.

Bei einem Defekt während des Betriebs können sich Teile lösen und herausgeschleudert werden.

Tragen Sie bei der Bedienung und Wartung der Maschine immer eine Schutzbrille.



OETIKER FAST 3000

Labormodus (passwortgeschützt)

CETIKER	2017\04\10 13:44:12	O User: S	uperuser 💭	31 3
Operating mode				÷
Laboratory mode	Manual drive			
Laboratory mode		Deblocking		
Time laboratory mode	Remaining time			
60 min	60 min			
Max, pieces in LabMode	Remaining pcs in LabMode			
50	50			
one hand operation	Foot pedal			
Automatic mode	Waiting for clamp and fixation	(Cycle counter	1357 99937

Labormodus	Labormodus aktivieren oder deaktivieren
(Laboratory mode)	
Dauer des Labormodus	Zeitspanne in Minuten festlegen, nach der der Labormodus automatisch deakti-
(Time laboratory mode)	viert wird
Verbleibende Zeit [min]	Verbleibende Zeit bis zur automatischen Deaktivierung des Labormodus
(Remaining time [min])	
Max. Anzahl von Teilen im	Zähler auf Höchstzahl der Schliessungen setzen, nach der der Labormodus auto-
LabModus	matisch deaktiviert wird
(Max. pieces in LabMode)	
Verbleibende Teile im Lab-	Zeigt die verbleibende Anzahl von Schliessungen im Labormodus an
Modus	
(Remaining pcs in LabMode)	
Einhandbedienung	Aktivieren, um die Einhandbedienung im Labormodus zu verwenden
(one hand operation)	
Fusspedal	Aktivieren, um den Fussschalter im Labormodus zu verwenden
(Foot pedal)	



Handantrieb (passwortgeschützt)

Quetschgefahr an beweglichen Teilen.

Zur Wartung muss das Werkzeug möglicherweise im Betriebsmodus "Manuell fahren" und ohne Abdeckungen verwendet werden. Tun Sie dies nur, wenn Sie keine anderen Möglichkeiten haben und lassen Sie dabei äusserste Vorsicht walten.

Bringen Sie die Abdeckung sofort wieder an.

A VORSICHT

Gefahr durch falsch geschlossene Klemmen.

Die Handantrieb-Funktion darf nicht zum Schliessen von Klemmen eingesetzt werden. Die Nutzung dieser Funktion ist nur für die Fehlerbehebung gestattet.

A VORSICHT

Mögliche Beschädigung der Verstemmbacken durch unsachgemässe Verwendung des Modus "Manuell fahren".

Vor jeder Verwendung der Fahrbefehle "Verstemmposition" oder "Schneidposition" sicherstellen, dass sich nichts zwischen den Verstemmbacken befindet!



OETIKER FAST 3000

Handantrieb (passwortgeschützt)

CETIKER	2018\07\08 09:21:44	OUser: Superuser 🕡 🐹
Operating mode		ر.
Laboratory mode	Manual drive Free state pulling for	rce IO - test
Motion link Actual position -42.0 mm		Pulling unit Actual position -0.4 mm
Initializing	Crimp position	Initializing Service Pos.
Home position	Cutting position	Start pos.
Insert position	Safe cutting position	Eject position
Local / Manual	Waiting for clamp and fixation	Cycle counter 648 Service counter 99352

Kulisse (linke Seite)

Initialisieren	Initialisierung der Kulisse: Nullpunkt einstellen
(Initializing)	
Ausgangslage	Kulisse in die Ausgangslage (befindet sich eine WingGuard®-Bandklemme in der
(Home position)	Klemmeinheit, ist diese befestigt.)
Einlegeposition	Kulisse in die Position, in der die Klemme eingesetzt werden kann
(Insert position)	
Verstemmposition	Kulisse in die Verstemmposition
(Crimp position)	
Schneidposition	Kulisse in die Schneidposition
(Cutting position)	
Sichere Schneidposition	Kulisse direkt in die Schneidposition, Verstemmposition überspringen
(Safe cutting position)	
Ist-Position	Position der Kulisse in Millimeter
(Actual position)	

Zugvorrichtung (rechte Seite)

Initialisieren	Initialisierung der Zugvorrichtung: Nullpunkteinstellung	
(Initializing)		
Startpos.	Zugvorrichtung in die Startposition	
(Start pos.)		
Auswurfposition	Zugvorrichtung in die Position, an der das Restband ausgeworfen wird	
(Eject position)		



OETIKER FAST 3000

Ist-Position	Position der Zugvorrichtung in Millimeter
(Actual position)	
Service Position (Service	Zugvorrichtung in die Position, in der Bandsensor eingestellt wird
pos.)	

7.4.4 Reibtest

HINWEIS

Um die klemmeninterne Reibung der WingGuard[®]-Klemme zu prüfen, steht der Betriebsmodus "Reibtest" zur Verfügung. Die WingGuard[®]-Klemme wird dabei ohne Abbindegut geschlossen und es wird die maximal aufgetretene Leerlauf-Schliesskraft bestimmt.

GETIKER	2018\06\27 11:24:58	O User: Supe	eruser 🖓 🗮
Operating mode			ر
Laboratory mode Manual drive	Free state pulling force	IO - test	
Start free state p. f.	Target position -35.0 mm Speed 0.5 mm/s		
			Maximal force 152 N Pulling unit actual posi -4.5 mm

Local / Manual De Waiting for clamp and fixation	rvice counter	99327
--	---------------	-------

Start Reibtest	Start des Reibtest	
(Starte freestate p.f.)		
Ziehposition	Endposition des Zugmotores beim Reibtest	
(Target position)		
Geschwindigkeit	Geschwindigkeit der Zugeinrichtung während des Reibtests	
(Speed)		
Maximal Kraft	Maximalkraft während des Reibtests	
(Maximal force)		
Zugeinrichtung Istposition	Zugeinrichtung aktuelle Istposition	
(Pulling unit actual posi.)		



OETIKER FAST 3000

Ablauf Reibtest

- ✓ Die FAST 3000 ist referenziert.
- 1. Aktivieren Sie die Funktion mit dem Button "Start free state p.f.".
- 2. Führen Sie die Klemme ein.
- 3. Fixieren Sie die Klemme durch Druck auf die Taste am Handgriff der Werkzeugmechanik.
- Starten Sie den Test mit den Starttasten des Zweihandbedienpults.
 Die Zugeinrichtung f\u00e4hrt mit der definierten Geschwindigkeit in die Endposition. W\u00e4hrend dieser Zeit wird die maximale Zugkraft ermittelt. Am Ende wird das Band abgeschnitten.

7.4.5 IO-Test

Das Menü "IO-Test" dient der Prüfung der Grundfunktionen der Eingänge der FAST 3000. Die Darstellungen der einzelnen Eingänge sind über drei Seiten verteilt. Wenn das Menü "IO-Test" geöffnet ist so haben die einzelnen Tasten keine weiteren Funktionen.



Schalter Notaus	Status 2-kanaliger Notaus-Kreis; Zweihandbedienpult und externer Notaus-		
(Switch Emergency stop)	schalter		
Quittieren	Rote Quittiertaste bei Zweihandbedienpult		
(Switch Acknowledge)			
Initialisierungsschalter	Blaue Initialisierungstaste bei Zweihandbedienpult		
(Switch Initialization)			
Startschalter 1	2-kanaliger Starttaster bei Zweihandbedienpult		
(Switch start 1)			
Startschalter 2	2-kanaliger Starttaster bei Zweihandbedienpult		
(Switch start 2)			



OETIKER FAST 3000

	1
Fussschalter	2-kanaliger Fussschalter
(Food pedal)	
Switch band locking	Verriegelung Klemme
(Verriegelung Klemme)	
Anwesenheitssensor Band	Anwesenheitssensor Klemme
(Band sensor existing)	
Stillstandsensor	Stillstandsensor für die Überwachung des Zugmotors
(Holdup sensor)	
Lichtvorhang 1	Lichtvorhang
(Light curtain 1)	
Lichtvorhang 2	Lichtvorhang
(Light curtain 2)	
Externe Power Freigabe	Externe Power Freigabe für die Leistung der Servo-Verstärker
(power enable ext.)	

CETIKER		019\11\18 16:39:47	O User: Superuser	P 🎛
Operating mode IO	Test Ind.Communication			ţ
Laboratory mode	Manual drive	Free state pulling force	IO - test	
Bus Start Bus Stop	Bus Init BUS Ack. Msg Band rem.	Bus Power enable Bus Bypass power drive	Statusword 817945856 0 Control word	
Bus lock clamp Bus Acknoledge	Bus Deblocking	Bus Lock Tool	State communication Profinet O EIP O O	* •
Local / Automatic	: 🗙 More than	one error active	Cycle cour Service co	iter 70 unter 99282

Bus Start	Startbefehl über Profinet oder Ethernet/IP		
Bus Stop	Stoppbefehl über Profinet oder Ethernet/IP		
Bus Lock clamp	Verriegelung der Klemmen über Profinet oder Ethernet/IP		
Bus Acknoledge	Quittierung der Fehlermeldungen über Profinet oder Ethernet/IP		
Bus Init	Initialisierung über Profinet oder Ethernet/IP		
Bus Ack. Msg Band rem.	Quittierung der Meldung "Band remove" über Profinet oder Ethernet/IP		
Bus Power enable Freigabe der Zuschaltung für die Leistung der Motoren vom übergeordneter			
	System über Profinet oder Ethernet/IP		
Bus Bypass power drive	Zuschaltung der Leistung von den Motoren über Profinet oder Ethernet/IP		



OETIKER FAST 3000

	~		
Bus Deblocking	Deblocking des Tools über Profinet oder Ethernet/IP		
Statuswort	Statuswörter (Status	wort 1 und Statuswort 2), welche vom Tool generiert werden	
	(32 Bit Integer-Wert)		
Steuerwort	Steuerwort, welches	s vom externen Steuergerät an das FAST 3000 gesendet wird.	
State Communication	Status der Grün: Die Steuerung ist mit einer übergeordneten Steuerung		
	Kommunikation	verbunden	
	Profinet	Weiss: Die Steuerung ist mit keiner anderen Steuerung	
		verbunden	
	Status der	Grün (1): Die Steuerung ist mit einer übergeordneten Steue-	
	Kommunikation	rung verbunden	
	Ethernet/IP	Weiss (1): Die Steuerung ist mit keiner anderen Steuerung	
		verbunden	
		Rot (2): Die Kommunikation weist einen Fehler auf	
		Weiss (2): Die Kommunikation läuft korrekt	



IO Start 1 (IO start 1)	Hardwire IO Start Kanal 1
IO Start 2 (IO start 2)	Hardwire IO Start Kanal 2
IO Stop 1 (IO stop 1)	Hardwire IO Stop Kanal 1
IO Stop 2 (IO stop 2)	Hardwire IO Stop Kanal 2
IO Initialisierung (IO Init)	Hardwire IO Initialisierung
IO Quitt (IO Ack.)	Hardwire IO Quittierung
IO Band lock	Hardwire IO Band fixieren



OETIKER FAST 3000



EtherCAT läuft	Grün: Bus EtherCAT läuft
	Rot: Bus EtherCAT läuft nicht
PACIO_01	Grün: IO-Modul1 in Ordnung
	Rot: IO-Modul1 Störung
PACIO_02	Grün: IO-Modul2 in Ordnung
	Rot: IO-Modul2 Störung
ClipX	Grün: Messverstärker ClipX in Ordnung
	Rot: Messverstärker ClipX Störung
L7NH	Grün: Servoantrieb Kulisse in Ordnung
Kulisse	Rot: Servoantrieb Kulisse Störung
L7NH	Grün: Servoantrieb Zugeinrichtung in Ordnung
Zugeinrichtung	Rot: Servoantrieb Zugeinrichtung Störung
CFM1	Grün: CFM1 (1. Kistler-Gerät) in Ordnung
	Rot: CFM1 (1. Kistler-Gerät) Störung
CFM2	Grün: CFM2 (2. Kistler-Gerät) in Ordnung
	Rot: CFM2 (2. Kistler-Gerät) Störung


7.4.6 Tagebuch

Prozessprotokoll

In der Registerkarte Datenprotokoll werden die Daten der zuletzt geschlossenen Klemmen angezeigt. Für den Zugriff auf dieses Menü ist kein Passwort erforderlich.

CETIKER		2018\07\(04 13:21:50		O User:	Superus	er 🗘	***
Logbook								ر +
Process Log	Error / Warr	nig Log V	erification Log	5	Service Log			
Date/Time	ID	Target force	Actual force	Pulling dis	tanc:Status	CFM	Error	
2018\07\04 13:21:38	T01_P05_689	1850.0	1871.3	9.0	OK	OK		
2018\07\04 13:20:26	T01_P05_688	1850.0	1868.4	9.0	OK	OK		
2018\07\04 13:16:59	T01_P05_687	1850.0	-		NOK	-	205 / 206	3/214/10
2018\07\04 13:16:52	T01_P05_686	1850.0	1873.1	9.0	OK	OK	-	
Local / Automa	ntic 🕨 V	Vaiting for clamp	and fixation			Cycle co Service	ounter	689 99988

Datum/Uhrzeit	Datum und Uhrzeit der Installation
(Date/Time)	
ID	Bezeichnungs-ID der Abbindung
(ID)	
Kraft-Sollwert	Zugkraft-Sollwert in Newton
(Target force)	
Kraft-Istwert	Zugkraft-Istwert in Newton
(Actual force)	
Ziehdistanz	Ziehdistanz in mm beim Schliessen der WingGuard [®] -Bandklemme
(Pulling distance)	
Status	Schliessstatus aus Werkzeugsicht, bewertet durch Steuerung des Montagewerk-
(Status)	zeugs (OK oder NOK) anhand von vordefinierten Werten
CFM	OK oder NOK der Verstemmkraftüberwachung. "-", wenn CFM nicht im
(CFM)	Produktionsmodus ist
Fehler	Fehlernummer, wenn Schliessung nicht in Ordnung war;
(Error)	die Fehler werden aufgelistet, z.B. 205 / 206 / 214 /



Fehler- / Warnprotokoll

In der Registerkarte Fehlerprotokoll werden die letzten Fehler des Werkzeugs angezeigt. Für den Zugriff auf dieses Menü ist kein Passwort erforderlich.

CETIKER	2018\06\27 11:36:25	O User: Superuser (D 🗯	
Logbook			ۍ	
Process Log	Error / Warnig Log Verification Log	Service Log		
Date/Time	aditional information			
2018\06\27 11:33:52	ToErr_5 Drive error active			
2018\06\27 11:33:52	ToErr_6 Emergency circuit open			
2018\06\27 11:33:52	ToErr_14 Emergency stop			
2018\06\27 11:33:52	War_9 Drives Tool not powered			
2018\06\27 11:33:24	ToErr_5 Drive error active			
2018\06\27 11:33:24	ToErr_6 Emergency circuit open			
2018\06\27 11:33:24	ToErr_14 Emergency stop			
2018\06\27 11:33:24	War_9 Drives Tool not powered			
2018\06\27 11:32:59	PrErr_4 Crimping CFM1 envelope 2			
2018\06\27 11:32:59	PrErr_5 Crimping CFM1 NoPass			
2018\06\27 11:32:59	PrErr_8 Crimping CFM2 envelope 2			
Local / Automatic	c 🕨 Waiting for clamp and fixation	Cycle counter Service counter	675 99325	

Detaillierte Informationen über die einzelnen Fehlermeldungen siehe Kapitel 7.4.9 und 13.3



GUI

Alarmverwaltung

Die Alarmverwaltung ist eine Liste der Fehler und Warnungen. Um die Alarmverwaltung zu öffnen, klicken Sie auf die angezeigten Informationen (1) in der Statusleiste.



Ist kein Alarm aktiv, sieht der Bildschirm folgendermassen aus:

CETIKER	2018\06\28 08:5	54:57 O	User: Superuser	Ø 🗰
Alarmmanagement				ر*
Timestamp	▼ Message		State	Class
History	Freeze Scrl Pos			
Local / Automat	c 🛛 🕨 System not initialized, pre	ess Init-Button	Cycle counter Service count	er 100000



GUI

OETIKER FAST 3000

Œ	TIKER	2018\06\27 11:51:22	O User: Superuse	' 🖓 🗯
Alarr	nmanagement			ر*
	Timestamp +	Message	State	Class
0	27.06.2018 02:50:50	ToErr_6 Emergency circuit open	Active	ToolError
1	27.06.2018 01:15:13	ToErr_14 Emergency stop	Active	ToolError
2	27.06.2018 01:15:13	War_9 Drives Tool not powered	Active	Warning
	History	Freeze Scri Pos		
	Local / Automatic	X More than one error active	Cycle cou Service c	unter 677 ounter 100000

Sind Alarme aktiv, kann der Bildschirm folgendermassen aussehen:

Ist nur ein Alarm aktiv, so wird in der Statusleiste bei den Mitteilungen der Fehler angezeigt. Sind mehrere Alarme aktiv, so wird die Meldung "Mehrere Fehler aktiv" angezeigt.

Farbig: Es sind Alarme aktiv undNicht farbig: Es sind Alarm anstehend, welche quittiertnicht quittiertwurden.

Zum Quittieren drücken Sie die Acknowledge-Taste oder die Initialization-Taste des Zweihandbedienpults (wenn der Modus PLC aktiv ist, muss das entsprechende Bit gesetzt werden).

Wenn Sie auf die Taste "Historie" drücken, erscheint eine Liste der Fehler und Warnungen der Vergangenheit:

Œ	IKER	2018\09\19 11:40:22	O User:	Ø 👪
Alarm	management			ر+
	Timestamp +	Message	State	Class +
0	19.09.2018 02.36.07	ToEr_5 Drive error active	Active	ToolError
1	19.09.2018 02:36:07	ToErr_6 Emergency circuit open	Active	ToolError
2	19.09.2018.00:39:04	ToErr_5 Drive error active	Normal	ToolError
3	19.09.2018 00:39:04	ToErr_6 Emergency circuit open	Normal	ToolError
4	19.09.2018.00.39.04	ToErr_14 Emergency slop	Normal	ToolError
5	19.09.2018 00:38:11	ToErr_2 Clamping unit not in home position STO-> Initialize	Normal	ToolError
6	19.09.2018 00.38.11	ToErr_5 Drive error active	Normal	ToolError
7	19.09.2018 00:38:11	ToErr_6 Emergency circuit open	Normal	ToolError
8	19.09.2018 00:38:11	ToErr_14 Emergency stop	Normal	ToolError
9	19.09.2018 00:22:31	ToErr_5 Drive error active	Normal	ToolError
10	19.09.2018 00:22:31	ToErr_6 Emergency circuit open	Normal	ToolError
٠Ť			i	•
	History	Freeze Scri Pos		
	Local / Automatic	X More than one error active	Cycle coun Service cou	ter 12 Inter 99990



Verifizierungsprotokoll

In der Registerkarte Verifizierungsprotokoll werden die letzten Verifizierungskräfte angezeigt. Dieses Menü ist nur mit Passwort zugänglich.

CETIKER		2018	\06\28 08:54:23	Å Us	er: Superuser 🖓	
Logbook						€
Process Log	Error / W	arnig Log	Verification Log	Service Lo	g	
Date/Time	Force 1	Force 2	Cal	Correlation		
2018\06\28 08:52:05	1499	-	1516	4900		
2018\06\28 08:51:40	1845	-	1868	4900		
2018\06\28 08:51:03	1848		1879	4880		
2018\06\28 08:50:33	1845	-	1877	4880		
2018\06\28 08:48:01	1848		1670	5400		
2018\06\28 08:47:19	1845	-	1663	5500		
2018\06\28 08:46:38	803	-	735	5500		
2018\06\28 08:44:37	224.6759	260.1778	238	0		
2018\06\28 08:44:02	352.2122	398.9201	397	0		
2018\06\28 08:43:24	185.6953	206.3846	195	0		
2018\06\28 08:42:41	185.973	204.4925	195	0		
Local / Automa	tic 🕨 🕨	System not in	itialized, press Init-	Button	Cycle counter Service counter	677 100000

Ist nur bei der Kraft 1 (Force 1) ein Wert angegeben, so handelt es sich um die Zugkraftverifikation. Beim Korrelationsfaktor wird der Skalierungsfaktor zur Umrechnung des SPS-Kraftsensor-Eingangssignals in die Schliesskraft angegeben (siehe Kapitel 9.5.2).

Bei der Verstemmkaraft-Verifikation werden beide Kräfte aufgelistet. Beim Korrelationsfaktor ist der Wert 0 eingetragen, da dieser bei der Verstemmkraft nicht existiert.



GUI

Service-Tagebuch

In der Registerkarte Service-Tagebuch werden die zuletzt durchgeführten Service-/Wartungsarbeiten angezeigt. Dieses Menü ist nur mit Passwort zugänglich.

CETIKER	2018\06\28 08:57:39	O User: Superuser G	*
Logbook			(*
Process Log	Error / Warnig Log Verification Log	Service Log	
Date/Time	Service-Info		
2018\06\28 08:57:29	Eintrag Test 2018 V2.08 in 002		
2018\06\28 08:57:22	Eintrag Test 2018 V2.08 in 001		
2018\06\28 08:56:41	Eintrag 002		
2018\06\28 08:56:32	Eintrag 001		
2018\02\15 11:35:08	Service A		
	ABC		
	Text abc		
Eintrag Test 2018 V2.	08 in 002 to take on		
Local / Automat	ic X More than one error act ve	Cycle counter Service counter	677 100000
	1 2		

Um eine neue Service-Bemerkung zu erstellen, schreiben Sie den Text in das Feld (1) in der unteren linken Ecke und drücken Sie auf "übernehmen" ("to take on") (2).



GUI

7.4.7 Einstellung

Werkzeugparameter

CETIKER		2019\11\18	18:54:53	ĥ	User: Suj	peruser	Ø 🗖
Einstellungen							<≁
Kratt veritizieren	Parameter Tool						
Max. Spannweg	CFM Modus Einlernen	Bypass Externe FR	G Power	Skalierung K	raft Sensor	Zeit & Dat	um
-55.0 mm	Aus	Aktive	e: Bypass	4	950	1	8:54:53
Dateiname:	CFM Modus Produktion	Steuerung externe Ste	über	Tol. Verschle	eisswert	Automatis Sommerze	che eit aktivierung
DataClosingClamp	Ein	Inaktive: S	Steuerung SPS	-40	0.0 N		Ein
Tool Name:		Ansteuerur	ıg über IO			Serciezäk	ler rücksetzen
T01]	Inaktive:	Steuerung IO				Set
Produktions Bez.:		Deaktivieru	ng Lichtvorhang				
P05		Lichtg	jitter aktiv				
Lokal / Automatil	k 🗙 Mehrere	Fehler aktiv			Zyl Wa	kluszähler artungezähle	70 vr 99282

Max. Spannweg	Maximaler Zugweg der Klemmeinheit. Der maximale Zugweg limitiert die maxi-
(Max. tightening stroke)	male Durchmesserreduktion der WingGuard [®] -Klemme.
Dateiname	Name der auf dem USB-Stick gespeicherten Datendatei
(Filename)	
Werkzeugname	Name des Werkzeugs (Teil der Datensatz-ID)
(Tool name)	
Produktions-ID	Name der Produktionscharge (Teil der Datensatz-ID)
(Production ID)	
CFM-Lernmodus	Produktionsmodus (Die SPS der FAST 3000 wertet die Ausgabe der CFM-Über-
(CFM Teaching mode)	wachungsgeräte nicht aus)
CFM-Produktionsmodus	Produktionsmodus (Die SPS der FAST 3000 wertet die Ausgabe der CFM-Über-
(CFM Production mode)	wachungsgeräte aus)
Bypass	Überbrücken des externen Leistungsfreigabe-Signals für die Motorenendstufen
Lichtvorhang deaktivieren	Wählen Sie "Lichtvorhang inaktiv", wenn kein Lichtvorhang vorhanden ist.
(Deactivation light curtain)	
Steuerung über externe SPS	Wählen Sie diese Taste, um das FAST 3000 über eine externe SPS zu steuern
(Control over external PLC)	
Steuerung über IO	Wählen Sie diese Taste, um das FAST 3000 über IO zu steuern
(Control over IO)	
Zeit & Datum	Datum und Zeit einstellen
(Time & Date)	



GUI

Automatische Sommer-	Wählen Sie "Ein", um automatisch zur Sommerzeit zu wechseln
zeitaktivierung	
(Automatic summertime	
activation)	
Servicezähler zurücksetzen	Setzt den Servicezähler nach einem Service zurück
(Reset Servicecounter)	
Skalierungsfaktor	Skalierung des Zugkraftsensors (der Faktor sollte zwischen 4750 und 5200 lie-
Kraft-Sensor	gen)
(Scaling force-sensor)	
Tol. Verschleisswert	Grenze für die Fehlermeldung des Verschleisswertes. Siehe Kapitel 5.2.4

Kraftverifizierung / Nullabgleich

HINWEIS Die von der Kraftmessdose der Klemmeinheit gemessene Kraft kann beim Einsatz in verschiedenen Umgebungen

aufgrund von Temperaturänderungen schwanken. Um dies auszugleichen, können Sie die gemessene Kraft der unbelasteten Kraftmessdose auf Null setzen. Bei einem Wert, der mehr als 20 N von Null abweicht, wird empfohlen, den Kraftversatz auf Null zu setzen. Es wird empfohlen, den Kraftversatz wöchentlich zu kontrollieren (siehe Kapitel *6.8.3)*



Sie müssen mindestens als Operator eingeloggt sein, um den Versatz der Kraftmessdose auf Null zu setzen.



GUI

OETIKER FAST 3000

Kraftverifizierung	Änderungen an der Registerkarte Verifizierkraft
(Force verification)	
Zugvorrichtung (Pulling unit)	Änderungen an der Registerkarte Kraftverifizierung der Zugvorrichtung
Nullabgleich (Zero balance)	Aktiviert die Nullabgleichsfunktion
Versatz auf Null setzen	Drücken Sie die Taste, um den aktuellen Zustand auf Null zu setzen
(Set offset to zero)	
Routine beenden	Nullsetzungs-Routine beenden
(Quit routine)	
Kraft-Istwert (Actual force)	Zeigt die von der Kraftmessdose gemessene Ist-Kraft in Newton



GUI

OETIKER FAST 3000

Kraftverifizierung / Verifizierung der Schliesskraft bei einstellbarer Kraft

HINWEIS

Für die Verifizierung des einwandfreien Betriebs der Kraftmessdose, welche die Zugkraft misst, muss die gemessene Last mindestens wöchentlich überprüft werden. Für weitere Informationen *siehe Kapitel 6.8.4.*



Sie müssen mindestens als Operator eingeloggt sein, um die Schliesskraft zu überprüfen.

Kraftverifizierung	Änderungen an der Registerkarte Verifizierkraft
(Force verification)	
Zugvorrichtung	Änderungen an der Registerkarte Kraftverifizierung der Zugvorrichtung
(Pulling unit)	
Kraftverifizierung	Aktiviert die Kraftverifizierungsroutine
(Force verification)	
Bandverriegelung	Zeigt an, dass das Zugband verriegelt ist (die Verriegelung muss über die Taste
(band locking)	am Griff des FAST 3000 erfolgen)
Kraft-Sollwert (Target force)	Kraft in Newton einstellen, mit der das FAST 3000 die Klemmen ziehen soll
Aktivierung der Verifizierung	Zug mit eingestellter Kraft starten
(Verification activation)	
Kraft-Istwert	Zeigt die von der Kraftmessdose gemessene Ist-Kraft in Newton
(Actual force)	
Ext. Kraftwert "CAL"	Der eingegebene Kraftwert, der vom CAL 01 ausgelesen wurde, wird im Verifizie-
(Ext. Force value "CAL")	rungsprotokoll gespeichert



GUI

Routine beenden	Zug stoppen und Kraftverifizierungsroutine beenden.	
(Quit routine)	Das Stoppen des Zugkraftsensors erfolgt im Normalablauf automatisch. Wenn	
	die Kraft erreicht wird, so läuft eine definierte Zeit ab und die Zugvorrichtung /	
	Kulisse fahren danach in Grundposition.	

Verstemmkraftüberwachung verifizieren

HINWEIS

Für die Verifizierung des einwandfreien Betriebs der Verstemmkraftsensoren, welche die Verstemmkräfte messen, wird empfohlen, die gemessene Kraft einmal pro Monat mit einem Oetiker CAL 01 zu verifizieren. (Für weitere Informationen siehe Kapitel *6.8.5*.)



Sie müssen mindestens als Operator eingeloggt sein, um die Verstemmkraftüberwachung zu überprüfen.

Kraftverifizierung	Änderungen an der Registerkarte Verifizierkraft	
(Force verification)		
Verstemmen (Crimping)	Änderungen an der Registerkarte Verstemmkraft-Verifizierung	
Kraftverifizierung	Aktiviert die Kraftverifizierungsroutine	
(Force verification)		
CFM-Entsperrung	Aktiviert die Kraftverifizierung	
(CFM locking)		



Kraft-Sollwert (Target force)	Verifizierungskraft in Newton einstellen; FAST 3000 stoppt den Kraftaufbau,	
	sobald der erste Kraftsensor diese Kraft erreicht	
Ist Kraft L/R	Momentan gemessene Kraft in Newton	
Test aktiv (Testing activ)	Zeigt an, dass die Kraftverifizierung ausgeführt wird.	
	Angezeigt wird der während der Messphase der Verifizierung ermittelte Kraftwert.	
Letzter Kraft-Istwert (L/R)	Zeigt die von den Kraftmessdosen gemessene Kraft in Newton	
(Latch Actual force L/R)		
Ext. Kraftwert "CAL"	Der eingegebene Kraftwert, der vom CAL 01 ausgelesen wurde, wird im Verifizie-	
(Ext. Force value "CAL")	rungsprotokoll gespeichert	
Routine beenden	Beendet die Kraftverifizierungsroutine	
(Quit routine)		

Datum und Uhrzeit einstellen

Um die Einstellung der Zeit und Datum über die GUI vorzunehmen, wählen Sie am FAST 3000-Touch Panel "Einstellung" ("Settings") und "Parameterwerkzeug" ("Parameter tool"). Klicken Sie im Menü "Parameterwerkzeug" ("Parameter tool") den Button "Zeit & Datum" ("Date & Time").

CETIKER		2018\06\27 16:41:16	O User: Supe	ruser 🖓 🚟
Setting				ن
Force verification	Parameter Tool			
Max. tightening stroke	CFM Teaching mode	Bypass: Unlocked external power	Control over external PLC	Time & Date
-55.0 mm	Off	Active: Bypass	Inactive: Control PLC	16:41:16
Filename:	CFM Production mode	Deactivation ligth curtain	Control over IO	Automatic summertime activation
Tool name	Oli	macuve. Light Curtain	macuve: Control IO	Reset Servicecounter
T01				Set
Production ID:				Scaling force-sensor
P05				5500

Ein Popup-Fenster erscheint, in dem Datum und Uhrzeit geändert werden können.



GUI

OETIKER FAST 3000

CETIKER		2018\06\27 16:41:40	O User: S	uperuser 🖓 🎛
Force verification	Parame	ter Tool		- 5
Max. tightening stroke -55.0 mm Filename: test-03-2017 Tool name T01	CFM Teach	Set Time and Date Std Min Sec 0 16 0 Tag Monat Jahr 27 6	trol P	Time & Date 16:41:40 Automatic summertime activation 0 On Reset Servicecounter Set
P05		Waiting for clamp and fixation	c	Scaling role setsor

Geben Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit ein.

Drücken Sie auf den Button "Zeit und Datum einstellen" ("Set time and date") um die Einstellung zu übernehmen.

7.4.8 Informationen

In der Registerkarte "Informationen" werden die aktuell installierte Softwareversion und das Veröffentlichungsdatum angezeigt. Sie enthält ausserdem eine Liste der Oetiker-Serviceadressen.





7.4.9 Fehlerliste (Version V2.09)

Für weitere Informationen zur Fehlerbehebung siehe Kapitel *13*. Die folgende Fehlerliste ist für die Software-Version V2.09 gültig. Fehlerlisten für neuere Software-Versionen können bei OETIKER bezogen werden.

HINWEIS

Die Fehler sind folgendermassen gruppiert:

100-199: Warnungen. Diese sind nicht relevant, ob die Abbindung als OK ausgewertet wird.

200-299: Werkzeugfehler. Diese sind nicht relevant, ob die Abbindung als OK ausgewertet wird.

300-399: Prozessfehler. Alle Prozessfehler führen dazu, dass die Abbindung als NOK ausgewertet wird.

Fehler-	Beschreibung	Klasse/Schweregrad	Siehe auch im
nummer			Kapitel
101	War_101 Fehler quittiert	Warnung	13.3.1
102	War_102 Überprüfen Taster Kontakte	Warnung	
103	War_103 Keine Leistungspannung .> Drücke Start / Init	Warnung	
104	War_104 Kistler Geräte Warnung Fehler	Warnung	
105	War_105 Service bald fällig	Warnung	
106	War_106 Service fällig	Warnung	
108	War_108 Modus CFM einlernen aktiv	Warnung	
109	War_109 Antrieb Tool nicht bestromt	Warnung	
110	War_110 Start drücken	Warnung	
111	War_111 Band entfernen	Warnung	
201	ToErr_201 Band vorhanden -> Beheben & Quitt	Werkzeugfehler	13.3.2
	ToErr_202 Klemmeinheit nicht in Grundposition STO->		
202	Neu-Init Werkzeugfehler		
204	ToErr_204 Positionssensor defekt Werkzeugfehler		
205	ToErr_205 Drive Error aktive Werkzeugfehler		
206	ToErr_206 Not-Aus-Kreis offen	Werkzeugfehler	
207	ToErr_207 Lichtvorhang während Init-Routine aktiv	Werkzeugfehler	
208	ToErr_208 Verifizieren Verstemmkraft Fehler in Phase 1	Werkzeugfehler	
209	ToErr_209 Verifizieren Verstemmkraft Fehler in Phase 2 Werkzeugfehler		
210	ToErr_210 Verifizieren Verstemmkraft: Kein Kraftanstieg Werkzeugfehler		
211	ToErr_211 Bandabfall prüfen Werkzeugfehler		
212	ToErr_212 CFM allgemeine Warnung / Fehler Werkzeugfehler		
213	ToErr_213 Zugkraftsensor überprüfen Werkzeugfehler		
214	ToErr_214 Emergency stop	Werkzeugfehler	
216	ToErr_216 Antrieb Tool Zugkraftverlust während Betrieb	Werkzeugfehler	

GUI



GUI

OETIKER FAST 3000

Fehler-	Beschreibung	Klasse/Schweregrad	Siehe auch im
nummer			Kapitel
301	PrErr_301 Maximaler Zugweg überschritten	Prozessfehler	13.3.3
302	PrErr_302 Maximale Zugzeit überschritten	Prozessfehler	-
303	PrErr_303 Verstemmen CFM1 Hüllkurve1	Prozessfehler	•
304	PrErr_304 Verstemmen CFM1 Hüllkurve 2	Prozessfehler	-
305	PrErr_305 Verstemmen CFM1 NoPass Prozessfehler		
306	PrErr_306 Verstemmen CFM1 Verschleiss	Prozessfehler	
307	PrErr_307 Verstemmen CFM2 Hüllkurve 1	Prozessfehler	
308	PrErr_308 Verstemmen CFM2 Hüllkurve 2	Prozessfehler	
309	PrErr_309 Verstemmen CFM2 NoPass	Prozessfehler	
310	PrErr_310 Verstemmen CFM2 Verschleiss	Prozessfehler	
311	PrErr_311 Allgemeiner Fehler beim Verstemmen	Prozessfehler	
312	PrErr_312 Fehler beim Trennen	Prozessfehler	
313	PrErr_313 Überschiessen der Kraft	Prozessfehler	
315	PrErr_315 Schliesskraft ausserhalb der Toleranz	Prozessfehler	
316	PrErr_316 Max Kraft bei Unterbruch Lichtvorhang erreicht	Prozessfehler	
317	PrErr_317 Max Kraft Fahrt in Auswurfposition überschritten Prozessfehler		
318	Err_318 Prozessabbruch Prozessfehler		
319	PrErr_319 Max Kraft bei Stop durch Bus erreicht	Prozessfehler	
11016	Servo Zugeinheit: IPM fehler	Fehler Antrieb	
11017	Servo Zugeinheit: IPM Temperatur	Fehler Antrieb	
11020	Servo Zugeinheit: Überstrom	Fehler Antrieb	
11021	Servo Zugeinheit: Strom offset	Fehler Antrieb	
11022	Servo Zugeinheit: Stromgrenze überschritten	Fehler Antrieb	_
11033	Servo Zugeinheit: kontinuierlich Überlastet	Fehler Antrieb	
11034	Servo Zugeinheit: Drive Temperatur 1	Fehler Antrieb	
11035	Servo Zugeinheit: Überlastung bei der Regeneration Fehler Antrieb		-
11036	Servo Zugeinheit: Motor Kabel nicht angeschlossen Fehler Antrieb		
11037	Servo Zugeinheit: Temperatur 2 Fehler Antrieb		4
11038	Servo Zugeinheit: Encoder Temperatur Fehler Antrieb		-
11048	Servo Zugeinheit: Encoder Kommunikationsfehler Fehler Antrieb		
11049	Servo Zugeinheit: Encoder Kabel nicht angeschlossen Fehler Antrieb		4
11050	Servo Zugeinheit: Encoder Datenfehler Fehler Antrieb		4
11051	Servo Zugeinheit: Motoreinstellungen	Fehler Antrieb	
11052	Servo Zugeinheit: Z Phase nicht angeschlossen	Fehler Antrieb	4
11053	Servo Zugeinheit: Batteriestand niedrig	Fehler Antrieb	



Fehler-	Beschreibung	Klasse/Schweregrad	Siehe auch im
nummer			Kapitel
11054	Servo Zugeinheit: Sinus ENC	Fehler Antrieb	
11055	Servo Zugeinheit: Sinus frequenz	Fehler Antrieb	-
11056	Servo Zugeinheit: Encoder Einstellungsfehler	Fehler Antrieb	
11064	Servo Zugeinheit: Unterspannung	Fehler Antrieb	
11065	Servo Zugeinheit: Überspannung	Fehler Antrieb	
11066	Servo Zugeinheit: Unterbruch bei der Versorgungsspannung	Fehler Antrieb	
11067	Servo Zugeinheit: Unterbruch bei der Kontrollspannung	Fehler Antrieb	
11080	Servo Zugeinheit: Geschwindigkeits Überschreitung	Fehler Antrieb	
11081	Servo Zugeinheit: POS nachstehen Abweichung	Fehler Antrieb	
11083	Servo Zugeinheit: Grosse SPD Abweichung	Fehler Antrieb	
11099	Servo Zugeinheit: Checksummenfehler	Fehler Antrieb	
11113	Servo Zugeinheit: Fehler in den Werkeinstellungen	Fehler Antrieb	
12016	Servo Kulisse: IPM fehler	Fehler Antrieb	
12017	Servo Kulisse: IPM Temperatur	Fehler Antrieb	
12020	Servo Kulisse: Überstrom Fehler Antrieb		
12021	Servo Kulisse: Strom offset	Fehler Antrieb	
12022	Servo Kulisse: Stromgrenze überschritten	Fehler Antrieb	
12033	Servo Kulisse: kontinuierlich Überlastet	Fehler Antrieb	
12034	Servo Kulisse: Drive Temperatur 1	Drive Temperatur 1 Fehler Antrieb	
12035	Servo Kulisse: Überlastung bei der Regeneration	Fehler Antrieb	
12036	Servo Kulisse: Motor Kabel nicht angeschlossen	Fehler Antrieb	
12037	Servo Kulisse: Temperatur 2	Fehler Antrieb	
12038	Servo Kulisse: Encoder Temperatur	Fehler Antrieb	
12048	Servo Kulisse: Encoder Kommunikationsfehler	Fehler Antrieb	
12049	Servo Kulisse: Encoder Kabel nicht angeschlossen	Fehler Antrieb	
12050	0 Servo Kulisse: Encoder Datenfehler Fehler Antrieb		
12051	Servo Kulisse: Motoreinstellungen	Fehler Antrieb	
12052	Servo Kulisse: Z Phase nicht angeschlossen	Fehler Antrieb	
12053	Servo Kulisse: Batteriestand niedrig	Fehler Antrieb	
12054	Servo Kulisse: Sinus ENC	Fehler Antrieb	
12055	Servo Kulisse: Sinus frequenz	Fehler Antrieb	
12056	Servo Kulisse: Encoder Einstellungsfehler	Fehler Antrieb	
12064	Servo Kulisse: Unterspannung	Fehler Antrieb	
12065	Servo Kulisse: Überspannung	Fehler Antrieb	
12066	Servo Kulisse: Unterbruch bei der Versorgungsspannung	Fehler Antrieb	



GUI

OETIKER FAST 3000

Fehler-	Beschreibung	Klasse/Schweregrad	Siehe auch im
nummer			Kapitel
12067	Servo Kulisse: Unterbruch bei der Kontrollspannung	Fehler Antrieb	
12080	Servo Kulisse: Geschwindigkeits Überschreitung	Fehler Antrieb	
12081	Servo Kulisse: POS nachstehend	Fehler Antrieb	
12083	Servo Kulisse: Grosse SPD Abweichungen	Fehler Antrieb	
12099	Servo Kulisse: Checksummenfehler	Fehler Antrieb	
12113	Servo Kulisse: Fehler in den Werkeinstellungen	Fehler Antrieb]

7.4.10 Zugriffsberechtigungen

	Benutzer		
Berechtigung	"keiner" = Ein- schaltzustand	Operator	Superuser
Schliesskraftparamter	×	×	✓
Parameter Tool	×	×	\checkmark
Prozessprotokoll	✓	✓	\checkmark
Fehler- / Warnprotokoll	✓	✓	\checkmark
Verifizierungsprotokoll	×	×	\checkmark
Service-Tagebuch	×	×	✓
Entsperr - Funktion	×	✓	\checkmark
Labormodus	×	×	\checkmark
Manuell fahren (Handbetrieb)	×	×	✓
Reibtest	×	×	✓
IO-Test	×	×	\checkmark
Kraftverifizierungen	×	\checkmark	\checkmark

Erläuterung: \checkmark = Zugriff × = kein Zugriff

Der Benutzer "Superuser" wird nach Ablauf einer gewissen Zeit automatisch ausgeloggt.



8 IP-Adresse zuweisen

Wenn das Werkzeug in ein Netzwerk integriert werden soll, versichern Sie sich, dass die IP-Adresse keinen Konflikt verursacht. Die Werkseinstellung der IP-Adresse ist 192.168.10.50. Sie können mit einem Webbrowser auf den Controller zugreifen, um die IP-Adresse zu ändern. Geben Sie hierzu http://192.168.10.50:81/ in die Adressleiste des Browsers ein.

() + http://192168.6.95.81/	Ø + C ⊘ ∎	FO I PAC Configuration Tool ×	
Parker PAC CONFIGU	RATION TOOL		ENGINEERING YOUR SUCCESS.
Login			📰 English 🤎
		Login to the PAC	o
	Username: Password:	Admin Remember Me Login Reset	
L			

Ändern Sie nach der Anmeldung auf der Homepage die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Standardgateway.

etwork Settings	System Settings	Security Settings	Xpress HMI Settings	About the PAC	🔳 Englis
			Network Interface Con		
		Machine Na MAC Addres	nte: IS:	PAC00905501F66D 00:90:55:01:F6:6C	
		Network Co IP Address: Subnet Mas Default Gat	nnection: k: tway:	Oynamic ® Static 192 (168 10 50 255 (255 255 0 0 0 0 0 0	
			Save	Refresh	

Die eingestellte IP-Adresse gilt sowohl für Ethernet TCP/IP als auch für Ethernet/IP (Industrielle Kommunikation).



8.1 Datum und Uhrzeit einstellen

Drücken Sie auf das Menüband "Systemeinstellungen" und stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.

Network Settings	System Settings	Security Settings	Xpress HMI Settings	About the PAC	📑 English
		System S	ettings		G
	Machine Name:	PAC001053000027			
	Machine Description:	Parker Automation (Controller		
	Machine Date Time:	10/25/2014 01:00:55	PM 📑 🗆 Sync with	my Clock	
	Machine Time Zone:	(UTC-08:00) Pacific	Time (US & Canada)	~	
		Automatically adj	ust clock for Daylight Saving Tin	ne	

Das Datum und die Uhrzeit können auch über die GUI eingestellt werden.



9 Wartung und Austausch von Teilen

9.1 Allgemeine Sicherheitshinweise zu den Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

\Lambda WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag.

Das Berühren spannungsführender Teile kann zum Tod führen.

- Netzstecker von der Steckdose trennen und das FAST 3000 gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.
- Nach Abschalten der Spannung 15 Minuten warten, bis die Zwischenkreisspannung im Servo-Verstärker abgebaut ist.
- Sicherstellen, dass Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung nur von qualifiziertem und befugtem Elektrofachpersonal ausgeführt werden.
- Sicherstellen, dass Bediener nur solche Störungen selbständig beheben, die offensichtlich auf Bedienungsoder Wartungsfehler zurückzuführen sind.

A WARNUNG

Das FAST 3000 niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen.

▲ VORSICHT

Risiko einer Beschädigung der Kraftmessdose.

Das FAST 3000 verfügt über eine Kraftmessdose. Diese ist ein genaues Messgerät. Ausschliesslich die vorgesehenen Kräfte anwenden (kein Hämmern usw.), um nicht die Kraftmessdose zu beschädigen.

- Reinigungs-, Schmier- und Wartungsarbeiten d
 ürfen nur von autorisierten Fachpersonen unter Beachtung dieser Wartungsanweisungen und Unfallverh
 ütungs-Vorschriften durchgef
 ührt werden. Nichtbeachtung kann zu K
 örperverletzungen und Sachbesch
 ädigungen f
 ühren.
- Verwenden Sie für Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur die von der Fa. OETIKER empfohlenen Werkzeuge und Originalteile.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile der Fa. OETIKER.
- Wartungsarbeiten dürfen nur durchgeführt werden, wenn das FAST 3000 vom Stromnetz getrennt wurde.
- Das FAST 3000 Werkzeug ist nach erster Inbetriebnahme je nach Verschmutzungsgrad täglich bzw. wöchentlich zu reinigen.
- Das FAST 3000 niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen.



9.2 Wartung

9.2.1 Vor Wartungsarbeiten

\Lambda WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag.

Das Berühren spannungsführender Teile kann zum Tod führen.

- Netzstecker von der Steckdose trennen und die FAST 3000 gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.
- Nach Abschalten der Spannung 15 Minuten warten, bis die Zwischenkreisspannung im Servo-Verstärker abgebaut ist.
- Sicherstellen, dass Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung nur von qualifiziertem und befugtem Elektrofachpersonal ausgeführt werden.
- Sicherstellen, dass Bediener nur solche Störungen selbständig beheben, die offensichtlich auf Bedienungsoder Wartungsfehler zurückzuführen sind.

A VORSICHT

Quetschgefahr an beweglichen Teilen.

- Wartungsarbeiten dürfen nur durchgeführt werden, wenn das FAST 3000 vom Stromnetz getrennt wurde.
- Die Abdeckungen dürfen nur von befugtem, geschultem und qualifiziertem Personal abgenommen werden.

9.2.2 Nach Wartungsarbeiten

A VORSICHT

Quetschgefahr an beweglichen Teilen.

Nach der Wartung sicherstellen, dass alle Sicherheitseinrichtungen wieder befestigt und festgeschraubt werden.



Wartung und Austausch von Teilen

Gefahr durch umherfliegende Teile.

Bei einem Bruch während des Betriebs können sich Teile lösen und herausgeschleudert werden.

- Tragen Sie bei der Bedienung und Wartung der Maschine immer eine Schutzbrille.
- Sicherstellen, dass abgenommene elektrische Stecker nach den Wartungs- und Inspektionsarbeiten wieder aufgesteckt werden.
- Alle Schraubverbindungen prüfen.
- Sicherheitseinrichtungen sofort wieder anbauen.
- Alle Funktionen des FAST 3000 prüfen und das Werkzeug initialisieren.



9.2.3 Regelmässige Zustandskontrolle

▲ VORSICHT

Mängel sofort dem Vorgesetzten melden.

- Das FAST 3000 bei Mängeln nicht weiter betreiben.
- Die sichtbaren Teile des FAST 3000 täglich oder vor jedem Schichtbeginn auf sichtbare Schäden prüfen und sicherstellen, dass sie nur in einwandfreiem Zustand betrieben werden. Dies gilt vor allem für die Verstemmbacken und die Not-Halt-Funktion.



Abb. 30 Kontrolle der Verstemmbacken mit montiertem Backenprüfspiegel

- Die Schliesskraft muss wöchentlich verifiziert werden (siehe Kapitel 6.8.4).
- Es wird empfohlen, den Kraftversatz wöchentlich zu verifizieren (siehe Kapitele 6.8.3).
- Es wird empfohlen, die Verstemmkraftsensoren einmal pro Monat zu verifizieren (siehe Kapitel 6.8.5).
- Es wird empfohlen, die Werkzeugpositionierung wöchentlich zu kontrollieren.



Wartung und Austausch von Teilen

9.2.4 Regelmässige Wartungsarbeiten / Wartungsplan

Service	Service-Intervall /	Zu ersetzende Teile	Wartungstätigkeiten	Erforderliche
	Durchgeführt von			Zeit
A	100.000 Zyklen Kunde oder Oetiker	 Verstemmbackenkit (Tei- lenummer 13500112) 	 Verstemmbacken austau- schen Trennstempel um 180° dre- hen Werkzeugkopf reinigen und schmieren 	10 Minuten
В	200.000 Zyklen Kunde oder Oetiker	 Teile, die 100.000 Service- behandlungen unterzogen wurden Trennstempel Klemmhebel Keil Verstemmen Verstemmbackenachse (Alle in Teilenummer 13500157 enthaltenen Teile) 	 A-Service Teile austauschen Klemmeinheit reinigen und schmieren 	40 Minuten
С	2.000.000 Zyklen Ausschliesslich Oe- tiker: Wenden Sie sich an Ihren zuständigen OETIKER-Ansprech- partner.	 Teile, die 200.000 Service- behandlungen unterzogen wurden Klemmhebelkit Schieber Klemmeinheit (Je nach Verschleiss) (Alle in Teilenummer 13500228 enthaltenen Teile) 	 B-Service Teile austauschen Antriebe schmieren Werkzeugzustand überprüfen Staubfilter des Schalt- schranks reinigen 	2 Stunden

Empfohlenes Schmiermittel

Beschreibung	Тур	Hersteller
Schmierfett	MICROLUBE GBU-Y 131	Klüber Lubrication AG (Schweiz) Thurgauerstrasse 39 8050 Zürich
		Tel.: +41 44 308 69 69 Fax: +41 44 308 69 44 www.klueber.com



Wartung und Austausch von Teilen

Schmierstellen

Schmieren Sie die gelb markierten Flächen mit einem dünnen Fettfilm



9.2.5 A-Service - alle 100.000 Zyklen durchzuführen

A VORSICHT

Verschleissteile (Verstemmbacken) sind nach 100.000 Schliessungen zu ersetzen. Der gesamte Kopf muss zudem gereinigt und geschmiert werden.

Alle 100.000 Zyklen muss ein Service durchgeführt werden.

- 1. Verstemm-Trennkopf auseinanderbauen (siehe Kapitel 9.3).
- 2. Verstemm-Trennkopf reinigen und schmieren.
- 3. Keil Verstemmen und Verstemmbackenachse einer Sichtprüfung unterziehen: Kein übermässiger Verschleiss.
- 4. Verstemmbacken ersetzen (siehe Kapitel 9.3.3).
- 5. Trennstempel um 180° drehen (siehe Kapitel 9.3.3).



- 6. Verstemm-Trennkopf wieder zusammenbauen (siehe Kapitel 9.3.3).
- 7. Der Schliessspalt SS muss innerhalb von 3±0,1 mm liegen (im geschlossenen Zustand messen).



- 8. Nach der Montage und Befestigung des Kopfgehäuse-Deckels müssen alle drei Schieber mit geringem Widerstand bewegbar sein.
- 9. Nach dem Zusammenbau des FAST 3000 eine Schliesskraftverifizierung mit 1850 N durchführen (siehe Kapitel 6.8.4). Die Schliesskraft muss innerhalb von ±100 N liegen.
- 10. Zehn WingGuard[®]-Klemmen schliessen. Bei diesen zehn Schliessungen sind keine NOK-Teile erlaubt.

9.2.6 B - Service - alle 200.000 Zyklen durchzuführen

Verschleissteile (Verstemmbacken) sind nach 100.000 Schliessungen zu ersetzen.

Verschleissteile (Trennstempel, Keil Verstemmen, Verstemmbackenachse, Klemmhebel) sind nach 200.000 Schliessungen zu ersetzen.

Der gesamte Verstemm-Trennkopf und die Klemmeinheit müssen zudem gereinigt und geschmiert werden.

Alle 200.000 Zyklen muss ein erweiterter/grosser Service durchgeführt werden.

- 1. Verstemm-Trennkopf auseinanderbauen (siehe Kapitel 9.3).
- 2. Werkzeugkopf reinigen und schmieren (siehe Kapitel 9.2.4).
- 3. Keil Verstemmen ersetzen (siehe Kapitel 9.3.4).
- 4. Verstemmbackenachse ersetzen (siehe Kapitel 9.3.5).
- 5. Verstemmbacken ersetzen (siehe Kapitel 9.3.3).
- 6. Trennstempel ersetzen (*siehe Kapitel* 9.3.3).
- 7. Verstemm-Trennkopf wieder zusammenbauen (siehe Kapitel 9.3).
- 8. Klemmeinheit reinigen und schmieren.
- 9. Tauschen Sie den Klemmhebel aus (*siehe Kapitel 9.3.6*).
- 10. Der Schliessspalt SS muss innerhalb von 3 +-0,1 mm liegen (im geschlossenen Zustand messen).





- 11. Nach der Montage und Befestigung des Kopfgehäuse-Deckels müssen alle drei Schieber mit geringem Widerstand bewegbar sein.
- 12. Nach dem Zusammenbau des FAST 3000 einen Schliesskrafttest mit 1850 N durchführen. Die Schliesskraft muss innerhalb von ±100 N liegen.
- 13. Zehn WingGuard®-Klemmen schliessen. Bei diesen zehn Schliessungen sind keine NOK-Teile erlaubt.

9.3 Teile austauschen

Verletzungsgefahr bei abgebautem Verstemm-Trennkopf.

Das FAST 3000 nie ohne ordnungsgemäss aufgesetzten Verstemm-Trennkopf betreiben.

A VORSICHT

Bei nicht montierten CFM-Kraftmessdosen besteht die Gefahr einer mechanischen Beschädigung.

Das FAST 3000 nie mit einem Verstemm-Trennkopf betreiben, der für CFM ausgerüstet ist, wenn die Kraftmessdosen nicht in ihrer normalen Position installiert sind. Die Nichteinhaltung führt zu einer mechanischen Beschädigung des Verstemm-Trennkopfs.



Wartung und Austausch von Teilen

OETIKER FAST 3000

9.3.1 Demontage des Verstemm-Trennkopfs

- Zur Erleichterung der Montage fahren Sie die Klemmeinheit in die Auswurfposition (siehe Kapitel 6.8.2).
- 2. Das FAST 3000 ausschalten.
- 3. Drehen Sie die 4 seitlichen Schrauben heraus und nehmen Sie die Abdeckung am Kopf ab.

- 4. Lösen Sie die Kraftsensorkabel aus den Kabelklemmen.
- 5. Drehen Sie die Schrauben aus den Kraftsensorhaltern heraus.
- Demontieren Sie die Verstemmkraftsensoren mit ihren Haltern mithilfe eines Schlitzschraubenziehers Nr. 2, wie auf dem Bild rechts dargestellt.











202

OETIKER FAST 3000

Wartung und Austausch von Teilen

 Legen Sie vor dem Entfernen des Verstemm-Trennkopfes die Kraftsensorkabel (1) über das FAST 3000. Dadurch wird das Risiko eines versehentlichen Quetschens der Kraftsensorkabel vermieden.

8. Drehen Sie die 4 Schrauben an der Vorderseite heraus und ziehen Sie den Verstemm-Trennkopf ab.

 Stellen Sie den Verstemm-Trennkopf mit der Vorderseite nach unten auf den Wartungsarbeitsplatz ab.



Abb. 31 Ausgebauter Verstemm-Trennkopf



Wartung und Austausch von Teilen

9.3.2 Montage des Verstemm-Trennkopfes

- 1. Versichern Sie sich, dass das FAST 3000 ausgeschaltet ist.
- Montieren Sie den Verstemm-Trennkopf in umgekehrter Reihenfolge zum Kapitel 9.3.1, Schritte 3 bis 7.

Anzugsdrehmoment M6-Schrauben: 7–9 Nm (62–80 lbf in)



9.3.3 Verstemmbacken und/oder Trennstempel austauschen

A VORSICHT

Schäden am Werkzeug durch Fremdteile oder unsachgemässe Handhabung.

Verbauen Sie nur Original-Teile von OETIKER. Andere als die bezeichneten Verstemmbacken dürfen nicht in den Verstemm-Trennkopf eingebaut werden.

Für die Zerlegung und den Zusammenbau des Verstemm-Trennkopfs dürfen keinerlei Schlagwerkzeuge verwendet werden. Die Baugruppe ist Teil eines Messsystems, welches bei unsachgemässer Behandlung beschädigt werden kann.

Für weitere Informationen zu Teilenummern von Ersatzteilen, *siehe Kapitel 9.7.* Für weitere Information zur Benennung der Komponenten des Verstemm-Trennkopfes, siehe Kapitel 4.2.

Verstemm-Trennkopf zerlegen

- 1. Versichern Sie sich, dass der Arbeitsplatz frei von Spänen und Staub ist.
- 2. Stellen Sie den Verstemm-Trennkopf mit der Vorderseite nach unten auf dem Arbeitsplatz ab.
- Lösen Sie die 4 Schrauben und nehmen Sie den Kopfgehäusedeckel ab.





Wartung und Austausch von Teilen

4. Bauen Sie die Teile auseinander.



 Um die Distanzplatte zu demontieren, heben Sie die Distanzplatte mit einem Schlitzschraubenzieher Nr. 2 an den vorgesehenen Aussparungen an. Nach dem Anheben an einer Aussparung immer zur gegenüberliegenden Aussparung wechseln.

Verstemm-Trennkopf zusammenbauen

Bauen Sie den Verstemm-Trennkopf in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung zusammen.

Beachten Sie folgende Hinweise:

Achten Sie beim Zusammenbau des Verstemm-Trennkopfes und der Montage auf der FAST 3000-Mechanik darauf, dass sich die Verstemmbackenrollen wie in der Abbildung auf der linken Seite in den Führungsbahnen des Keil Verstemmens befinden. Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann eine mechanische Beschädigung des Verstemm-Trennkopfs zur Folge haben.





Wartung und Austausch von Teilen

Drücken Sie die Distanzplatte abwechselnd an den gezeigten Punkten von Hand herunter.

Anzugsdrehmoment der M6-Schrauben: 7-9 Nm (62-80 Ibf in)



Trennstempel austauschen

HINWEIS

Verwenden Sie die jeweilige Seite des Trennstempels nicht öfter als die im Wartungskapitel angegebene Zyklenanzahl.

HINWEIS

Bei Auslieferung des FAST 3000 ist der Trennstempels so eingelegt, dass die mit «1» beschriftete Seite schneidet. Dementsprechend soll ein neuer Trennstempel auch so eingelegt werden, dass die mit «1» beschriftete Seite schneidet.

1. Bauen Sie den Verstemm-Trennkopf unter Einhaltung der Ausbauanweisungen auseinander.



Abb. 32 Auseina

Schieber



Wartung und Austausch von Teilen

OETIKER FAST 3000

2. Schieben Sie den Trennstempel aus dem Schieber heraus.

 Beim ersten Wechsel des Trennstempels kann er einfach umgedreht und die andere Seite verwendet werden. Wurde dies bereits getan, ersetzen Sie den Trennstempel durch einen neuen.

Verstemmbacken austauschen

HINWEIS

Wechseln Sie die rechte und die linke Verstemmbacke immer gleichzeitig.

HINWEIS

Verwenden Sie die Verstemmbacken nicht öfter als die empfohlene Zyklenanzahl (siehe Kapitel 9.2.4).

HINWEIS

Während der ersten Schliesszyklen kann von der Verstemmkraftüberwachung ein erhöhtes Kraftniveau gemessen werden. Ursache für dieses Verhalten ist eine während den ersten Schliesszyklen höhere Reibzahl zwischen Verstemmbacke und dem Klemmenband.

Sollte dies der Fall sein, schliessen Sie WingGuard[®]-Klemmen auf nicht Produktiv-Teilen, bis die Verstemmbacken eingelaufen sind.





Wartung und Austausch von Teilen

- 1. Bauen Sie den Verstemm-Trennkopf unter Einhaltung der Ausbauanweisungen auseinander (siehe "Verstemm-Trennkopf zerlegen")
- 2. Tauschen Sie die Verstemmbacken aus.
- 3. Bauen Sie den Verstemm-Trennkopf wieder zusammen.

9.3.4 Keil Verstemmen austauschen

Für Einzelheiten zum Auseinandernehmen des Verstemm-Trennkopfs siehe Kapitel 9.3.1 und 9.3.3.

- Lösen Sie die Befestigungsschraube und nehmen Sie diese ab.
- 2. Entfernen Sie die Bolzen.
- Ziehen Sie den Keil Verstemmen aus dem Schieber Verstemmen und ersetzen Sie den Keil Verstemmen durch einen neuen.
- 4. Stecken Sie die Bolzen wieder in ihre Aussparungen.
- 5. Ziehen Sie die Befestigungsschraube an.
- Montieren Sie den Verstemmkopf wieder wie in Kapitel "Verstemm-Trennkopf zusammenbauen" beschrieben.



9.3.5 Verstemmbackenachse austauschen

HINWEIS

Die Verstemmbackenachse darf nur mit den dafür vorgesehenen Auspress- und Einpresswerkzeugen ausgetauscht werden (siehe Kapitel 9.7). Verwenden Sie keinen Hammer und Durchschlag, da diese das Risiko von mechanischen Beschädigungen erhöhen.

Das Achsen-Einpresswerkzeug sorgt für eine korrekte Einpresstiefe der Verstemmbackenachse. Die Achse darf nicht über die Distanzplatte hinausragen und darf nicht zu tief eingepresst werden.



Wartung und Austausch von Teilen

OETIKER FAST 3000

 Montieren Sie das Achsen-Auspresswerkzeug auf den Verstemm-Trennkopf, wie auf dem Bild rechts dargestellt.

Halten Sie die Anzugsreihenfolge ein.

- Ziehen Sie die markierte Schraube (1) fest und pressen Sie die erste Achse heraus. Schrauben Sie die Schraube anschliessend in das andere Gewinde und entfernen Sie die zweite Achse. Demontieren Sie das Auspresswerkzeug.
- Montieren Sie das Achsen-Einpresswerkzeug wie auf dem Bild rechts dargestellt. Halten Sie die Anzugsreihenfolge ein.









Wartung und Austausch von Teilen

- Legen Sie eine neue Verstemmbackenachse (3) ein und montieren Sie die markierte Schraube (2). Ziehen Sie nun die Schraube fest, um die Verstemmbackenachse einzupressen. Stellen Sie das Anziehen ein, sobald der Widerstand deutlich wahrnehmbar ist. Tun Sie das Gleiche für die zweite neue Achse.
- Demontieren Sie das Einpresswerkzeug und montieren Sie den Verstemmkopf wieder wie in Kapitel "Verstemm-Trennkopf zusammenbauen" beschrieben.

Das Achsen-Einpresswerkzeug sorgt für eine korrekte Einpresstiefe der Verstemmbackenachse (3).



9.3.6 Klemmhebel austauschen

Schäden am Werkzeug durch Fremdteile.

Verbauen Sie nur Original-Teile von OETIKER.

Für weitere Informationen zu Teilenummern von Ersatzteilen siehe Kapitel 9.7

A VORSICHT

Schäden am Werkzeug und falsche Klemmenschliessung.

Installieren Sie den Klemmhebel in der richtigen Position mit der Nase nach vorne.


Wartung und Austausch von Teilen

HINWEIS

Verwenden Sie den Klemmhebel nicht länger als die im Wartungskapitel angegebene Zyklenanzahl.

- 1. Fahren Sie den unteren Antrieb in die Auswurfposition.
- 2. Betätigen Sie den Notaustaster.
- 3. Entfernen Sie die Frontabdeckungen.



Abb. 33 Werkzeug mit ausgebauten Frontabdeckungen



4. Ziehen Sie die Klemmhebelachse heraus (kein Werkzeug erforderlich).



Wartung und Austausch von Teilen

OETIKER FAST 3000

5. Bewegen Sie den Klemmhebel nach vorne.



7. Bauen Sie alles wieder zusammen. Führen Sie dazu die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.









Wartung und Austausch von Teilen

9.4 Position des Banderkennungssensors prüfen und einstellen

HINWEIS

Um zu überprüfen ob der Bandsensor richtig eingestellt ist, führen Sie die Schritte 1 bis 6 durch.

HINWEIS

Für Information über die Teilenummern der beiden Bandstreifen siehe Kapitel 9.7.

- 1. Bringen Sie den unteren Antrieb in die Serviceposition (Betriebsmodus -> Mauell fahren -> Service Position).
- 2. Drücken Sie den Nothalt-Knopf.
- 3. Bauen Sie beide vorderen Seitenverkleidungen ab.
- Führen Sie den mit "LED on" beschrifteten Bandabschnitt (1) in den Schlitz der Spanneinheit ein. Drücken Sie die Zughebelstange (2) zum Verstemm-Trennkopf, um die Spanneinheit zu öffnen. Lassen Sie, wenn der Bandabschnitt eingeführt ist, die Zughebelstange los.

(Anmerkung: Führen Sie, wenn der Bandabschnitt gebogen ist, diesen so ein, wie durch die gelbe Linie dargestellt. Dadurch ist gewährleistet, dass der Bandabschnitt nach dem Loslassen des Zughebels flach ist.

Die LED (4) des Sensors leuchtet bei korrekter Einstellung des Sensors.

- Entnehmen Sie den mit "LED on" beschriften Bandabschnitt wieder und führen Sie den mit "LED off" beschrifteten Bandabschnitt ein. Die LED leuchtet bei korrekter Einstellung nicht.
- Ergibt Schritt 4 oder 5 einen falschen LED-Status, so fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Andernfalls ist die Einstellung des Sensors korrekt, fahren Sie mit Schritt 14 fort.





Wartung und Austausch von Teilen

- Führen Sie noch einmal den mit "LED on" beschrifteten Bandabschnitt in den Schlitz der Spanneinheit ein.
- Lösen Sie den Gewindestift (3) etwa eine Umdrehung mit einem Sechskantschlüssel der Grösse 1,5 mm.



- 9. Drücken Sie den Bandsensor nach unten, bis er am Bandabschnitt anliegt. Dies lässt sich leichter ausführen, indem Sie den Sensor mit einer Pinzette an seinem Kabel festhalten.
- 10. Heben Sie den Sensor langsam vom Bandabschnitt ab, bis die LED leuchtet.
- 11. Drehen Sie den Sensor gegebenenfalls so, dass die LED sichtbar ist.
- 12. Halten Sie die LED fest in Position und ziehen Sie den Gewindestift wieder an. Anzugsdrehmoment: 5 Ncm.

HINWEIS

Zu starkes Anziehen des Gewindestifts kann den Sensor beschädigen.

- 13. Führen Sie die Schritte 4 und 5 aus, um die Sensorposition noch einmal zu überprüfen.
- 14. Bauen Sie beide vorderen Seitenverkleidungen wieder an.
- 15. Deaktivieren Sie den Nothalt und initialisieren Sie das FAST 3000.



9.5 Einstellen des Schliesskraftsensors

HINWEIS

Wird der Faktor "Kraftsensor-Skalierung" ("Scaling force-sensor") falsch eingestellt, so führt dies dazu, dass die WingGuard[®]-Bandklemmen mit zu hoher oder zu niedriger Schliesskraft geschlossen werden.

Gehen Sie beim Einstellen besonders sorgfältig vor und verwenden Sie einen kalibrierten CAL 01.

HINWEIS

Bevor Sie die Kraftsensor-Skalierung anpassen, überprüfen sie die Werkzeugmechanik, insbesondere die ruckfreie Leichtgängigkeit der Linearführung der Klemmeinheit und die korrekte Ausrichtung der Klemmeinheit zum Verstemmkopf.

Die Justierung der Skalierung bei einem Werkzeug mit einem mechanischen Problem überdeckt das mechanische Problem, was zu falsch installierten WingGuard[®]-Bandklemmen und fehlerhaft montierten Abbindegütern führen kann.

Zum Einstellen benötigen Sie einen CAL 01 und eine Verifizierungseinheit PG135.

Information über die Teilenummern siehe Kapitel 3.3.

Informationen dazu, wie Sie den Schliesskraftsensor verifizieren, siehe Kapitel 6.8.4 (Schliesskraft verifizieren).

9.5.1 Überprüfen der Leichtgängigkeit der Klemmeinheit

- Bringen Sie die Kulisse in die Grundstellung und die Zugeinrichtung in die Service Position (Siehe Kapitel 6.8.2).
- 2. Drücken Sie den Nothalt.
- 3. Entfernen Sie die rot markierte Schrauben.
- Verfahren Sie die Zugeinrichtung von Hand.
 Sie muss sich über den ganzen verfügbaren Hub ruckfrei und leicht bewegen lassen.
- 5. Montieren Sie die in Schritt 3 entfernte Schraube wieder.
- Rasten Sie den Nothalt aus und initialisieren sie das FAST 3000.



Abb. 34 Leichtgängigkeit Klemmeinheit prüfen



9.5.2 Einstellen des Kraftaufnehmers

- 1. Melden Sie sich als Benutzer "Superuser" an.
- 2. Bringen Sie den CAL 01 in den Modus Hold-ME-EL Average.
- 3. Warten Sie fünf Minuten, bis sich der CAL 01 erwärmt hat.
- 4. Kontrollieren Sie, ob eine Kraftabweichung besteht (Nullpunktabgleich). Wenn ja, setzen Sie das Gerät auf Null (siehe Kapitel 6.8.3 (Kraftversatz auf Null setzen)).
- 5. Führen Sie fünf Kraftverifizierungen mit einer Zielkraft von 1850 N durch und notieren Sie die Werte.
- 6. Berechnen Sie den Durchschnitt dieser fünf Werte. (z. B. 1950 N)
- 7. Wählen Sie am FAST 3000-Touch Panel "Einstellung" ("Setting") und das Untermenü "Parameter Tool":

Setting				÷_
Force verification	Parameter Tool			
Max. tightening stroke	CFM Teaching mode	Bypass: Unlocked external power	Control over external PLC	Time & Date
-55.0 mm	Off	Active: Bypass	Inactive: Control PLC	16:41:16
Filename:	CFM Production mode	Deactivation ligth curtain	Control over IO	Automatic summertime activation
test-03-2017	On	Inactive: Light Curtain	Inactive: Control IO	On
Tool name				Reset Servicecounter
T01				Set
Production ID:				Scaling force-sensor
P05	1			5500

8. Berechnen Sie den neuen Wert für die Kraftsensor-Skalierung anhand der folgenden Formel:

$$NKS = D_{CAL01} / F_{Z} \bullet AKS$$

NKS:	Neue Kraftsensorskalierung
D _{CAL01} :	Durchschnittswert der Kraftmessung CAL01
F _z :	Zielkraft
AKS:	Alte Kraftsensorskalierung

- 9. Geben Sie diesen Wert in das Feld "Kraftsensor-Skalierung" ("Scaling force-sensor") ein.
- 10. Kontrollieren Sie, ob eine Kraftabweichung besteht (Nullpunktabgleich). Wenn ja, setzen Sie das Gerät auf Null.
- 11. Führen Sie die Kraftverifizierung durch, um die korrekte Einstellung noch einmal zu überprüfen.



9.6 Austausch von Schaltschrank oder Werkzeugmechanik

\Lambda WARNUNG

Nichteinhaltung des nachfolgend beschriebenen Ablaufs kann dazu führen, dass die WingGuard[®]-Bandklemmen 270 nicht mit der eingestellten Schliesskraft abgebunden werden. Die Schliesskraft muss unbedingt verifiziert und falls nötig der Skalierungsfaktor Kraft-Sensor eingestellt werden.

- 1. Bauen Sie die defekten Komponenten (Werkzeugmechanik oder Schaltschrank) aus.
- Falls Sie die defekte Komponente zwecks Reparatur an Oetiker zurücksenden, stellen Sie sicher, dass Sie alle nötigen Komponenten zurücksenden.
 Der Umfang der Rücksendung muss der gleiche sein wie der Lieferumfang der Ersatzkomponente. Achtung:
- Der Lieferumfang der Werkzeugmechanik umfasst auch die beiden Verstemmkraftüberwachungsgeräte.
- 3. Installieren Sie alle Komponenten welche sich im Lieferumfang der Ersatzkomponente befinden.
- 4. Führen Sie eine Schliesskraftverifizierung durch (siehe Kapitel 6.8.4).
- 5. Falls die gemessene Schliesskraft mehr als 25 N vom eingestellten Wert abweicht, stellen Sie den Schliesskraftsensor neu ein (siehe Kap. 9.5).



Wartung und Austausch von Teilen

9.7 Benötigte Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien für die Wartung

Werkzeugfehler /	Teile-	Verwendung
Verstemmbacken Ersatz Kit (Service Pack A)	13500112	A-Service
Service Pack B	13500157	B-Service
Service Pack C	13500228	C-Service
Keil Verstemmen	13500060	Ersatzteil



Werkzeugfehler /		Teile-	Verwendung
verbrauchsmaterial		nummer	
Klemmhebel Ersatz Kit	Se	13500113	Ersatzteil
Verstemm-Trennkopf für CFM		13500215	Verstemm-Trennkopf für eine schnelle Wartung
Verstemm-Trennwerkzeug + CFM		13500269	Ersatzteil
Schaltschrank Ethernet IP	_	13500281	Ersatzteil
Schaltschrank Profinet	-	13500280	Ersatzteil
Einpresswerkzeug		13500205	Einpressen der Verstemm- backen



Wartung und Austausch von Teilen

Werkzeugfehler / Verbrauchsmaterial		Teile- nummer	Verwendung
Auspresswerkzeug		13500204	Auspressen der Verstemm- backen
Zugband	0000	13500233	Schliesskraftverifzierung
Montagehilfe Vers- temm-Trennkopf		13500288	Erleichterung der Montage des Verstemmkopfs
CAL01 und SKS01		*	Schliesskraftverifzierung
Sensoreinstellstreifen "LED on"		13500151	Einstellung des Band- erkennungssensors
Sensoreinstellstreifen "LED off"		13500152	Einstellung des Band- erkennungssensors

* Verschiedene Artikelnummern, siehe Kapitel 3.3



Werkzeugfehler /		Teile-	Verwendung
Kraftmessbackenset		13500264	Das Kraftmessbackenset wird zur Bestimmung der verbleibenden Radial- kraft von abgebundenen WingGuard [®] -Bandklemmen verwendet. Das Set muss zusammen mit einem CAL01 und SKS01 verwendet werden.
Naeherungsschalter IFRM 03P3501/KS35L (Bandsensor Klemmein- heit)		06001786	Ersatzteil
Daempfer kpl.	Sala	13500024	Ersatzteil
Sensorklemmhuelse		13500219	Ersatzteil



Werkzeugfehler /		Teile-	Verwendung
Verbrauchsmaterial		nummer	
Klemmeinheit Schiene		13500218	Ersatzteil
Kontaktmodul Schliesser	NO NO	06001813	Ersatzteil
Kontaktmodul Oeffner		06001814	Ersatzteil



Werkzeugfehler / Verbrauchsmaterial	Teile- nummer	Verwendung
Servoverstaerker L7N- HA004U	06001892	Ersatzteil
Messverstaerker 1-BM40IE	06002147	Ersatzteil
Digital Ein- / Ausgangskar- te	06001891	Ersatzteil
SPS PAC320 PROFINET	06002146	Ersatzteil



Werkzeugfehler /		Teile-	Verwendung
Verbrauchsmaterial		nummer	
SPS PAC320 Ethernet/IP		06001870	Ersatzteil
Antrieb GSM20 kpl. (komplett mit Anschluss- steckern)	5.2	13500271	Ersatzteil
Kraftueberwachungsgeraet		06001877	Ersatzteil
Miniatur Kraftsensor 2.5kN (Verstemmkraftsensor)	Contraction of the second seco	06001864	Ersatzteil
Einrichthilfe		13500214	Positionierung des FAST 3000



Werkzeugfehler /		Teile-	Verwendung
Verbrauchsmaterial		nummer	
Kabel zu Kraftueberwa-		06001878	Kabel zur Verbindung des
chungsgeraet 2 m			Verstemmkraftsensors mit
			den Verstemmkraftüberwa-
			chungsgeräten
Backen-Pruefspiegel	A REAL PROVIDENCE OF A REAL PR	13500266	Ersatzteil
Sicherheits-Kleber Set zu FAST 3000		08904156	Ersatzteil
Inbusschlüssel 1,5 mm			Bandsensor
Inbusschlüssel 2 mm			Sicherheits-Näherungs- sensor,
Inbusschlüssel 2,5 mm			Energiekette
Inbusschlüssel 3 mm			Abdeckungen,
Inbusschlüssel 4 mm			-
Inbusschlüssel 5 mm			Verschiedene
Inbusschlüssel 6 mm			Transporthalterung,
Inbusschlüssel 8 mm			Gelenkbolzen weiblich
Pinzette			Einstellung des Bandsensors
Fett MICROLUBE GBU-Y			Schmieren von Vers-
131			temm-Trennkopf,
			Klemmeinheit und Band
Pinsel			Schmierung mit Fett
Schieblehre			Schliessspaltverifizierung
0-150 mm			



10 Das FAST 3000 über eine externe SPS steuern

Betreiben Sie das FAST 3000 nie über eine externe SPS, ohne die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

Nichtbeachtung kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.

- Der Systemintegrator ist für eine sichere Integration des FAST 3000 in die Montagezelle verantwortlich.
- Der Systemintegrator muss eine Gefahrenanalyse durchführen und das Werkzeug entsprechend dieser Analyse einrichten.
- Bei Nichtverwendung des Zweihand-Bedienpults muss der Zweihand-Dongle gesteckt werden. Ein externer Not-Aus muss angeschlossen werden.
- Die Integration darf nur durch qualifiziertes Personal ausgeführt werden.
- Wenn Sie Fragen zur Integration haben, wenden Sie sich an Oetiker.

Siehe auch die folgenden Seiten des Schaltplans (Version V1_0):

- 40, 42, 43: Anschluss Not-Halt
- 350, 351, 352: Steuerung über IO-Signale, Lichtvorhang und Strombereitschaft

10.1 Steuerung über einen Feldbus (Ethernet/IP oder Profinet)

Die Steuerung des FAST 3000 kann über ein externes Steuersystem basierend auf dem Ethernet-/IP- oder Profinet-Feldbus erfolgen.

Schliessen Sie das übergeordnete Steuersystem an den entsprechenden LAN-Anschluss des Schaltschranks des FAST 3000 an.

Für weitere Informationen siehe Kapitel 6.2 und 7.4.5.

Die folgenden Angaben sind gültig für die Software-Version V2.09.

10.1.1 Einstellungen Kommunikationsart Ethernet/IP

Name:	Parker
IP-Adresse:	192.168.10.50
KommFormat:	Daten – Dint
Inhibit Module:	wahr

Unicast-Verbindung über EtherNet/IP verwenden: falsch

	Assembly Instance	Grösse
Eingang	101	46
Ausgang	100	1
Konfiguration	102	2



Das FAST 3000 über eine externe SPS steuern

10.1.2 Einstellungen Profinet HW Konfiguration

Die GDSML-Datei für die Konfiguration der übergeordenten Steuerung kann auf dem mitgelieferten USB-Stick gefunden werden. Folgende Einstellungen müssen in der Konfiguration der übergeordneten Steuerung eingestellt werden:

- 6 x Input Unsigned32
- 1 x Output Unsigned32

D0_V1_2 > PLC_1	[CPU 1212C AC	[/DC/Rly] → Dezentral	e Peripherie 🕨	PROFINET IO-System (100):	PN/II	E_1 ▶ 0	CIFX-PN	I-Device	- •	∎×
				🛃 Topologie	esich	t 🚠	Netzsic	ht 🛐 G	ierätesio	ht
de CIFX-PN-Device	-	u 🕅 🍯 🖬 🔍 t		Geräteübersicht						
	e		^	P Baugruppe		Baugr	Steck	E-Adresse	A-Adres	
	Devi			 CIFX-PN-Device 		0	0			^
	RAN			► 1		0	0 X1			
	ST			Input Unsigned32*8_1		0	1	233		
	¥			Input Unsigned32*8_2		0	2	3465		
			÷	Input Unsigned32*8_3		0	3	6697		
			-	Input Unsigned32*8_4		0	4	98129		
	_		•	Input Unsigned32*8_5		0	5	130161		
		DP-NORM		Input Unsigned32*8_6		0	6	162193		
	•			Output Unsigned32*8_1		0	7		233	
					0	8				
						0	9			
						0	10			
			×			0	11			~
< III	> 100%	×	Ý U	< 11	_					>

Abb. 35 Beispiele HW-Konfiguration des ProfinetModuls vom FAST3000 in einer Siemens S7 1212C

10.1.3 Feldbus-Mapping (Softwareversion V2.10)

		Beschreibung		Datentyp	Empfehlung
R-DW0	Bit0	Part OK	Normally Mode	R Bool	x
R-DW0	Bit1	Part not OK	Normally Mode	R Bool	x
R-DW0	Bit2	Pulling force: Routine active	Force adjustment	R Bool	
R-DW0	Bit3	Pulling force: Ready for band	Force adjustment	R Bool	
R-DW0	Bit4	Pulling force: Controller active	Force adjustment	R Bool	
R-DW0	Bit5	Zero balance: Routine active	Adjust to zero	R Bool	
R-DW0	Bit6	Zero balance: Ready for set Zero	Adjust to zero	R Bool	
R-DW0	Bit7	Motion link: Powerd	Tool	R Bool	
R-DW0	Bit8	Motion link: Referenced	Tool	R Bool	
R-DW0	Bit9	Pulling unit: Powerd	Tool	R Bool	
R-DW0	Bit10	Pulling unit: Referenced	Tool	R Bool	
R-DW0	Bit11	Light curtain (Input channel1 and	Tool	R Bool	
		channel2)			
R-DW0	Bit12	PLC ready and EtherCAT running	Tool	R Bool	



Das FAST 3000 über eine externe SPS steuern

		Beschreibung		Datentyp	Empfehlung
R-DW0	Bit13	Feedback external Enable power	Tool	R Bool	
R-DW0	Bit14	Ready for external Enable power	Tool	R Bool	
R-DW0	Bit15	Ready for initialization	Normally mode	R Bool	
R-DW0	Bit16	Ready for locking the clamp	Normally mode	R Bool	
R-DW0	Bit17	Ready for start the cycle closing clamp	Normally mode	R Bool	
R-DW0	Bit18	Busy (Cycle closing clamp active)	Normally mode	R Bool	
R-DW0	Bit19	Error from the drives	Normally mode	R Bool	
R-DW0	Bit20	Laboratory Mode active	Laboratory-mode	R Bool	
R-DW0	Bit21	Status Restart Light curtain	Safety Information	R Bool	
R-DW0	Bit22	Status Emergency Stop Ch.1	Safety Information	R Bool	
R-DW0	Bit23	Status Emergency Stop Ch.2	Safety Information	R Bool	
R-DW0	Bit24	Request Deblocking	Deblocking	R Bool	
R-DW0	Bit25	Deblocking Routine aktiv	Deblocking	R Bool	
R-DW0	Bit26	HMI-message "Band remove" (Kont.)	Init Routine	R Bool	
R-DW0	Bit27	Routine Closing clamp active	Normally Mode	R Bool	
R-DW0	Bit28	Sensor: Clamp present	Tool	R Bool	
R-DW0	Bit29	Sensor: Holdup Sensor	Tool	R Bool	
R-DW0	Bit30	Alive Bit	Tool	R Bool	
R-DW0	Bit31	Release clamp requierd	Normally Mode	R Bool	
R-DW1	Bit0			R Bool	
R-DW1	Bit1			R Bool	
R-DW1	Bit2			R Bool	
R-DW1	Bit3			R Bool	
R-DW1	Bit4			R Bool	
R-DW1	Bit5			R Bool	
R-DW1	Bit6			R Bool	
R-DW1	Bit7			R Bool	
R-DW1	Bit8			R Bool	
R-DW1	Bit9			R Bool	
R-DW1	Bit10			R Bool	
R-DW1	Bit11			R Bool	
R-DW1	Bit12			R Bool	
R-DW1	Bit13			R Bool	
R-DW1	Bit14			R Bool	
R-DW1	Bit15			R Bool	
R-DW1	Bit16			R Bool	
R-DW1	Bit17			R Bool	



Das FAST 3000 über eine externe SPS steuern

		Beschreibung		Datentyp	Empfehlung
R-DW1	Bit18			R Bool	
R-DW1	Bit19			R Bool	
R-DW1	Bit20			R Bool	
R-DW1	Bit21			R Bool	
R-DW1	Bit22			R Bool	
R-DW1	Bit23			R Bool	
R-DW1	Bit24			R Bool	
R-DW1	Bit25			R Bool	
R-DW1	Bit26			R Bool	
R-DW1	Bit27			R Bool	
R-DW1	Bit28			R Bool	
R-DW1	Bit29			R Bool	
R-DW1	Bit30			R Bool	
R-DW1	Bit31			R Bool	
R-DW2		Oparating Mode & Master for handling	Normally mode	R Int	
R-DW3		Closing force	Normally Mode	R Real	х
R-DW4		Cycle time	Normally Mode	R Real	У
R-DW5		Total cycle counter	Service	R Int	y (x)
R-DW6		Service Cycle counter	Service	R Int	
R-DW7		Actual position motion link	Tool	R Real	
R-DW8		Actual position pulling unit	Tool	R Real	
R-DW9		PID Pulliung force: Gain force cotrol	Tool PID Controller	R Real	
R-DW10		PID Pulliung force: Reset time force control	Tool PID Controller	R Real	
R-DW11		PID Pulliung force: Ratetime force control	Tool PID Controller	R Real	
R-DW12		-			
R-DW13		Status message	Error Handling	R Int	
R-DW14		Force holding Time (Closing clamp)	Tool	R Int	
R-DW15		Time laboratory mode	Laboratory-mode	R Real	
R-DW16		Remaining time laboratory mode	Laboratory-mode	R Real	
R-DW17		Max. pieces in laboratory mode	Laboratory-mode	R Int	
R-DW18		Remaining pieces in laboratory mode	Laboratory-mode	R Int	
R-DW19		Home position motion link	Parameter motion link	R Real	
R-DW20		Insert position motion link	Parameter motion link	R Real	
R-DW21		Crimping position motion link	Parameter motion link	R Real	
R-DW22		Cutting position motion link	Parameter motion link	R Real	
R-DW23		Setting minimal crimping current	Parameter motion link	R Int	



Das FAST 3000 über eine externe SPS steuern

	Beschreibung		Datentyp	Empfehlung
R-DW24	Setting maximum crimping current	Parameter motion link	R Int	
R-DW25	Setting minimal cutting current	Parameter motion link	R Int	
R-DW26	Setting maximum cutting current	Parameter motion link	R Int	
R-DW27	Home position pulling unit	Parameter pulling unit	R Real	
R-DW28	Eject position pulling unit	Parameter pulling unit	R Real	
R-DW29	Max. tightening stroke	Parameter pulling unit	R Real	
R-DW30	Switch Phase 1 => Phase 2	Parameter pulling unit	R Int	
R-DW31	Tolerance Force	Parameter pulling unit	R Real	
R-DW32	PullDistance	Parameter pulling unit	R Real	у
R-DW33	Pulling force Home position	Parameter pulling unit	R Real	
R-DW34	Pulling force insert position	Parameter pulling unit	R Real	
R-DW35	CFM1: Force entry EO4	CFM EO4	R Real	у
R-DW36	CFM1: Force exit EO4	CFM EO4	R Real	У
R-DW37	CFM2: Force entry EO4	CFM EO4	R Real	у
R-DW38	CFM2: Force exit EO4	CFM EO4	R Real	У
R-DW39	CFM1: Force max value	CFM	R Real	у
R-DW40	-			
R-DW41	CFM2: Force max value	CFM	R Real	У
R-DW42	-			
R-DW43	Warning	Error Handling	R Int	(y)
R-DW44	Tool Error	Error Handling	R Int	(y)
R-DW45	Process Error	Error Handling	R Int	(y)

R Real	3 Dezimalstellen
R Real	2 Dezimalstellen

x:	Werte für Prozessdokumentation
У	Werte für Erfahrungsaufbau

		Beschreibung		Datentyp
W-DW0	Bit0	Start Zyklus	Normally mode	W Bool
W-DW0	Bit1	Stop Zyklus	Normally mode	W Bool
W-DW0	Bit2	Start locking the clamp	Normally mode	W Bool
W-DW0	Bit3	Acknowledge error	Normally mode	W Bool
W-DW0	Bit4	Initialization	Normally mode	W Bool
W-DW0	Bit5			
W-DW0	Bit6			
W-DW0	Bit7			



Das FAST 3000 über eine externe SPS steuern

		Beschreibung		Datentyp
W-DW0	Bit8			
W-DW0	Bit9			
W-DW0	Bit10	Power enable	Start mode	W Bool
W-DW0	Bit11	Bypass start power for drives	Start mode	W Bool
W-DW0	Bit12	Start deblocking	Deblocking	W Bool
W-DW0	Bit13	Ack.message "Band remove"	Normally mode	W Bool
W-DW0	Bit14	Locking Tool	Normally mode	W Bool

R-DW2, Kommentar

07:	1 = Manuell
	2 = Automatik
	3 = Labormodus & 2-Handsteuerung
	4 = Labormodus & Fusspedal
832:	8 = Befehl 2-Hand-Sicherheitssteuerung
	16 = Befehl IO Hardwire
	24 = Befehl über industrielle Kommunikation

R-DW12, Kommentar

nicht verwendet; in älteren Versionen ist dies eine Fehlernummer

10.1.4 Zusatz zu Industrielle Kommunikation

R-DW43 Warning

Hiermit werden die Meldung aus dem Kapitel 7.4.9 (Fehlerliste) übermittelt. Es sind die Meldungen (Warnungen) 100 bis 199. Dabei werden von der Fehlernummer 100 subtrahiert und danach wird die Nummer Bitweise zu der Summe addiert.

Fehler	Gewichtung	Wert		
x01	2^1	2	0	War_101 Error acknowledged
x02	2^2	4	0	War_102 Check start button contacts
x03	2^3	8	0	War_103 No power -> press start / and init
x04	2^4	16	0	War_104 CFM box warning / error
x05	2^5	32	0	War_105 Soon service necessary
x06	2^6	64	0	War_106 Service necessary
x07	2^7	128	0	War_107 Stop about light curtain
x08	2^8	256	0	War_108 Mode CFM teaching activ
x09	2^9	512	0	War_109 Drives Tool not powered



Das FAST 3000 über eine externe SPS steuern

Fehler	Gewichtung	Wert		
x10	2^10	1024	0	War_110 No Power - activate extern enable signal, then press Start , then
				press Init
x11	2^11	2048	0	War_111 Band remove
x12	2^12	4096	0	War_112 Abort verification pulling force
x13	2^13	8192	0	War_113 Abort verification crimp force
x14	2^14	16384	0	War_114 Stop about external stop command
x15	2^15	32768	0	War_115 External Signal band lock is on
x16	2^16	65536	0	War_116 EtherCAT - bus not running
x17	2^17	131072	0	War_117 Init command is pending
x18	2^18	262144	0	War_118 Please check function light curtain

R_DW44 Tool Error

Hiermit werden die Meldung aus dem Kapitel 7.4.9 (Fehlerliste) übermittelt. Es sind die Meldungen (Werkzeug-Fehler) 200 bis 299. Dabei werden von der Fehlernummer 200 subtrahiert und danach wird die Nummer Bitweise zu der Summe addiert.

Fehler	Gewichtung	Wert		
x01	2^1	2	0	ToErr_201 Band present -> remove & acknowledge
x02	2^2	4	0	ToErr_202 Clamping unit not in home position STO-> Initialize
x03	2^3	8	0	ToErr_203 Check pulling and cutting units
x04	2^4	16	0	ToErr_204 Position sensor pulling unit fault
x05	2^5	32	0	ToErr_205 Drive error active
x06	2^6	64	0	ToErr_206 Emergency circuit open
x07	2^7	128	0	ToErr_207 Light curtain during init sequence
x08	2^8	256	0	ToErr_208 Verification CFM error phase 1
x09	2^9	512	0	ToErr_209 Verification CFM error phase 2
x10	2^10	1024	0	ToErr_210 Verification CFM: No force built up
x11	2^11	2048	0	ToErr_211 Check band scrap
x12	2^12	4096	0	ToErr_212 CFM general warning/error
x13	2^13	8192	0	ToErr_213 Check pulling force sensor
x14	2^14	16384	0	ToErr_214 Emergency stop
x15	2^15	32768	0	ToErr_215 Pulling unit not in home position
x16	2^16	65536	0	ToErr_216 During cyle, Drives Tool lost power
x17	2^17	131072	0	ToErr_217 Verification pulling force; Target force not reached
x18	2^18	262144	0	ToErr_218 Tool locked from external bus-signal



R_DW45 Process Error

Hiermit werden die Meldung aus dem Kapitel 7.4.9 (Fehlerliste) übermittelt. Es sind die Meldungen (Prozess-Fehler) 300 bis 399. Dabei werden von der Fehlernummer 300 subtrahiert und danach wird die Nummer Bitweise zu der Summe addiert.

Fehler	Gewichtung	Wert		
x01	2^1	2	0	PrErr_301 Max. pulling stroke exceeded
x02	2^2	4	0	PrErr_302 Max. pulling time exceeded
x03	2^3	8	0	PrErr_303 Crimping CFM1 envelope 1
x04	2^4	16	0	PrErr_304 Crimping CFM1 envelope 2
x05	2^5	32	0	PrErr_305 Crimping CFM1 NoPass
x06	2^6	64	0	PrErr_306 Crimping CFM1 wear
x07	2^7	128	0	PrErr_307 Crimping CFM2 envelope 1
x08	2^8	256	0	PrErr_308 Crimping CFM2 envelope 2
x09	2^9	512	0	PrErr_309 Crimping CFM2 NoPass
x10	2^10	1024	0	PrErr_310 Crimping CFM2 wear
x11	2^11	2048	0	PrErr_311 General error crimping
x12	2^12	4096	0	PrErr_312 Cutting error
x13	2^13	8192	0	PrErr_313 Force limit exceeded
x14	2^14	16384	0	PrErr_314 Max. pulling stroke exceeded
x15	2^15	32768	0	PrErr_315 Closing force out of tolerance
x16	2^16	65536	0	PrErr_316 Max. force at stop from light curtain
x17	2^17	131072	0	PrErr_317 Max. force during move to throw-off position
x18	2^18	262144	0	PrErr_318 Process interrupt
x19	2^19	524288	0	PrErr_319 Max. force at stop from Bus

10.2 Steuerung über 24-V-IO-Signale

Alternativ zum Feldbus kann die Steuerung des FAST 3000 über 24-V-Signale erfolgen.

Einzelheiten zum Anschluss der externen Steuerung am Schaltschrank des FAST 3000 finden Sie im Schaltplan auf den Seiten 350, 351, 352. Für weitere Informationen zur Aktivierung der Steuerung über IO, *siehe Kapitel 7.4.5* und *7.4.7* (Einstellung, Werkzeugparameter).



11 Ausserbetriebsetzung, Transport, Lagerung, erneute Inbetriebnahme

11.1 Ausserbetriebsetzung

Wenn das FAST 3000 längere Zeit nicht benutzt wird, muss es ausser Betrieb genommen werden.

- Trennen Sie den elektrischen Stecker.
- FAST 3000 vor dem Einlagern reinigen.
- Defekte Teile ersetzen.
- FAST 3000 an einem sauberen, trockenen Ort staubgeschützt lagern.

11.2 Transport

Die Teile des FAST 3000 sind schwer. Verwenden Sie stets die richtige Transporthilfe. Zum Anheben des Werkzeugs sind zwei Personen erforderlich.

Blockieren Sie beim Transport der Werkzeugmechanik die Linear- und Rotationsbewegung mit der Transportsicherung.

Nehmen Sie vor der Wiederinbetriebnahme die Transportsicherung ab.

▲ VORSICHT

Gefahr durch Herunterfallen der Maschine beim Transport!

- Halten Sie sich nicht unter der Maschine auf.
- Tragen Sie Sicherheitsausrüstung (insbesondere Schuhe).

A VORSICHT

Gefahr durch Herunterfallen des Schaltschranks beim Transport!

- Halten Sie sich nicht unter dem Schaltschrank auf.
- Tragen Sie Sicherheitsausrüstung (insbesondere Schuhe).



Ausserbetriebsetzung, Transport, Lagerung, erneute Inbetriebnahme





- 1 Transportösen
- 2 Transportsicherung
- 3 Griff



Ausserbetriebsetzung, Transport, Lagerung, erneute Inbetriebnahme

11.3 Lagerung

Wenn das FAST 3000 längere Zeit nicht benutzt wird, muss es ausser Betrieb genommen werden.

- Trennen Sie den elektrischen Stecker.
- FAST 3000 vor dem Einlagern reinigen.
- Defekte Teile ersetzen.
- Schmieren Sie mechanische Teile zum Schutz vor Rost.
- FAST 3000 an einem sauberen, trockenen Ort staubgeschützt lagern.

11.4 Erneute Inbetriebnahme

Wenn das FAST 3000 wieder benutzt wird, muss es erneut in Betrieb genommen werden.

- Prüfen Sie das FAST 3000 auf defekte Teile oder Rost und führen Sie ggf. Reparatur- oder Wartungsarbeiten durch.
- Nehmen Sie die Einrichtung vor, siehe Kapitel 6.1.

11.5 Entsorgung

Die Entsorgung des Werkzeugs, aller Austauschteile und insbesondere der verwendeten Betriebsstoffe oder andere umweltgefährdende Stoffe ist nach den jeweils gültigen gesetzlichen Regelungen durch Fachfirmen vorzunehmen.



Technische Daten

12 Technische Daten

- Nur für den Innengebrauch
- Temperaturbereich 5 °C bis 40 °C
- Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 % für Temperaturen bis 31 °C
- 110 V oder 220/230 V 50-60 Hz, AC geerdet
- Schliesskraft-Toleranz: ±100 N
- Max. Schallpegel: 75 dBA
- Maschinenfähigkeit $C_{mk} > 1.33$ bei 1850 ± 100 N
- Schliesskraft 800 bis 2500 N

Abmessungen und Gewicht



Pos.	Bauteil	Ungefähre Abmessungen [mm]	Ungefähres Gewicht
			[kg]
1	Verbindungskabel	_	2,5
2	Schaltschrank	300 x 400 x 800	40
3	Touch Panel	340 x 220 x 120	2
4	Fusspedal	260 x 150 x 140	1,5
5	Zweihand-Bedienpult	465 x 190 x 120	2,5
6	Montagewerkzeug	610 x 71 x 470 (ohne Grundplatte)	30
	Verstemmkraft-Überwachungsgerät	190 x 195 x 125	1



13 Problembehandlung und Fehlermeldungen

13.1 Allgemeine Hinweise bei Fehlern

- Lässt sich der Schliessvorgang nicht starten oder treten Funktionsstörungen während des Betriebs auf, so ist das für das FAST 3000 zuständige Fachpersonal für Instandhaltung hinzuzuziehen.
- Fehler dürfen nur fachgerecht korrigiert werden. Im Zweifelsfall sollte Kontakt zur Firma Oetiker (www.oetiker. com) aufgenommen werden.

Art des Fehlers	Ursache der Störung	Massnahmen zur Behebung der Stö-
		rung
Schliessvorgang lässt sich	Werkzeug nicht eingeschaltet	Werkzeug einschalten.
nicht starten	Not-Halt-Taste aktiviert	Not-Halt-Taste deaktivieren.
	Werkzeug nicht initialisiert	Werkzeug initialisieren.
	Klemme nicht richtig eingesetzt (Ban-	Klemme korrekt einsetzen.
	derkennungssignal prüfen)	
	Nicht alle erforderlichen Stecker sind	Stecken Sie alle für das Werkzeug erfor-
	eingesteckt	derlichen Stecker ein.
	Falscher Betriebsmodus	Einstellungen Betriebsmodus wechseln.
	Lichtvorhang aktiviert und Lichtvor-	Lichtvorhang instand setzen.
	hang beschädigt	
	FAST 3000 ist im Manuellen Betrieb	In Automatik-Betrieb wechseln und Werk-
		zeug initialisieren.
	Leistung für Antriebe nicht zuge-	Leistung für Antrieb zuschalten mit grünem
	schaltet	Schaltknopf im Schaltschrank.

13.2 Was tun, wenn ...?



Problembehandlung und Fehlermeldungen

Art des Fehlers	Ursache der Störung	Massnahmen zur Behebung der Stö-
		rung
Initialisierung von FAST 3000 funktioniert nicht	WingGuard [®] -Bandklemmenband in die Klemmeinheit einsetzen	Das Band entnehmen. Zum Lösen des Klemm- hebels muss möglicherweise eine Frontabde- ckung abgenommen und das Band aus dem Verstemm-Trennkopf herausgezogen werden.
	Bandsensor verschmutzt	Bandsensor reinigen.
	Zweihand-Bedienpult nicht an den Schaltschrank angeschlossen	Zweihand-Bedienpult an den Schalt- schrank anschliessen.
	Schaltschrank defekt	An OETIKER senden.
	Not-Aus aktiviert	Not-Halt-Taste drücken und loslassen. FAST 3000 initialisieren.
	Leistung für Antriebe nicht zuge- schaltet	Leistung für Antrieb zuschalten mit grünem Schaltknopf im Schaltschrank.
	Eine der Sicherungen im Schalt- schrank hat angesprochen.	Den Schaltschrank und das Gerät prü- fen. Falls Prüfung OK, Sicherung wieder einschalten
	Falscher Betriebsmodus	Einstellungen Betriebsmodus wechseln.
	Lichtvorhang aktiviert und Lichtvor- hang beschädigt	Lichtvorhang instand setzen.
	Keine Werte bei den Parameter hin- terlegt	Oetiker Service Center aufbieten um die Parameter der SPS auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
	Initialisierung aufgrund des aktuellen Betriebszustandes nicht möglich	Not-Halt aktivieren und wieder deaktivie- ren.
Werkzeug eingeschaltet, keine Display-Anzeige	Touch Panel nicht an den Schalt- schrank angeschlossen	Touch Panel an Schaltschrank anschlies- sen.
	Schaltschrank defekt	An OETIKER senden.
	Falsche Netzwerkadresse am Display oder an der Steuerung eingestellt	Netzwerkadresse richtig einstellen.
	Falsche Einstellungen am Display	Einstellungen des Displays durch Oetiker Service Center vornehmen lassen.
	Eine der Sicherungen im Schalt- schrank hat angesprochen.	Den Schaltschrank und das Gerät prü- fen. Falls Prüfung OK, Sicherung wieder einschalten.
Klemme wird nur auf einer	Verstemmbacke gebrochen	Verstemmbacken als Set austauschen.
Seite verstemmt	Verstemmbackenachse gebrochen	Achse austauschen
Band wird nicht abge-	Trennstempel gebrochen	Trennstempel austauschen
schnitten	Führung Trennstempel nicht richtig montiert	Montage der Führung Trennstempel ge- mäss der Beschreibung im Kapitel 9.3.3 durchführen.



Problembehandlung und Fehlermeldungen

Art des Fehlers	Ursache der Störung	Massnahmen zur Behebung der Stö-
		rung
Verstemmbacken schnei-	Fuehrung Trennstempel nicht richtig	Montage der Führung Trennstempel ge-
den sich in das Klemmen-	montiert	mäss der Beschreibung im Kapitel 9.3.3
gehause		durchfuhren.
	Falsche horizontale Positionierung	Die richtige Positionierung des Horizon-
	des FAST 5000	tion des Klemmgehäuses sicherzustellen
	Bei geschlossener	Überprüfen, ob ein Teil beim Schliessen
	WingGuard [®] -Klemme ist der Werk-	der Klemme den Weg des Werkzeugkopfs
	zeugkopf nicht in der richtigen	in seine ordnungsgemässe Position behin-
	Position	dert.
Eingesetzte Klemme kann	WingGuard [®] -Klemme wird durch den	Entsperrfunktion verwenden
während der Produktion	eingedrückten Klemmhebel blockiert.	(siehe Kapitel 6.8.1).
nicht aus dem FAST 3000	Initialisierung wegen eingesetzter	Falls die Entsperrfunktion nicht funktio-
entnommen werden	Klemme nicht möglich	niert, fahren Sie mit folgenden Schritten
		fort:
		1. Schalten Sie das FAST 3000 sicher
		aus.
		2. Entfernen Sie eine der vorderen Sei-
		tenabdeckungen und die Abdeckung
		des Verstemm-Trennkopfs.
		3. Lösen Sie die Befestigungsschrauben
		des Verstemm-Trennkopfs einige Um-
		drehungen, und ziehen Sie den Kopf
		ein wenig ab.
		4. Es ist nun möglich, die Schubs-
		tange des Klemmhebels zu lö-
		sen und somit das Bandende der
		WingGuard [®] -Klemme aus der Klem-
		meinheit und dem Kopf zu entfernen.
		5. Montieren Sie das FAST 3000.
		6. Schalten das Gerät ein und initialisie-
		ren Sie es.
Verstemmkraft-Niveau zu	Verstemmbacken nicht eingefahren	Einige WingGuard [®] -Klemmen abbinden.
hoch		Die Verstemmbacken laufen sich ein und
		die Verstemmkraft nimmt die üblichen Wer-
		te an.



Problembehandlung und Fehlermeldungen

Art des Fehlers	Ursache der Störung	Massnahmen zur Behebung der Stö-
Eingesetzte Klemme kann nach Einschalten der FAST 3000 nicht entnom- men werden	Antriebe können nicht initialisiert wer- den, da das Werkzeug eine Klemme in der Klemmeinheit erkennt.	Das FAST 3000 ausschalten. Eine Frontabdeckung abnehmen und die Klemmhebelstange in Richtung des Vers- temm-Trennkopfes drücken. Klemmenband aus dem Verstemm-Trennk- opf entfernen. Das FAST 3000 ist jetzt zur Initialisierung bereit. Frontabdeckung montieren und das FAST 3000 einschalten. Das FAST 3000 initialisieren.
Keine Reaktion des FAST 3000 an den Eingängen (z. B. Bandverriegelungs-	Das FAST 3000 befindet sich im Mo- dus "Steuerung über externe SPS" oder "Steuerung über IO"	"Steuerung über externe SPS" oder "Steu- erung über IO" deaktivieren.
taste)	IO-Modul ist an der SPS nicht richtig eingesteckt (Stecker oder Modul)	Stecker richtig aufsetzen. Modul richtig verbinden.
	EtherCAT-Bus nicht betriebsbereit	Kontrollieren, ob alle Geräte richtig ange- schlossen sind, insbesondere die An- schlüsse beim Messverstärker der Zugkraft und die Anschlüsse der Verstemm- kraftüberwachungsgeräte.
Werkzeugfehler	Fehler des Servoantriebs	Das Handbuch des Antriebs "LH7N" hinzu- ziehen.



13.3 Fehlermeldungen und deren Behebung

13.3.1 Warnungen

War_101 Fehler Quittiert

Fehler und Warnungen wurden quittiert. Keine Aktion Notwendig.

War_102: Fehler Taster Kontakte

HINWEIS

Die beiden Starttasten an der Handsteuerung haben aus Sicherheitsgründen jeweils zwei Kanäle. Bei jedem Tastendruck wird eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt. Wird die Taste zu langsam gedrückt, hat dies War_102 zur Folge.

- Versetzen Sie das Werkzeug mit der Entsperrfunktion (siehe Kapitel 6.8.1) in einen Zustand, in dem die Initialisierung möglich ist.
- Verwenden Sie die Entsperrfunktion (siehe Kapitel 6.8.1)

Das FAST 3000 weist im nächsten Zyklus eine korrekte Funktionsweise auf:

Drücken Sie schnell auf die Starttasten.

Das FAST 3000 weist im nächsten Abbindezyklus trotz schnellem Betätigen der Starttasten wieder den selben Fehler auf:

- Tauschen Sie die Kontakte der Starttasten aus.
- Uberprüfen Sie die Verdrahtung der Tasten.

War_103 Keine Leistungsspannung – Drücke Start -> Init

HINWEIS

Die Leistungsspannung des Antriebs ist nicht zugeschaltet.

Behebung:

- Drücken Sie die Start-Taste an der Schaltschranktür. Die Start-Taste leuchtet grün.
- Initialisieren Sie das Gerät.



Problembehandlung und Fehlermeldungen

War_104 CFM Geräte Warnung / Fehler

HINWEIS

Allgemeiner Fehler vom CFM. Ein Fehler oder eine Warnung für die Verstemmkraftüberwachungsgeräte liegt vor.

Behebung:

Führen Sie eine Fehleranalyse für beide Verstemmkraftüberwachungsgeräte durch.

War_105 Service bald fällig

HINWEIS

Wenn der Servicecounter einen vordefinierten Grenzwert unterschreitet, erscheint die Meldung periodisch alle zehn Abbindungen.

Behebung:

Führen Sie den Service durch und den Setzen Sie den Servicecounter zurück.

War_106 Service fällig

HINWEIS

Wenn der Servicecounter einen vordefinierten Grenzwert unterschreitet, erscheint die Meldung periodisch alle zwei Abbindungen.

Behebung:

Führen Sie den Service durch und den Setzen Sie den Servicecounter zurück.

War_107 Stopp durch Lichtvorhang

Verhindern Sie, dass der Lichtvorhang anspricht.



Problembehandlung und Fehlermeldungen

War_108 Modus CFM Einlernen aktiv

HINWEIS

Meldung erscheint, wenn der Modus "CFM Einlernen" aktiv ist. Solange dieser Modus aktiv ist werden die Resultate des CFM ignoriert. Die Meldung erscheint nach fünf Abbindungen.

Behebung:

Aktivieren Sie die Einstellung "CFM Produktion Mode" im Menü "Einstellungen" ("Setting") im Untermenü "Parameterwerkzeug" ("Parameter Tool").

CETIKER		2018\06\27 16:41:16	O User: Supe	ruser 🖓 😹
Setting				ن
Force verification	Parameter Tool			
vlax, tightening stroke	CFM Teaching mode	Bypass: Unlocked external power	Control over external PLC	Time & Date
-55.0 mm	Off	Active: Bypass	Inactive: Control PLC	16:41:16
Filename:	CFM Production mode	Deactivation ligth curtain	Control over IO	Automatic summertime activation
test-03-2017	On	Inactive: Light Curtain	Inactive: Control IO	On
fool name				Reset Servicecounter
T01				Set
Production ID:				Scaling force-sensor
				5500

War_109 Tool nicht bestromt

HINWEIS

Die Leistungsversorgung der Kulisse oder des Zugantriebes ist nicht zugeschaltet.

Behebung:

Bestromen Sie das Tool neu. Dazu Grünen Knopf in der Schalttür einschalten und das Werkzeug initialisieren.



Problembehandlung und Fehlermeldungen

War_110 Keine Leistungsspannung – Externe Freigabe, Start drücken

HINWEIS

Die Leistungsspannung der Antrieb ist nicht zugeschaltet.

Behebung:

- Drücken Sie die Starttaste an der Schaltschranktür.
- Die Starttaste leuchtet grün.
- Keine Reaktion vom Startschalter: Kontrolle ist die Freigabe vorhanden von dem übergeordnetem System (DI oder BUS «Power enable»).

War_111 Band entfernen

HINWEIS

Diese Warnung erscheint beim Initialisieren. Aus Sicherheitsgründen kann es vorkommen, dass beim Initialisieren die Zugeinrichtung in die Auswurfposition fährt und anschliessend der Hinweis erscheint, dass überschüssige Teile des Klemmbands entfernt werden müssen.

Behebung:

Prüfen Sie, ob sich kein Bandmaterial in der Zugeinrichtung befindet und ob der Verstemm-Trennkopf frei von Fremdkörpern (zum Beispiel WingGuard[®]-Klemmengehäuse) ist.



13.3.2 Werkzeugfehler

ToErr_201: (W) Band vorhanden -> entfernen & quittieren

HINWEIS

Bei jedem Schliesszyklus wird geprüft, ob das Bandende aus der Klemmeinheit gefallen ist: Der Bandsensor prüft in der Auswurfposition der Klemmeinheit, ob das Bandende noch vorhanden ist. Wenn ja, tritt Warnung War_111 auf.

Während der Initialisierung prüft das Werkzeug, ob ein Band vorhanden ist oder nicht. Die Überprüfung erfolgt bevor das Werkzeug die Nullpositionen der Antriebe sucht. Wenn sich eine Klemme im Werkzeug befindet und das Gehäuse nicht richtig positioniert ist, kann dies zu falschen Nullpositionen der Antriebe führen.

Behebung:

Ein Bandende befindet sich in der Klemmeinheit:

- Bauen Sie eine Frontabdeckung ab.
- Drücken Sie die Auswerfer-Zugstange in Richtung des Verstemm-Trennkopfes und entfernen Sie das Bandende.



Der Bandsensor ist mit Metallpartikeln bedeckt:

Reinigen Sie den Bereich um den Banderkennungssensor. Zur Reinigung des Sensors müssen Sie möglicherweise eine Frontabdeckung abnehmen und den Schieber Klemmeinheit nach hinten drücken.




Problembehandlung und Fehlermeldungen

Der IO-Test des Bandsensors ist nicht erfolgreich:

- Überprüfen Sie die Funktion des Sensors.
- Uberprüfen Sie den Anschluss des Bandsensorsteckers.
- ▶ Überprüfen Sie den Anschluss des Verlängerungskabels an der Werkzeugsteckdose.
- Überprüfen Sie das IO-Modul in der SPS des FAST 3000.

ToErr_202: Klemmeinheit nicht in Ausgangslage STO -> Initialisieren

HINWEIS

Vor Beginn des Schliesszyklus führt das Werkzeug eine Sicherheitsüberprüfung durch, um festzustellen, ob sich die Klemmeinheit in ihrer Ausgangslage befindet. (Setzt sich die Klemmeinheit beispielsweise ungewollt in Bewegung, wenn sich ein Finger zwischen der Klemme und den zu verbindenden Teilen befindet, kann dies zu Verletzungen führen.) Erfasst der Positionssensor, dass die Klemmeinheit sich nicht in ihrer Ausgangslage befindet, werden die beiden elektrischen Antriebe abgeschaltet. Während jedes Schliesszyklus wird eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt (Prüfung, ob das Signal seinen Zustand geändert hat).

Behebung:

Die Initialisierung des Tools ist erfolgreich: Fehler behoben.

Der IO-Test des Klemmeinheit-Positionssensors ist nicht erfolgreich:

Überprüfen Sie die Funktion des Sensors.



- Überprüfen Sie den Anschluss des Sensorkabels an der Werkzeugsteckdose.
- Prüfen Sie die Befestigungsabstände der Kraftmessdose gemäss der Serviceanleitung.
- ▶ Überprüfen Sie das IO-Modul in der SPS des FAST 3000.

Klemmeinheit-Positionssensor verschmutzt:

Reinigen Sie den Sensor.



Problembehandlung und Fehlermeldungen

ToErr_204: Positionssensor defekt

Die Plausibilitätsprüfung des Klemmeinheit-Positionssensors war nicht erfolgreich. Behebung:

siehe Kapitel "ToErr_202: Klemmeinheit nicht in Ausgangslage STO -> Initialisieren" Der Klemmeinheit-Positionssensor ist verschmutzt:

- Reinigen Sie den Sensor.
- ▶ Überprüfen Sie die Funktion des Sensors.
- ▶ Überprüfen Sie den Anschluss des Sensorkabels an der Werkzeugsteckdose.
- Prüfen Sie die Befestigungsabstände der Kraftmessdose gemäss der Serviceanleitung.
- Uberprüfen Sie das IO-Modul in der SPS.

ToErr_205: Antriebsfehler aktiv

Die grüne Stromfreigabetaste an der Schaltschranktür leuchtet nicht:

Drücken Sie die grüne Stromfreigabetaste.

Eine der Sicherungen im Schaltschrank ist ausgeschaltet:

Schalten Sie die Sicherung wieder ein.

Die EtherCAD-Schnittstellen sind nicht richtig angeschlossen:

- Stellen Sie sicher, dass die Ethernet-Kabel korrekt am Schaltschrank und an den Kraftüberwachungsgeräten angeschlossen sind.
- Prüfen Sie die Ethernet-Kabel auf Beschädigungen.

Der Servoantrieb ist nicht richtig installiert:

Stellen Sie sicher, dass die Ethernet-Kabel der Servoantriebsverstärker im Schaltschrank korrekt angeschlossen sind.

ToErr_206: Not-Aus-Kreis offen / ToErr_214: Notaus-Stop

Die Notstopp-Taste ist gedrückt:

Deaktivieren Sie den die Notstopp-Taste.

Die Notstopp-Taste ist nicht gedrückt:

- **Uberprüfen Sie die Verkabelung der Notstopp-Taste auf dem Zweihandbedienpult.**
- ▶ Überprüfen Sie, ob der Zweihand-Dongle korrekt eingesteckt ist.
- Überprüfen Sie, ob der externe Notaus richtig angeschlossen ist oder der Zweihand-Dongle dünn eingesteckt ist.



Problembehandlung und Fehlermeldungen

ToErr_207: Lichtvorhang während Init-Routine aktiv

HINWEIS

Während der Initialisierung spricht der Lichtvorhang an. Die Antriebe werden gestoppt und der Prozess wird unterbrochen.

Behebung:

- Verhindernd Sie, dass während des Initialisierungsvorgangs der Lichtvorhang anspricht.
- Deaktivieren Sie den Lichtvorhang im Menü "Einstellungen", Untermenü "Parameter Tool".

Einstellungen				÷
Kraft verifizieren	Parameter Tool			
Max. Spannweg	CFM Modus Einlemen	Bypass Externe FRG Power	Skallerung Kraft-Sensor	Zeit & Datum
-55.0 mm	Aus	Aktive: Bypass	4950	18:54:53
Dateiname:	CFM Modus Produktion	Steuerung über externe Steuerung	Tol. Verschleisswert	Automatische Sommerzeit aktivierung
DataClosingClamp	Ein	Inaktive: Steuerung SPS	-40.0 N	Ein
Tool Name:		Ansteuerung über IO		Serciezäkler rücksetzen
T01		Inaktive: Steuerung IO		Set
Produktions Bez.:		Deaktivierung Lichtvorhang		
005	7	Links liter a shele		

ToErr_208: Verifizieren der Verstemmkraft (Phase 1)

HINWEIS

Der Fehler tritt auf, wenn in der ersten Phase (Kulisse fährt mit einer definierten Geschwindigkeit in Position 1) eine zu grosse Kraft vorhanden ist. Die Kulisse fährt danach wieder in die Grundstellung und die Verifizierung wird abgebrochen.

- Prüfen auf Fremdkörper in den Bereichen der Verstemmbacken, die das WingGuard[®]-Klemmenband verformen.
- Prüfen Sie, ob der richtige SKS mit den richtigen Backen montiert ist.



Problembehandlung und Fehlermeldungen

ToErr_209: Verifizieren der Verstemmkraft (Phase 2)

HINWEIS

Der Fehler tritt auf, wenn in der zweiten Phase (Kulisse fährt mit einer definierten Geschwindigkeit in Position 2) die Endkraft nicht erreicht wird. Die Kulisse fährt danach wieder in die Grundstellung und die Verifizierung wird abgebrochen.

Behebung:

- Prüfen Sie, ob die Verstemmkraftüberwachungsgeräte richtig eingestellt sind.
- Prüfen Sie, ob die Verstemmkraftüberwachungsgeräte aktiviert sind.
- Prüfen Sie, ob der Sollwert der Verstemmkraft zu gross ist.

ToErr_210: Verifizieren Verstemmkraft: Kein Kraftanstieg

HINWEIS

Der Fehler tritt auf, wenn in der zweiten Phase die Verstemmkraft 5 Sekunden lang nicht ansteigt.

Behebung:

- Prüfen Sie, ob die Verstemmkraftüberwachungsgeräte eingeschalten sind.
- Prüfen Sie, ob die Verstemmkraftüberwachungsgeräte richtig eingestellt sind.
- Prüfen Sie, ob die Verstemmkraftüberwachungsgeräte aktiviert sind.

ToErr_211: Bandabfall prüfen

- Fahren Sie manuell in die Auswurfposition und prüfen Sie den entsprechenden Sensor auf Beschädigung.
- Prüfen Sie, ob der Bandabfall entfernt wurde.



Problembehandlung und Fehlermeldungen

ToErr_212: CFM allgemeine Warnung / Fehler

HINWEIS

Ein Fehler oder eine Warnung für die Verstemmkraftüberwachungsgeräte liegt vor.

Behebung:

- Prüfen Sie die Verstemmkraftüberwachungsgeräte im Hinblick auf Einstellungen, Beschädigungen und Fehlermeldungen.
- Starten Sie die Verstemmkraftüberwachungsgeräte neu.
- Für weitere Informationen siehe Handbuch Verstemmkraftüberwachungsgeräte.

ToErr_213 Zugkraftsensor überprüfen

HINWEIS

Während des Abbindezyklus wird beim Zugkraftsensor überprüft, ob der Wert in der Grundstellung der Kulisse und in der Einlegeposition innerhalb eines bestimmten Werts liegt.

In der Grundstellung sollte der Wert etwa 80 N betragen und in der Einlegeposition sollte der Wert bei ca. 0 N liegen.

- Prüfen Sie, ob der Verstemm-Trennkopf korrekt montiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass während dem Schliesszyklus keine Fremdteile die Klemmeinheit des FAST 3000 berühren. Siehe Kapitel 6.5.3.
- Überprüfen sie die Werkzeugmechanik, insbesondere die ruckfreie Leichtgängigkeit der Linearführung der Klemmeinheit und die korrekte Ausrichtung der Klemmeinheit zum Verstemmkopf (siehe Kapitel 9.5.1).
- Führen Sie im Menü "Einstellungen" ("Setting") im Untermenü "Kraft verifizieren" ("Force verification") den Nullabgleich des Kraftsensors durch. Achtung! Während des Ablaufs unbedingt den Button "Set offset to Zero" drücken (siehe Kapitel 6.8.3). Mit diesem Befehl wird anschliessend der neue Wert für die Grundstellung ermittelt.



Problembehandlung und Fehlermeldungen

CETIKER	2018\06\27 16:37:49	O User: Su	peruser 🗘 🚟
Setting			د+
Force verification	Parameter Tool		
Pulling unit	Crimping		
Zero balance	Force verification	Target force 800 N	Ist Karftmittelwert
	band locking	Ext. Force value "CAL" 500 N	Average value
Set offset to zero	Verification activation		
Quit routine	Quit routine		
Local / Manual	Waiting for clamp and fixation	Cy Se	cle counter 677 rvice counter 99323

- Prüfen Sie den Skalierungfaktor und korrigieren Sie Ihn gegebenenfalls. (Siehe Kapitel 9.5).
- Falls der Skalierungsfaktor korrigiert wurde, führen Sie den Nullabgleich und die Kraftverifizierung durch.
- Prüfen Sie den Messverstärker (Anschlüsse, Signalisierung auf dem Messverstärker).

ToErr_216 Tool nicht bestromt während Betrieb

HINWEIS

Die Leistungsversorgung der Kulisse oder des Zugantriebs ist unterbrochen.

Behebung:

Bestromen Sie das Tool neu. Dazu Grünen Knopf in der Schalttür einschalten und das Werkzeug initialisieren. Stellen Sie sicher, dass die Freigabe des übergeordneten Systems für die Zuschaltung der Leistung der Servo-Antriebe vorhanden ist oder dass der Bypass aktiviert ist (Menü "Einstellungen" ("Setting"), Untermenü "Parameterwerkzeug" ("Parameter Tool")).

ToErr_218 Werkzeug gesperrt von externem Signal

Das Werkzeug ist gesperrt vom Signal:

W-DW0: Steuerwort Bit14 Locking Tool

Der Zyklus kann nicht neu gestartet werden solange das Signal ansteht.

Behebung:

Signal muss zurückgenommen werden.



13.3.3 Prozessfehler

PrErr_301: Max. Zugweg überschritten

HINWEIS

Der Zugweg kann begrenzt werden. So lässt sich überprüfen, ob der richtige Klemmdurchmesser verwendet wurde. (Diese Funktion hat ihre Grenzen, da das WingGuard[®]-Bandende bereits erkannt wird, bevor es vollständig in die Klemmeinheit eingesetzt wird.) Der Schliesshub variiert daher geringfügig.

Behebung:

Falsche Klemmengrösse wurde verwendet:

Verwenden Sie eine Klemme mit einem korrekten Durchmesser.

Falsche zu verbindende Teile wurden verwendet:

Verwenden Sie die richtigen Teile.

Das Bandende ist gebrochen?

- Prüfen Sie, ob die Schliesskraft richtig eingestellt ist (*siehe Kapitel 7.4.7*)
- Führen Sie einen Schliesskrafttest durch (siehe Betriebsanleitung).

Das Band ist aus der Klemmeinheit gerutscht:

- Kontrollieren Sie den Klemmhebel, insbesondere seine Zähne, und ersetzen Sie ihn ggf.
- Prüfen Sie den Schieber Klemmeinheit. Bei Verschleiss austauschen.
- Prüfen Sie die Klemmhebelachse. Bei Verschleiss austauschen.
- Prüfen Sie die Klemmeinheitsschiene. Bei Verschleiss austauschen.

Der maximale Zugweg entspricht nicht der geforderten Durchmesserreduzierung der Klemme:

Passen Sie die Einstellung des max. Zugwegs im Zugvorrichtungsparameter an. Sie müssen als Superuser eingeloggt sein, um diese Einstellung zu ändern.

Die Schliessparameter sind falsch eingestellt:

▶ Passen Sie die Schliessparameter an (siehe Kapitel 5.1.1–5.1.7).

PrErr_302: Max. Zugzeit überschritten

Behebung:

Die Schliessparameter sind falsch eingestellt:

▶ Passen Sie die Schliessparameter an (siehe Kapitel 5.1.1–5.1.7).

Die Haltezeit ist zu lang eingestellt:

Verkürzen Sie die Haltezeit (*siehe Kapitel 5.1.7*).



Problembehandlung und Fehlermeldungen

PrErr_303: Fehler beim Verstemmen CFM1 Hüllkurve 1

Behebung:

- Prüfen Sie die Verstemmbacken auf Beschädigung und Verschleiss.
- Prüfen Sie die eingestellten Kurven im Verstemmkraftüberwachungsgerät 1.
- Prüfen Sie die korrekte Positionierung des FAST 3000. Siehe Kapitel 6.5
- Prüfen Sie die korrekte Verlegung des Verbindungskabels: Der Verstemm-Trennkopf muss während der Abbindung nach unten auf das Gehäuse der WingGuard[®]-Klemme drücken.

PrErr_304: Fehler beim Verstemmen CFM1 Hüllkurve 2

Behebung:

- Prüfen Sie die Verstemmbacken auf Beschädigung und Verschleiss.
- Prüfen Sie die eingestellten Kurven im Verstemmkraftüberwachungsgerät 1.
- Prüfen Sie die korrekte Positionierung des FAST 3000. Siehe Kapitel 6.5.
- Prüfen Sie die korrekte Verlegung des Verbindungskabels:

Der Verstemm-Trennkopf muss während der Abbindung nach unten auf das Gehäuse der WingGuard[®]-Klemme drücken.

WingGuard[®]-Klemmencharge weist ungewöhnliche Verstemmkraftkurve auf.

Hüllkurve 2 neu einlernen, siehe Kapitel 6.8.6.

PrErr_305: Fehler beim Verstemmen CFM1 NoPass

HINWEIS

Dieser Fehler tritt auf, wenn bei der Verstemmung der Kraftanstieg der Verstemmbacken zu früh ansteigt.

Behebung:

- Prüfen Sie die Einstellung des Verstemmkraftüberwachungsgeräts 1.
- Prüfen Sie die Positionierung des FAST 3000.
- Prüfen Sie, ob die Schrauben des Verstemm-Trennkopfs mit dem korrekten Anzugsdrehmoment angezogen wurden. Siehe Kapitel 9.3.3.
- Prüfen Sie die korrekte Verlegung des Verbindungskabels:

Der Verstemm-Trennkopf muss während der Abbindung nach unten auf das Gehäuse der WingGuard[®]-Klemme drücken.



Problembehandlung und Fehlermeldungen

PrErr_306: Fehler beim Verstemmen CFM1 Verschleiss

Behebung:

- Prüfen Sie die Verstemmbacken auf Abnutzung.
- Prüfen Sie die Einstellung des Verstemmkraftüberwachungsgeräts 1.
- Prüfen Sie die Positionierung des FAST 3000.
- Prüfen Sie die korrekte Verlegung des Verbindungskabels: Der Verstemm-Trennkopf muss während der Abbindung nach unten auf das Gehäuse der WWingGuard[®]-Klemme drücken.
- Falls die WingGuard[®]-Klemme zusätzlich durch andere Teile als den Verstemm-Trennkopf geführt wird, stellen Sie sicher, dass diese zusätzlich Führung korrekt zum Verstemm-Trennkopf zentriert ist. Zudem wird empfohlen, dass die zusätzliche Führung nicht zu präzise ist, sondern dem Klemmenband beidseitig je ca. 0.7 mm Platz lässt.
- Passen Sie gegebenenfalls den Parameter "Tol Verschleisswert" an, siehe Kapitel 5.2.4 und 7.4.7.

PrErr_307: Fehler beim Verstemmen CFM2 Hüllkurve 1

Behebung:

- Prüfen Sie die Verstemmbacken auf Beschädigung und Verschleiss.
- Prüfen Sie die eingestellten Kurven im Verstemmkraftüberwachungsgerät 2.
- Prüfen Sie die korrekte Positionierung des FAST 3000. Siehe Kapitel 6.5.
- Prüfen Sie die korrekte Verlegung des Verbindungskabels:

Der Verstemm-Trennkopf muss während der Abbindung nach unten auf das Gehäuse der WingGuard[®]-Klemme drücken.

PrErr_308: Fehler beim Verstemmen CFM2 Hüllkurve 2

Behebung:

- Prüfen Sie die Verstemmbacken auf Beschädigung und Verschleiss.
- Prüfen Sie die eingestellten Kurven im Verstemmkraftüberwachungsgerät 2.
- Prüfen Sie die korrekte Positionierung des FAST 3000. Siehe Kapitel 6.5.
- Prüfen Sie die korrekte Verlegung des Verbindungskabels:

Der Verstemm-Trennkopf muss während der Abbindung nach unten auf das Gehäuse der WingGuard[®]-Klemme drücken.

WingGuard®-Klemmencharge weist ungewöhnliche Verstemmkraftkurve auf.

Hüllkurve 2 neu einlernen, siehe Kapitel 6.8.6.



Problembehandlung und Fehlermeldungen

PrErr_309: Fehler beim Verstemmen CFM2 NoPass

HINWEIS

Dieser Fehler tritt auf, wenn bei der Verstemmung der Kraftanstieg der Verstemmbacken zu früh ansteigt.

Behebung:

- Prüfen Sie die Einstellung des Verstemmkraftüberwachungsgeräts 2.
- Prüfen Sie die Positionierung des FAST 3000.
- Prüfen Sie, ob die Schrauben des Verstemm-Trennkopfs mit dem korrekten Anzugsdrehmoment angezogen wurden. Siehe Kapitel 9.3.3.
- Prüfen Sie die korrekte Verlegung des Verbindungskabels: Der Verstemm-Trennkopf muss während der Abbindung nach unten auf das Gehäuse der WingGuard[®]-Klemme drücken.

PrErr_310: Fehler beim Verstemmen CFM2 Verschleiss

Behebung:

- Prüfen Sie die Verstemmbacken auf Abnutzung.
- Prüfen Sie die Einstellung des Verstemmkraftüberwachungsgeräts 2.
- Prüfen Sie die Positionierung des FAST 3000.
- Prüfen Sie die korrekte Verlegung des Verbindungskabels:
 - Der Verstemm-Trennkopf muss während der Abbindung nach unten auf das Gehäuse der WingGuard[®]-Klemme drücken.
- Falls die WingGuard[®]-Klemme zusätzlich durch andere Teile als den Verstemm-Trennkopf geführt wird, stellen Sie sicher dass diese zusätzlich Führung korrekt zum Verstemm-Trennkopf zentriert ist. Zudem wird empfohlen, dass die zusätzliche Führung nicht zu präzise ist, sondern dem Klemmenband beidseitig je ca. 0.7 mm Platz lässt.
- Passen Sie gegebenenfalls den Parameter "Tol Verschleisswert" an, siehe Kapitel 5.2.4 und 7.4.7.

PrErr_311: Allgemeiner Fehler beim Verstemmen

Behebung:

Unterziehen Sie die in diesem Zyklus geschlossenen WingGuard[®]-Klemmen einer Sichtprüfung auf Fehler, vor allem den Bereich, in dem sich die Flügel bilden.

Eine Verstemmbacke ist gebrochen:

- Tauschen Sie beide Verstemmbacken aus.
- Der Keil Verstemmen weist einen Verschleiss auf:
- Tauschen Sie den Keil Verstemmen aus.
- Die Verstemmbackenachsen weisen einen Verschleiss auf:
- Tauschen Sie die Verstemmbackenachse aus.



Problembehandlung und Fehlermeldungen

Das FAST 3000 ist nicht richtig positioniert:

- Bringen Sie das FAST 3000 in die richtige Position (*siehe Kapitel 6.1*).
- Der Verstemm-Trennkopf wird vom Verbindungskabel nach oben gezogen:
- Sorgen Sie für eine bessere Befestigung des Verbindungskabels (siehe Kapitel 6.1).
- Die Bewegungsfreiheit des FAST 3000 wird von angrenzenden Teilen behindert:
- Sorgen Sie dafür, dass das FAST 3000 sich frei bewegen kann und keine anderen Teile versehentlich berührt.
- Der Strom des Antriebs Kulisse ist nicht in dem vordefinierten Grenzen während des Crimp-Vorgangs:
- Verstellen der Grenzwerte des Stromes der Kulisse (Crimpen) durch das Service-Team Oetiker.
- Austausch / Service des Antriebs, wenn dieser eine zu grosse Stromaufnahme aufweist.
- Prüfen Sie, ob der Verstemmkopf und die Kullisse intakt und leichtgängig sind.

PrErr_312: Fehler beim Trennen

Behebung:

Unterziehen Sie den Trennstempel einer Sichtprüfung auf Mängel.

Der Trennstempel ist gebrochen:

Tauschen Sie den Trennstempel aus.

Der Strom des Antriebs Kulisse ist nicht in dem vordefinierten Grenzen während des Schneidvorgangs:

- Verstellen der Grenzwerte des Stromes der Kulisse (Schneiden) durch das Service-Team Oetiker.
- Austausch / Service des Antriebs, wenn dieser eine zu grosse Stromaufnahme aufweist.
- Prüfen Sie, ob der Verstemmkopf und die Kullisse intakt und leichtgängig sind.

PrErr_313 Überschiessen der Kraft

- **Uberprüfen Sie, ob die Schliessparamenter richtig eingestellt sind.**
- Vergrössern Sie die Schaltpunktreduktion (Switch Point reduction) oder reduzieren Sie die Geschwindigkeitsphase 1 (Speed Phase 1) und Geschwindigkeitsphase 2 (Speed Phase 2).



Problembehandlung und Fehlermeldungen

PrErr_315: Schliesskraft ausserhalb der Toleranz

Behebung:

Die Schliessparameter sind nicht richtig eingestellt:

- Prüfen Sie das Kurvenbild (siehe auch Kapitel 5.1).
- ▶ Passen Sie die Schliessparameter an (*siehe Kapitel 5.1.1–5.1.7*).
- Stellen Sie sicher, dass keine externen Einflüsse die korrekte Schliesskraftregelung verhindern.
- Überprüfen Sie die Werkzeugmechanik, insbesondere die ruckfreie Leichtgängigkeit der Linearführung der Klemmeinheit und die korrekte Ausrichtung der Klemmeinheit zum Verstemmkopf (siehe Kapitel 9.5.1).



PrErr_316 Max. Kraft bei Unterbruch Lichtvorhang erreicht

- Verhindern Sie, dass während des Zyklus der Lichtvorhang unterbrochen wird.
- Prüfen Sie, ob das Lichtvorhangsystem korrekt und funktionsfähig angeschlossen ist.



Problembehandlung und Fehlermeldungen

PrErr_317: Max Kraft Fahrt in Auswurfposition

HINWEIS

Nach dem Schneiden des Bandes wird während der Fahrt in Auswurfposition die Zugkraft überwacht. Dabei sollte die Kraft nahezu 0 N betragen, sonst ist das Band nicht richtig geschnitten.

Behebung:

- **Überprüfen Sie den Trennstempel.**
- Uberprüfen Sie den Zugkraftsensor.
- Stellen Sie sicher, dass keine externen Einflüsse die korrekte Schliesskraftregelung verhindern.
- Überprüfen sie die Werkzeugmechanik, insbesondere die ruckfreie Leichtgängigkeit der Linearführung der Klemmeinheit und die korrekte Ausrichtung der Klemmeinheit zum Verstemmkopf. Siehe Kapitel 9.5.1.
- Überprüfen Sie die Schnittkante des Bandendes der WingGuard[®]-Klemme. Wenn die Schnittkante nicht gerade ist, ist möglicherweise der Trennstempel defekt.

PrErr_318: Prozessabbruch

HINWEIS

Diese Meldung erscheint, wenn der Prozess unterbrochen wurde. In der Regel erscheint nach dem Quittieren der ersten Meldung mindestens noch eine andere Meldung.

Behebung:

Quittieren Sie die Meldungen.

PrErr_319: Max Kraft bei Unterbruch durch Busstopp erreicht

HINWEIS

Dieser Fehler tritt auf, wenn über die Kommunikation ein Stoppbefehl während des Abbindezyklus auftritt.

Behebung:

Überprüfen Sie die Funktion des übergeordneten Systems.



Anhang

14 Anhang

- Schaltplan
- Industrielle Kommunikation
- EU-Konformitätserklärung
- Oetiker-Produktionsprüfliste
- Fähigkeitsmessungen FAST 3000
- Prüfprotokoll Schaltschrank
- Prüfprotokoll Kraftsensor HBM
- Prüfprotokolle Kistler
- Betriebsanleitung Verstemmkraft-Überwachungsgeräte



15 Hilfe und Support

Wenn Sie Hilfe oder technischen Support benötigen, kontaktieren Sie das entsprechende Servicecenter der Firma Oetiker.

Weitere Informationen finden Sie unter www.oetiker.de.

Hauptsitz Schweiz

Tel.: +41 44 728 55 55 info.ch@oetiker.com **Deutschland** Tel.: +49 76 42 6 84 0 info.de@oetiker.com **USA** Tel.: +1 989 635 3621 info.us.marlette@oetiker.com China Tel.: +86 22 2697 1183 info.cn@oetiker.com Japan Tel.: +81 45 949 3151 info.jp@oetiker.com Indien Tel.: +91 77210 15261 64 info.in@oetiker.com