



# Mode d'emploi

Traduction du mode d'emploi d'origine Edition 06.21 N° d'article 08905308 Oetiker Schweiz AG, Horgen, Suisse



1	Info	rmations sur ce manuel	1-8		
	1.1	Symboles et significations des représentations utilisées			
	1.2	Champ d'application			
	1.3	Compatibilité	1-9		
2	Con	signes de sécurité de base			
	2.1	Utilisation du mode d'emploi			
	2.2	Utilisation conforme			
	2.3	Consignes de sécurité générales	2-11		
	2.4	Consignes de sécurité particulières	2-11		
		2.4.1 Pièces mobiles	2-11		
		2.4.2 Pièces volantes	2-11		
		2.4.3 Volume sonore			
		2.4.4 Air comprimé			
	2.5	5 Méthodes de travail sûres			
	2.6	Dispositifs de sécurité			
		2.6.1 Soupape de surpression			
		2.6.2 Soupape d'arrêt de sécurité			
		2.6.3 Levier de sécurité			
	2.7	Utilisation de l'EPC 01 via un système de commande externe			
	2.8	Modifications, transformations			
	2.9	Personnel qualifié			
	2.10	0 Travaux de maintenance			
	2.11	Marquages sur l'EPC 01			
		2.11.1 Panneaux de sécurité			
		2.11.2 Plaques constructeur	2-16		
3	Stru	cture et description			
	3.1	Système intégral EPC 01			
	3.2	Unité de commande			
	3.3	Pince	3-20		
	3.4	CAL01			



4	Description du processus			4-22	
	4.1	Déroul	ement du processus		
	4.2	Fonctio	ons de fermeture		
		4.2.1	Priorité force		
		4.2.2	Priorité Trajectoire		
		4.2.3	Schnappi		
	4.3	Option	IS		
		4.3.1	Ouvert		
		4.3.2	Maintien ou détection		
		4.3.3	Contact		
		4.3.4	Vérification		
	4.4	Test de	e la pince	4-28	
		4.4.1	Déroulement	4-29	
		4.4.2	Test friction	4-30	
		4.4.3	Test force	4-30	
		4.4.4	Test écart	4-30	
5	Mon	tage et	raccordement	5-31	
	5.1	Prépar	ation du montage et du raccordement	5-31	
		5.1.1	Vérification des conditions ambiantes	5-31	
		5.1.2	Préparation du site de montage	5-31	
		5.1.3	Préparation des composants pour le montage	5-31	
	5.2	Montag	ge et raccordement de l'EPC 01	5-32	
6	Utilis	Utilisation de l'EPC 016-35			
	6.1	Activite	és préparatoires	6-35	
	6.2	Activat	tion et désactivation de l'EPC 01	6-35	
		6.2.1	Mise en marche de l'EPC 01	6-35	
		6.2.2	Arrêt de l'EPC 01	6-35	
	6.3	Exécut	tion des fermetures	6-36	
	6.4	Retour de l'EPC 01			
	6.5	Rempl	acement de la pince	6-37	
	6.6	Mise hors service de l'EPC6-38			



7	Mer	Menu de l'EPC 01				
	7.1	1 Niveau utilisateur				
	7.2	Éléments d'affichage et de commande				
	7.3	Structure du menu				
		7.3.1	Vue d'ensemble			
		7.3.2	Structure			
8	Log	iciel PC	<u>.</u>			
	8.1	CARA	CTÉRISTIQUES FONDAMENTALES	8-43		
	8.2	Install	ation			
		8.2.1	Vérification de la configuration minimale requise			
		8.2.2	Installation du logiciel PC et du pilote USB			
	8.3	Struct	ture et éléments du logiciel PC			
	8.4	Fonctionnement de base				
		8.4.1	Démarrage du logiciel PC	8-48		
		8.4.2	Quitter le logiciel PC	8-48		
		8.4.3	Vérification de la configuration des rôles	8-49		
	8.5	Menu	Unité de commande	8-50		
		8.5.1	Vue d'ensemble de la structure du menu	8-50		
		8.5.2	Connexion de l'unité de commande			
		8.5.3	Lecture d'un ensemble de données			
		8.5.4	Envoi d'un ensemble de données	8-53		
		8.5.5	Mesurer			
		8.5.6	Test de la pince	8-55		
		8.5.7	Exécution de commandes	8-56		
	8.6	Menu	Ensemble de données local	8-59		
		8.6.1	Vue d'ensemble de la structure du menu	8-59		
		8.6.2	Édition d'un ensemble de données local	8-60		
		8.6.3	Importation d'un ensemble de données local	8-61		
		8.6.4	Exportation d'un ensemble de données local	8-62		
		8.6.5	Édition d'un ensemble de données de fermeture	8-63		
		8.6.6	Édition d'une séquence	8-65		
		8.6.7	Édition des réglages de l'unité de commande	8-67		



		8.6.8	Affichage des statistiques	
		8.6.9	Affichage du fichier journal	8-74
		8.6.10	Affichage des fonctions sous licence	8-75
9	Pilot	age de	l'EPC 01 via une unité de commande externe	9-76
	9.1	Descri	ption de l'intégration	9-76
		9.1.1	Réglages dans le logiciel PC	9-76
		9.1.2	Shuntage de la soupape de sécurité dans la pince	9-76
		9.1.3	Compatibilité	9-77
	9.2	Exemp	le d'intégration avec une activation à deux mains	9-77
10	Mair	ntenanc	e et remise en état	10-79
	10.1	Consig	nes de sécurité générales sur les opérations de maintenance et de remise en état	10-79
	10.2	Prépar	ation et fin de la maintenance	10-79
		10.2.1	Préparation de la maintenance	10-79
		10.2.2	Clôture de la maintenance	10-79
	10.3	Réalisa	ation de la maintenance conformément au plan de maintenance	10-80
		10.3.1	Nettoyer I'EPC 01	10-80
		10.3.2	Graissage de la tête de pince	10-80
		10.3.3	Vérifier et remplacer le préfiltre	10-81
		10.3.4	Faire réviser les pinces et la tête de pince (recommandé)	10-81
	10.4	Remise	e en état	10-82
		10.4.1	Remplacement de la tête de pince	10-82
		10.4.2	Orientation de la tête de pince	10-84
		10.4.3	Remplacement des mâchoires de pince	10-84
11	Trait	ement o	des problèmes et messages de défauts	11-88
	11.1	Consig	nes générales en cas de défauts	11-88
	11.2	Afficha	ge des défauts	11-88
	11.3	Mesure	es de dépannage pour les messages de défauts	11-89
		11.3.1	Correction des défauts de type « System »	11-89
		11.3.2	Correction des défauts de type « Handling »	11-90
		11.3.3	Correction des défauts de type « Process »	11-93
		11.3.4	Description des messages lors de la mesure avec le logiciel PC	11-98
	11.4	Mesure	es de dépannage sans messages de défauts	11-98



12	Tran	Transport, stockage et élimination 12-					
	12.1	2.1 Transport					
	12.2	Stockage					
	12.3	Elimina	ation				
13	Anne	Annexes					
	13.1	Caract	éristiques techniques				
		13.1.1	Conditions ambiantes				
		13.1.2	Caractéristiques électriques				
		13.1.3	Masse et poids				
		13.1.4	Précision dans la plage de températures de service				
		13.1.5	Air comprimé				
		13.1.6	Graisse				
	13.2	Racco	rdements électriques et ports	13-103			
		13.2.1	Raccordement électrique	13-103			
		13.2.2	Port X1, pince				
		13.2.3	Port X12, fiche jack				
		13.2.4	Port X20, connexion numérique				
		13.2.5	Port X3, RS232				
		13.2.6	Port USB				
		13.2.7	Port Ethernet	13-106			
	13.3	Comm	unication industrielle				
		13.3.1	Activités générales et préparatoires				
		13.3.2	ProfiNet				
		13.3.3	EtherNet / IP				
		13.3.4	EtherCAT				
		13.3.5	Liste Mappage				
		13.3.6	Contrôle des données				
		13.3.7	Logiciel pour API				
	13.4	Dispos	sitions de la garantie				
		13.4.1	Durée de la garantie				
		13.4.2	Conditions				
		13.4.3	Cas de garantie				



	13.4.4	Dommages consécutifs	119
	13.4.5	Coûts	119
13.5	Polices	pixels	119



Informations sur ce manuel

## **1** Informations sur ce manuel

### 1.1 Symboles et significations des représentations utilisées

Des avertissements sont utilisés dans les présentes instructions, afin de prévenir les dommages et les blessures.

- Lisez et observez toujours ces avertissements.
- Suivez toutes les mesures repérées par un symbole et un mot d'avertissement.

#### Les symboles suivants sont utilisés ce mode d'emploi :

### 

#### Situation dangereuse.

Le non-respect entraîne la mort ou des blessures graves.

## AVERTISSEMENT

#### Situation dangereuse.

Le non-respect peut entraîner la mort ou des blessures graves.

# ▲ PRUDENCE

#### Situation dangereuse.

Le non-respect peut entraîner des blessures légères.

### REMARQUE

Informations pour la compréhension ou l'optimisation des procédures de travail.

Symbole	Signification		
►	Demande d'action en une étape		
1 2 3	<ul><li>Demande d'action en plusieurs étapes</li><li>Tenir compte de la séquence chronologique.</li></ul>		
✓	<ul> <li>Condition</li> <li>Étapes de simplification du travail ou nécessaires pour la bonne exécution d'une action.</li> </ul>		
Connecter	Les éléments d'affichage ou de commande du menu ou du logiciel PC sont mis en évidence.		



## 1.2 Champ d'application

Ce mode d'emploi s'applique à tous les Contrôleurs électro-pneumatiques 01 (EPC 01) OETIKER et décrit le fonctionnement et la mise en service, l'utilisation, la mise hors service, la remise en service, le stockage et le transport conformes. Il contient des remarques importantes pour une manipulation en toute sécurité. Les informations de maintenance se trouvent au chapitre *10*.

## 1.3 Compatibilité

Certains composants des produits OETIKER EPC 01, ELK 01 et ELK 02 sontcompatibles entre eux. Il convient de noter ce qui suit :

- L'unité de commande de l'ELK 02 peut être utilisée avec l'EPC 01
  - Il n'est pas possible d'utiliser la pince HO-EL comme un outil à main.
  - L'utilisation de la pince HO-EL via une commande externe est possible (voir chapitre 9).
- L'unité d'activation de l'EPC 01 ne peut pas être utilisée avec l'ELK 01 et l'ELK 02.
- Le corps de la pince de l'ELK 02 peut être monté ultérieurement sur l'unité d'activation de l'EPC 01.
   Le rééquipement est effectué après consultation préalable du centre de service régional OETIKER.



# 2 Consignes de sécurité de base

## 2.1 Utilisation du mode d'emploi

- Assurez-vous d'avoir toujours à proximité ce mode d'emploi.
- Remettez ce mode d'emploi au nouveau propriétaire.
- Lisez le mode d'emploi attentivement avant de mettre en service l'EPC 01.
  - Familiarisez-vous avec tous les dispositifs et leurs fonctions.
  - Toute personne participant à la mise en place, la mise en service, la maintenance ou la remise en état de l'appareil doit avoir lu et compris le mode d'emploi, en particulier les consignes liées à la sécurité.

## 2.2 Utilisation conforme

- L'EPC 01 avec les pinces OETIKER associées est utilisé exclusivement pour la fermeture sécurisée du processus des colliers de serrage et des pinces OETIKER.
- L'EPC 01 ne doit être utilisé que dans le but pour lequel il a été conçu et dans des conditions sûres et parfaites.
- Le respect des présentes instructions et des caractéristiques techniques font partie de l'utilisation conforme.
- L'EPC 01 est conçu pour une utilisation par une seule personne. Le démarrage du cycle de fermeture par d'autres personnes est interdit.
- L'EPC 01 est conçu pour une utilisation manuelle uniquement.
- L'utilisation de l'EPC 01 dans des atmosphères potentiellement explosives ou à l'extérieur n'est pas autorisée.
- Si l'EPC 01 est utilisé dans un environnement automatisé, l'opérateur est responsable des règles de sécurité applicables.
- Toute utilisation autre ou allant au-delà du but initial est considérée comme non-conforme.

#### Utilisation non prévue

L'EPC 01 est conforme à l'état de la technique et est d'utilisation sûre. Il existe des risques résiduels en cas d'utilisation non conforme ou par un personnel non formé. L'exploitant du EPC 01, et non le fabricant, est responsable de toutes les blessures et dégradations résultant d'une utilisation non conforme.



## 2.3 Consignes de sécurité générales

- Respecter les instructions d'utilisation et de maintenance.
- Les opérations de maintenance et de réparation doivent exclusivement être effectuées par des personnes qualifiées.
- N'autorisez l'utilisation de l'EPC 01 qu'aux personnes qui sont familiarisées avec cet appareil et qui ont été informées de ses dangers.
- La réglementation de prévention des accidents, ainsi que les règles communément admises de sécurité et de médecine du travail, doivent être observées.

### Améliorations de la machine

Dans notre effort pour améliorer constamment la qualité de nos produits, nous nous réservons la possibilité d'effectuer des améliorations sans adapter le mode d'emploi. Pour les indications de cotes, poids, matériaux, puissances et désignations, il peut s'ensuivre des différences. Pour les plans électriques toutefois, le plan livré avec la machine est celui qui s'applique.

## 2.4 Consignes de sécurité particulières

Les opérations de maintenance et de réparation sur les dispositifs électriques et pneumatiques ne doivent être effectuées que par du personnel spécialement formé.

- Avant toute opération de maintenance ou de réparation, éteignez tous les appareils et débranchez l'EPC 01 du réseau électrique et de l'alimentation en air comprimé.
- Contrôler l'usure des flexibles de manière préventive, et les remplacer si besoin.

### 2.4.1 Pièces mobiles

Pendant le fonctionnement, il existe un risque de blessure grave par écrasement, coupure et cisaillement des doigts par les mâchoires mobiles de la tête de la pince.

- Pendant le fonctionnement, ne pas passer la main dans la zone de serrage de la tête de la pince.
- Avant d'effectuer des travaux sur la zone de serrage de la tête de pince, couper l'alimentation en tension et en air comprimé de l'EPC 01 et la protéger contre toute remise en marche.
- Ne pas diriger pas la tête de la pince vers d'autres personnes.

### 2.4.2 Pièces volantes

En cas de rupture de la pièce, des accessoires ou de l'outil de la machine, des pièces peuvent être éjectées à grande vitesse. Il y a un risque de blessure grave.

- Vérifier que l'EPC 01 ne présente pas de signes de rupture avant de l'utiliser. Remplacer les pièces endommagées.
- Porter un équipement de protection.



### 2.4.3 Volume sonore

Lors de la purge de la pince, un niveau sonore maximal de 92 dBA peut être attendu au niveau de l'unité de commande.

- Porter des protections auditives en cas de nuisance sonore élevée.
- Ne pas monter l'unité de commande à hauteur de tête.

### 2.4.4 Air comprimé

L'EPC 01 fonctionne à l'air comprimé. Même après la mise hors tension, certaines parties du système et certains appareils peuvent encore être sous pression. Lors de la purge de la pince, l'air comprimé est évacué. L'évacuation de l'air comprimé peut provoquer des blessures.

- Fermer l'alimentation en air comprimé après la mise hors tension et avant toute opération de maintenance et de réparation. Désactiver l'alimentation en air comprimé.
- Mettre hors pression toutes les parties du système et les appareils pneumatiques.
- Ne pas faire fonctionner l'EPC 01 au-dessus de la pression maximale autorisée.
- S'assurer que les orifices de ventilation du corps de la pince sont libres.

## 2.5 Méthodes de travail sûres

- Avant tout lancement de production, contrôler visuellement l'EPC 01 et s'assurer que la machine est en parfait état.
- Prévenir immédiatement le supérieur hiérarchique de tout défaut.
  - L'EPC 01 ne doit plus être utilisée en cas de défaut constaté.
- Lors du fonctionnement et de la maintenance de la machine, porter des lunettes de protection et des chaussures de protection. Lors des travaux en hauteur, porter un casque de protection.
- L'EPC 01 est conçu uniquement pour une utilisation par une seule personne : Ne pas laisser une deuxième personne initier le cycle de fermeture.
- Laisser assez d'espace libre autour du produit. Les utilisateurs ne doivent pas être gênés par des tiers.
- Organiser le poste de travail de manière ergonomique pour travailler avec l'EPC 01. Il s'agit notamment des éléments suivants :
  - Assurer une intensité d'éclairage d'au moins 400 lux.
  - Permettre une posture sûre et confortable pendant l'opération.
  - Installer et acheminer les pièces du système, les tuyaux et les conduites de manière à ce qu'ils ne puissent pas causer de risques de trébuchement ou de chute pendant le fonctionnement.
- Lors des travaux avec l'EPC 01, les mains, les bras, les épaules et le cou peuvent être sollicités. Il peut en résulter des douleurs et un certain inconfort.
  - Interrompre les travaux avec l'EPC 01 à intervalles réguliers.
  - Arrêter le travail si les symptômes de sollicitation persistent ou se reproduisent. Faire examiner les symptômes de sollicitation par un médecin.



- Respecter les points suivants pour un fonctionnement sûr et correct :
  - Avant de mettre l'appareil en marche, tenir fermement la pince à deux mains.
  - Fixer solidement la pièce à travailler.

## 2.6 Dispositifs de sécurité

Des dispositifs de sécurité protègent contre les risques liés à la manipulation de l'EPC 01.

- Ne pas modifier les dispositifs de sécurité.
- S'assurer que tous les dispositifs de sécurité sont efficaces pendant le fonctionnement.

### 2.6.1 Soupape de surpression

Pour se protéger contre une pression excessive, une ou plusieurs soupapes de surpression sont installées dans l'unité de maintenance. Les soupapes sont disposées de telle sorte qu'elles limitent la pression dans toutes les parties d'installation et équipements concernés. D'autres dispositifs, tels que des régulateurs de pression, peuvent être utilisés à condition qu'ils répondent aux exigences de l'application.

### 2.6.2 Soupape d'arrêt de sécurité

Une soupape d'arrêt de sécurité est installée sur la conduite d'alimentation en air comprimé, au niveau du filtre à air comprimé. En cas de pression excessive, la soupape d'arrêt de sécurité se ferme et coupe la ligne d'alimentation en air comprimé vers les pièces et équipements du système en aval.

### 2.6.3 Levier de sécurité

Il y a un levier de sécurité sur l'unité d'activation de la pince. Le levier de sécurité est enfoncé et maintenu pendant le processus de fermeture. Le levier de sécurité actionne la soupape de sécurité 3/2 intégrée. La soupape de sécurité est conçue pour se fermer automatiquement sous la pression et se purger en toute sécurité. L'actionnement du levier de sécurité empêche toute fermeture involontaire.

### 2.7 Utilisation de l'EPC 01 via un système de commande externe

- L'intégrateur est responsable de l'intégration en toute sécurité de l'EPC 01.
- L'intégrateur doit générer une évaluation des risques et réaliser le système en fonction de cette évaluation des risques.
- L'intégration doit être exécutée uniquement par du personnel qualifié.
- Pour de plus amples informations à ce sujet, voir chapitre 9.
- Si vous avez des questions sur l'intégration, adressez-vous à Oetiker.



## 2.8 Modifications, transformations

Si le cachet scellé de l'EPC 01 est endommagé ou retiré sans autorisation, OETIKER décline toute responsabilité.

- Ne pas modifier l'EPC 01 sans le consentement d'OETIKER. Toute modification exclut la responsabilité d'OETIKER en cas de dégâts.
- Utiliser uniquement des pièces et accessoires d'origine. En particulier, utiliser uniquement les composants et conduites pneumatiques décrits dans ce mode d'emploi.
- Ne démonter aucun dispositif de sécurité.

## 2.9 Personnel qualifié

## 

Danger en raison d'un personnel non autorisé ou non qualifié.

L'utilisation de cet appareil est strictement réservée à un personnel autorisé et qualifié. Son utilisation sans le Mode d'emploi est interdite. Les niveaux d'autorisation pour l'utilisation sont les suivants :

Personnel	Utilisateur (public)	Responsable de la ligne	Administrateur client
Exploiter l'EPC 01	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
Procéder aux réglages	×	$\checkmark$	✓
Former les utilisateurs à l'utilisation de l'EPC 01	×	$\checkmark$	✓
Fournir des modes d'emploi	×	$\checkmark$	~
Sécuriser les données de fermeture	×	$\checkmark$	✓
Mettre à jour le firmware	×	×	✓

**Explication :**  $\checkmark$  = autorisé  $\times$  = interdit

#### « Utilisateur » :

- est familiarisé avec les consignes et règlements de sécurité applicables
- connaît les procédures pertinentes décrites dans ce document
- a suivi une formation adéquate
- est formé par le responsable hiérarchique ou un employé d'OETIKER

L'opérateur doit garantir que le collaborateur a reçu les consignes et règlements de sécurité dans sa langue.



#### « Responsable de la ligne » :

- possède les connaissances décrites pour « l'utilisateur »
- forme l'opérateur

#### « Administrateur client » :

- possède les connaissances décrites pour le « Responsable hiérarchique »
- est l'utilisateur principal et dispose de droits étendus

### 2.10 Travaux de maintenance

Les intervalles d'inspection et de maintenance prescrits dans le mode d'emploi doivent être observés. Suivre les instructions de maintenance et de réparation.

- Vérifier régulièrement que la tête de la pince et le mécanisme de pression fonctionnent correctement. En cas de fissures et de ruptures, remplacer les composants correspondants.
- Les travaux de maintenance complexes impliquant l'ouverture de l'EPC 01 doivent être effectués exclusivement par OETIKER.

## 2.11 Marquages sur l'EPC 01

### 2.11.1 Panneaux de sécurité



Ill. 1 Panneaux de sécurité sur la tête de la pince de l'EPC 01



- Mention d'avertissement :
   Garder les mains éloignées des points d'écrasement !
   Débrancher l'air comprimé/l'alimentation en tension avant toute maintenance !
- 2 Risque d'écrasement dans la zone de serrage de la tête de la pince !
- Respecter les panneaux de sécurité.
- Ne pas retirer les panneaux de sécurité et toujours les conserver dans un état lisible.



### 2.11.2 Plaques constructeur

III. 2 Plaques signalétiques (à gauche : unité de commande, à droite : pince)



# 3 Structure et description

## 3.1 Système intégral EPC 01

### Structure



- III. 3 Structure du système intégral EPC 01
- 1 Porte-pince (recommandé, en plastique)
- 2 Pince
- 3 Tuyau hybride
- 4 Unité de commande
- 5 Conduite d'amenée d'air comprimé
- 6 Soupape d'arrêt de sécurité

- 7 Filtre à air comprimé
- 8 Réservoir d'air comprimé
- 9 Unité de maintenance
- 10 PC
- 11 CAL01
- 12 Compresseur / alimentation en air comprimé



Structure et description

#### Description

L'EPC 01 d'OETIKER est un système électropneumatique de fermeture de pinces et de colliers de serrage. Les composants du système sont reliés entre eux par des conduites d'air comprimé et des tuyaux (3, 5). Le compresseur / l'alimentation en air comprimé (12) produit de l'air comprimé qui s'écoule vers l'unité de maintenance (9). La pression d'air est réduite à la plage de pression définie par l'unité de maintenance (9) afin de protéger l'ensemble du système contre les surpressions. L'air comprimé est stocké dans le réservoir d'air comprimé (8). Le filtre à air comprimé (7) nettoie l'air comprimé. En cas de pression non autorisée, la soupape d'arrêt de sécurité (6) se ferme et coupe la ligne d'alimentation en air comprimé (5) de l'unité de commande (4). L'unité de commande (4) commande et surveille les serrages sur la base de paramètres de commande définis et de données de fermeture. Les données de l'unité de commande sont stockées dans le logiciel du PC (10). Le tuyau hybride (3) alimente la pince (2) en air comprimé et en énergie.

La pince (2) est l'outil de l'opérateur et sert à fermer les pinces et les colliers de serrage. La pince est maintenue dans le porte-pinces (1).

Le CAL01 (11) est utilisé pour calibrer la pince pendant le test de la pince.

### 3.2 Unité de commande

#### Structure



III. 4 Structure de l'unité de commande



Structure et description

Rep.	Désignation	Description / Utilisation
1	рА	Raccordement Tuyau hybride (raccord d'air comprimé)
2	Échappement	Sortie d'air comprimé pendant la purge
3	X1	Interface D-SUB à 9 broches
		Raccordement tuyau hybride (connexion électrique)
4	X12	Fiche jack
		Interface pour la lecture de la force et de la trajectoire sous forme de signaux
		analogiques pour un affichage optique sur des dispositifs d'affichage correspondants
		(par exemple, un oscilloscope)
5	X3	Interface RS232
		pour la communication avec le logiciel PC
6	X20	Interface D-SUB à 25 broches
		Connexion pour la commande par module logique (API), entrées/sorties
7	USB	Interface pour la communication avec le logiciel PC
8	Ethernet	Interface pour la communication avec le logiciel PC
9	Bouton poussoir	Utilisation du menu de l'unité de commande
	rotatif	
10	Affichage	Affichage des menus de l'unité de commande
		Affichage des messages de défauts
11	Échappement	Bouton de purge de l'unité de commande
12/13	API	Interface BUS en option pour la communication industrielle avec un système de niveau
		supérieur (API)
14	Interrupteur	Mise en marche et arrêt de l'unité de commande
	Marche/Arrêt	
15	Connecteur pour	Fiche d'appareil non chauffant à 3 broches (mâle)
	appareil non	
	chauffant	
16	pE	Entrée d'air comprimé (conduite d'amenée d'air comprimé)

### Description

L'unité de commande est le dispositif central de commande et de contrôle des serrages. Les paramètres de contrôle et les données de fermeture sont définis et consultés sur l'unité de commande.

### REMARQUE

Informations complémentaires :

- Fonctionnement via une commande externe voir chapitre 9.
- Informations détaillées sur les interfaces voir chapitre 13.2.



Structure et description

#### **OETIKER EPC 01**

## 3.3 Pince

#### Structure



III. 5 Structure de la pince

- 1 Unité de d'activation
- 2 Corps de pince
- 3 Tête de pince
- 4 Patte de suspension
- 5 Adaptateur rotatif
- 6 Levier de sécurité
- 7 Touche START (masquée)

- 8 LED (masquée)
- 9 Trous d'échappement
- 10 Surfaces de fixation possibles
- 11 Écrou-raccord
- 12 Plaque de pince
- 13 Mâchoire de pince

### Description

La pince est l'outil de l'opérateur et sert à fermer les pinces et les colliers de serrage. La pince est composée de 3 éléments.

La pince est maintenue et actionnée au niveau de l'unité d'activation (1). Une pression sur la touche START (7) déclenche une fermeture. La soupape de sécurité 3/2 intégrée permet de fermer et de purger en toute sécurité lorsque le levier de sécurité (6) est actionné. La LED (8) signale les messages d'état. La pince est accrochée à la patte de suspension (4).

Le corps de la pince (2) comporte plusieurs trous d'échappement (9) pour la purge d'air. La tête de la pince (3) est montée sur le corps de la pince.



Structure et description

La tête de la pince (3) ferme les pinces et les colliers de serrage à l'aide des mâchoires de la pince (13). Selon le type et la nature des colliers de serrage, une tête de pince spécifique est nécessaire. Pour les applications difficiles d'accès, par exemple, des têtes de pinces spéciales peuvent être montées (consultation avec OETIKER obligatoire). Après un remplacement de la tête de la pince, un test de la pince est nécessaire.

La tête de la pince peut être permutée dans les 3 groupes suivants selon les besoins :

- HO 2000, HO 3000 et HO 4000
- HO 5000 et HO 7000
- HO 10000

### 3.4 CAL01



- III. 6 Structure du CAL01
- 1 CAL01
- 2 Capteur SKS0x

Le dispositif de mesure CAL01 (1) est utilisé pour calibrer la pince et est particulièrement nécessaire pour le test de force lors du test de la pince. Le capteur SKS0x (2) est monté sur la tête de la pince. La force mesurée peut être transmise soit dans le logiciel PC, soit directement à l'unité de commande.

Le CAL01 est un appareil autonome disponible auprès d'OETIKER. Vous pouvez découvrir le fonctionnement de l'appareil dans le mode d'emploi correspondant.



## Description du processus

#### 4 **Description du processus**

#### Déroulement du processus 4.1

L'EPC 01 est utilisé pour la fermeture professionnelle et fiable des colliers de serrage et pinces OETIKER. Pour ce faire, une oreille ou le crochet de fermeture d'un collier de serrag (1) est inséré(e) entre les mâchoires de la pince (2).



III. 7 Insertion de la pince / du collier de serrage



111.8 Démarrage de la fermeture



d'abord libéré par une pression et un maintien continu du

levier de sécurité (4), puis initié par le bouton START (3).

complète (mais au moins toutes les 20 fermetures).

Les colliers de serrage sont fermés à la valeur prédéfinie afin qu'il s'accroche.

L'ensemble du processus de fermeture est surveillé, qualifié et quantifié par l'unité de commande. Les variables mesurées ainsi que les OK/NOK peuvent être consultés via différentes interfaces.



*III.* 9 Fermeture de la pince / du collier de serrage



## 4.2 Fonctions de fermeture

### 4.2.1 Priorité force

Dans cette fonction de fermeture, la fermeture a lieu avec une force de fermeture définie, qui est contrôlée par l'unité de commande. La déformation de la pince et de la pièce à serrer entraîne un écart de fermeture. L'écart de fermeture peut être utilisé pour vérifier le serrage, mais il varie en raison de diverses tolérances (liées à la pièce à serrer, à la pince, de l'embout).

La fermeture Priorité-force est utilisée pour fermer les pinces à oreille. Les performances de la pince dépendent de la force de fermeture (et non de l'écart de fermeture). Pour chaque pince, OETIKER recommande de la fermer selon le principe Priorité Force ou Priorité Trajectoire.

La figure ci-contre montre un processus simplifié de fermeture avec Priorité Force.





### 4.2.2 Priorité Trajectoire

Avec cette fonction de fermeture, la fermeture a lieu sur un écart de fermeture défini, qui est contrôlé par l'unité de commande.

La résistance de la pièce à serrer et de la pince entraîne une force de fermeture. Celle-ci est nécessaire pour assurer une déplacement jusqu'à la position spécifiée. La force de fermeture peut être utiliseé pour vérifier le serrage, mais la force varie en raison de diverses tolérances (liées à la pièce à serrer, à la pince, de l'embout). La fermeture Priorité Trajectoire est utilisée pour fermer les colliers de serrage. Comme la performance d'un collier de serrage n'est garantie que lorsque le crochet est accroché, l'EPC 01 se ferme jusqu'à une certaine valeur de trajectoire à laquelle l'accrochage du collier de serrage doit être assuré. Pour chaque pince, OETIKER recommande de la fermer selon le principe Priorité Force ou Priorité Trajectoire.

La figure ci-contre montre un processus simplifié de fermeture Priorité Trajectoire.







### 4.2.3 Schnappi

Avec cette fonction de fermeture, la fermeture s'effectue avec une force de fermeture définie (priorité force), l'unité de commande détectant le passage du crochet et arrêtant le processus de fermeture. Cela permet de s'assurer que le matériau n'est pas endommagé. Cette fermeture est généralement recommandée pour les colliers de serrage de type PG168 et PG192. Le processus de fermeture avec vérification est illustré dans la figure suivante.



III. 12 Fermeture Schnappi



## 4.3 Options

Le processus de fermeture peut être étendu à l'aide des options ci-dessous. Les options peuvent être définies dans le logiciel PC (*voir chapitre 8.6.5*).

### 4.3.1 Ouvert

Avec cette option, il est possible de passer de l'écart ouvert à un écart d'ouverture défini.

Cette option convient lorsque l'écart ouvert est plus grand que l'oreille de la pince. Pour activer l'écart d'ouverture, le levier de sécurité doit être maintenu enfoncé en permanence. Dès que le bouton START est enfoncé, la pince se déplace jusqu'à l'écart d'ouverture défini et y reste jusqu'à ce que le cycle soit déclenché en appuyant à nouveau sur le bouton START. Une fois le cycle terminé, la pince s'ouvre complètement et est ramenée à l'écart d'ouverture en relâchant le levier de sécurité, en le maintenant à nouveau enfoncé et en appuyant sur le bouton START.

### 4.3.2 Maintien ou détection

Une seule option peut être sélectionnée et utilisée.

### Maintien

Avec cette option, la pince est maintenue avec une faible force entre les mâchoires de la pince pour un prépositionnement sur la pièce à serrer. Dans cette étape, la pince peut être déplacée dans la position souhaitée, puis fermée. Le maintien doit être effectué en appuyant continuellement sur le levier de sécurité et en appuyant sur le bouton START. Pour la fermeture proprement dite, un démarrage doit de nouveau être déclenché.



Description du processus



Le processus de maintien avec toutes les options est illustré dans la figure suivante :

III. 13 Maintien avec toutes les options



#### Détection

Avec cette option, une deuxième fermeture sur la même pince ou le même collier de serrage est détectée et signalée comme NOK. Lors de la détection, une force prédéfinie doit être atteinte à un écart spécifié. Si la pince est déjà fermée, la force au niveau de l'écart n'est pas atteinte et le processus de fermeture est interrompu. Ce type de détection peut également être mis en œuvre avec l'option Maintien. Si la pince n'atteint pas la force de maintien au niveau de l'écart de maintien, cela indique que la pince est déjà déformée. Cela nécessite un réglage correct. Le processus de détection avec toutes les options est illustré dans la figure suivante :



III. 14 Détection avec toutes les options

### 4.3.3 Contact

Avec cette option, la position de contact est déterminée. Cela implique un contact de la pince avec la pièce à serrer, mais pas avec l'oreille de la pince. Avec la détection de contact, l'écart de contact est émis lorsque la force spécifiée est atteinte. Avec l'écart de fermeture, la différence et donc une approximation de la compression du matériau peuvent être calculées par un système de niveau supérieur.

Description du processus

### 4.3.4 Vérification

Dans cette option, la fermeture fait l'objet d'un contrôle. Après une fermeture, les mâchoires de la pince sont pressées contre le collier de serrage avec une faible force. Cette opération peut être utilisée pour vérifier si le collier de serrage a sauté ou s'il est correctement fermé. Si aucune force ne peut être exercée sur le collier de serrage, le collier est à nouveau ouvert et le serrage est signalé comme étant NOK. Le levier de sécurité doit être maintenu en position actionnée pendant tout le processus de fermeture, y compris la vérification.

## 4.4 Test de la pince

Les pinces sont l'outil de l'opérateur et sont sollicitées lors de l'utilisation. OETIKER recommande donc de procéder régulièrement à une nouvelle mesure de la pince dans le cadre d'un test de pince. Le test de la pince doit être effectué au début d'une équipe ou après un remplacement de la tête de pince. Le test de la pince est sélectionné à l'aide du bouton rotatif de l'unité de commande.

En principe, 3 étapes de test sont effectuées l'une après l'autre dans le test de la pince :

- Test friction
- Test force
- Test écart

Pendant l'ensemble de la procédure du test, le levier de sécurité doit être enfoncé et maintenu en permanence. En appuyant sur le bouton START, le cycle de test de la pince démarre. Chaque étape du test est déclenchée en appuyant à nouveau sur le bouton START.



### 4.4.1 Déroulement

L'organigramme suivant donne une vue d'ensemble de la procédure du test de la pince :



III. 15 Déroulement Test de la pince



### 4.4.2 Test friction

Pour mettre les mâchoires de la pince en mouvement, il est nécessaire d'exercer une force minimale en raison de la friction. Comme cette force n'agit pas sur le collier pendant le serrage, elle est déterminée pendant l'essai de friction et compensée en conséquence pendant le serrage.

Lors de l'essai de friction, la pince se ferme à vide (sans placer une pièce à serrer entre les mâchoires de la pince) et détermine ainsi sa propre friction.

### 4.4.3 Test force

Le test de force est effectué afin de faire correspondre la force affichée par l'unité de commande avec la force réelle relevée au niveau de la tête de la pince. Un CAL01 est nécessaire pour le test de force. Le CAL01 détermine la force appliquée aux mâchoires de pince.

Pendant le test de force, le SKS0x de CAL01 est déduit. La force affichée peut être transmise soit dans le logiciel PC, soit directement à l'unité de commande.

Au moins 10 serrages doivent être effectués et leur valeur moyenne transférée. Si un contrôle ultérieur de la force de fermeture révèle un écart supérieur à la tolérance de la pince (HO2000-4000 : 150 N, HO5000-7000 : 250 N, HO10000 : 350 N), il convient de répéter la procédure.

Une détermination itérative de la force de fermeture est souvent plus précise. Pour ce faire, trois mesures sont effectuées, suivies d'une correction de la force de fermeture. Cette procédure doit ensuite être répétée au moins trois fois.

### 4.4.4 Test écart

Le corps de la pince peut être équipé de différentes têtes. Après un remplacement, chaque tête de pince doit faire l'objet d'une nouvelle mesure. Au cours de ce processus, le système de mesure de la trajectoire est aligné avec la trajectoire des mâchoires de pince.

Pendant le test écart, une jauge d'écart est maintenue entre les mâchoires de la pince. La tête est mesurée sur deux jauges d'écart. Deux fermetures sont effectuées pour chaque jauge d'écart. Par conséquent, quatre fermetures au total seront effectuées.



# 5 Montage et raccordement

## 5.1 Préparation du montage et du raccordement

### 5.1.1 Vérification des conditions ambiantes

- 1. S'assurer de la présence des conditions ambiantes requises (voir chapitre 12.2).
- 2. S'assurer qu'aucune atmosphère explosive ne soit créée sur le site d'installation.

### 5.1.2 Préparation du site de montage

### REMARQUE

- Pour éviter tout effort physique lors de l'utilisation de la pince à la verticale, prévoir un dispositif de suspension approprié sur le site d'installation. La pince est accrochée à la patte de suspension de l'unité d'activation.
- Pour éviter les risques de trébuchement, prévoir un espace de stockage suffisant pour le tuyau hybride sur le site d'installation.
- Respecter la longueur du tuyau hybride sur le site d'installation et ne pas la modifier (standard : 3 m, option : 6 m, 9 m, 12 m).
- Monter en pose flottante les pinces OETIKER EL (T), installées dans un dispositif de montage. Le montage en pose flottante favorise l'action de fermeture des pinces et des colliers de serrage. Des dispositifs adéquats sont disponibles en option.
- ✓ Conditions ambiantes vérifiées.
- S'assurer que le site d'installation remplit les conditions suivantes :
  - Espace suffisant pour l'installation et le retrait de tous les composants ainsi que pour la zone de travail de l'opérateur
  - Les raccordements nécessaires pour l'alimentation pneumatique et électrique sont disponibles
  - Bonne visibilité de l'écran de l'unité de commande pour l'opérateur
  - Coupure de l'alimentation en tension et en air comprimé possible à tout moment

### 5.1.3 Préparation des composants pour le montage

- ✓ Site d'installation prêt.
- 1. Retirer l'intégralité des matériels d'emballage. Retirer les couvercles de transport ou d'étanchéité uniquement juste avant le montage.
- 2. Vérifier que les composants sont complets, corrects et non endommagés. Remplacer les composants endommagés par des pièces de rechange d'origine.
- 3. S'assurer que les conduites d'air comprimé et les raccords sont exemptes d'objets étrangers.
- 4. Prévoir une alimentation en air comprimé ou un compresseur. Pour ce faire, s'assurer des points suivants :
  - La pression d'entrée de l'EPC 01 doit se situer entre 4 et 10 bars, avec une pression recommandée de 6 bars
  - Présence d'une possibilité d'arrêt avec échappement en amont



- 5. Prévoir un réservoir d'air comprimé, un volume de 2 à 5 l est recommandé.
- 6. Lire et respecter les consignes de montage figurant dans la documentation du fournisseur.

## 5.2 Montage et raccordement de l'EPC 01

La figure suivante illustre le montage et les points de raccordement des composants :



#### III. 16 Montage et raccordement de l'EPC 01

- 1 Porte-pince (recommandé, en plastique)
- 2 Pince
- 3 Tuyau hybride
- 4 Unité de commande
- 5 Conduite d'amenée d'air comprimé
- 6 Soupape d'arrêt de sécurité

- 7 Filtre à air comprimé
- 8 Réservoir d'air comprimé
- 9 Unité de maintenance
- 10 PC
- 11 Câble secteur
- 12 Compresseur / alimentation en air comprimé



- ✓ Montage et raccordement préparés.
- ✓ Outils / ressources fournis :
  - Perceuse
  - Support EPC 01

#### Unité de commande

- 1. Pour un montage mural, procéder comme suit :
  - Mesurer les trous oblongs ou ronds du support EPC 01.
  - Percer 4 trous correspondants dans le mur.
- 2. Monter le support EPC 01 avec 4 vis appropriées.
- 3. Monter l'unité de commande (4) sur le support et visser avec 4 vis sans tête.

### Pince et tuyau hybride

## 

### Dommages pour la pince et le tuyau hybride en raison d'un montage incorrect !

- Ne pas serrer la pince au niveau du tube cylindrique du corps de la pince (le serrage n'est possible qu'au niveau du point renforcé au milieu du corps de la pince dans la version HO 7000).
- Ne pas frapper ou faire tomber la pince.
- Ne pas soulever et transporter la pince avec le tuyau hybride.
- Respecter un rayon de courbure maximal autorisé de 50 mm du tuyau hybride et ne pas aller en-dessous.
- Après l'assemblage, mettre en place la pince dans le porte-pince.
- 4. Raccorder la pince (2) avec le tuyau hybride (3) sur la face inférieure de l'unité de commande (4) :
  - Brancher la fiche électrique du tuyau hybride sur le raccord X1. Visser le raccord enfichable à la main avec les deux vis.
  - Brancher la fiche pneumatique du tuyau hybride sur la sortie d'air comprimé pA.
- 5. Monter le porte-pince (1).
- 6. Fixer la pince (2) dans le porte-pince (1) ou, en option, l'accrocher à la patte de suspension.

### PC et API (option)

7. Connectez le PC (10) ou un API aux interfaces de l'unité de commande (4) selon les besoins.

#### Composants de l'alimentation en air comprimé

# 

### Sortie d'air comprimé !

En cas de travaux incorrects sur l'alimentation en air comprimé, la sortie de flux d'air comprimé peut entraîner des blessures.

- Les travaux sur l'alimentation en air comprimé ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- S'assurer que l'alimentation en air comprimé est coupée.



- 1. Monter le filtre à air comprimé (7) :
  - Fixer le support de montage du filtre à air comprimé à proximité de l'unité de commande.
  - Monter le filtre à air comprimé en suspension sur le support de montage (l'insert du filtre est dirigé vers le bas).
- 2. Monter le réservoir d'air comprimé (8) devant le filtre à air comprimé (7) et raccorder au filtre à air comprimé.
- 3. Monter l'unité de maintenance (9) devant le réservoir d'air comprimé (8) et raccorder au réservoir d'air comprimé.
- 4. Raccorder la soupape d'arrêt de sécurité (6) au filtre à air comprimé (7).
- 5. Raccorder la conduite d'alimentation en air comprimé (5) à la soupape d'arrêt de sécurité (6).
- 6. Raccorder la conduite d'alimentation en air comprimé (5) à l'entrée d'air comprimé **pE** sur le dessus de l'unité de commande (4).
- 7. Vérifier que tous les raccords sont bien serrés et ajuster si nécessaire.
- 8. Raccorder l'unité de maintenance (9) à l'alimentation en air comprimé/au compresseur (12) à l'aide d'un tuyau approprié.

### Raccordement électrique

## REMARQUE

- Pour la variante avec **Connecteur pour appareil non chauffant**, s'assurer des points suivants :
  - Connecter l'EPC 01 uniquement à des systèmes d'alimentation à fusibles FI
  - Utiliser uniquement le câble secteur fourni et ne pas le remplacer
  - Pour la variante avec Prise femelle AIDA pour une alimentation de 24 V, s'assurer des points suivants :
  - Le fusible 0,3 A est inerté en amont
    - Temps de mise en marche de l'alimentation 24 V DC < 10 ms</li>
- 9. Pour la variante avec Connecteur pour appareil non chauffant, procéder comme suit :
  - Brancher le câble secteur (11) sur le Connecteur pour appareil non chauffant de l'unité de commande.
  - Brancher le câble secteur (11) dans la prise.
- 10. Pour la variante avec Prise femelle AIDA pour une alimentation de 24 V, procéder comme suit :
  - Brancher le câble d'alimentation sur la Prise femelle AIDA pour une alimentation de 24 V de l'unité de commande.
  - S'assurer que l'unité de commande est correctement raccordée à l'alimentation électrique.



# 6 Utilisation de l'EPC 01

## 6.1 Activités préparatoires

Chaque jour avant le début de l'équipe, le travail est préparé avec l'EPC 01.

## 

### Risque de blessure dû à une sortie d'air comprimé !

- Ne pas utiliser la pince de la version HO 10000 au-delà de la pression d'entrée maximale admissible de 5 bars.
- 1. S'assurer que l'EPC 01 est correctement assemblé et connecté (voir chapitre 5).
- 2. S'assurer que le logiciel PC est installé sur le PC connecté (voir chapitre 8).
- 3. Vérifier les trous d'échappement sur le corps de la pince :
  - Nettoyer les trous d'échappement obstrués.
  - Veiller à ce que les dispositifs/supports montés ne recouvrent pas les trous d'échappement.
- 4. Mettre en marche l'alimentation en air comprimé / le compresseur et s'assurer qu'une pression d'entrée suffisante est appliquée à l'EPC 01.
- 5. S'assurer que l'alimentation électrique du poste de travail est sous tension.

## 6.2 Activation et désactivation de l'EPC 01

### 6.2.1 Mise en marche de l'EPC 01

- ✓ Activités préparatoires réalisées.
- 1. Sur l'unité de commande, allumez l'Interrupteur marche/arrêt.
- 2. Dans le cas de la variante 24 V DC, l'EPC 01 doit être mis sous tension sur l'alimentation séparée (informations détaillées à ce sujet *voir chapitre 13.2*).

Un test du système automatique suit la mise en marche :

- Après un test du système sans défaut, la sélection de la fonction apparaît à l'écran. L'EPC 01 est prêt à fonctionner.
- En cas de défaut, un message de défaut apparaît à l'écran. Le défaut doit être corrigé (voir chapitre 11).

### 6.2.2 Arrêt de l'EPC 01

- 1. Sur l'unité de commande, éteindre l'Interrupteur marche/arrêt.
- 2. À la fin de l'équipe :
  - Purger l'unité de commande.
  - Désactiver l'alimentation en air comprimé / le compresseur.



#### Utilisation de l'EPC 01

## 6.3 Exécution des fermetures

### REMARQUE

Pour assurer une qualité homogène et reproductible des opérations, le test de pince doit être effectué avant le début de l'équipe, mais au moins une fois par jour. Un test de la pince est également requis si des composants de la pince ont été remplacés.

Après le test de la pince obligatoire, OETIKER recommande de vérifier la force de fermeture avec le CAL01.

- ✓ EPC 01 mis en marche.
- S'assurer que les données de fermeture correctes pour l'application se trouvent sur l'unité de commande.
- 2. Sélectionner l'APN prévu pour l'application.
- 3. Effectuer le test de la pince (voir chapitre 4.4).
- Insérer à chaque fois une oreille du collier OETIKER (1) dans la zone de serrage de la tête de pince (2).
- Pour les colliers de serrage :
- 5. Positionner les mâchoires de la pince sur les crochets de fermeture des colliers.



- 6. Déclenchement d'une fermeture :
  - Appuyer sur le levier de sécurité (4) et le maintenir enfoncé.
  - Appuyer sur la touche START (3).




#### **OETIKER EPC 01**

Utilisation de l'EPC 01

La procédure de fermeture est déclenchée et l'oreille (5) du collier est déformée.

- Les mâchoires de la pince compriment l'oreille selon la orce prédéfinie.
- Les colliers de serrage sont fermés à la valeur prédéfinie afin qu'il s'accroche.



Une fois atteintes les valeurs de paramètres prescrites, les mâchoires sur la tête de pince s'ouvrent.

 Après la procédure de fermeture, relâcher le levier de sécurité si nécessaire, mais au moins une fois toutes les 20 fermetures.

### 6.4 Retour de l'EPC 01

Le retour d'information du système peut être consulté via les canaux suivants (OK/NOK).

- Sur le bouton START sur l'unité d'activation et/ou la LED au-dessus du bouton rotatif sur l'unité de commande
  - Signal vert permanent : Système OK
  - Signal rouge clignotant : Défaut (voir chapitre 11)
- Via les interfaces en fonction de la configuration dans le logiciel PC (voir chapitre 12.2).

### 6.5 Remplacement de la pince

### 

#### Risque de blessure dû à une sortie d'air comprimé !

- Mettre l'unité de commande hors tension avant de remplacer la pince.
- 1. Éteindre l'unité de commande.
- 2. Purger l'unité de commande.
- 3. Démonter la pince :
  - Débrancher la fiche pneumatique du tuyau hybride de la sortie d'air comprimé pA.
  - Débrancher la fiche électrique du tuyau hybride du raccord X1.
  - Retirer la pince.
- 4. Monter une nouvelle pince :
  - Brancher la fiche électrique du tuyau hybride sur le raccord X1. Visser le raccord enfichable à la main avec les deux vis.



#### **OETIKER EPC 01**

- Brancher la fiche pneumatique du tuyau hybride sur la sortie d'air comprimé pA.
- 5. Allumer l'unité de commande.
- 6. Effectuer le test de la pince (*voir chapitre 4.4*).

### 6.6 Mise hors service de l'EPC

Si l'EPC 01 n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il doit être mis hors service puis stocké.

- ✓ EPC 01 désactivé.
- 1. Débrancher l'EPC 01 de l'alimentation en air comprimé et de l'alimentation électrique.
- 2. Dépressuriser l'EPC 01.
- 3. Débrancher les câbles et les raccords de tuyaux.
- 4. Démonter les composants.
- 5. Entreposer l'EPC 01 (voir chapitre 11.2).

### REMARQUE

Si l'EPC 01 est remis en service après la mise hors service, il convient de réaliser les activités correspondantes à un nouvel achat (*voir chapitre 5*).



# 7 Menu de l'EPC 01

## 7.1 Niveau utilisateur

Les droits d'accès aux paramètres et fonctions du menu dépendent du niveau de l'utilisateur. Une description des rôles du personnel se trouve dans la qualification du personnel (*voir chapitre 2.9*).

# 7.2 Éléments d'affichage et de commande



III. 17 Éléments d'affichage et de commande sur l'unité de commande

Rep.	Élément	Désignation	Description / Fonction
1	-	Affichage	Permet d'afficher le menu.
2	Č	Bouton poussoir rotatif	Appuyer sur celui-ci pour déclencher une action.
	Ĩ		Tourner à gauche ou à droite pour naviguer dans le menu.
-	$\checkmark$	Sélection	Permet de confirmer la sélection.
_	$\times$	Annuler	Permet d'annuler l'action.



Menu de l'EPC 01

#### **OETIKER EPC 01**

Rep.	Élément	Désignation	Description / Fonction
-		Retour	Permet de retourner à la page de menu précédente.
-	ক্ত	Réglages	Permet d'appeler les paramètres du menu.
-	<u>ח</u>	Langue	Permet de définir la langue du menu.
_	í	Information	Permet d'afficher les informations.
-	-	Force nominale	Permet de saisir les valeurs de la force nominale à partir de CAL01.
-		Test de la pince	Effectuer le test de la pince.
-	-	Bouton START	Permet de déclencher la pince. Pour ce faire, appuyer sur le levier
		(pince)	de sécurité et le maintenir enfoncé.

# 7.3 Structure du menu

### 7.3.1 Vue d'ensemble

Le menu de démarrage apparaît lorsque l'EPC 01 est mis sous tension. À partir du menu de démarrage, le bouton rotatif permet de passer au niveau de menu suivant :

Menu de démarrage	Menu	Sous-menu	Fonctions / Description
Sélection fonction	APN	APN actuel	Sélection APN
	Test de la pince	Démarrage	Test Friction
	Système	Langues	Deutsch
			English
			Japonais
			Chinois
		Info système	Version firmware
			Date de fabrication
		Info matériel	Pression entrée
			Tension d'alimentation
			Température
			Mémoire des journaux
			Unité d'activation
			Module réseau industriel
			Version
			Date
		Réglages réseau	Réglages IP
			• DHCP



Menu de l'EPC 01

### **OETIKER EPC 01**

### 7.3.2 Structure



III. 18 Structure du menu (ici : Système)



#### **OETIKER EPC 01**

Menu de l'EPC 01



III. 19 Structure du menu (ici : APN et Test pince)



# 8.1 CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES

Le logiciel PC a les tâches et fonctions de base suivantes :

- Gestion des bases de données. Les données de l'unité de commande sont stockées dans des bases de données (DB). Plusieurs bases de données peuvent être stockées et éditées sur le PC. Lors de l'envoi/de la lecture d'ensembles de données, les bases de données complètes sont transférées à chaque fois.
- Lecture et édition des ensembles de données. Pendant le fonctionnement, les données du journal sont stockées et les données sont mises à jour (par exemple, test de la pince). Les données peuvent être lues et éditées. Les données éditées peuvent ensuite être renvoyées à l'unité de commande. Si des ensembles de données sont envoyés directement à l'unité de commande (sans lecture préalable), la mémoire des journaux et les données du test de la pince sont écrasées.
- Configuration et paramétrage de l'EPC 01.

### 8.2 Installation

### 8.2.1 Vérification de la configuration minimale requise

1. Vérifier la configuration minimale requise pour le PC dans le tableau suivant :

	Valeur / Description
Processeur	1 GHz ou plus
Graphique	Résolution d'écran d'au moins 1024x768, recommandée 1920x1080
Mémoire de travail	512 Mo
Espace disque dur	2 Go d'espace disque disponible
Système d'exploitation	Windows XP Professionnel ou version supérieure
Ports	USB, Ethernet

Paramètres

2. Vérifier la configuration minimale requise pour .NET Framework : https://msdn.microsoft.com/de-de/library/8z6watww(v=vs.100).aspx

### 8.2.2 Installation du logiciel PC et du pilote USB

Le logiciel PC et les pilotes USB sont stockés sur la clé USB fournie à la livraison.

- ✓ La configuration requise est vérifiée.
- ✓ L'utilisateur dispose de tous les droits d'administrateur du PC.

### Logiciel PC

- 1. Allumer le PC et le démarrer.
- 2. Insérer la clé USB dans le PC.
- 3. Ouvrir le système de dossiers de la clé USB.



#### **OETIKER EPC 01**

4. Exécuter le fichier **Oetiker.Easy.application.Setuo.msi** en effectuant un double clic et suivez les instructions à l'écran.

Le processus d'installation commence.

Lorsque l'installation du logiciel est terminée, une fenêtre d'exploration contenant les pilotes USB disponibles s'ouvre automatiquement.

#### Pilote USB

- 5. S'il est nécessaire de mettre à jour le firmware de l'EPC 01, sélectionner et installer le pilote approprié. Pour les systèmes 64 bits, exécuter et installer le pilote **dpinst\_amd64.exe**.
- 6. En cas d'installation ultérieure du pilote, ouvrir le chemin d'accès suivant dans le dossier d'installation du logiciel PC et installez le pilote approprié :

...\Oetiker\Oetiker EPC Configuration 0.1.0.0\dfu\STM-Bootloader-Driver



# 8.3 Structure et éléments du logiciel PC

La figure suivante montre la structure de la page de démarrage avec ses éléments logiciels de base :



III. 20 Structure du logiciel PC (ici : page de démarrage)

Rep.	Élément	Désignation	Description / Fonction
1	_	Barre de menus	Permet, entre autres, d'appeler les menus Unité de commande,
			Ensemble de données local et Réglages.
2	0	Unité de commande	Permet d'appeler le menu Unité de commande.
3		Ensemble de données local	Permet d'appeler le menu Ensemble de données local.



### **OETIKER EPC 01**

Rep.	Élément	Désignation	Description / Fonction
4	ţ	Réglages	<ul> <li>Permet d'appeler le menu Réglages du logiciel PC, y compris les éléments suivants :</li> <li>Modifier l'affichage de la force de Newton en Livres.</li> <li>Configurer l'adresse TCP/IP. Il est possible ici de créer une liste des unités de commande afin de pouvoir sélectionner facilement la connexion Ordinateur-Unité de commande. L'adresse IP définie ne peut pas être envoyée à l'unité de commande.</li> <li>Configuration des rôles.</li> </ul>
5		Mode d'emploi	Permet d'appeler le mode d'emploi.
6	Ţ	À propos	Permet d'afficher des informations sur les logiciels et OETIKER.
7	ĥ	Connexion	<ul> <li>Permet à l'utilisateur de se connecter et déconnecter.</li> <li>Permet de modifier les autorisations des utilisateurs.</li> <li>Permet de modifier le mot de passe (mot de passe par défaut Lin : « Easy ! »)</li> </ul>
8		Langue	Permet de définir la langue du logiciel du PC.
9	x	Quitter	Quitter le logiciel PC.
10	-	Retour	Permet d'afficher les retours du logiciel PC.
11		Texte d'aide	Permet d'appeler le texte d'aide du fichier actuellement ouvert.
12		État de la connexion	<ul> <li>Permet d'afficher l'état de la connexion avec l'unité de commande.</li> <li>Symbole orange (ouvert) : Logiciel PC non connecté</li> <li>Symbole vert (fermé) : Logiciel PC connecté</li> </ul>
13	-	Barre d'état	Permet d'afficher, entre autres, l'état de la connexion avec l'unité de commande et les retours du logiciel PC.
14	-	Page de menu	La page de menu change en fonction de la sélection effectuée dans la barre de menu. Les éléments spécifiques du logiciel et les paramètres de fonctionnement apparaissent sur chaque page de menu.



### **OETIKER EPC 01**

Logiciel PC

Il existe des éléments et des paramètres logiciels spécifiques sur les différentes pages du logiciel PC et ceux-ci ont la signification suivante :

Élément (exemple)	Désignation	Description / Fonction
OETIKER EPC 01 CONFIGURATION - V1.1.0	Barre de fonctions	La barre de fonctions apparaît sur le côté gauche
Unité de commande nsemble de données loc		de l'interface du logiciel et n'est pas présente sur chaque page de menu ou de sous-menu
Unité de commande Lire Home > Unité de commande > Mesurer >		(exemple ici : Enregistrement Mesure).
Vue d'ensemble           Enregistrement mesure         name proposition de la construction de la constructina construction de la constructina constructina construct		En fonction du menu, la barre d'outils contient des éléments de dialogue spécifiques pour l'édition ainsi que pour la navigation dans le contenu de la page.
+ - 1	Augmenter ou diminuer la valeur	<ul> <li>Appuyer sur le bouton + pour augmenter la valeur</li> <li>Appuyer sur le bouton - pour diminuer la valeur</li> </ul>
EPC01	Champ de saisie	Saisir des caractères ou des valeurs (exemple ici : <b>EPC01</b> ).
☐ La pince reste fermée si pas OK ✓ Touche unité de commande active	Case à cocher	<ul> <li>Cocher la case pour sélectionner la fonction.</li> <li>Décocher la case pour désélectionner la fonction.</li> </ul>
English •	Menu déroulant	Permet de sélectionner une valeur dans un menu déroulant.
04.02.2021 15:45:42.766         PM9030         Closing Gap: 13.3 (12.0 / 14.0           04.02.2021 15:45:43.254         PM9031         Schnappi Speed: 1294 (200)           04.02.2021 15:45:44         PM9040         Verification Gap: 0.4 (-0.5 / 1           04.02.2021 15:45:44         PM9050         Total: 3553 ms           04.02.2021 15:53:28.872         PM9000         APN 4	Éditer l'entrée de la liste	<ul> <li>Permet de sélectionner l'entrée de la liste à éditer.</li> <li>Coloration bleue : Entrée de liste sélectionnée. L'entrée de la liste peut être éditée, par exemple, avec les éléments de la boîte de dialogue provenant de la liste des fonctions.</li> <li>Coloration blanc/gris : Entrée de liste non sélectionnée ou non sélectionnable.</li> </ul>



### 8.4 Fonctionnement de base

### 8.4.1 Démarrage du logiciel PC

- ✓ L'écran et le PC sont allumés.
- ✓ Le système d'exploitation est démarré.
- Cliquer sur le raccourci du logiciel PC sur le bureau.
   Le logiciel PC est démarré et la page de démarrage apparaît.

### 8.4.2 Quitter le logiciel PC

Dans la barre de titre du logiciel PC, appuyer sur le bouton **x** bouton.



# 8.4.3 Vérification de la configuration des rôles

Navigation : Accueil > Réglages

Nom de la fonction	Public	Responsable de la ligne	Admin client	Admin Oetiker
OpenLocalDataset	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
CreateEditDeleteLocalDataset		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
ImportExportLocalDataset		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
LockLocalDataset		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
ShowClampData	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
CreateEditDeleteClampData		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
ShowClampDataSequences	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
CreateEditDeleteClampDataSequences		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
ShowCuSettings	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
EditCuSettings		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
ShowCuStatistics	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
ShowCuLogs	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
ShowLicensedFeatures	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
SendCulmage		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
ReceiveCulmage		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
StartMeasurement		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
RequestPincerTest		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
AuthorizePincerTest		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
SendNominalForceToCu		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
ResetNOClosingsStatistics		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
ResetCuLogs		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
ExecuteFirmwareUpdate			$\checkmark$	$\checkmark$
ExecuteLanguageUpdate			$\checkmark$	$\checkmark$
UpdateLicenseCode			$\checkmark$	$\checkmark$
EditGeneralApplicationSettings	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
CreateEditDeleteCulpConfiguration		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
ShowRoleConfiguration			$\checkmark$	$\checkmark$
ManageRoleFunctionAssignment			$\checkmark$	$\checkmark$
ChangeRolePassword			$\checkmark$	$\checkmark$

### III. 21 Menu Configuration des rôles

La configuration des rôles des 4 groupes d'utilisateurs est vérifié dans le logiciel PC. Les droits actifs sont marqués d'une coche.



# 8.5 Menu Unité de commande

Navigation : Accueil > Unité de commande

### 8.5.1 Vue d'ensemble de la structure du menu

Page de menu	Page des sous-menus
Unité de commande	Connecter à l'unité de commande
Lire	-
Envoyer	-
Mesurer	Démarrer la mesure
	Arrêter la mesure
	Supprimer les mesures
Test de la pince	Demander test de pince
	Saisir la force nominale
	Autoriser test de pince
Commandes	Reset unité de commande
	Mise à jour du firmware
	Mise à jour langue du firmware
	Licence unité de commande



### 8.5.2 Connexion de l'unité de commande

Navigation : Accueil > Unité de commande > Connecter à l'unité de commande



III. 22 Menu Connecter à l'unité de commande

Sur la page de menu **Connecter à l'unité de commande** l'unité de commande est connectée au PC. Pour établir la connexion, sélectionner d'abord l'interface sur l'unité de commande : **Ethernet**, **USB** ou **RS232**. Ensuite, l'interface est sélectionnée dans le logiciel dans la zone **Port COM**. Appuyer sur le bouton **Connecter** pour établir la connexion.



### **8.5.3 Lecture d'un ensemble de données** Navigation : **Accueil > Unité de commande > Lire**



III. 23 Menu Lire

Sur la page de menu **Lire**, les données de l'unité de contrôle sont lues dans le logiciel PC. Les données sont soit lues comme un nouvel ensemble de données, soit un ensemble de données existant est écrasé au cours du processus. La lecture s'effectue en appuyant sur le bouton **Lire**.

Sélectionner la fonction **Lire le fichiers journaux** pour lire également le fichier journal de l'unité de commande (*voir chapitre 8.6.9*). Cela est nécessaire, par exemple, dans le cadre d'une assistance.



# 8.5.4 Envoi d'un ensemble de données

### Navigation : Accueil > Unité de commande> Envoyer



III. 24 Menu Envoyer

Sur la page de menu **Envoyer** un ensemble de données nouvellement créé ou modifié est envoyé à l'unité de commande. L'unité de commande définit des valeurs spécifiques pour chaque test de la pince. Si la fonction **Écraser les valeurs de calibrage** est sélectionnée, les valeurs définies du test de la pince sont remplacées par des valeurs par défaut. La pince doit faire l'objet d'une nouvelle mesure après l'envoi.

Pour les opérations d'usinage mineures (par exemple, force de fermeture ou tolérances), l'envoi des valeurs d'étalonnage est facultatif.



### 8.5.5 Mesurer

#### Navigation : Accueil > Unité de commande > Mesurer

CETIKER EPC 01 CONFIGURATION - V1.1.0						
Unité de commande nsemble de données l	oc:					
Unité de commande	Lire	Envoyer	Mesurer	Test de la pince	Commandes	
Home > Unité de commande > Mesurer >						
4	Vue d'ensemble					
Enregistrement mesure	årence					
	in horod o de réf					
Arrêter la mesure	Tampo Numér					
Supprimer les mesures						

#### III. 25 Menu Mesurer

Sur la page de menu **Mesurer** toutes les rentrées de journal pertinentes pour la fermeture sont affichées sous forme de vue d'ensemble. Ceci est nécessaire pour la phase de validation.

Dans les pages des sous-menus, il est possible de **commencer**, **arrêter** ou **supprimer** les entrées de journal en conséquence.

L'entrée de journal sélectionnée à titre d'exemple dans la figure a la signification suivante :

#### Vérification Jeu : 0,4 (-0,5 / 1,0 / 2,5) mm

Vérification Force : 243 (150 / 250 / 350) N

Entrée de journal	Signification	Entrée de journal	Signification
Vérification Jeu	Écart vérifié	Vérification Force	Force vérifiée
0.4	Valeur réelle [mm]	243	Valeur réelle [N]
-0.5	Tolérance inférieure [mm]	150	Tolérance inférieure [N]
1.0	Valeur de consigne [mm]	250	Valeur de consigne [N]
2.5	Tolérance supérieure [mm]	350	Tolérance supérieure [N]



Navigation : Accueil > Unité de commande > Test de la pince

CETIKER EPC 01 CONFIGURATION - V1.1.0						
Unité de commande nsemble de c	lonnées loc.					
Unité de commande Home > Unité de commande > Test d	Lire de la pince >	Envoyer	Mesurer	Test de la pince		
Demander test de pince	Demander					
Saisir la force nominale	+ - 1 OK					
Autoriser test de pince	Autoriser Refuser					

III. 26 Menu Test de la pince

Sur la page de menu **Test de la pince**, il est possible de demander le test de la pince en appuyant sur le bouton **Demander**. Le travail réalisé avec la pince doit être interrompu pour effectuer le test de la pince.

Si CAL01 est utilisé pour le test de la pince, la force nominale déterminée à cet emplacement peut être saisie dans le champ **Saisir la force nominale**. En appuyant sur le bouton **OK** la valeur est envoyée à l'unité de commande. En cas de nouvelle mesure de la force nominale, la nouvelle valeur peut être envoyée à l'unité de commande.

Le test de la pince peut être **autorisé** ou **refusé**. L'autorisation est possible uniquement si l'option **Autoriser test de pince** est sélectionnée dans l'ensemble de données locales (*voir section « Éditer les réglages du test de la pince »* à *la page 8-71*).

### REMARQUE

Des informations détaillées sur la procédure du test de la pince et la description des différentes opérations se trouvent dans le chapitre 4.4.



### 8.5.7 Exécution de commandes

Navigation : Accueil > Unité de commande > Commandes

CETIKER EPC 01 CONFIGURATION - V1.1.0				
Unité de commande nsemble de données loc.				
Unité de commande Lire Home > Unité de commande > Commandes >	Envoyer	Mesurer	Test de la pince	Commandes



Sur la page de menu **Commandes** il est possible d'exécuter les commandes suivantes dans les sous-menus correspondants :

- Supprimer le fichier journal
- Mettre à jour le firmware
- Mettre à jour la langue du firmware
- Saisir la clé de licence

#### Suppression du fichier journal

Navigation : Accueil > Unité de commande > Commandes > Reset statistiques et donnees de journal

Reset statistiques et données de	e journal	Mise à jour du firm	vare Mise	à jour langue du firmware	e Licence unité de commande
Réinitialiser les fichiers journaux	F	leset			

III. 28 Sous-menu Reset statistiques et donnees de journal

Sur la page du sous-menu **Reset statistiques et donnees de journal** il est possible de supprimer le fichier journal en appuyant sur le bouton **Reset**.



#### **OETIKER EPC 01**

#### Mettre à jour le firmware

Navigation : Accueil > Unité de commande > Commandes > Mise à jour du firmware

Reset statistiques et données de journal	Mise à jour du firmware	Mise à jour langue du firmware	Licence unité de commande
Sélectionner pack mise à jour du firmware		Sélecti	onner
Exécuter mise à jour du firm			

III. 29 Sous-menu Mise à jour du firmware

Sur la page du sous-menu **Mise à jour du firmware** il est possible de mettre à jour le firmware de l'unité de commande. Pour pouvoir mettre à jour le firmware, les conditions suivantes doivent être remplies :

- L'unité de commande est connectée au PC via le port USB. Les autres ports ne peuvent pas être utilisés à cette fin.
- Le pilote correct est installé. Si le pilote par défaut est utilisé, la mise à jour ne peut pas être effectuée et le message d'erreur suivant apparaît :

Please wait	
Please connect the CU over USB	
Abat	
Abort	

III. 30 Message de défaut Pilote incorrect

Utiliser le bouton **Sélectionner** pour sélectionner le fichier de mise à jour du firmware. Après avoir sélectionné le bon fichier, la mise à jour est lancée avec le bouton **Exécuter la mise à jour du firmware**.



### Mise à jour de la langue du firmware

Navigation : Accueil > Unité de commande > Commandes > Mise à jour langue du firmware

Reset statistiques et do	nnées de journal	Mise à jour du firmware	Mise à jour langue du firmware	Licence unité de commande
Sélectionner pack mise à jour langue firmware			Sélect	tionner
Exécuter mise à jour langu	ie du firmware			

III. 31 Sous-menu Mise à jour langue du firmware

Sur la page du sous-menu **Mise à jour langue du firmware** il est possible de mettre à jour la langue du firmware. Utiliser le bouton **Sélectionner** pour sélectionner la langue du fichier de mise à jour du firmware. Après avoir sélectionné le bon fichier, la mise à jour est lancée avec le bouton **Exécuter mise à jour langue du firmware**.

### Saisir la clé de licence

Navigation : Accueil > Unité de commande > Commandes > Licence unité de commande

Reset statistiques et données	s de journal	Mise à jour du firmware	Mise à jour langue du firmware	Licence unité de commande
Code licence	Code licence		•	
Envoyer				

III. 32 Sous-menu Licence unité de commande

Sur la page du sous-menu **Licence unité de commande** il est possible de saisir la clé de licence pour activer les fonctions étendues. Avec le bouton **Envoyer** la clé de licence est envoyée à l'unité de commande pour traitement.



# 8.6 Menu Ensemble de données local

Navigation : Accueil > Ensemble de données local

Dans le menu **Ensemble de données local** il est possible de gérer aussi bien les données de fermeture que les réglages de l'unité de commande. Ils peuvent également être exportés ou importés sous forme de paquet complet.

Page de menu	Page des sous-menus	Fonctions
Ensemble de données local	Ensemble de données local	Ouvrir
		Nouvelle à base de l'existante
		Supprimer
		Renommer
		• Verrouiller
		Déverrouiller
	Importation	Importer un ensemble de données
	Exportation	Exporter un ensemble de données
Données de fermeture	Ensemble de données	Sauvegarder
		Envoyer à l'unité de commande
	Données de fermeture	Ouvrir la vue individuelle
		Nouveau
		Nouvelle à base de l'existante
		Supprimer
Séquence	Ensemble de données	Sauvegarder
		Envoyer à l'unité de commande
	Séquence données	Ouvrir la vue individuelle
	de fermeture	Nouveau
		Nouvelle à base de l'existante
		Supprimer
Réglages unité de com-	Généralités	-
mande	Fermeture	-
	Retour fermeture	-
	Test de la pince	-
	Mode de compatibilité	-
Statistique	Généralités	-
	Fermetures	Réinitialiser les répartitions des fermetures
	Test de la pince	-
Fichiers journaux	Données de mesure	-
	exportées	
Fonctions sous licence	-	-

### 8.6.1 Vue d'ensemble de la structure du menu



### 8.6.2 Édition d'un ensemble de données local

Navigation : Accueil > Ensemble de données local > Ensemble de données local

OETIKER EPC 01 CONFIGURATIO	ON - V1.1.0						
Unité de commande nsemble de donnée	es loc.						
Ensemble de données local	Donnée						
Home > Ensemble de données local >							
	Ense	emble de données local	Impo	ortation		Exportation	
Ensemble de données Ouvrir		e données					
Nouvelle à base de l'existante		emble de	iure				
Supprimer	local	de l'ense	e fermel				
Renommer	onnées	ication c	nnées di		cence		
Verrouiller	be de d	e modif	o de doi	,e	ns de li		
	Ensemt	Demièr	Nombre	Verrouil	Violation	Version	
	default	2021-07-13 06:23:0	00Z 3			0.0.2	

III. 33 Sous-menu Ensemble de données local

Sur la page du sous-menu **Ensemble de données local** il est possible d'éditer les ensembles de données. Pour ce faire, sélectionner l'ensemble de données dans la liste, puis l'ouvrir pour édition à l'aide du bouton **Ouvrir**. Les ensembles de données peuvent être dupliqués, supprimés, renommés, verrouillés ou déverrouillés selon les besoins. Le verrouillage empêche la suppression ou le changement de nom involontaire de l'ensemble de données.



### **8.6.3 Importation d'un ensemble de données local** Navigation : **Accueil > Ensemble de données local > Importation**

OETIKER EPC 01 CONFIGURATION	- V1.1.0				
Unité de commande nsemble de données le	c				
Ensemble de données local	Données de fermeture	Séquence			Statis
	Ensemble de données local	Importation	Exportation		
Importation	Ensemble de données à impor Sélectionner l'ensemble de données à importer Ensemble de données cibles	ter	er un nouvel ense	mble de données local	Sélectionner
	Séquences données de ferr	meti 🗌 Réglages UC			
	Données de fermeture	Fichiers journat	ux		
	Données de processus	Statistiques			

III. 34 Sous-menu Importation

Sur la page du sous-menu **Importation** il est possible d'importer des ensembles de données locaux, par exemple également à partir d'un appareil externe. Utiliser le bouton **Sélectionner** pour sélectionner le fichier de l'ensemble de données.

Après avoir sélectionné le bon fichier, sélectionner le type de mémoire :

- Écraser l'ensemble de données local existant
- Créer un nouvel ensemble de données local

L'importation du fichier de l'ensemble de données s'effectue avec le bouton **Importation**.



### **8.6.4 Exportation d'un ensemble de données local** Navigation : **Accueil > Ensemble de données local > Exportation**

 CEREPCONCONCURRINON + 0110

 Image: Descent and the concent and

#### III. 35 Sous-menu Exportation

Sur la page du sous-menu **Exportation** il est possible d'exporter des ensembles de données locaux afin d'importer le fichier sur un autre PC, par exemple.

Sélectionner l'ensemble de données souhaité et le nommer dans le champ **Nom de l'ensemble de données cibles**. Ensuite, sélectionner l'étendue de l'ensemble de données et l'exporter en appuyant sur le bouton **Exportation**. Cela ouvre automatiquement l'emplacement de stockage dans le système de dossiers. À partir de là, le fichier peut ensuite être copié et stocké à un autre emplacement, par exemple en utilisant la fonction glisser-déposer.



### 8.6.5 Édition d'un ensemble de données de fermeture

Navigation : Accueil > Ensemble de données local > Données de fermeture

CETIKER EPC 01 CONFIGURATION	CETIKER EPC OI CONFIGURATION - VILIO																																					
Unité de commande estentie de données l																																Ç.	.3	Ģ	P	Custom	or Admin	
Executive de donneire hel         Dimension de formadure         Singanous         Singanous         Factories junnaux         Factories junnaux           Roar of Donneire de Americania / Scontes de Americania         Souties de Americania         Souties de Americania         Factories junnaux         Factories junnaux																																						
4	Vue o	fensembl																																				
Ensemble de données																										prvet	lowel	8	a la									
																						-	~			- écarl o	w écar	mainte	N. TRAN			2		3	÷		~	Ŧ
Envoyer à l'unité de commande					1						2		ž		2	t a			() 10	(+) 191		e hot. (-	a 101 (-	o effort	ano o	flotta	attino	alled av	atte	8	in effo	fio cour	5	ion by	to to	8	on tet.	on fet.
Données de fermeture		u a	a collec	a pirce	e de ferme	pave	uved tol.	uved dilla	. 8	e mairties	e mairties	le mainfiler	le risintice	a délection	le détector	on de cont limite aco	le confact	ferreture	ferreture	ferreture	le forredui	le formedue	le ferredui	formet, pri-	ferriet, pri-	ferm, prio	ferm, prio	fern. prio	fern, prio	do femel	maintien p	maintien p	fice of vielfical	de vérificat	de vérificat	le vintcat	le vérificat	le vértical
	1.07	Descrip	Tipe 6	Type 6	Foreite	Ecart o	Ecart o	Ecart o	Maintle	Dontd	Found	Force o	Forte	Domto	Forte	Utesse	Force	Jeu de	de Let	Jeu de	Form	Form	Forte	Татра	Terrps	Terrps	Terrpa	Terrps	Terrps	Vitesse	Terrgs	Татря	Volter	Volear	Volear	Forte o	Form	Forte
Nouveau	1	1008	PG167	HO 7000 : 03m	FORCE_PRIOR		13.7 4.0	350.0		12.0	4.0	500	150	4.7	500	30	0 70	3	0 1.2	1.2	4900	250	250	1000	1000	1000	1000	1000	1000	10	600	600	2	1.5	1.5	250	100	100
	2	1010	PG167	HO 7000 : 03m	FORCE_PRIOR		13.7 4.0	350.0		12.0	4.0	500	150	4.7	500	30	0 70	3	0 1.2	1.2	4900	250	250	1000	1000	1000	1000	1000	1000	10	600	600	2	1.5	1.5	250	100	100
	3	1008	PG193	HO 7000 : 03m	FORCE_PRIOR		13.7 4.0	350.0		12.0	4.0	500	160	4.7	500	30	0 70	3.	0 1.2	1.2	4900	250	250	1000	1000	1000	1000	1000	1000	10	600	600	2	1.5	1.6	250	100	100

### III. 36 Sous-menu Données de fermeture

Sur la page du sous-menu **Données de fermeture** il est possible d'afficher les ensembles de données de fermeture sous forme de vue d'ensemble.

Sélectionner ici l'ensemble de données de fermeture à traiter, puis choisir les actions suivantes en fonction des besoins **Ouvrir**, **Créer nouveau**, **Dupliquer** ou **Supprimer**.



#### **OETIKER EPC 01**

#### Vue individuelle données de fermeture

Navigation : Accueil > Ensemble de données local > Données de fermeture > Vue individuelle donnees de fermeture

OETIKER EPC 01 CONFIGURATION -	V1.1.0			
Unité de commande nsemble de données loc				
Ensemble de données local	Données de fermeture	Séquence	Réglages unité de commande	Statistique
Home > Ensemble de données local > Données d	e fermeture > Vue individuelle don	nées de fermeture >		
•	Vue individuelle			
Ensemble de données Sauvegarder	APN	+ - 1		
Envoyer à l'unité de commande	Description	1008	Type de collier	PG167
Données de fermeture	Type de pince	HO 7000 : 03m 🔹	Fonction de fermeture	FORCE_PRIOR •
Retour à la vue d'ensemble				
	Ecart ouvert			
		+ - 13.7 mm		<b>+ - 350</b> ms
		+ - 4.0 mm		
	Inactif O Maintier	n 🔿 Détection		
	Détection de contact			
		+ - 700 N		
	Jeu de fermeture	+ - 3.0 mm	Force de fermeture	+ - 4900 N
	Jeu de fermeture tol. (-)	+ - 1.2 mm	Force de fermeture tol. (-)	+ - 250 N
	Jeu de fermeture tol. (+)	+ - 1.2 mm	Force de fermeture tol. (+)	+ - 250 N
	Temps de fermeture	+ - 1000 ms	Temps de maintien	+ - 600 ms

III. 37 Sous-menu Vue individuelle donnees de fermeture

Après avoir ouvert **Vue individuelle donnees de fermeture** il est possible d'éditer l'ensemble des données de fermeture si nécessaire.

Dans la vue individuelle, il est possible de sélectionner et de configurer des options supplémentaires comme le maintien, la vérification ou la détection.

### REMARQUE

Des informations détaillées sur les options sont décrites dans le chapitre 4.3.



Navigation : Accueil > Ensemble de données local > Séquence



III. 38 Sous-menu Séquence

Sur la page du sous-menu **Séquence** il est possible d'afficher les séquences sous forme de vue d'ensemble.

Sélectionner ici la séquence à traiter, puis choisir les actions suivantes en fonction des besoins **Ouvrir**, **Créer nouveau**, **Dupliquer** ou **Supprimer**.

# Dans une séquence, différents APN peuvent se succéder. Cela évite les changements fréquents d'APN au niveau de l'unité de commande.



#### **OETIKER EPC 01**

#### Vue individuelle séquence données de fermeture

Navigation : Accueil > Ensemble de données local > Séquence > Vue individuelle sequence donnees de fermeture

OETIKER EPC 01 CONFIGURATION	- V1.1.0				
Unité de commande nsemble de données lo	c				
Ensemble de données local	Données de fermeture	s	équence	Réglages unité de commande	Statistique
Home > Ensemble de données local > Séquen	ce ) Vue individuelle séquence donné	es de fermeture )			
4	Vue individuelle				
Réglages de l'application	Séquence n°	+ -	1		
Envoyer à l'unité de commande	1ère fermeture	2 (HO 7000 : 03m)	*	16e fermeture	*
Séquence données de fermeture	2e fermeture	2 (HO 7000 : 03m)	•	17e fermeture	•
Retour à la vue d'ensemble	3e fermeture	3 (HO 7000 : 03m)	*	18e fermeture	*
	4e fermeture	3 (HO 7000 : 03m)	•	19e fermeture	•
	5e fermeture		•	20e fermeture	*
	6e fermeture		•	21e fermeture	•
	7e fermeture		*	22e fermeture	
	8e fermeture		•	23e fermeture	•
	9e fermeture		*	24e fermeture	*
	10e fermeture		•	25e fermeture	•
	11e fermeture		*	26e fermeture	•
	12e fermeture		•	27e fermeture	•
	13e fermeture			28e fermeture	•
	14e fermeture			29e fermeture	
	15e fermeture		×	30e fermeture	•

#### III. 39 Sous-menu Séquence

Après avoir ouvert **Vue individuelle sequence donnees de fermeture** il est possible d'éditer la séquence si nécessaire.

Pour créer ou modifier une séquence, sélectionner les dates de fermeture dans le menu déroulant en fonction de la séquence souhaitée. Seules les fermetures qui sont effectivement nécessaires sont sélectionnées, mais pas l'ensemble des 30.



#### **OETIKER EPC 01**

### 8.6.7 Édition des réglages de l'unité de commande

Navigation : Accueil > Ensemble de données local > Réglages Unité de commande

#### Éditer les réglages généraux

Navigation : Accueil > Ensemble de données local > Réglages Unité de commande > Généralités

OETIKER EPC 01 CONFIGURATION	- V1.1.0				
Unité de commande nsemble de données lo	c				
Ensemble de données local	Données de fermeture		Séquence	Réglages unit	é de commande
Home > Ensemble de données local > Réglage	es unité de commande >				
4	Généralités	Fermeture	Retour fermeture	Test de la pince	Mode de compatibilité
Ensemble de données	Nom unité de commande	EPC01			
Sauvegarder Envoyer à l'unité de commande	Type de synchronisation	PC	•		
Réglages	Fuseau horaire	+ -	1		
Réinitialiser sur valeur par défaut	Adresse IP	0.0.0.0			
	Masque sous-réseau	0.0.0.0			
	Adresse passerelle	0.0.0.0			
	Langue firmware	English	•		
	Affichage de la force	en Ibs			
	La pince reste fermée	e si pas OK			
	Touche unité de com	mande active			
	Port X3 actif	PC	•		
	Affichage Temps 1	+ -	2000 ms		
	Affichage Temps 2	+ -	2000 ms		

#### III. 40 Sous-menu Généralités

Sur la page du sous-menu Généralités il est possible de procéder aux réglages suivants :

Élément	Description du réglage					
Nom unité de commande	Permet de saisir le nom de l'unité de commande.					
Type de synchronisation	<ul> <li>Permet de sélectionner l'alignement temporel de l'unité de commande.</li> <li>PC : L'unité de commande compare l'heure avec le PC après chaque établissement de connexion</li> <li>Serveur : L'unité de commande synchronise l'heure avec le serveur NTP intégré à intervalles réguliere.</li> </ul>					
Fuseau horaire	Permet de définir le fuseau horaire.					
Adresse IP Masque sous-réseau	Permet de saisir la dresse IP. Permet de saisir le masque de sous-réseau.					



#### **OETIKER EPC 01**

Logiciel PC

Élément	Description du réglage
Adresse passerelle	Permet de saisir l'adresse de la passerelle.
Langue firmware	Permet de sélectionner la langue du firmware.
Affichage de la force	Permet de choisir si l'affichage de la force apparaît en unités de livres.
en Ibs	
La pince reste fermée	Permet de choisir si la pince reste fermée si pas OK.
si pas OK	
Touche unité	Permet de choisir si le bouton rotatif de l'unité de commande est actif.
de commande active	
Port X3 actif	Permet de sélectionner l'affectation du port X3 :
	• PC
	• CAL01
Affichage Temps	Si plusieurs données sont affichées après une fermeture (par ex. avec la fonction
	Vérification), l'affichage change selon les intervalles définis ici.

### REMARQUE

L'horloge du firmware de l'unité de commande peut varier jusqu'à 6 minutes par jour. Une synchronisation régulière de l'heure est donc recommandée pour le stockage des données.

Si un serveur NTP est utilisé, il doit être inclus dans le même réseau que l'unité de commande.



### Édition des réglages de fermeture

### Navigation : Accueil > Ensemble de données local > Réglages Unité de commande > Fermeture

OETIKER EPC 01 CONFIGURATION	l - V1.1.0			
Unité de commande nsemble de données la	DC:			
Ensemble de données local	Données de fermeture	Séquence	Réglages unité de comr	nande Statistique
Home > Ensemble de données local > Réglag	es unité de commande >			
•	Généralités F	ermeture Retour fermeture	Test de la pince Mod	e de compatibilité
Ensemble de données	Démarrage	Touche Start	•	
Envoyer à l'unité de commande	Commande d'entrée	Unité de commande	•	
Réglages Réinitialiser sur valeur par défaut	Mode de déclenchement	Progression (appuyer et maintenir)	Temps d'interrupti processus (max.)	on de + - 500 ms
	Mode de fonctionnement	Automatique	•	

#### III. 41 Sous-menu Fermeture

Sur	la	page di	J sous-menu	Fermeture	les i	réalages	suivants	sont	effectués	:
oui	iu	puge at		i crincture	100	regiugeo	Survanto	0011	chicoluco	•

Élément	Description du réglage
Démarrage	Permet de sélectionner le déclenchement de la fermeture.
	Touche START sur l'unité d'activation
	Commande supérieure
	Touche START commune sur l'unité d'activation et la commande de niveau supérieur
Commande	Permet de sélectionner la source du signal de départ.
d'entrée	• Commande de niveau supérieur : Si le signal de démarrage est envoyé par une commande
	de niveau supérieur, celui-ci doit être sélectionné ici. Avec cette option, la soupape de
	sécurité doit être verrouillée activement au moyen d'un accessoire disponible exclusivement
	chez OETIKER.
	Unité de commande : L'unité de commande envoie le signal de démarrage.
Mode de déclen-	Permet de sélectionner le début du processus de fermeture.
chement	• Pression (appuyez sur le bouton de démarrage jusqu'à ce que la fermeture soit terminée ;
	dès que vous le relâchez, la pince s'ouvre et le processus est interrompu).
	Impulsion (une courte impulsion sur le bouton de démarrage déclenche une
	fermeture complète).
	• Double clic (un double clic sur le bouton de démarrage déclenche une fermeture complète).
	Pour les besoins de la démonstration, un fonctionnement étape par étape est mis en œuvre.
	Ainsi, le système passe à l'étape suivante lors du déclenchement.



#### **OETIKER EPC 01**

Élément	Description du réglage
Mode de	Permet de sélectionner le mode de fonctionnement.
fonctionnement	Automatique
	Pas à pas

### Édition des réglages Retour Fermeture

Navigation : Accueil > Ensemble de données local > Réglages Unité de commande > Retour Fermeture

term and	DETIKER EPC 01 CONFIGURATION -	V1.1.0					
Under de contexte local       Derecter de formation       Enterprise							
December de doctedes local         Devendere de la lamination         Después de la doctedes local         Después de la doctedes local         Después de la doctedes           Res         1 Canacitade doctedes local         9 Elégenes untel do communels         I Canacitade doctedes         Res	té de commande nsemble de données loc						
Signal base de deciendes de Jalignes unité de companie               Orientais Frendrais de traismail de de decimales                Restruitemente de de decimales               Restruitemente de de decimales               Restruitemente de de decimales               Restruitemente de de decimales               Restruitemente	Ensemble de données local	Données de fermeture		Séquence	Réglages unité de comma	nde	Statistique
Celebratis       Fermedra       Totor the signed       Market and the signed         Encompatibility       Impacts notified do signed OK       Impacts notified do signed OK       Impacts notified do signed OK         Replayse       Impacts notified do signed OK       Impacts notified do signed OK       Impacts notified do signed OK         Replayse       Impacts notified do signed DK       Impacts notified do signed DK       Impacts notified do signed DK         Replayse       Spart OK       Impacts notified do signed pass CK       Impacts notified do signed pass CK         Impacts not not not part differ       Spart OK       Impacts not not not pass differ       Impacts not	me ) Ensemble de données local ) Réglages u	inité de commande )					
Exceeded dia diaconsola       Religheige spectrace de retour         Image:       Image:		Généralités	Fermeture	Retour fermeture	Test de la pince Mode	de compatibilité	
Image 1       Nagition softs da signal OK         Rightypes       Image 1         Rights       Signal OK         Signal OK       Signal OK         Image 1       Signal OK         Signal OK       Signal OK         Image 1       Signal OK         Image 1       Image 1         Image 1       Image	semble de données	Réglages généraux de n	stour				
Impact a link de commande       Impact a link de link		Négation continute de si					
Rightigen       Nightigen sorts do strytup par OK         Rightigher sur valuer par défait       Signal OK         Agris stagen trait à la statue       Agris stagen trait à la statue         > prit por formune la statue       Duries d'impublies         > prit por formune la statue       Duries d'impublies         > impublies estatue       Signal centre         > impublies estatue       Duries d'impublies         > impublies estatue       Signal destatue         > Signal destactures       Signal destactue         > Als dis duries reserve       Signal destactue         > Tatinterre	Envoyer à l'unité de commande	Negatori sorbe du si	gnarok				
Right diverse are value par definition       Age is descent that the first diverse is a diverse is diverse i	glages	Négation sortie du si	gnal pas OK				
Agrics darges track (a)       Pair de statue       Duries d'impublion       (*	Réinitialiser sur valeur par défaut	Signal OK					
Signif proferomentaria       Tack statutition         Impublicition as discursariage da la formatura       Durite d'impublicion       +		Après chaque test du système	Pas de sortie	•			
Impulsion as deharange de la formature   Outrie d'impulsion +		Si prêt pour fermeture	Pas de sortie	•			
Aprile darge fromster     input continu       A ta fin d'une sidgeand?     input continu       Imput continu     imput continu       Imput contin     imput continu       Imput cont		Impulsion au démarr	age de la fermeture		Durée d'impulsion	+ -	500 ms
A la fin d'une adquanta guard contrau •      Inspation en attrajouet l'Écart avant     Inspation en attrajouet l'Écart avant     Signal des declerachement     Après duages effa par guard en la formature     Signal des declerachement     Au d'abtra de la formature     Au d'abtra de la formature     Au d'abtra de la décletion de context     Abtra de la décletion de destendent     Abtra de la décletion de la décletion		Après chaque fermeture OK	Signal continu	•			
		A la fin d'une séquence	Signal continu	•			
		Impulsion en atteigna	ant l'écart ouvert				
Signal pes OK  Impublics as demarrage de la fermeture  Après charges del pes  impublics au demarrage de la fermeture  Après charges del pes  impublics au demarrage  Signal des declerechement  Au debt de la fermeture  Au debt de la descellente  de la fer du maintaine  Au de la de descellente  de la de descellente  de la fermeture  de la de descellente  de la descellente  d		Impulsion en atteigne	ant force et écart m	aint.			
Impublican au démarrage de la fermentare     Aprèse charges étair par la formentare     Aprèse charges étair par la formentare     Signal de déclementement     Au débud de la formentare     Au débud de la déclement ou de la désection     Au for du maintement     Au for du la déclement ou de la désection     Au for du la désection de constant     Au for du la désection de deservante		Signal pas OK					
Aprise charges relations in grant continu •  Signal die declementment  Auf die de chementment  Auf die die de declementmente  Auf die die die declemente die autointen  Auf die die die declemente die die declemente		Impulsion au démarr	age de la fermeture	2	Durée d'impulsion	+ -	500 ms
Signal de déclementent  Au détoir de la formature  En atteignant l'écart de maintenn  Aite fins de maintenn Aite fins de la détoction Aite fins de la détoction de contact		Après chaque état pas OK	Signal continu	*			
Au dibbat de la formeture  for attisignant l'écart de multifion  Als fin du multifion  Als fin du multifion  Als fin de la dibbatchion de contact  Foutiersend la sino de formetene		Signal de déclenchemer	ıt				
En attalguart f dicart de mainten     Als fin du mainten     Als fin du mainten     Als fin de la délection     Als fin de la délection de contact     En attalement la teu de formatene		Au début de la ferme	ture				
Ala fin du mainten ou de la délaction Ala fin de la délaction Ala fin de la délaction de contact Finultationarde la sin de formation		En atteignant l'écart	de maintien				
Alls fin de la délection de contact  Table de la délection de contact  Table de la délection de formatives		A la fin du maintien o	u de la détection				
En attaionant la lau de fermature		A la fin de la détectio	n de contact				
		En atteignant le jeu o	le fermeture				
		-					
Connecté à une unité de commande : EPC01 (43096665245556124 / V 1 0.1 )	Connecté à une unité de commar EPC01 (43098605245956124 / V	ide: 11.0.1)				default	

III. 42 Sous-menu Retour fermeture

Sur la page du sous-menu **Retour fermeture** il est possible de procéder aux réglages des retours de l'unité de commande.

Dans la zone **Réglages généraux de retour** il est possible de sélectionner/désélectionner l'inversion du signal OK et du signal NOK.

Dans les zones **Signal OK** et **Signal NOK** il est possible de régler les paramètres de sortie du signal respectif. Dans la zone **Signal de déclenchement** il est possible de sélectionner/désélectionner le moment et/ou l'événement de fonctionnement pour la sortie de signal.



### Éditer les réglages du test de la pince

Navigation : Accueil > Ensemble de données local > Réglages Unité de commande > Test de la pince

OETIKER EPC 01 CONFIGURATION	- V1.1.0			
Unité de commande nsemble de données le	c			
Ensemble de données local	Données de fermeture	Séquence	Réglages unite	é de commande
Home > Ensemble de données local > Réglag	es unité de commande )			
	Généralités Fer	rmeture Retour fermeture	Test de la pince	Mode de compatibilité
Ensemble de données	Au démarrage de l'UC	Test pince obligatoire	v	
Sauvegarder Envoyer à l'unité de commande	Test de la pince avertiss	sement		
Réglages	Demande de test de pin	ICB		
Réinitialiser sur valeur par défaut	Signal OK au début du t	test de pince		
	Signal OK après chaque	e étape du test de pince		
	Test de pince avec autor	risation		

#### III. 43 Sous-menu Test de pince

Sur la page du sous-menu **Test de la pince** il est possible de procéder aux réglages du test de la pince dans l'ensemble de données local :

Élément	Description du réglage
Liement	Description du regiage
Au démarrage de l'UC	Permet de sélectionner l'exécution du test de la pince au démarrage de l'unité
	de commande.
	Test pince obligatoire
	Sélection fonction « TP » et « APN »
	Directement à l'APN actif
Test de la pince	Permet de choisir si un avertissement apparaît après un nombre défini de fermetures.
avertissement	
Demande de test	Permet de choisir si un test de la pince est effectué après un nombre défini
de pince	de fermetures.
Signal OK au début	Permet de choisir si les signaux OK sont envoyés au début du test de la pince.
du test de pince	
Signal OK après chaque	Permet de choisir si les signaux OK sont envoyés après chaque étape du test
étape du test de la pince	de la pince.
Test de pince avec	Permet de choisir si un test de la pince est autorisé dans le menu Test pince de l'unité
autorisation	de commande (voir chapitre 8.5.6).



#### Édition des réglages du mode de compatibilité

Navigation : Accueil > Ensemble de données local > Réglages Unité de commande > Mode de compatibilité

OETIKER EPC 01 CONFIGURATION	I - V1.1.0				
Unité de commande nsemble de données lo	10:				
Ensemble de données local Home ) Ensemble de données local ) Réglage	Données de fermetur es unité de commande >	e	Séquence	Réglages unité	é de commande
•	Généralités	Fermeture	Retour fermeture	Test de la pince	Mode de compatibilité
Ensemble de données	Ferm. priorité effo	ort av. temps proce	ssus tot. const. (comme El	_K0:	
Envoyer à l'unité de commande	Ferm. priorité cou	rse av. temps prod	cessus tot. const. (comme l	ELK	
Réglages					
Réinitialiser sur valeur par défaut					

III. 44 Sous-menu Mode de compatibilité

Sur la page du sous-menu **Mode de compatibilité** il est possible de réajuster les mêmes temps de traitement de l'OETIKER ELK 02 pour les fermetures Priorité Trajectoire et Priorité Force.

Cette fonction est sélectionnée uniquement pour un ELK 02 de remplacement ou après consultation d'OETIKER. La qualité des fermetures est maintenue et aucun autre inconvénient n'en résulte.


## 8.6.8 Affichage des statistiques

Navigation : Accueil > Ensemble de données local > Statistique

OETIKER EPC 01 CONFIGURATION	- V1.1.0									
Unité de commande nsemble de données lo	c									
Ensemble de données local	Donné	es de fermeture		Séquence		Régla	ges unité de commande	S	tatistique	
Home > Ensemble de données local > Statistiq	ue >									
4	Gé	néralités Ferr	netures	Test de la pir	ice					
-neamhle de données										
	Numéro	d'article 10	034676				Version firmware	1.0.1		
	Numéro	de série 00	991df40000001	lc		1	État statistiques	13.07.2021 06:31	:44	
	Nombre fermetures	Pince	Numéro de série							
	0	HO 2000 : 03m	00991df40000	0022						
	2	HO 4000 : 03m	00000000098	Ba0ae						
	29	HO 4000 : 03m	00000000000	00104						
	5	HO 4000 : 03m	000000000000	00104						
	0	HO 3000 : 03m	00991df40000	0037						
	303	HO 3000 : 03m	000000000000	00000						
	0	HO 5000 : 03m	00991df40000	0031						
	54	HO 3000 : 03m	00000000000	00000						
	4	HO 4000 : 03m	00000000000	00002						
	0	HO 4000 : 03m	000000000000	00002						
	Unité de	e commande				I	Pince			
	Description			Valeur	Unité		Description		Valeur	Indiá
	Nomb	ore total de fermetures		403	Fermetures		Type de pince		HO2000 : 3m	
	Nomb	ore total fermet. défect		56	Fermetures		N° série		00991df400000022	
	Derni	ère maintenance à			Fermetures		Nombre total de fermetu	ires	282	ł
	Depu	is dernière maintenan	ce		Fermetures		Depuis dernière mainter	nance	282	F
	Derni	ère maintenance					Dernière maintenance		01.01.1970 00:00:00	
	Mess	age de maintenance a	près	1000000	Fermetures		Message de maintenan	ce après	250000	F
	Répé	ter message de mainte	enance après	1000	Fermetures		Répéter message de ma	aintenance après	1000	F

#### III. 45 Sous-menu Statistique

Sur la page du sous-menu **Statistique** il est possible d'afficher toutes les fermetures par pince. En outre, toutes les fermetures et toutes les fermetures NOK sont comptées avec l'unité de commande.



# 8.6.9 Affichage du fichier journal

Navigation : Accueil > Ensemble de données local > Fichiers journaux

OETIKER EPC 01 CONFIGURATION	- V1.1.0					
Unité de commande nsemble de données lo	c					
Ensemble de données local	Données de fermeture	Séquence	Réglages unité de commande	Statistique	Fichiers journaux	Fonctions sous licence
Home > Ensemble de données local > Fichiers	journaux >					
	Vue d'ensemble					
Ensemble de données	Aucune entrée					
Envoyer à l'unité de commande						
Fichiers journaux						
Données de mesure exportées						

III. 46 Sous-menu Fichiers journaux

Sur la page du sous-menu **Fichiers journaux** toutes les actions de l'unité de commande sont stockées dans des fichiers journaux, à condition que les fichiers journaux aient été consultés (*voir chapitre 8.5.3*). Les fichiers journaux inutiles peuvent être supprimés (*voir chapitre 8.5.7*).



Logiciel PC

#### 8.6.10 Affichage des fonctions sous licence

#### Navigation : Accueil > Ensemble de données local > Fonctions sous licence

OETIKER EPC 01 CONFIGURATION -	V1.1.0					
Unité de commande nsemble de données loc						
Ensemble de données local	Données de fermeture	Séquence	Réglages unité de commande	Statistique	Fichiers journaux	Fonctions sous licence
Home > Ensemble de données local > Fonctions	sous licence >					
Ensemble de données	Vue d'ensemble	shoe				
Sauvegarder Envoyer à l'unité de commande	Fonction licence	Est active Violations de lice				
	Statistiques de pince	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -				
	Désactivation levier de sécurité	~				
	Réseaux industriels	~				
	X12 sortie	~				
	X20 sortie	~				
	X20 entrée	~				
	X3 interface calib	~				
	Fermetures Schnappi	~				
	Colliers de serrage à oreille	~				
	Colliers de serrage	~				
	Fermeture avec anciens types de pince	~				
	5 APN max. définis					
	20 APN max. définis					
	99 APN max. définis	~				
	Fonction APN maintien et détection	~				
	Définir les séquences	~				
	Période de test					

#### III. 47 Sous-menu Fonctions sous licence

Sur la page du sous-menu **Fonctions sous licence**, il est possible d'afficher les droits de la licence utilisée. Les droits actifs sont marqués d'une coche. Les violations de licence sont affichées dans la colonne de droite. Les fonctions ou droits étendus peuvent être déverrouillés en saisissant une clé de licence. *(voir Section « Saisir la clé de licence » à la page 8-58)*.



Pilotage de l'EPC 01 via une unité de commande externe

# 9 Pilotage de l'EPC 01 via une unité de commande externe

# 

Ne faites jamais fonctionner l'EPC 01 via une commande externe, sans appliquer les dispositions de sécurité correspondantes.

- Le non-respect peut entraîner la mort ou des blessures graves.
- L'intégrateur est responsable de l'intégration en toute sécurité de l'EPC 01.
- L'intégrateur de système doit effectuer une analyse des dangers et configurer l'outil en fonction de cette analyse.
- L'intégration doit être exécutée uniquement par du personnel qualifié.
- Si vous avez des questions sur l'intégration, adressez-vous à Oetiker.

# 9.1 Description de l'intégration

# 9.1.1 Réglages dans le logiciel PC

Des réglages spécifiques sont effectués dans le logiciel PC pour l'intégration. Cela s'applique en particulier aux réglages des paramètres suivants :

- Fermeture (voir section « Édition des réglages de fermeture » à la page 8-69).
- Retour Fermeture (voir section « Édition des réglages Retour Fermeture » à la page 8-70).
- Test de la pince (voir section « Éditer les réglages du test de la pince » à la page 8-71).

# 9.1.2 Shuntage de la soupape de sécurité dans la pince

Pour permettre la commande externe de l'EPC 01, la soupape de sécurité de l'unité d'activation doit être shuntée en permanence. Pour ce faire, effectuer une pression mécanique permanente sur le levier de sécurité à l'aide de l'accessoire du levier de sécurité « Bague de blocage » et le fixer dans cette position. La fonction de sécurité intégrée du firmware, selon laquelle le levier de sécurité doit être relâché une fois toutes les 20 fermetures, est automatiquement désactivée.



Pilotage de l'EPC 01 via une unité de commande externe

L'illustration suivante montre l'accessoire du levier de sécurité « Bague de blocage », article nº 32000385 :



III. 48 Levier de sécurité Bague de blocage

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre centre de service OETIKER régional.

## 9.1.3 Compatibilité

Lors de l'intégration, la compatibilité des différents composants doit être prise en compte (voir chapitre 1.3).

# 9.2 Exemple d'intégration avec une activation à deux mains

La présentation suivante du système décrit l'intégration sûre sur le principe de l'activation à deux mains.



*III.* 49 Vue d'ensemble du système, exemple d'intégration avec une activation à deux mains

#### Réglages dans le logiciel PC

Dans le logiciel PC, le démarrage doit être défini par une commande externe et le bouton START.



Pilotage de l'EPC 01 via une unité de commande externe

#### Intégration mécanique

OETIKER recommande d'installer une soupape de sécurité. La soupape de sécurité empêche les fermetures involontaires dues à des défaillances du système.

#### Intégration électrique

L'actionnement de la soupape de sécurité doit être transmis de la commande externe à l'unité de commande soit via l'interface X20, soit via la communication industrielle.



# 10 Maintenance et remise en état

# 10.1 Consignes de sécurité générales sur les opérations de maintenance et de remise en état

- Les opérations de nettoyage, de graissage et de maintenance ne doivent être effectuées que par des spécialistes autorisés dans le respect de ces instructions de maintenance et des consignes de prévention des accidents. Le non-respect peut entraîner des blessures et des dommages.
- Pour les opérations de maintenance et de remise en état, utilisez uniquement les outils et pièces d'origine recommandés par OETIKER.
- Utilisez uniquement des pièces détachées d'origine OETIKER.
- Les travaux de maintenance peuvent être effectués uniquement lorsque l'EPC 01 a été débranché du réseau électrique.
- L'EPC 01 doit être nettoyé tous les jours ou toutes les semaines après sa première mise en service, en fonction du degré d'encrassement.
- Ne jamais immerger l'EPC 01 dans l'eau ou d'autres liquides.

# 10.2 Préparation et fin de la maintenance

Les activités préparatoires et finales suivantes sont effectuées avant et après la maintenance.

# 10.2.1 Préparation de la maintenance

# AVERTISSEMENT

#### Risque mortel par électrocution.

Le contact avec les pièces conductrices de tension peut être mortel.

- Débrancher la fiche secteur de la prise électrique et sécuriser l'EPC 01 contre toute remise en marche accidentelle.
- S'assurer que les travaux sur l'équipement électrique ne sont exécutés que par du personnel spécialisé qualifié et autorisé.
- S'assurer que les utilisateurs ne dépannent que les perturbations qui proviennent visiblement d'erreurs de manipulation ou de maintenance.
- 1. Débrancher l'EPC 01 de l'alimentation en air comprimé et de l'alimentation électrique et dépressuriser les parties et appareils correspondants du système.
- 2. Réaliser la maintenance conformément au plan de maintenance (voir chapitre 10.3).

# 10.2.2 Clôture de la maintenance

- ✓ Maintenance et remise en état terminées.
- 1. Connecter tous les raccords électriques et pneumatiques débranchés.
- 2. Installez les dispositifs de sécurité, s'ils sont démontés.
- 3. Vérifier les raccords à vis et resserrer si nécessaire.
- 4. Vérifier le bon fonctionnement de l'EPC 01.



# 10.3 Réalisation de la maintenance conformément au plan de maintenance

Procéder à la maintenance de l'EPC 01 conformément au plan de maintenance :

Quand ?	Où ?	Quoi ?
Toutes les semaines	EPC 01	Nettoyer l'EPC 01 (voir chapitre 10.3.1).
Tous les mois	Tête de pince	Graissage de la tête de pince (voir chapitre 10.3.2).
Tous les ans, ou après	Pince	Faire réviser la pince ou la tête de pince (voir chapitre 10.3.4)
250 000 fermetures	Tête de pince	
Selon les besoins	Préfiltre	Vérifier et remplacer le préfiltre (voir chapitre 10.3.3)

# 10.3.1 Nettoyer l'EPC 01

✓ Maintenance préparée.

# PRUDENCE

#### Dommages matériels dus à des produits de nettoyage agressifs !

- Nettoyer l'EPC 01 avec de l'eau uniquement.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs.
- 1. En cas de faible salissure, nettoyer l'EPC 01 avec un chiffon sec.
- 2. En cas de forte salissure, nettoyer l'EPC 01 avec un chiffon humide.
- 3. Clôturer la maintenance (voir chapitre 10.2.2).

# 10.3.2 Graissage de la tête de pince

Les rouleaux et le poussoir-coin sont des pièces de la tête de la pince soumises à des contraintes mécaniques et doivent être lubrifiés régulièrement, mais au moins une fois par mois.

- ✓ Maintenance préparée.
- S'assurer que l'alimentation en air comprimé est interrompue et que l'unité de commande est hors tension.
- Lubrifier la tête de la pince (1) au niveau du graisseur (3) avec la graisse appropriée à l'aide d'un pistolet graisseur (voir chapitre 12.2).
- Contrôler (2) l'usure et les amorces de ruptures des mâchoires de pince sur les points de serrage, les remplacer si besoin (réf. voir le catalogue d'outils).
- 4. Vérifier que la pince et l'unité de commande ne présentent pas de dommages mécaniques.
- 5. Remplacer les pièces défectueuses.
- 6. Clôturer la maintenance (voir chapitre 10.2.2).





## 10.3.3 Vérifier et remplacer le préfiltre

L'encrassement du préfiltre doit être contrôlé régulièrement, et celui-ci doit être éventuellement remplacé.

Filtres, pré-filtres et accessoires recommandés :

Désignation	Fabricant, type	N° d'article
Filtres	OETIKER, filtre standard avec fonction de tamisage $\leq 5\mu$	05005930
Filtres	FESTO, type MS4-LF-1/4-C-R-V	529 397
Pré-filtre (en cas d'air fortement encrassé)	FESTO, type MS6-LF-1/4-E-R-V	527 668
Support pour le filtre FESTO	FESTO, MS4-WB ou MS6-WB	-

- ✓ Maintenance préparée.
- 1. Vérifier l'encrassement du pré-filtre.
- 2. En cas de salissure, remplacer le pré-filtre. Installer le nouveau préfiltre à la verticale pour assurer un bon fonctionnement.
- 3. Clôturer la maintenance (voir chapitre 10.2.2).

## 10.3.4 Faire réviser les pinces et la tête de pince (recommandé)

OETIKER recommande d'envoyer la pince et la tête de la pince au centre de service OETIKER pour révision après l'intervalle spécifié.

Un compteur est intégré dans l'unité d'activation de la pince, lequel envoie un avertissement à l'unité de commande après 250 000 fermetures, indiquant qu'une maintenance est nécessaire.

- ✓ Maintenance préparée.
- 1. Démonter la pince et la tête de pince, les envoyer pour révision.
- 2. Après la maintenance, monter la pince et la tête de pince.
- 3. Clôturer la maintenance (voir chapitre 10.2.2).



# 10.4 Remise en état

# 10.4.1 Remplacement de la tête de pince

# **AVERTISSEMENT**

#### Risque de blessure lorsque la tête de pince est démontée !

Lorsque la tête de pince est démontée, le ressort de compression et la cale peuvent être projetés au déclenchement de la fermeture.

- Ne pas faire fonctionner la pince pneumatique sans la tête.
- Remplacer la tête de la pince uniquement après avoir coupé l'alimentation en tension et en air comprimé.

# REMARQUE

Chaque corps de pince peut loger diverses têtes de pince. Les désignations de type peuvent être consultées dans le catalogue d'outils.

#### Contenu de la livraison d'un kit de tête de pince

- Joint à lèvre (1)
- Bande de guidage de piston avec piston de cale (2)
- Ressort de compression (3)
- Poussoir-coin (4)
- Rondelle d'écartement (5)
- Tête de pince (6)



III. 50 Kit de tête de pince



#### Remplacement de la tête de pince

- 1. Couper l'alimentation
  - en air et éteindre l'unité de commande.
- 2. Déconnecter l'unité de pince de l'unité de commande.
- 3. Détacher la tête de pince (9) du corps de pince (1) :
  - Desserrer le contre-écrou (2).
  - Desserrer légèrement l'écrou-raccord (8).
- Retirer le poussoir-coin (6), le piston de cale (5), la bande de guidage de piston (4), le joint à lèvre (3) avec le ressort de compression (7) du corps de pince (1).
- Graisser le piston de cale (5) avec le poussoir-coin (6), la bande de guidage de piston (4) et le joint à lèvre (3) du nouveau kit de tête de pince et les insérer dans le corps de pince (*voir chapitre 12.2*).
- 6. Insérer l'unité lubrifiée dans le corps de la pince (1).
- 7. Monter le ressort de pression (7) sur le poussoir-coin (6).
- 8. Visser la tête de la pince (9) sur le corps de la pince (1).
- 9. Visser complètement le contre-écrou (2).
- 10. Aligner la tête de la pince (9) sur le poussoir-coin (6) et serrer l'écrou-raccord (8) à la main de manière à ce que la tête de la pince ne puisse être tournée qu'avec difficulté.
- 11. Serrer le contre-écrou (2) contre l'écrou-raccord (8) de manière à ce que la tête de la pince puisse tourner facilement.





# 10.4.2 Orientation de la tête de pince

# 

#### Risque d'écrasement lorsque la tête de pince est démontée !

Les doigts peuvent être écrasés ou sectionnés lorsque l'on appuie sur le bouton START ou lorsque le démarrage est déclenché par la commande externe.

- Ne pas mettre les mains dans la zone de serrage de la pince.
- Aligner la tête de la pince uniquement après avoir coupé l'alimentation en tension et en air comprimé.
- 1. Couper l'alimentation en air et éteindre l'unité de commande.
- 2. Desserrer le contre-écrou (1).
- Desserrer légèrement l'écrou-raccord (2) pour pouvoir aligner la tête de la pince (3).
- 4. Aligner la tête de la pince (3) et la maintenir dans la position souhaitée.
- 5. Serrer l'écrou-raccord (2).
- 6. Serrer le contre-écrou (1) contre l'écrou-raccord (2).
- 7. Effectuer le test de la pince (*voir chapitre 4.4*).



## 10.4.3 Remplacement des mâchoires de pince

# REMARQUE

Les mâchoires de pince à remplacer sont disponibles sous la forme d'un kit de remplacement des mâchoires de pince. Une livraison rapide et conforme des pièces détachées n'est possible que si la commande est complète. Pour cela, les indications suivantes sont nécessaires :

Nom du produit, numéro de l'article, type d'expédition, adresse précise.

Des consignes techniques détaillées sont disponibles dans le catalogue d'outils.

#### Remplacement des mâchoires de pince – pinces HO

Un numéro est gravé sur les mâchoires de pince. Ce numéro permet de commander un kit de remplacement de mâchoires de pince (voir aussi le catalogue d'outils). Ne pas monter d'autres mâchoires de pince que celles désignées sur la tête de pince !

# PRUDENCE

#### Dommages sur la pince par des pièces tierces !

Ne monter que des mâchoires de pince d'origine OETIKER. Ne pas monter d'autres mâchoires de pince que celles désignées dans la tête de pince.



Maintenance et remise en état

- 1. Couper l'alimentation en air et éteindre l'unité de commande.
- 2. Déconnecter l'unité de pince de l'unité de commande.
- 3. Desserrer le contre-écrou (1).
- 4. Dévisser l'écrou-raccord (2).



# **▲** PRUDENCE

## Risque de blessure dû à la projection de pièces !

- Le ressort de compression monté (4) est sous tension.
- Tenir fermement la tête de la pince pendant le démontage.
- Détacher la tête de pince (6) du corps de pince (3).
   Le poussoir-coin (5) et le piston de cale (7) restent dans le corps de pince.





Maintenance et remise en état

- Retirer les deux circlips (9) sur la tête de pince côté graisseur. Ce faisant, ne pas refouler les boulons (10).
- Desserrer deux écrous hexagonaux (8) des vis à tête cylindrique (11).
- 8. Retirer les vis à tête cylindrique (11).



9. Retirer la plaque de pince (12).



#### Maintenance et remise en état

- Démonter le ressort de compression (14), les tôles de recouvrement (15) et les mâchoires de pince (13).
- Lubrifier les nouvelles mâchoires de pince (13) et le ressort de compression (14) du kit de remplacement des mâchoires de pince avec le lubrifiant approprié (*voir chapitre 12.2*).
- 12. Assembler les mâchoires de pinces lubrifiées (13), le ressort de compression (14) et les plaques de recouvrement (15) en une seule unité.
- 13. Introduire les tôles de recouvrement des deux côtés (15) dans les rainures (16) des plaques de pince.
- 14. Contrôler la mobilité des mâchoires de pince (13).





15. Visser la tête de la pince (6) sur le corps de la pince (3) et la fixer avec le contre-écrou (1).

Le poussoir-coin (5) doit venir se loger entre les deux mâchoires de la pince (13).



Traitement des problèmes et messages de défauts

# 11 Traitement des problèmes et messages de défauts

# 11.1 Consignes générales en cas de défauts

- Si la procédure de fermeture ne démarre pas ou si des dysfonctionnements se produisent, faire appel au personnel responsable de l'entretien du EPC 01.
- La correction des défauts doit se faire de manière appropriée. En cas de doute, contacter la société Oetiker (www.oetiker.com).

# 11.2 Affichage des défauts

Les défauts sont affichés comme suit :

- Le défaut est signalé sous forme de message de défaut avec un marquage clair sur l'écran de l'unité de commande (*voir chapitre 11.3*)
- Les défauts qui ne peuvent pas être affichés sur l'écran de l'unité de commande sont décrits séparément (voir chapitre 11.4).

Le message de défaut sur l'écran de l'unité de commande est structuré comme suit :



Ill. 51 Structure du message de défaut (exemple)

Position	Symbole	Désignation	Description
1	S	Système	La première lettre décrit le type de défaut.
	н	Manipulation	
	Р	Processus	
2	E	Error	La deuxième lettre décrit la catégorie de défaut.
	w	Avertissement	La catégorie <b>M</b> existe uniquement pour le type de défaut <b>Processus</b> .
	I	Info	
	м	Message	
3	-	Numéro	Le numéro à quatre chiffres décrit l'identification unique.



Traitement des problèmes et messages de défauts

# 11.3 Mesures de dépannage pour les messages de défauts

Message de défaut	Cause du défaut	Mesures de dépannage
SE1001	Données incorrectes ou inexistantes du capteur de pression/température, du capteur de la vanne ou du système de mesure de la trajectoire	<ul> <li>Éteindre l'unité de commande. Après environ 20 s, allumer l'unité de commande et vérifier que les données s'affichent correctement.</li> <li>Si le message de défaut réapparaît, remplacer la pince (si possible).</li> <li>Si le message de défaut peut être acquitté, renvoyer la pince défectueuse. Si le message d'erreur ne peut pas être acquitté, renvoyer l'unité de commande défectueuse.</li> </ul>
SE1002	La pression d'entrée dans l'unité de commande est descendue en dessous de la valeur seuil pendant le serrage	<ul> <li>S'assurer des points suivants :</li> <li>Le réservoir tampon est installé.</li> <li>La pression d'alimentation est suffisante.</li> <li>Le débit au niveau du préfiltre est suffisant.</li> <li>Réduire la force de fermeture si nécessaire.</li> </ul>
SE1003	<ul> <li>La force de friction maximale admissible de la pince a été dépassée</li> <li>La friction au niveau de la tête de la pince est trop élevée</li> <li>La tête de la pince est bloquée</li> </ul>	<ul> <li>Vérifier que le poussoir-coin de la tête de la pince est correctement positionné entre les rouleaux. Si nécessaire, réaligner le poussoir-coin.</li> <li>Si le problème ne peut pas être corrigé, renvoyer la pince défectueuse.</li> </ul>
SE1004	Le micrologiciel n'est pas compatible avec la nouvelle pince	<ul> <li>Mise à jour du firmware de l'unité de commande (client Admin).</li> <li>Renvoyer la pince et effectuer une mise à jour du firmware.</li> </ul>
SW2001	Le nombre prédéfini de fermetures jusqu'à la maintenance de l'unité de commande a été atteint	Renvoyer l'unité de commande et la faire réviser.
SW2002	La mémoire des journaux de l'unité de commande est pleine à 90 %. (Le message apparaît uniquement dans le journal)	Lire la mémoire des journaux, puis l'effacer. Si la mémoire des journaux n'est pas effacée, les entrées les plus anciennes sont automatiquement écrasées.
SW2003	Température de l'air d'admission $\leq$ 10 °C	<ul> <li>Régler la température de l'air d'admission à la valeur requise (<i>voir chapitre 12.2</i>).</li> <li>S'assurer qu'il n'y a pas d'eau dans le système d'air comprimé pour éviter d'endommager la pince et l'unité de commande.</li> </ul>

# 11.3.1 Correction des défauts de type « System »



# Traitement des problèmes et messages de défauts

Message de défaut	Cause du défaut	Mesures de dépannage
SW2004	Le nombre prédéfini de fermetures jusqu'à la maintenance de la pince a été atteint	Renvoyer la pince et la faire réviser.
SI3001	Lors de la mise à jour du firmware, la FRAM de l'unité de commande a été supprimée	<ul> <li>Mettre à jour le firmware (client Admin).</li> </ul>

# 11.3.2 Correction des défauts de type « Handling »

Message de défaut	Cause du défaut	Mesures de dépannage
HE4001	Pression d'entrée de l'unité de commande $\leq$ 2,5 bar	Augmenter la pression d'entrée de l'unité de commande.
HE4002	<ul><li>Aucune pince détectée :</li><li>Pince non raccordée</li><li>Pince défectueuse</li></ul>	<ul> <li>Exécuter les mesures dans l'ordre suivant jusqu'à ce que le défaut soit corrigé :</li> <li>Vérifier le raccordement de la pince à l'unité de commande et la raccorder correctement si nécessaire.</li> <li>Renvoyer la pince défectueuse et la faire réparer.</li> </ul>
HE4003	<ul> <li>Aucun APN sélectionné :</li> <li>Aucun APN n'a été sélectionné après le démarrage de l'appareil ou après l'envoi d'un ensemble de données</li> <li>Aucun APN approprié pour le type de pince disponible</li> </ul>	<ul> <li>Sélectionner l'APN approprié.</li> <li>Créer et envoyer l'APN avec le type de pince correspondant.</li> </ul>
HE4004	<ul> <li>Données de fermeture/processus et réglages incorrects ou inexistants :</li> <li>Des données incorrectes ont été envoyées</li> <li>Défaut pendant la mise à jour du firmware</li> <li>La mémoire est endommagée</li> </ul>	<ul> <li>Exécuter les mesures dans l'ordre suivant jusqu'à ce que le défaut soit corrigé :</li> <li>Vérifier l'ensemble de données et le renvoyer si nécessaire.</li> <li>Mettre à jour le firmware (client Admin).</li> <li>Renvoyer l'unité de commande et la faire réparer.</li> </ul>



Message de défaut	Cause du défaut	Mesures de dépannage
HE4005	<ul> <li>Le processus de serrage/mesure est interrompu :</li> <li>Le bouton de démarrage a été relâché en mode Pas-à-pas</li> <li>Annulation du processus par un dispositif externe</li> <li>Annulation du processus au niveau de l'unité de commande ou de l'unité d'activation par l'opérateur</li> <li>Défauts dans la séquence de commande de la fermeture ou du test de la pince</li> <li>Force de maintien sélectionnée trop faible</li> <li>Écart ouvert sélectionné trop petit</li> <li>La force de vérification sélectionnée est trop faible</li> </ul>	<ul> <li>Exécuter les mesures dans l'ordre suivant jusqu'à ce que le défaut soit corrigé :</li> <li>Vérifier le réglage du mode de déclenchement et le corriger si nécessaire.</li> <li>Vérifier les paramètres de l'écart ouvert.</li> <li>Vérifier les paramètres de maintien.</li> <li>Vérifier les paramètres de vérification.</li> <li>Vérifier que les mâchoires de la pince ne sont pas bloquées.</li> </ul>
HE4006	Le nombre max. de fermetures dans le test de force sans ajustement de la force est atteint	Effectuer un ajustement de la force. Vous pouvez également terminer le test de la pince et serrer les pinces en mode fermeture.
HE4007	La force de fermeture réglée ne peut être atteinte à la pression d'entrée actuellement appliquée	Réduire la force de fermeture. Ou bien, augmenter la pression d'entrée.
HE4008	<ul> <li>Pas de test de pince effectué :</li> <li>Reconnecter la pince</li> <li>Unité de commande redémarrée</li> <li>Les valeurs d'étalonnage sont écrasées lors de l'envoi de l'ensemble de données</li> </ul>	<ul> <li>Effectuer le test de la pince.</li> </ul>
HE4009	Insertion d'une jauge d'écart incorrecte	<ul> <li>Exécuter les mesures dans l'ordre suivant jusqu'à ce que le défaut soit corrigé :</li> <li>Effectuer à nouveau l'étape d'étalonnage avec la jauge d'écart correcte.</li> <li>Annuler le test de la pince et le redémarrer.</li> </ul>
HE4010	Licence de la version démo obsolète	Saisir une licence valide (client Admin).
HE4011	Licence invalide ou non présente sur l'unité de commande	Saisir une licence valide (client Admin).
HE4012	Une pince ELK est utilisée : Le type de pinces n'est pas couvert par la licence actuellement disponible	<ul> <li>Saisir une licence valide qui inclut les pinces ELK (client Admin).</li> <li>Remplacer la pince ELK par une pince EPC 01.</li> </ul>



Message de défaut	Cause du défaut	Mesures de dépannage
HE4013	L'interrupteur de sécurité n'est pas complètement actionné lors du déclenchement de la fermeture ou du test de la pince	Actionner complètement l'interrupteur de sécurité et effectuer à nouveau une fermeture ou un test de la pince.
HE4014	L'interrupteur de sécurité se déclenche pendant le processus de fermeture ou pendant le test de la pince	Maintenir l'interrupteur de sécurité complètement enfoncé pendant tout le processus de fermeture (y compris la phase de recul de la pince).
HE4015	L'interrupteur de sécurité n'est pas relâché pendant plus de 20 fermetures consécutives	<ul> <li>Vérifier que l'interrupteur de sécurité n'est pas bloqué et l'éliminer si nécessaire.</li> <li>Pendant 20 fermetures consécutives, relâcher l'interrupteur de sécurité au moins 1 fois.</li> <li>Renvoyer la pince et la faire réparer.</li> </ul>
HE4016	Unité d'activation ELK 02 raccordée sans interrupteur de sécurité	<ul> <li>Remplacer l'unité d'activation ELK 02 par l'unité d'activation EPC 01 avec interrupteur de sécurité.</li> </ul>
HW5001	Le nombre de fermetures max. jusqu'au test de pince recommandé est atteint	<ul> <li>Effectuer le test de la pince.</li> <li>Il est aussi possible de régler le nombre de fermetures en fonction des besoins dans le menu Réglages de l'unité de commande / Test de la pince.</li> </ul>
HW5002	La correction de la force dépasse le facteur 2 par rapport au pré-réglage	<ul> <li>S'assurer que la force a été transmise correctement.</li> <li>Si nécessaire, terminer le test de la pince et recommencer.</li> </ul>



Traitement des problèmes et messages de défauts

Message de défaut	Cause du défaut	Mesures de dépannage
PE7001	<ul> <li>L'écart ouvert n'est pas atteint :</li> <li>Trop de friction dans le système (pince et tête de pince)</li> <li>Les mâchoires ne parviennent pas à se déplacer jusqu'à l'écart ouvert</li> <li>Tolérances d'ouverture sélectionnées trop étroites</li> </ul>	<ul> <li>Exécuter les mesures dans l'ordre suivant jusqu'à ce que le défaut soit corrigé :</li> <li>Vérifier si la zone des mâchoires de la pince est libre.</li> <li>Effectuer le test de la pince.</li> <li>Vérifier les tolérances de l'écart ouvert et les augmenter si nécessaire.</li> <li>Renvoyer la pince et la faire réviser.</li> <li>Renvoyer l'unité de commande et la faire réviser.</li> </ul>
PE7002	<ul> <li>2002 Lors de la fonction de fermeture Priorité force la force de fermeture est en dehors du champ de tolérance :</li> <li>La durée de fermeture sélectionnée est trop courte</li> <li>La pince n'est pas correctement positionnée sur le collier de serrage (mâchoires de la pince parallèles à la bande du collier de serrage)</li> <li>Force de fermeture sélectionnée trap faible</li> </ul>	<ul> <li>Exécuter les mesures dans l'ordre suivant jusqu'à ce que le défaut soit corrigé :</li> <li>Positionner correctement la pince de façon à ce que les mâchoires de la pince soient alignées parallèlement à la bande du collier de serrage</li> <li>Augmenter la durée de fermeture.</li> <li>Vérifier le réglage de la force de fermeture.</li> <li>Renvoyer la pince et la faire réviser.</li> <li>Renvoyer l'unité de commande et la faire réviser.</li> </ul>
	<ul> <li>Lors de la fonction de fermeture Priorité</li> <li>Trajectoire la force de fermeture est en dehors du champ de tolérance :</li> <li>Pour atteindre l'écart de fermeture, il faut une force de fermeture supérieure à celle qui est prévue</li> <li>La force minimale définie (force de fermeture - force de fermeture- tolérance) n'a pas pu être atteinte à l'écart de fermeture défini</li> </ul>	<ul> <li>Exécuter les mesures dans l'ordre suivant jusqu'à ce que le défaut soit corrigé :</li> <li>Adapter les tolérances de la force de fermeture plus précisément par rapport à l'application et augmenter la tolérance négative si nécessaire.</li> <li>Effectuer le test de la pince.</li> <li>Vérifier l'écart de fermeture et l'augmenter si nécessaire.</li> <li>Contrôler disposition du collier.</li> <li>Renvoyer la pince et la faire réviser.</li> <li>Renvoyer l'unité de commande et la faire réviser.</li> </ul>

# 11.3.3 Correction des défauts de type « Process »



Message de défaut	Cause du défaut	Mesures de dépannage
PE7003	<ul> <li>Lors de la fonction de fermeture Priorité force l'écart de fermeture est en dehors du champ de tolérance :</li> <li>Les mâchoires de la pince ont glissé du collier de serrage</li> <li>Le collier de serrage est cassé</li> <li>Mauvais collier de serrage fermé (ne convient pas à l'APN)</li> <li>La pièce à serrer est en dehors de la tolérance prévue</li> <li>La fenêtre de l'écart de fermeture a été choisie trop étroite (ou non adaptée à l'application).</li> </ul>	<ul> <li>Exécuter les mesures dans l'ordre suivant jusqu'à ce que le défaut soit corrigé :</li> <li>Si le collier de serrage est cassé ou si les mâchoires de pince ont glissé, répéter la fermeture avec un nouveau collier.</li> <li>Insérer la pince et la pièce à serrer appropriées.</li> <li>Effectuer le test de la pince.</li> <li>Adapter les tolérances d'écart de fermeture plus précisément par rapport à l'application.</li> </ul>
	<ul> <li>Lors de la fonction de fermeture Priorité</li> <li>Trajectoire l'écart de fermeture est en dehors du champ de tolérance :</li> <li>Les mâchoires de la pince ont glissé du collier de serrage</li> <li>Le collier de serrage est cassé.</li> <li>La durée de fermeture sélectionnée est trop courte.</li> </ul>	<ul> <li>Exécuter les mesures dans l'ordre suivant jusqu'à ce que le défaut soit corrigé :</li> <li>Si le collier de serrage est cassé ou si les mâchoires de pince ont glissé, répéter la fermeture avec un nouveau collier.</li> <li>Augmenter la durée de fermeture.</li> </ul>



Message de défaut	Cause du défaut	Mesures de dépannage
PE7004	<ul> <li>Lors de la fonction de fermeture Priorité force la force de fermeture et l'écart de fermeture sont en dehors du champ de tolérance :</li> <li>Les mâchoires de la pince ont glissé du collier de serrage</li> <li>Le collier de serrage est cassé.</li> <li>La pince n'est pas correctement positionnée sur le collier de serrage (mâchoires de la pince parallèles à la bande du collier de serrage)</li> <li>Aucun collier de serrage inséré</li> <li>Aucune pièce à serrer insérée</li> </ul>	<ul> <li>Exécuter les mesures dans l'ordre suivant jusqu'à ce que le défaut soit corrigé :</li> <li>Si le collier de serrage est cassé ou si les mâchoires de pince ont glissé, répéter la fermeture avec un nouveau collier.</li> <li>Insérer la pince et la pièce à serrer appropriées.</li> <li>Positionner la pince correctement : perpendiculairement à la pièce à serrer.</li> <li>Augmenter la durée de fermeture.</li> </ul>
	<ul> <li>Lors de la fonction de fermeture Priorité</li> <li>Trajectoire la force de fermeture et</li> <li>l'écart de fermeture sont en dehors</li> <li>du champ de tolérance :</li> <li>Les mâchoires de la pince ont glissé du collier de serrage</li> <li>Le collier de serrage est cassé</li> <li>Aucun collier de serrage inséré</li> <li>Aucune pièce à serrer insérée</li> <li>Pour atteindre l'écart de fermeture défini, il faut une force de fermeture supérieure à celle qui est prévue</li> <li>Réglage de l'écart de fermeture en dehors des spécifications de la tête de la pince</li> </ul>	<ul> <li>Exécuter les mesures dans l'ordre suivant jusqu'à ce que le défaut soit corrigé :</li> <li>Si le collier de serrage est cassé ou si les mâchoires de pince ont glissé, répéter la fermeture avec un nouveau collier.</li> <li>Insérer la pince et la pièce à serrer appropriées.</li> <li>Augmenter la durée de fermeture.</li> <li>Effectuer le test de la pince.</li> <li>Contrôler disposition du collier.</li> </ul>
PE7005	<ul> <li>La force de maintien est en dehors du champ de tolérance :</li> <li>Tolérances de la force de maintien sélectionnées trop étroites</li> <li>Force de maintien sélectionnée trop faible</li> </ul>	<ul> <li>Exécuter les mesures dans l'ordre suivant jusqu'à ce que le défaut soit corrigé :</li> <li>Augmenter les tolérances de la force de maintien.</li> <li>Augmenter la force de maintien.</li> </ul>
PE7006	<ul> <li>L'écart de maintien est en dehors du champ de tolérance :</li> <li>Mauvais collier de serrage fermé (ne convient pas à l'APN)</li> <li>Les mâchoires de la pince ont glissé du collier de serrage</li> <li>Le collier de serrage s'est déformé durant le maintien</li> </ul>	<ul> <li>Exécuter les mesures dans l'ordre suivant jusqu'à ce que le défaut soit corrigé :</li> <li>Insérer le bon collier de serrage.</li> <li>Vérifier la force de maintien et la réduire si nécessaire.</li> <li>Effectuer le test de la pince.</li> <li>Vérifier les tolérances de l'écart de maintien et les augmenter si nécessaire.</li> </ul>



Message de défaut	Cause du défaut	Mesures de dépannage
PE7007	La force de maintien et l'écart de maintien sont en dehors du champ de tolérance : • Aucun collier de serrage inséré	<ul> <li>Exécuter les mesures dans l'ordre suivant jusqu'à ce que le défaut soit corrigé :</li> <li>Insérer le bon collier de serrage.</li> <li>Effectuer le test de la pince.</li> <li>Vérifier les tolérances de la force de maintien et de l'écart de maintien et les augmenter si nécessaire.</li> </ul>
PE7008	<ul> <li>La force de vérification est en dehors du champ de tolérance :</li> <li>La tolérance de la force de vérification sélectionnée est trop étroite</li> <li>La force de vérification sélectionnée est trop faible</li> <li>Trop de friction dans le système (pince et tête de pince)</li> </ul>	<ul> <li>Exécuter les mesures dans l'ordre suivant jusqu'à ce que le défaut soit corrigé :</li> <li>Effectuer le test de la pince.</li> <li>Vérifier la tolérance de la force de vérification et l'augmenter si nécessaire.</li> <li>Augmenter la force de vérification, mais ne pas dépasser 500 N.</li> <li>Renvoyer la pince et la faire réviser.</li> </ul>
PE7009	<ul> <li>La valeur de vérification est en dehors du champ de tolérance :</li> <li>Collier non accroché resp. verrouillé</li> <li>La pince a glissé du collier de serrage pendant la vérification</li> <li>La tolérance de l'écart de vérification sélectionnée est trop étroite</li> <li>Trop de friction dans le système (pince et tête de pince)</li> </ul>	<ul> <li>Exécuter les mesures dans l'ordre suivant jusqu'à ce que le défaut soit corrigé :</li> <li>Vérifier l'accrochage du collier et répéter la procédure de fermeture avec un nouveau collier.</li> <li>Effectuer le test de la pince.</li> <li>Vérifier la tolérance de l'écart de vérification et l'augmenter si nécessaire.</li> <li>Renvoyer la pince et la faire réviser.</li> </ul>
PE7010	<ul> <li>La force de vérification et la valeur de vérification sont en dehors du champ de tolérance :</li> <li>Les mâchoires de la pince n'ont pas été vérifiées sur le mécanisme de fermeture (la pince a été retirée avant la vérification)</li> <li>Force de vérification sélectionnée trop faible</li> <li>La tolérance de la force de vérification sélectionnée est trop étroite</li> <li>La tolérance de l'écart de vérification sélectionnée est trop étroite</li> </ul>	<ul> <li>Exécuter les mesures dans l'ordre suivant jusqu'à ce que le défaut soit corrigé :</li> <li>Vérifier que le collier de serrage est accroché.</li> <li>Effectuer le test de la pince.</li> <li>Vérifier la force de vérification et l'augmenter si nécessaire, mais ne pas dépasser 500 N.</li> <li>Vérifier la tolérance de la force de vérification et l'augmenter si nécessaire.</li> <li>Vérifier la tolérance de la valeur de vérification et l'augmenter si nécessaire.</li> <li>Renvoyer la pince et la faire réviser.</li> </ul>



Message de défaut	Cause du défaut	Mesures de dépannage
PE7011	<ul> <li>L'accrochage du collier de serrage n'est pas détecté :</li> <li>Le collier de serrage n'a pas franchi le crochet</li> <li>L'accrochage a eu lieu en dehors de la fenêtre de tolérance de l'écart de fermeture</li> <li>L'accrochage était trop faible pour être détecté</li> </ul>	<ul> <li>Exécuter les mesures dans l'ordre suivant jusqu'à ce que le défaut soit corrigé :</li> <li>Vérifier la tolérance de l'écart de fermeture et l'augmenter si nécessaire.</li> <li>Vérifier la vitesse limite d'accrochage (Admin OETIKER).</li> <li>Contrôler disposition du collier.</li> </ul>
PE7012	Test de la pince annulé par l'utilisateur	Effectuer à nouveau le test de la pince.
PE7013	<ul> <li>La pince ne se déplace pas vers</li> <li>la position de départ ouverte :</li> <li>Friction trop élevée dans la pince</li> <li>Ouvertures d'aération bloquées</li> <li>Position de départ incorrecte due à un défaut <b>PE7015</b></li> </ul>	<ul> <li>Exécuter les mesures dans l'ordre suivant jusqu'à ce que le défaut soit corrigé :</li> <li>Effectuer le test de la pince.</li> <li>Nettoyer les ouvertures d'aération.</li> <li>Renvoyer la pince et la faire réviser.</li> </ul>
PE7014	<ul> <li>Lors du franchissement de l'écart de détection, la force mesurée est inférieure à la force de détection définie :</li> <li>Aucun collier de serrage inséré</li> <li>Le collier de serrage a déjà été fermé (tentative de double fermeture)</li> <li>Aucune pièce à serrer insérée</li> <li>L'écart de détection sélectionné est trop grand</li> <li>La force de détection sélectionnée est trop élevée</li> </ul>	<ul> <li>Exécuter les mesures dans l'ordre suivant jusqu'à ce que le défaut soit corrigé :</li> <li>Insérer la pince et la pièce à serrer appropriées.</li> <li>Vérifier l'écart de détection et le réduire si nécessaire.</li> <li>Vérifier la force de détection et la réduire si nécessaire.</li> </ul>
PE7015	<ul> <li>La vitesse maximale de la pince a été dépassée :</li> <li>Les mâchoires de la pince ont glissé du collier de serrage</li> <li>Le collier de serrage est cassé</li> <li>Système de mesure de la trajectoire endommagé</li> </ul>	<ul> <li>Exécuter les mesures dans l'ordre suivant jusqu'à ce que le défaut soit corrigé :</li> <li>Si le collier de serrage est cassé ou si les mâchoires de pince ont glissé, répéter la fermeture avec un nouveau collier.</li> <li>Renvoyer la pince et la faire réviser.</li> </ul>



Traitement des problèmes et messages de défauts

# 11.3.4 Description des messages lors de la mesure avec le logiciel PC

Dans le logiciel PC, les fermetures peuvent être effectuées lorsque la fonction « Mesure » est activée. Les messages décrits dans le tableau s'appliquent exclusivement à cette fonction. Ces informations sont nécessaires pour alimenter en données l'écran « Mesure » du logiciel PC. La mesure avec le logiciel PC est décrite dans le chapitre 8.5.5.

Message	Description
PM9000	La mesure est démarrée
PM9010	Lors de la mesure, la fonction « Maintien » est utilisée
PM9011	Lors de la mesure, la fonction « Détection » est utilisée
PM9020	Lors de la mesure, la fonction « Contact » est utilisée
PM9030	Lors de la mesure, la fonction « Fermeture » est utilisée
PM9031	Lors de la mesure, la fonction « Schnappi » est utilisée
PM9040	Lors de la mesure, la fonction « Vérification » est utilisée
PM9050	Lors de la mesure, la fonction « Durée de séquence » est utilisée

# 11.4 Mesures de dépannage sans messages de défauts

Le tableau suivant décrit certains défauts qui ne sont pas signalés par un message de défaut sur l'écran de l'unité de commande.

Description du défaut	Cause du défaut	Mesures de dépannage	
Lors de la mise à jour du	Pilote non installé ou obsolète	Installer le bon pilote sur le PC	
firmware, le message suivant		(voir chapitre 8.2.2).	
s'affiche dans le logiciel PC :			
« Connecter à l'unité de			
commande. »			
Aucune connexion établie	L'unité de commande et le PC	Vérifier la configuration IP dans le	
avec l'unité de commande via	ne sont pas connectés au même	logiciel PC et s'assurer que l'adresse	
Ethernet	réseau	IP et le masque de sous-réseau sont	
	Un port incorrect est utilisé sur	corrects.	
	l'unité de commande	Sur l'unité de commande, utiliser	
		le port Ethernet pour la connexion	
		(en bas de l'unité).	
Aucune valeur ne peut être	Réglage incorrect de l'interface	Dans le logiciel PC, accéder	
envoyée de CAL01 à EPC01	Active X3 dans le logiciel PC	à l'écran « Paramètres de l'unité	
pendant le test de la pince	Un mauvais câble est utilisé	de commande » et régler « Interface	
		Active X3 » sur « CAL01 ».	
		Utiliser le câble approprié.	



Description du défaut	Cause du défaut	Mesures de dépannage
Impossible de sélectionner APN / séquence	<ul> <li>Pas d'APN / séquence créé(e)</li> <li>L'APN / séquence ne correspond pas au type de pince connectée</li> </ul>	<ul> <li>Exécuter les mesures dans l'ordre suivant jusqu'à ce que le défaut soit corrigé :</li> <li>Envoyer à nouveau l'ensemble de données.</li> <li>S'assurer que le type de pince est correct et reconnecter la pince.</li> </ul>
Les modifications apportées à l'ensemble de données n'ont pas été appliquées après l'envoi	Défaut non acquitté	<ul> <li>Exécuter les mesures dans l'ordre suivant jusqu'à ce que le défaut soit corrigé :</li> <li>Acquitter un défaut.</li> <li>Envoyer à nouveau l'ensemble de données.</li> </ul>
L'APN, qui a été utilisé dans une séquence, ne peut pas être supprimé. La suppression n'est pas possible même si la séquence a été retirée de l'ensemble de données.	Ensemble de données non sauvegardé avant la suppression de l'APN	Sauvegarder l'ensemble de données et supprimer ensuite l'APN de la séquence.
La fonction de maintien s'interrompt avant que la force de maintien ou le point de maintien ne soit atteint.	La force de maintien est réglée trop bas, de sorte que la commande ne fonctionne pas correctement dans cette plage	Augmenter la force de maintien.
La détection des contacts indique des valeurs inhabituelles	La force de contact est réglée trop bas, de sorte que la commande ne fonctionne pas correctement dans cette plage	Augmenter la force de contact.
La fermeture est interrompue si la détection et/ou la détection de contact sont activées	Forces définies de manière incorrecte, de sorte qu'une erreur logique entraîne l'abandon de la fermeture par l'EPC 01	<ul> <li>Respecter la règle suivante lors du réglage des forces :</li> <li>Force de maintien/de détection</li> <li>&lt; Force de contact &lt; Force de fermeture</li> </ul>



# 12 Transport, stockage et élimination

# **12.1 Transport**

- ✓ EPC 01 déconnecté de l'alimentation en tension et en air comprimé.
- ✓ Dépressurisation des dispositifs et des parties du système fonctionnant à l'air comprimé.
- 1. Débrancher de l'unité de commande la pince et tous les appareils et éléments du système qui y sont raccordés.
- 2. Emballer les composants dans des conteneurs de transport appropriés. Protéger les composants contre les dommages et les changements soudains de position.

# 12.2 Stockage

- ✓ Mise hors service effectuée.
- 1. Veiller à ce que les conditions suivantes soient réunies sur le lieu de stockage :
  - absence de poussière
  - propre
  - sec
- 2. Préparer la pince et l'unité de commande pour le stockage comme suit :
  - Fermer les raccords pneumatiques avec des bouchons d'obturation.
  - Nettoyer.
- Emballer les composants de manière étanche à la poussière dans des conteneurs de stockage appropriés.
   S'assurer que les composants sont protégés contre les dommages et les changements soudains de position.

# **12.3 Elimination**

- ✓ EPC 01 déconnecté de l'alimentation en tension et en air comprimé.
- ✓ Dépressurisation des dispositifs et des parties du système fonctionnant à l'air comprimé.
- ✓ Mise hors service effectuée.
- 1. Débrancher de l'EPC 01 la pince et tous les appareils et éléments du système qui y sont raccordés.
- 2. Éliminer tous les fluides de fonctionnement et les substances dangereuses pour l'environnement des composants et les collecter en toute sécurité.
- 3. Faire éliminer les fluides de fonctionnement, les composants et les matériels d'emballage par une entreprise spécialisée, conformément aux dispositions locales et légales.
- 4. En option, il est possible d'envoyer l'EPC 01 à la filiale OETIKER compétente sur place à des fins d'élimination.



# 13 Annexes

# 13.1 Caractéristiques techniques

## 13.1.1 Conditions ambiantes

Paramètres	Valeur
Humidité	Max. 80 % jusqu'à 31 °C
	Max. 50 % à 40 °C (avec baisse linéaire entre les deux)
Température de service	Entre 15 °C et 40 °C
Température de stockage	0 °C à 60 °C
Altitude	max. 2000 m.a.s.l.
Niveau de pollution	2 (selon la norme EN 61010-1)
Catégorie de surtension	II (selon la norme EN 61010-1)

# 13.1.2 Caractéristiques électriques

Paramètres			Valeur
Alimentation	Standard	Tension de sortie	110 à 230 V
électrique	(cordon d'alimentation)	Fréquence	50 à 60 Hz
	Alimentation 24 V	Tension de sortie	24 V DC ± 10 %
	(commande externe)	Préfusible	0,3 A
Puissance absorbée			7 W

# 13.1.3 Masse et poids

#### Unité de commande

Paramètres	Valeur
Dimensions extérieures	200 x 300 x 70 mm
Poids	2,4 kg
Couleur	gris, revêtement par poudre

#### Pince

Paramètres		Valeur
Longueur	HO 2000	320 mm
(sans tête de pince)	HO 10000	485 mm
Diamètre	HO 2000 à HO 4000	50 mm
	HO 5000 – HO 7000	54 mm
	HO 10000	74 mm
Poids		2 à 4,5 kg (selon la version)
Couleur		noir



	Fermeture priorité force	Fermeture priorité course*
HO 2000 à HO 4000	±150 N	±0,2 mm
HO 5000	±250 N	±0,2 mm
HO 7000	±250 N	±0,2 mm
HO 10000	±300 N	±0,2 mm
Valeur CmK	> 1.67	

#### 13.1.4 Précision dans la plage de températures de service

\* La capacité de la trajectoire (écart de la pince) est garantie dans la zone opérationnelle de la pince. Le mouvement de la tête de pince étant radial, des écarts plus importants en dehors de la plage opérationnelle sont possibles.

#### 13.1.5 Air comprimé

#### Caractéristiques techniques générales

Paramètres	Valeur
Qualité de l'air	$\leq$ 5 µ, sans huile, air sec (ISO 8573-1)
Consommation d'air	2 L / Fermeture
Entrée d'air comprimé pE	> 4 bar à max. 10 bar (6 bar recommandé)
	$\leq$ 5 bar pour les pinces type HO 10000

#### Spécification des raccords d'air comprimé

Raccord	Spécification
Entrée d'air comprimé pE	Raccord à brancher pour flexible 8/6 mm
Sortie d'air comprimé pA	

#### Spécification du réservoir d'air comprimé

Paramètres	Valeur
Volume	2 à 5 L selon la taille de la pince

#### 13.1.6 Graisse

Туре	Туре	Fabricant
Graisse	RENOLIT LX EP 2 (RENOLIT DU-RAPLEX EP 2)	FUCHS PETROLUB AG
		Friesenheimer Str. 17
		D-68169 Mannheim
		Téléphone +49 (621) 38 02-00
		Fax+49 (621) 38 02-1 90



Annexes

# 13.2 Raccordements électriques et ports

La figure suivante montre les raccordements électriques et les ports de l'unité de commande :



III. 52 Vue d'ensemble des raccordements électriques et ports

1	X1	5	USB
2	X12	6	Ethernet
3	X3	7	API (option)
4	X20	8	Connecteur pour appareil non chauffant

# 13.2.1 Raccordement électrique

Le raccordement électrique de l'unité de commande est disponible en 2 variantes.

## Connecteur pour appareil non chauffant (standard)

Paramètres	Valeur / Description
Désignation	Connecteur pour appareil non chauffant
Туре	Prise femelle pour connecteur pour appareil non chauffant à 3 pôles (C13)
Utilisation	Raccordement électrique au réseau sur site (110 V à 230 V CA, 50 à 60 Hz)
Spécifications	Utilisez exclusivement le câble secteur fourni (terre de protection garantie)
du câble	



Annexes

#### **OETIKER EPC 01**

#### Prise femelle AIDA pour une alimentation de 24 V

Paramètres	Valeur / Description
Désignation	Prise femelle AIDA pour une alimentation de 24 V
Туре	Distributeur H AIDA
Utilisation	Raccordement électrique via une unité de commande connectée (24 V CC ± 10 %)

#### 13.2.2 Port X1, pince

Paramètres	Valeur / Description		
Désignation	X1		
Туре	Le port est composé de 2 raccords :		
	D-Sub 9 pôles pour le raccordement électrique, connecteur mâle D-SUB à visser		
	Raccord enfichable pour la sortie d'air comprimé pA		
Utilisation	Raccordement du tuyau hybride		

## 13.2.3 Port X12, fiche jack

Paramètres	Valeur / Description	
Désignation	X12	
Туре	Prise jack pour fiche jack 3,5 mm	
Utilisation	Lisez les données suivantes en mode test :	
	Trajectoire parcourue dans la pince (pas au niveau de la tête de pince)	
	Courbe de pression de la pince	
Spécifications	Câble approprié disponible chez OETIKER	
du câble		

#### 13.2.4 Port X20, connexion numérique

#### Caractéristiques techniques générales

Paramètres	Valeur / Description		
Désignation	X20		
Туре	D-SUB 25 pôles, connecteur D-SUB à visser		
Utilisation	Raccord pour une commande externe et de niveau supérieur		
Spécifications	Version avec câble blindé requise		
du câble	• Longueur du câble $\leq 3 \text{ m}$		

#### Entrées et sorties

L'alimentation des entrées et sorties opto-découplées est assurée par le client.

En	trées	Sorties		
Paramètres	Valeur / Description	Paramètres	Valeur / Description	
Broche 1	24 V ± 10%	Broche 1	24 V ± 10%	
Broche 25	Terre	Broche 25	Terre	
Signal <b>0</b>	0 à 5 V	Signal <b>0</b>	0 V	
Signal <b>1</b>	15 à 26,4 V	Signal <b>1</b>	-0,5 V	
Courant d'entrée	10 mA (à 24 V)	Courant de sortie	20 mA (insensible aux courts-circuits)	



#### Affectation des broches

Bro- che	Affectation	Broche	Affectation
1	24 V ± 10 % (tension d'alimentation)	14	Entrée Bit 32
2	Entrée reset	15	Entrée bit 64
3	Entrée autorisation	16	Entrée réserve
4	Entrée Quit / Fonction	17	Sortie Busy
5	Entrée Start	18	Sortie défaut système
6	Entrée réserve	19	Sortie test pince
7	Entrée fonction retour	20	Sortie fonctionnalité
8	Entrée réserve	21	Sortie OK
9	Entrée bit 1	22	Sortie pas OK
10	Entrée bit 2	23	Signal de déclenchement
11	Entrée bit 4	24	Sortie réserve
12	Entrée bit 8	25	Terre
13	Entrée bit 16	Boitier	Conducteur de protection terre

Affectation des broches	Fonction	Description	Temps
Reset	Entrée	Annulation d'une fonction de fermeture démarrée	Impulsion > 300 ms
		Annulation durant le test de la pince	
Autorisation	Entrée	Erreur en attente	
		Acquitter une erreur	2 s
		Sur l'écran Fonction (Écran de démarrage)	
		Demander test de pince	2 s
		<ul> <li>Passage dans l'APN* sélectionné</li> </ul>	4 s
		Passage dans SEQ	6 s
		Lors de l'affichage de l'APN	
		• Passage dans le menu principal (écran de démarrage)	4 s
		Lors du test de la pince	
		Confirmer le test de force	2 s
		Passage dans le menu principal (écran de démarrage)	4 s
Démarrage	Entrée	Déclenchement du démarrage (seulement possible	> 100 ms
		si autorisation=TRUE)	
Fonction retour	Entrée	Retour à l'affichage Fonction	-
Bit 1 Bit 64	Entrée	Sélection de l'APN	Signal continu
		REMARQUE : La somme des bits détermine l'APN	
		Exemple : APN 40 = Bit 8 = TRUE + Bit 32 = TRUE	
Busy	Sortie	Active pendant un processus de fermeture	-
Défaut système	Sortie	Active en cas de message de défaut	-
Fonctionnalité	Sortie	Active : Autorisation de fermeture	-
Signal de	Sortie	Après chaque étape terminée	-
déclenchement		(Configurable via le logiciel PC)	

\* L'APN est sélectionné via les entrées « Entrée bit 1 » ... « Entrée bit 64 »



Annexes

#### **OETIKER EPC 01**

# 13.2.5 Port X3, RS232

Paramètres	Valeur / Description		
Désignation	X3		
Туре	RS232 (D-Sub 9 broches)		
Utilisation	Connexion et communication avec le logiciel PC :		
	Lecture et édition des ensembles de données locaux		
	Connexion et communication avec CAL01 :		
	Envoi de la valeur moyenne mesurée à l'unité de commande		
	Autoriser test de pince		
	Deux protocoles différents sont utilisés pour la communication. Dans le logiciel PC, l'appareil correspondant est sélectionné pour la communication.		

# 13.2.6 Port USB

Paramètres	Valeur / Description	
Désignation	USB	
Туре	Prise femelle USB	
Utilisation	Interface pour la communication à court terme avec le PC (par exemple, service) :	
	Mise à jour du firmware de l'unité de commande	
Spécifications	• Longueur du câble $\leq 3 \text{ m}$	
du câble	Monter l'anneau de ferrite sur l'extrémité du câble (près de la prise femelle USB)	

# 13.2.7 Port Ethernet

Paramètres	Valeur / Description
Désignation	Ethernet
Туре	Prise femelle LAN (RJ45)
Utilisation	Interface pour la communication permanente avec le PC :
	Envoi des données de configuration à l'EPC 01
Spécifications	Câble LAN, au moins de catégorie 5
du câble	



# 13.3 Communication industrielle

## 13.3.1 Activités générales et préparatoires

#### Vérification de l'EPC 01 pour la communication industrielle

Pour que l'EPC 01 puisse échanger des données via l'interface de communication industrielle, la fonction correspondante doit être activée. Pour le vérifier, accéder au sous-menu **Fonctions sous licence** (description du menu *voir chapitre 8.6.10*).

- ✓ EPC 01 allumé et connecté au PC.
- ✓ Démarrage du logiciel PC.
- Dans le logiciel PC, accéder à la page de sous-menu suivante : Ensemble de données local > Ensemble de données local > Fonctions sous licence.
- 2. Dans la vue d'ensemble, vérifier la fonction de licence **Réseaux industriels** : Si la fonction de licence est activée avec une coche, l'EPC 01 peut être utilisé pour la communication industrielle.

#### Définition des paramètres de la communication industrielle

Les paramètres requis pour la communication industrielle sont définis dans le logiciel PC dans le sous-menu **Fermeture** (*Description du menu voir section « Édition des réglages de fermeture » à la page 8-69*). Le bouton START de l'unité d'activation et le traitement des commandes de l'unité de commande doivent être définis.

- ✓ EPC 01 testé pour la communication industrielle
- Dans le logiciel PC, accéder à la page de sous-menu suivante : Accueil > Ensemble de données local > Paramètres Unité de commande > Fermeture.
- 2. Dans le menu déroulant Démarrage définir la valeur Activation externe dans le menu déroulant.
- 3. Dans le menu déroulant **Commande d'entrée** définir la valeur **Réseau industriel**.

#### Vérification de la version du matériel

La version du matériel de l'interface industrielle intégrée peut être consultée comme suit :

- Numéro d'article de l'EPC 01
- Dans le menu de l'unité de commande, sous la rubrique Information / Info matériel à la page 4



# ERC OT Electro-Prisumatic Controller

#### Description des éléments d'affichage de l'unité de commande



Sur le panneau avant, 4 LED (1) sont prévues pour la communication industrielle. Les LED ont la signification suivante :

Désignation	Description
L/A0	Liaison/Activité Port 1
L/A1	Liaison/Activité Port 2
SF	Erreur système (Profinet)
BF	Erreur de bus (Profinet)
ST	État (EtherCAT)
NS	État du réseau (Ethernet/IP)
FB	FBLED LED Configuration/Diagnostic


#### **OETIKER EPC 01**

### 13.3.2 ProfiNet

Le fichier GSDML correspondant peut être téléchargé sur la page d'accueil d'OETIKER. Lors de la configuration matérielle, 128 octets d'entrée et 128 octets de sortie doivent être définis :

- Y	Y Module	 Rack	Slot	I address	Q address	Туре	
	<ul> <li>epc01-pn</li> </ul>	0	0			EPC 01 PN	
	PN-IO	0	0 X1			epc01-pn	
	64 Bytes Output_1	0	1		368431	64 Bytes Output	
	64 Bytes Output_2	0	2		432495	64 Bytes Output	
		0	3				
		0	4				
	64 Bytes Input_1	0	5	368431		64 Bytes Input	
	64 Bytes Input_2	0	6	432495		64 Bytes Input	
		0	7				
		0	8				

Le mappage correspondant est structuré de la même manière pour tous les types de communication industrielle et est décrit au chapitre 13.3.5.

L'attribution de l'adresse IP et du nom de l'appareil peut se faire par le biais des programmes courants (par exemple, la configuration matérielle Siemens Step7 ou Proneta).

### 13.3.3 EtherNet / IP

Le fichier EDS correspondant peut être téléchargé sur la page d'accueil d'OETIKER.

Lors de la configuration matérielle, 128 octets d'entrée et 32 octets de sortie doivent être définis :

Veraulic Connection (v	vithout eds)			
eneral				
Transport Trigger	Cyclic	~	Timeout Multiplier	4 ~
Config Instance	1		Config Size	0 Add Config
Port	0		Slot	0
outs - Data Length: 1 Connection Point	28 Bytes	Run/Idle	Outputs - Data Length: Connection Point	32 Bytes
outs - Data Length: 1 Connection Point Cycle Time Multiplier	28 Bytes 101 . 10	Run/Idle	Outputs - Data Length: Connection Point Cycle Time Multiplier	32 Bytes
outs - Data Length: 1 Connection Point Cycle Time Multiplier Transport Type	28 Bytes 101 . 10 Multicast	Run/Idle	Outputs - Data Length: Connection Point Cycle Time Multiplier Transport Type	32 Bytes 100 Run/Idle 7 10 Point to Point ~

Paramètres	Exemple d'assemblage	Taille [octets]
Entrée	101	128
Sortie	100	128



#### **OETIKER EPC 01**

Annexes

Le mappage correspondant est structuré de la même manière pour tous les types de communication industrielle et est décrit au chapitre 13.3.5.

L'adresse IP est attribuée via un navigateur web. À la livraison, l'adresse IP 192.168.10.215 est attribuée à l'interface de communication industrielle.

#### Attribution d'une adresse IP

1. Ouvrir le navigateur Web et saisir l'adresse IP suivante : 192.168.10.215



- 2. Accéder à la page **Settings**.
- 3. Se connecter avec les informations d'identification suivantes :
  - Connexion : Customer
  - Mot de passe : EPC01

🖶 🖅 🐔 IP Config	guration $\times$ + $\searrow$	,				-		×
$\leftrightarrow \rightarrow \circ$	ch 💿 192.168.10.21	/ipconfig		☆	☆≡	h	Ŀ	
Home Fi	irmware Update	File Upload Reset Settings Diagnostic		hi	SC	he	žī ž	
Network Se To change the To discard pre If DHCP is en	Network Settings To change the settings edit the values in the table below and press 'submit'. To discard previously submitted changes press 'discard'. If DHCP is enabled, the device tries to discover the settings from a DHCP server automatically.							
Note: The new	w settings will com	e into effect after a reset.						
WARNING: Changing the IP parameters may cause a loss of connection.								
Parameter	Current Value	New Value						
IP Address	192.168.10.215	192 . 168 . 10 . 215						
Subnet Mask	255.255.255.0	255 . 255 . 255 . 0						
Gateway	0.0.0.0	0.0.0.0						
Mode	static	●static ○dhcp ○bootp						
		submit discard clear						

4. Saisir l'adresse IP dans le menu correspondant.



### **OETIKER EPC 01**

5. Appuyez sur le bouton **Submit** pour confirmer l'affectation.

Si l'adresse IP n'est plus connue, elle peut être déterminée à l'aide de l'outil « Configuration du périphérique Ethernet » :

6. Ouvrir l'outil « Configuration du périphérique Ethernet ».

💣 Ethernet Device (	Configuratio	n			_		$\times$
File Options ?							
Devices Online	Find:				next	previo	us
MAC Address	Device	Device Name	IP Address	Protocol	Devic	Vend	D
00-02-A2-52-00-E3 00-02-A2-40-2B-E6 00-02-A2-52-00-E3	EASY PN NETIC 52 NETIC 52	easy-pn-001 netIC [SN= netIC [SN=	192.168.10.193 192.168.10.215 192.168.10.193	DCP NetId NetId	0x010A - -	0x02EE - -	D - -
				ist de	vienee		
				list de'	vices		
,				Search De	vices	<u>C</u> onfigure	= ▶
			-				

- 7. Appuyer sur le bouton **Search Device** pour rechercher et répertorier tous les dispositifs du module de communication, Sté Hilscher.
- 8. Dans List devices déterminer l'adresse IP correspondante.

### 13.3.4 EtherCAT

EtherCAT<sup>®</sup> est une marque déposée et une technologie brevetée, concédée sous licence par Beckhoff Automation GmbH, Allemagne.

Pour la définition du matériel, un fichier XML correspondant est disponible sur la clé USB fournie. Le mappage correspondant est structuré de la même manière pour tous les types de communication industrielle et est décrit au chapitre 13.3.5.



### **OETIKER EPC 01**

# 13.3.5 Liste Mappage

#### Entrée

Décalage	Longueur [octet]	Décalage de bits	Données	Description
0	1	0	Menu F	Permet de naviguer vers le menu de sélection des fonctions.
		1	Menu APN	Permet de naviguer vers le menu APN actuel. Ce n'est
				qu'à partir de là qu'une fermeture peut être amorcée.
		2	Menu Séquence	Permet de naviguer jusqu'au menu Séquence. À partir de
				là, une fermeture peut être amorcée et, si elle est correcte,
				l'APN suivant est automatiquement chargé.
		3	Menu Test pince	Permet de naviguer vers le menu Test pince. Ce n'est qu'à
				partir de là qu'un test de la pince peut être amorcé.
		4	Démarrage	Démarre une fermeture ou l'étape ZT correspondante
				dans le ZT/SbS. La valeur doit être réinitialisée pour
				pouvoir redémarrer. L'autorisation doit être active.
		5	Reset	Annulation d'une fonction de fermeture amorcée.
		6	Acquittement	Acquitter un défaut.
			d'un défaut	
		7	Confirmer le test	Confirmer le test de force et passer au test d'écart.
			de force	
1	1	0	Autorisation	Octet de contrôle de sécurité pour s'assurer qu'une
				fermeture n'est pas lancée par erreur.
		1	Appliquer APN	Doit être activé si le numéro APN doit être lu et appliqué.
		2	Appliquer le numéro	Doit être activé si le numéro de séquence doit être
			de séquence	lu et appliqué.
		3	Appliquer la force	Doit être activé si la force nominale doit être lue
			nominale	et appliquée.
		4	Réserve	
		5	Réserve	
		6	Réserve	
		7	Réserve	
2	2		APN souhaité	Sélectionne l'APN actuel. Le numéro APN doit être > 0.
				Ne fonctionne que dans l'état « Prêt » et dans le menu APN.
4	2		Séquence	Sélectionne la séquence en cours. Le numéro de
			souhaitée	séquence doit être > 0. Ne fonctionne que dans l'état
				« Prêt » et dans le menu Séquence.



### **OETIKER EPC 01**

Décalage	Longueur [octet]	Décalage de bits	Données	Description
6	4		Force nominale mesurée	Applique la force nominale mesurée. La force nominale doit être > 0. Ne fonctionne que pendant le Test pince (ZT) et si l'indicateur « Entrée de force nominale autorisée » est actif. Seule 1x / fermeture Test force peut être définie.
10	108		Réserve	

Attention : la force nominale est transmise comme une valeur entière et non comme une valeur réelle.

#### Sortie

Décalage	Longueur [octet]	Décalage de bits	Données	Description
5	1	0	Version	La version du protocole.
4	1	0	Prêt	Actif lorsque prêt à la fermeture/zT ou à la réception de commandes.
		1	Défaut système	Actif lorsque des erreurs graves se sont produites et que l'EPC 01 ne peut pas continuer. Le défaut doit d'abord être acquitté.
		2	Test de la pince	Actif pendant le test de la pince. Voir l'état ZT pour des informations sur le statut secondaire.
		3	Fermeture	Actif pendant la fermeture. Voir l'état SbS pour des informations sur le statut secondaire.
		4	Réserve	
		5	Entrée de force nominale autorisée	Actif lorsque l'EPC 01 est prêt à appliquer la force nominale mesurée.
		6	Réserve	
		7	Réserve	
6	2		N° APN	N° APN actuellement sélectionné
8	2		N° SEQ	N° SEQ actuellement sélectionnée
10	2		Numéro de défaut	Numéro de défaut, défaut actuellement affiché à l'écran.
12	1		État SbS	État Étape par étape selon le codage (voir section « Définitions des codes » à la page 116, tableau des codes d'état SbS).
13	1		État ZT	État Test de la pince selon le codage (voir section « Définitions des codes » à la page 116, tableau des codes d'état SbS).
14	4		Type UA	Type d'unité d'activation. Comprend la longueur et la force du câble codées.
18	4		Numéro d'article UA	Numéro d'article de l'unité d'activation.



### **OETIKER EPC 01**

Décalage	Longueur [octet]	Décalage de bits	Données	Description
22	4		Numéro d'article Tête	Numéro d'article de la tête de la pince.
26	1		Fonction de fermeture	Priorité force = 1, Priorité trajectoire = 2.
27	1	0	ОК	Actif lorsque la dernière fermeture est OK.
		1	Pas OK	Actif lorsque de la dernière fermeture est NO.
		2	Maintien	Actif lorsque les valeurs mesurées de maintien sont disponibles. Le maintien et la détection ne pourront jamais être actifs ensemble.
		3	Détection	Actif lorsque les valeurs mesurées de détection sont disponibles. Le maintien et la détection ne pourront jamais être actifs ensemble.
		4	Contact	Actif lorsque les valeurs mesurées du contact sont disponibles.
		5	Fermer	Actif lorsque les valeurs mesurées de fermeture sont disponibles.
		6	Vérification	Actif si les valeurs mesurées de vérification sont disponibles.
		7	Réserve	
28	4		Maintien/détection Écart de fermeture Point de consigne	Écart théorique pendant la fonction de maintien ou de détection lors de la dernière fermeture,
32	4		Maintien/Détection Écart de fermeture Min	Écart théorique minimum pendant la fonction de maintien ou de détection lors de la dernière fermeture,
36	4		Maintien/Détection Écart de fermeture Max	Écart théorique maximal pendant la fonction de maintien ou de détection lors de la dernière fermeture,
40	4		Maintien/Détection Écart de fermeture Réel	Écart mesuré pendant le maintien ou la fonction de détection lors de la dernière fermeture,
44	2		Maintien/Détection Force de fermeture Point de consigne	Force théorique pendant la fonction de maintien ou de détection lors de la dernière fermeture,
46	2		Maintien/détection Force de fermeture Min	Force théorique minimale pendant la fonction de maintien ou de détection lors de la dernière fermeture,
48	2		Maintien/détection Force de fermeture Max	Force théorique maximale pendant la fonction de maintien ou de détection de la dernière fermeture,



### **OETIKER EPC 01**

Longueur

Décalage

Données

Décalage

50

52

54

58

60

62

66

70

74

78

80

82

84

86

88

92

96

[octet]	de bits		
2		Maintien/Détection Force de fermeture Réelle	Force mesurée pendant la fonction de maintien ou de détection lors de la dernière fermeture,
2		Résultat Maintien/ détection	Résultat de l'étape de maintien/détection. OK = 0, NO = numéro de défaut.
4		Contact Écart de fermeture Réel	Écart mesuré pendant la fonction de contact lors de la dernière fermeture.
2		Contact Force de fermeture Point de consigne	Force théorique pendant la fonction de contact dans la dernière fermeture.
2		Contact Force de fermeture Réelle	Force mesurée pendant la fonction de contact lors de la dernière fermeture.
4		Fermeture Écart de fermeture Point de consigne	Écart théorique pendant la fonction de fermeture lors de la dernière fermeture.
4		Fermeture Écart de fermeture Min	Écart théorique minimum pendant la fonction de clôture lors de la dernière fermeture.
4		Fermeture Écart de fermeture Max	Écart théorique maximum pendant la fonction de fermeture lors de la dernière fermeture.
4		Fermeture Écart de fermeture Réel	Écart mesuré pendant la fonction de fermeture lors de la dernière fermeture.
2		Fermeture Force de fermeture Point de consigne	Force théorique pendant la fonction de fermeture lors de la dernière fermeture.
2		Fermeture Force de fermeture Min	Force théorique minimale pendant la fonction de fermeture lors de la dernière fermeture.
2		Fermeture Force de fermeture Max	Force théorique maximale pendant la fonction de fermeture lors de la dernière fermeture.
2		Fermeture Force de fermeture Réel	Force mesurée pendant la fonction de fermeture lors de la dernière fermeture.
2		Résultat Fermeture	Résultat de l'étape de fermeture. OK = 0, NO = numéro de défaut.
 4		Vérification Écart de fermeture Point de consigne	Écart théorique pendant la fonction de vérification dans la dernière fermeture.
4		Vérification Écart	Écart théorique minimal pendant la fonction de vérification

Description



### **OETIKER EPC 01**

Décalage	Longueur [octet]	Décalage de bits	Données	Description
100	4		Vérification Écart de fermeture Réel	Écart mesuré pendant la fonction de vérification lors de la dernière fermeture.
104	2		Vérification Force de fermeture Point de consigne	Force théorique pendant la fonction de vérification lors de la dernière fermeture.
106	2		Vérification Force de fermeture Min	Force théorique minimale pendant la fonction de vérification lors de la dernière fermeture.
108	2		Vérification Force de fermeture Max	Force théorique maximale pendant la fonction de vérification lors de la dernière fermeture.
110	2		Vérification Force de fermeture Réel	Force mesurée pendant la fonction de vérification lors de la dernière fermeture.
112	2		Résultat Vérifica- tion	Résultat de l'étape de vérification. OK = 0, NO = numéro de défaut.
114	8		Réserve	

Avec 2 octets, les valeurs sont transmises en tant que valeurs entières, avec 4 octets, les valeurs sont transmises en tant que valeurs flottantes

### Définitions des codes

Codes d'état ZT	Description
0	Dans le menu APN
10	Dans le menu F. ZT peut être démarré
11	Dans le menu F. ZT doit être démarré
40	Essai de friction prêt pour déclenchement
41	Essai de friction en cours
60	Test de force prêt pour déclenchement
61	Test de force en cours
62	Test de force prêt pour déclenchement
80	Test écart < Écart et < Force prêt pour déclenchement
81	Test écart <Écart et <force cours<="" en="" td=""></force>
82	Test écart < Écart et > Force prêt pour déclenchement
83	Test écart <Écart et >Force en cours
84	Test écart >Écart et <force déclenchement<="" pour="" prêt="" td=""></force>
85	Test écart >Écart et <force cours<="" en="" td=""></force>
86	Test écart >Écart et >Force prêt pour déclenchement
87	Test écart >Écart et >Force en cours
100	Fin du ZT



#### **OETIKER EPC 01**

Codes d'état SbS	Description
0	Mâchoires de pince totalement ouvertes
10	Écart d'ouverture atteint
20	Fonction de maintien terminée
30	Fonction de fermeture terminée
40	Fonction de vérification terminée

### 13.3.6 Contrôle des données

Pour l'interface Profinet et Ethernet / IP, les données peuvent être vérifiées à l'aide d'un navigateur Web. Les valeurs des registres sont affichées en notation hexadécimale.

Home	Firmware Update	File Upload R	eset Settings	Diagnostic	
		and the second second	ante la com	2/4	COMPETENCE IN COMPETENCE IN
	BIT HIS			2 6	
)evice St	ate	Long I want to a second	100		
Error					
Error Communi Network Fransmit	cation error: -	Receive d	ata		
Error Communi Network Transmit	cation error: - lata	Receive d	ata		
Error Communi letwork Transmit ( Register 2000	cation error: - data Data 0x0000	Receive d Register	ata Data		
Error Communi letwork Transmit Register 2000 2001	cation error: - data Data 0x0000 0x0000	Receive d Register 1000 1001	ata Data 0x8000 0x8000		
Error Communi Network Transmit Register 2000 2001 2002	cation error: - lata Data 0x0000 0x000 0x000 0x000 0x000 0x00 0x00 0x0 0	<b>Receive d</b> <b>Register</b> 1000 1001 1002	ata Data 0x8000 0x8000 0x8000		
Error Communi Network Transmit Register 2000 2001 2002 2003	cation error: - lata Data exeeee exeeee exeee exeeee	Receive d Register 1000 1001 1002 1003	ata Data 0x8060 0x8060 0x8060 0x8060		
Error Communi Network Transmit 2000 2001 2002 2003 2004	cation error: -	Receive d Register 1000 1001 1002 1003 1004	ata Data 0x8080 0x8080 0x8080 0x8080 0x8080		
Error Communi Network Transmit of Register 2000 2001 2002 2003 2004 2005	Data           0x0000           0x0000           0x0000           0x0000           0x0000           0x0000           0x0000           0x0000           0x0000	Receive d Register 1000 1001 1002 1003 1004 1005	Data           0x8080           0x8080           0x8080           0x8080           0x8080           0x8080           0x8080           0x8080           0x8080		
<ul> <li>Error</li> <li>Communi</li> <li>Vetwork</li> <li>Transmit ( Register 2000</li> <li>2001</li> <li>2002</li> <li>2003</li> <li>2004</li> <li>2005</li> <li>2006</li> </ul>	cation error: - data Data 0x0000 0x000 0x0000 0x0000 0x0000 0x000 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0 0x	Receive d Register 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006	ata Data 0x8060 0x80 0x8		
<ul> <li>Error</li> <li>Communi</li> <li>Network</li> <li>Transmit (</li> <li>Register</li> <li>2000</li> <li>2001</li> <li>2002</li> <li>2002</li> <li>2003</li> <li>2004</li> <li>2005</li> <li>2006</li> <li>2007</li> </ul>	Data           0x0000	Receive d Register 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007	ata Data 0x8088 0x8088 0x8088 0x8088 0x8088 0x8088 0x8088 0x8088 0x8088		

### 13.3.7 Logiciel pour API

Chez OETIKER, les logiciels figurant dans le tableau ont été testés avec une API correspondante. Le logiciel a été écrit dans le langage de programmation Structured Text.

API	Type de	Connexion via	Logiciel	Langage de
	communication			programmation
Siemens S7-1212C	ProfiNet	Port Profinet S7-1212C	Portail TIA V15	Structured Text
Beckhoff CP6706	ProfiNet	Coupleur de bus EK1100 / module EL6631	TwinCAT 3	Structured Text
Beckhoff CP6706	EtherNet/IP	Coupleur de bus EK1100 / module EL6652	TwinCAT 3	Structured Text
Beckhoff CP6706	EtherCAT	Coupleur de bus EK1100	TwinCAT 3	Structured Text



## 13.4 Dispositions de la garantie

### 13.4.1 Durée de la garantie

### Durée de la garantie de la pince

• 24 mois en cas de défaut de fabrication, à l'exclusion des pièces d'usure.

### Durée de la garantie pour les pièces d'usure.

6 mois.

### Pièces d'usure

Unité de d'activation	Câble hybride avec flexible à air comprimé et câble		
	Système de mesure de la course		
	Bandes et boutons		
	Soupape de sécurité et levier de sécurité		
Corps/Tête de pince	Joints, coin, rouleaux, mâchoires de pince		

### 13.4.2 Conditions

- Le composant a été mis en service conformément au Mode d'emploi.
- Le composant n'a pas été ouvert.
- L'unité d'activation n'a pas été détachée du corps de pince.

### 13.4.3 Cas de garantie

Un cas de garantie existe si, dans les conditions prévues, des caractéristiques promises du produit manquent ou en présence de vices.

#### Retour

OETIKER recommande de retourner les composants dans leur emballage d'origine.

Si c'est impossible, emballer les composants dans un emballage équivalent. La condition est que les bouchons d'étanchéité pneumatiques soient montés sur l'unité de commande et le flexible d'air comprimé de l'unité d'activation. Si le composant est abîmé en raison d'un emballage défectueux, le client supporte les coûts, indépendamment des droits ouverts par la garantie.

### Rapport de réclamation

Le rapport de réclamation doit être envoyé rempli !

En l'absence de rapport de réclamation, tous les composants doivent subir des mesures. Ces coûts sont supportés par le client, indépendamment des droits ouverts par la garantie.



### 13.4.4 Dommages consécutifs

Nous ne sommes pas responsables des dommages consécutifs en rapport direct ou indirect avec la pose de nos composants.

### 13.4.5 Coûts

En cas de prise en charge au titre de la garantie, OETIKER prend en charge les frais, dès lors que le retour a été correctement effectué et qu'un rapport de réclamation dûment rempli a été joint et adressé à la société OETIKER. Si le cas n'est pas couvert par la garantie, les coûts sont facturés en conséquence.

## **13.5 Polices pixels**

Les polices pixel utilisées sont publiées sous la licence SIL Open Font License ou GPLv2 FE License : https://gitlab.com/aat\_hoh/pixelfont

Les licences suivantes s'appliquent :

Licence	Adresse Web permettant de récupérer les dispositions de la licence
SIL Open Font	http://scripts.sil.org/OFL
GPLv2 FE	http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0