

Ręczne zaciskarki montażowe (HIP)

HIP 4000 | 619, HIP 4000 | 620



Reliable Connections

Prosty montaż niskoprofilowych opasek wielokrotnego użytku 268 przy optymalnym wykorzystaniu przestrzeni

Zalety

- **Niezawodny montaż:** przy użyciu specjalnie zaprojektowanych narzędzi ręcznych Oetiker
- **Ekonomiczne rozwiązanie:** tanie narzędzie do produkcji niewielkiej liczby serii
- **Niskie koszty ogólne:** niezawodny montaż bez kosztownej infrastruktury
- **Ergonomiczne uchwyty i chwyt środkowy:** bezpieczne i przyjazne dla użytkownika zamknięcie opaski



Zaciskarka do opasek niskoprofilowych wielokrotnego użytku 268
HIP 4000 | 619



Zaciskarka do opasek niskoprofilowych wielokrotnego użytku 268
HIP 4000 | 620



Zaciskarka do opasek niskoprofilowych wielokrotnego użytku 268
HIP 4000 | 619



Zaciskarka do opasek niskoprofilowych wielokrotnego użytku 268
HIP 4000 | 620

PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH

Zaciskarka do opasek niskoprofilowych wielokrotnego użytku 268

Nr modelu HIP 4000 | 619

Nr prod. 14100619

Wymiary:

Długość 325 mm

Szerokość 61 mm

Wysokość 24 mm

Masa 650 g

Szerokość szczęki 9,6 mm

Szczelina zamykania 10,7 mm

Szczelina otwarcia 28,5 mm

Pasujące opaski PG268 Ø22,5 – 31,0 mm

Zaciskarka do opasek niskoprofilowych wielokrotnego użytku 268

Nr modelu HIP 4000 | 620

Nr prod. 14100620

Wymiary:

Długość 335 mm

Szerokość 51 mm

Wysokość 24 mm

Masa 650 g

Szerokość szczęki 9,6 mm

Szczelina zamykania 13,7 mm

Szczelina otwarcia 34,9 mm

Pasujące opaski PG268 Ø31,1 – 41,0 mm

PASUJĄCE OPASKI

Grupa produktów	Rozmiar (mm)	Maks. siła zamykania (N)	Redukcja średnicy (mm)	Narzędzia montażowe: Zaciskarka do opasek niskoprofilowych wielokrotnego użytku 268 HIP 4000 619	Zaciskarka do opasek niskoprofilowych wielokrotnego użytku 268 HIP 4000 620
268	22,5 - 31,0	3500	3,8	14100619	-
268	31,1 - 41,0	4500	6,2	-	14100620

Zaciskarki z podwójną dźwignią

Przełożenie mechaniczne rośnie wraz z zamykaniem szczęk, co zapewnia wysoką siłę zamykania wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna.

Środkowy uchwyt dołączony do jednego z dwóch uchwytów używany jest do zmniejszenia rozstawu uchwytów na początku zaciskania i składa się wraz ze zbliżaniem się do siebie obu uchwytów.

Zaciskarka do opasek niskoprofilowych wielokrotnego użytku 268

Szczęki są zaprojektowane tak, aby zaczepiały się o haczyk opaski niskoprofilowej 268.

Możliwość ręcznego wytworzenia siły zamykania przekraczającej 4000 N pozwala użytkownikowi na wykorzystanie dużych nacisków radialnych, które są osiągalne przy użyciu niskoprofilowych opasek wielokrotnego użytku 268.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Rozmiar opaski i dodatkowe informacje dot. montażu znajdują się w arkuszu danych technicznych opasek.

Instrukcje montażu



Środkowy uchwyt ułatwia zaciskanie na początku procesu.

Uwaga: Aby uniknąć nadmiernego rozciągnięcia opaski, szczęki należy zamykać tylko do momentu zamknięcia haczyka blokującego.



1. Dopasować szczęki zaciskarki tak, aby mogły całkowicie objąć haczyki napinające otwartej opaski.



2. Umieścić szczęki zaciskarki na haczykach napinających opaski.



3. Zamknąć szczęki zaciskarki i zmniejszać średnicę opaski do momentu, w którym haczyk napinający na wierzchniej warstwie taśmy całkowicie zaczepi się w haczyku blokującym.



4. Narzędzie można usunąć, gdy szczęki zaciskarki otworzą się.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Instrukcje demontażu



Do demontażu zalecamy użycie powszechnie dostępnych szczypiec nastawnych.



1. Dopasować szczęki tak, aby przy zaciśniętych uchwytach były całkowicie zamknięte.



2. Umieścić szczęki szczypiec na haczykach zwalniających.



3. Zaciskać szczypce do momentu odblokowania haczyka blokującego. Z reguły końcówka taśmy podnosi się automatycznie i opaska jest odblokowana. Zwolnić i usunąć szczypce.



4. Jeśli końcówka taśmy nie podnosi się automatycznie, należy ostrożnie podnieść końcówkę taśmy w kierunku promieniowym. Zwolnić i usunąć szczypce.