

ANBRINGEN VON VORHÄNGEN

Anleitung

GRAHAM & BROWN
EST. 1946

Bevor Sie beginnen

Unabhängig von der Art der Vorhänge sollten Sie vor dem Anbringen zunächst den linken und den rechten Vorhang auseinanderhalten. Wenn der Vorhang eine Naht hat, sollte diese sich am Ende der Schiene oder Vorhangstange befinden.

Ihre Vorhänge anbringen

Am besten sollten Sie Ihre Vorhänge zu zweit aufhängen. Dabei kann eine Person den Vorhang an der Schiene oder Stange einhaken, während die zweite Person das Gewicht des Vorhangs hält. Wenn Sie den Vorhang allein anbringen, hängen Sie ihn sich über die Schulter, um das Gewicht zu tragen.

Befolgen Sie die Anleitung für die entsprechende Art des Vorhangs

PLISSEEVORHÄNGE


Diese Art von Vorhängen besitzt verstellbare, in den Vorhang eingenähte Gardinenhaken. Dadurch ist der Vorhang bereits entsprechend gefaltet und kann sofort aufgehängt werden.

Falls Sie den Haken zu weit gezogen haben, ziehen Sie ihn nach unten heraus und schieben Sie ihn an der Oberseite wieder ein.

Die Haken positionieren

Zuerst müssen Sie entscheiden, wo der Vorhang an der Stange oder Schiene aufgehängt werden soll. Wenn Sie eine Stange verwenden, sollten die Haken im oberen Bereich angebracht werden. Bei einer Schiene sollten die Haken im mittleren oder unteren Bereich angebracht werden.


Die Haken gleiten innerhalb der Plastikhalterung in die gewünschte Position und können nur nach unten bewegt werden.



ÖSENVORHÄNGE

Raffen Sie den Vorhang so zusammen, dass die äußeren Kanten zum Fenster zeigen. Fädeln Sie dann den Vorhang einfach auf die Stange.

Die äußere Öse am Knaufende jeweils zwischen der Halterung und dem Knauf positionieren. Dadurch können die Enden des Vorhangs beim Zuziehen nicht verrutschen.



VORHÄNGE MIT BLEISTIFTFALTE (7,5 CM UND 15 CM)

Vorhänge mit Bleistiftfalte werden flach, also nicht gerafft, geliefert. Dadurch knittert der Stoff beim Transport weniger. Bitte beachten: Vorhänge mit Bleistiftfalte werden ohne Gardinenhaken geliefert.



Vorhangbreite

Wir empfehlen die Messung der halben Stangen- bzw. Schienenbreite. Dieses Maß entspricht den fertigen Vorhängen mit gerafften Schnüren.

Um mehr Volumen zu erzeugen, sollte jeder Vorhang etwas breiter sein als die halbe Breite.

Ihre Vorhänge rafften

Bevor Sie Ihre Vorhänge rafften können, müssen alle Schnüre auf einer Seite des Gardinenbandes miteinander verknotet sein. Wenn das Ende nicht verknotet ist, rutschen die Schnüre durch das Band und die Raffung löst sich. Das verknotete Ende sollte sich am äußeren Rand des Vorhangs befinden.



Die Raffung der Vorhänge dauert eine Weile. Es lohnt sich aber, da sorgfältig geraffte Vorhänge später einfach besser aussehen.

Ziehen Sie am nicht verknoteten Ende, bis die Vorhänge die gewünschte Breite haben. Achten Sie darauf, dass die Falten gleichmäßig sind. Dieses Ende muss ebenfalls locker verknotet werden. Schneiden Sie die Schnüre niemals durch, sondern stecken Sie zu lange Enden sorgfältig hinter das Band.

Ihre Vorhänge arrangieren


Damit Ihre Vorhänge länger gut aussehen und einen hochwertigen Eindruck machen, empfehlen wir folgende Schritte. Falls Sie einen Dampfglätter besitzen, können Sie damit vorsichtig Knitterfalten aus dem Stoff entfernen. Ein Dampfbügeleisen ist ebenfalls geeignet. Achten Sie darauf, den Stoff nicht direkt zu berühren oder übermäßig zu glätten.

Ziehen Sie die Vorhänge zurück, um sicherzustellen, dass die Abstände zwischen den Falten gleichmäßig sind. Der Vorhangstoff schlägt automatisch Falten.

Die Haken anbringen

Zählen Sie die zu Ihrer Schiene bzw. Stange gehörenden Gleiter oder Ringe und teilen Sie die Anzahl durch zwei. Dies ist die Menge der Haken pro Vorhang.

Am Gardinenband befinden sich jeweils 3 Taschen für die Haken. Bei der Befestigung an einer Stange verwenden Sie Tasche A. Für Schienen verwenden Sie B oder C. Beim Auffädeln auf eine Stange sollte der Vorhang unterhalb der Stange hängen. Bei Schienen sollte die Oberseite des Vorhangs parallel zur Oberseite der Schiene sein.



Wir empfehlen, die Haken im Abstand von 4-5 Taschen anzubringen, je nachdem, wie viele Haken pro Vorhang erforderlich sind. Achten Sie darauf, dass sich ein Haken an jedem Vorhangende befindet.

Ihre Vorhänge anbringen

Haken Sie den Vorhang an den Ringen bzw. Gleitern ein. Bei Stangen empfiehlt es sich, einen Ring zwischen Knauf und Halterung anzubringen. Dadurch können die Enden des Vorhangs beim Zuziehen nicht verrutschen.

Wenn Sie mit der Breite Ihrer Vorhänge zufrieden sind, verknoten Sie die losen Schnüre. Wenn Sie mehr Volumen wünschen, lösen Sie den Knoten vorsichtig und ziehen Sie den Vorhang auf die gewünschte Breite. Verknoten Sie anschließend die Schnüre wieder und stecken Sie sie hinter das Gardinenband.

Dies kann eine Weile dauern, und einzelne Falten erfordern möglicherweise zusätzlichen Aufwand. Arbeiten Sie sich von unten nach oben vor und glätten Sie jede einzelne Falte, damit sie ihre Form behält.

Binden Sie den Vorhang mit Stoff, einem Stück der Polyethylenverpackung oder Kabelbindern in der Mitte zusammen, damit die Falten an Ort und Stelle bleiben. Je länger die Vorhänge zusammengebunden sind, desto besser sehen die Falten aus. Wir empfehlen mindestens 48 Stunden.